מוטיבציה:

תרגול זה נועד ל-רענון/למידה על בקרי STM, עבור חברי צוות תקשורת ובקרה , בקבוצת הרכב BGR. התרגול מדמה חלקית את התנהלות מערכת ה-DBW ברכב ומקנה ידע עבור המשך לפרויקטים אחרים.

: התרגול יעסוק בנושאים הבאים

(Peripheral:TIM6) Basic Timer. שימוש ב

(Peripheral:CAN) . Interrupts לפי שיטת CANBUS תקשורת בין בקרים באמצעות פרוטוקול

Polling דגימות אנאלוגיות לפי שיטת (Peripheral:ADC) . Polling דגימות אנאלוגיות לפי שיטת

(Peripheral:UART) sprintf צירת הדפסים ושידורם במו למשל:

4) שימוש ברגלי GPIO כמו למשל נורות ולחצנים. GPIO (Peripheral:GPIO)

פרויקט:

רשימת רכיבים:

STM32F446RE – Master בקר

STM32F303K8 - Slave בקר

Transceiver x2

(כולל בו 2 ג'מפרים – לא להוציא) CANBUS ANALYZER

נגד משתנה (Analog) 2x

LED x4

מטריצה

:Master ג'מפרים – עבור

.CAN_Tx & CAN_Rx זכר-נקבה עבור

2 זכר-נקבה לכיוון Vdd & Gnd מקומי.

4 זכר-נקבה לכיוון הפוטנציאל הגבוה של הלדים.

:Slave עבור

.CAN_Tx & CAN_Rx זכר-נקבה עבור 2

2 זכר-נקבה לכיוון Vdd & GND מקומי.

2 זכר-נקבה לכיוון הרגל האמצעית של רכיב הANALOG.

:Transceiver עבור

.CAN H & CAN H זכר-זכר עבור 1

.CAN_L & CAN_L זכר-זכר עבור 1

2 זבר-זבר מ-3v3 לביוון Vdd מקומי.

2 זבר-זבר מ-GND לביוון GND מקומי.

:ANALOG עבור

2 זכר-זכר מ-פוטנציאל גבוה לכיוון Vdd מקומי.

2 זכר-זכר מ-פוטנציאל נמוך לכיוון GND מקומי.


עבור LED:

4 זכר-זכר מהפוטנציאל הנמוך של הCND לGND מקומי.


הערה חשובה: אם אתם משתמשים במטריצה אחת לכל הרכיבים , מספיק להוציא Vdd ו-GND מבקר אחד. במידה ואתם משתמשים ב Vdd ו-GND משני הבקרים , נא לא לקצר רגליים GND-GND ו-3v3-3v3.

Software:

CubeMX
Eclipse(sw4stm43)/CubeIDE
CAN BUS Analyzer – Only for WINDOWS



דיאגרמת בלוקים:



Master: Start Basic Timer
-Interrupt every 1 sec

Interrupt each interrupt will send a remote
massage with one of four addresses 0x125/0x134/0x187/0x269
(See example in next page)

Message delivered
to CANBUS line



Slave:
Filtering massages
By addresses
If received massage
Toggle internal led
and print "massage
receive"




Slave:

For each remote massage the slave receive, it sends back a data massage from analog ch1 and ch2
For address 0x125 - sends back 0x236 with data
For address 0x134 - sends back 0x297 with data
For address 0x187 - sends back 0x305 with data
For address 0x269 - sends back 0x418 with data
Print "massage transmitted"



Message delivered to CANBUS line





Master:

If received a massage ,toggle internal LED and send Data message 0x100 with ch1 and ch2 data



Master: Analyzing data:

CH1:

0 < value < 200 - reset both LED1 and LED2


200 < value < 500 - set LED1 only

500 < value < 800 - set both LED1 and LED2

800 < value - both LEDS blink in 100ms

Same for CH2 with LED3 and LED4

:canbus analyzera דוגמא לקריאת הודעה בקו דרך



Communication & Control team - Drive By Wire Project

דרישות מערכת:

מאסטר – קצב שעון 180Mhz.


סלייב – קצב שעון 64Mhz.


. 1mbps– קצב שידור הודעת קאנבס

בייסיק טיימר אינטרפט – כל 1sec. (כל 1sec. מאסטר שולח הודעה עם כתובת שונה לקו) מייסיק טיימר אינטרפט – כל 200ms - ch1+ch2. (כלומר דוגמים 1ch2+ch1 מוציאים פרינט ואז מחכים) קצב דגימת 38400 bit rate -ADC.

:Cube MX קונפיגורציה

עבור המאסטר –





Communication & Control team – Drive By Wire Project

עבור הסלייב -

