# Regelungstechnik

# Fachsemester 3

Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Peter Döge

# 15.10.2024

- x) Regelgröße: die physikalische Größe, die geregelt werden soll. Das bedeutet ein physikalischer Wert in einem gewünschten Maß gehalten wird.
  - w) Führungsgröße: -
- y) Stellgröße: physikalische Größe, welche die Regelgröße auf eine gewünschte Weise beeinflusst. (Bsp. Volumen Strom)
  - e) Regelabweichung: Differenz = Führungsgröße Regelgröße
- z) Störgröße: Einflüsse die selbst nicht beeinflusst werden können Größen, die eine eingestellte Regelung aus dem Gleichgewicht bringt.

Regelstrecke: - ist das zugrunde liegende System

Systemarten: (Eingang/Ursache - Ausgang/Wirkung) - Intigrator: bsp. Volumenstrom wird in Volumen aufintigriert - Verstärker: bsp. Hebel

- 17.10.2024 (Semesteranfang muss noch nachgetragen werden)
- 22.10.2024 (Semesteranfang muss noch nachgetragen werden)
- 24.10.2024 (Semesteranfang muss noch nachgetragen werden)
- 29.10.2024 (Semesteranfang muss noch nachgetragen werden)
- 05.11.2024 (Semesteranfang muss noch nachgetragen werden)
- 07.11.2024 (Semesteranfang muss noch nachgetragen werden)

- 12.11.2024 (muss wegen Krankheit noch nachgetragen werden)
- 14.11.2024 (muss wegen Krankheit noch nachgetragen werden)

# 19.11.2024

# Wiederholung

#### Merken:

- Impuls<br/>funktion  $\delta(t) \to \text{Gewichtsfunktion } g(t)$
- Sprungfunktion  $\alpha(t)_{falschevariable kannaberinden Foliennach geschautwerden} \rightarrow \ddot{\mathbf{U}}$ bergangsfunktion h(t)
- (für die Rücktransformation sollte Partialbruchzerlegung sitzten)

#### Operationsverstärker

(siehe Folien)

#### **Bode-Diagram**

(siehe Folien)  $\rightarrow$  Selbststudium

## Übergangs- und Gewichtfunkiton

(siehe Folien)  $\rightarrow$  Selbststudium

# Übergangs- und Gewichtfunkiton

(siehe Folien)  $\rightarrow$  Selbststudium

# Teil 2 - Der Regler

## Der PID-Regler: der linearer Regler

PID  $\to$  besteht aus den drei basis Übertragungsgliedern Warum PID und nicht PT1 etc.?: PT1/ PT2 sind langsamer als der P-Anteil des PID

#### Nomenklatur lernen:

- Sprungantwort  $\rightarrow$  Übergangsfunktion
- Eingangssignal  $x_e(t) \to \text{Regel-Abweichung}$
- $\bullet\,$  Ausgangssignal  $x_a(t)\to {\rm Stellgr\"{o}Be}$


$$G(s) = V(1 + \frac{1}{sT_N} + sT_V)$$

V = Verstärkung

P-Anteil: lorem  $\rightarrow 1$ 

I-Anteil: Intigration  $\rightarrow \frac{1}{sT_N}$ 

D-Anteil: Differentation  $\rightarrow sT_V$  (Sprungänderung ist im Einschaltmoment unendlich)



Typische Anwendung der Glieder:

P-Regler nehmen weil?

PI-Regler falls P nicht möglich weil?

PID-Regler falls PI nicht möglich weil?

#### 21.11.2024

# Standardregelkreis

Regelkreis nach DIN 19226 (Grafik im Script zu finden und bereits angefangen)

# Führungs und Störverhalten (Thema 11)

Führungsverhalten: Wie reagiert der Regelkreis auf eine Änderung der Führungsgröße (w(t))? Störverhalten: Wie reagiert der Regelkreis auf eine Änderung der Störgröße (z(t))? (Grafik im Script zu finden und bereits nachgebastelt)

#### Berechnung der Regelgröße in Abhängigkeit der Führungsgröße

$$w(s) \to x(s)$$

$$X(s) = (W(s) - X(s)) * G_0(s)$$

$$G_0(s) = \frac{X(s)}{E(s)} = \frac{X(s)}{W(s) - X(s)}$$

$$X_W(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)} * W(s)$$

$$G_{WX}(s) = \frac{X(s)}{W(s)} = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)}$$

#### Berechnung der Regelgröße in Abhängigkeit der Führungsgröße

$$w(s) \to \epsilon(s)$$
 (oder auch E(s))

$$E(s) = W(s) - X(s); X(s) = E(s) * G_0(s)$$

$$E(s) = W(s) - (E(s) * G_0(s))$$

$$E_W(s) = \frac{1}{1 + G_0(s)} * W(s)$$

$$G_{WE}(s) = \frac{E(s)}{W(s)} = \frac{1}{1 + G_0(s)}$$

#### Berechnung der Regelgröße in Abhängigkeit der Störgröße

$$z(s) \to x(s)$$
 
$$X(s) = -X(s) * G_0(s) + Z(s)$$
 
$$X_Z(s) = \frac{1}{1 + G_0(s)} * Z(s)$$
 
$$G_{ZX}(s) = \frac{X_Z(s)}{Z(s)} = \frac{1}{1 + G_0(s)}$$

#### Berechnung der Regelabweichung in Abhängigkeit der Störgröße

$$z(s) \to \epsilon(s)$$
 (oder auch E(s))

$$E(s) = -X(s); X(s) = E(s) * G_0(s) + Z(s)$$

$$E(s) = -(E(s) * G_0(s) + Z(s))$$

$$E_Z(s) = -\frac{1}{1 + G_0(s)} * Z(s)$$


$$G_{ZE}(s) = \frac{E_Z(s)}{Z(s)} = -\frac{1}{1 + G_0(s)}$$

#### Kombination von Störungs- und Führungsverhalten

Führ die Formelsamlung: (Graftk/Zusammenfassung im Script zu finden) Addition/Überlagerung von Signalen dürfen in linearen Systemen vollzogen werden.

# Einstellregel (Thema 15)

Wie stellt man einen Reglner ein?



(weitere Grafik im Script)


- $T_U$  ist eine Erstatz tot-Zeit
- $T_G$ ist eine Ersatz-Zeit-Konstante

Zwei Varianten weil eine Regelstrecke mit I-Anteil (ohne Ausgleich) ist nicht begrentzt (rest ist im Script zu finden)

# 26.11.2024


## Regelabweichung (Thema 12)

(für weitere Grafiken oder Unklarheiten durch fehlende Grafiken bitte in das Script der Vorlesung schauen)



$$(W(s) = \frac{W_0}{s})$$

Der Standardregelkreis fasst kein Messglied. (Es wird trotzdem gemessen. Es wird nur nicht abgebildet)



$$e = w - x$$

Die Berechnung der Regelabweichung erfolgt im stationären Zustand.  $\rightarrow$  Bleibende Regelabweichung

(Berechnung des Vorlesungs / Script Bsp.)

• P-Regler

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} E(s) \cdot s$$
 
$$E_w(s) = \frac{1}{1+G_0(s)} \cdot W(s) \text{ mit } G_0(s) = G_R(S) \cdot G_S(s); G_R(s) = K$$
 
$$E_W(s) = \frac{1}{1+a \cdot K} \cdot \frac{W_0}{s}$$
 
$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1+a \cdot K} * \frac{W_0}{s} \cdot s = \frac{W_0}{1+a \cdot K}$$

a - Verstärkung des Öldruckpresse

(Vorlesungs/Script Bsp. würde vermutlich ein I-Anteil beinhalten, um mehr Genauigkeit zu erhalten.)

• I-Regler

$$G_R(s) = \frac{1}{sT_N}$$

$$E_W(s) = \frac{1}{1+G_0(s)} \cdot W(s) = \frac{1}{1+a \cdot \frac{1}{T_N s}} \cdot \frac{W_0}{s}$$

$$\lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} \frac{1}{1+a \cdot \frac{1}{T_N s}} \cdot \frac{W_0}{s} \cdot s$$

$$\lim_{s \to 0} \frac{1W_0}{1+\frac{a}{T_N s}} = 0$$

$$\lim_{s \to 0} \frac{s \cdot W_0}{s + \frac{a}{T_N}} = 0$$

(I-Regler ist für die meisten Fälle zu langsam)

 $\bullet$  PI-Regler

Dieser Regler ist schnell und genau genug.

# Ein weiters Beispiel für das Selbststudium (im Script)

PT2-Glied  $\rightarrow$  Nicht Schwinungsfähig

$$E(s) = W(s) - [uebertragungsfunktionen] E(s) \\$$