2020/12/01 00:28 1/2 BananaPi R2

## BananaPi R2

- Hardware
  - Debug-UART
  - Anschalten (10 Sekunden Taster drücken)
  - zusätzliche Hardware:
    - Netzteil: 12V/2A empfohlen, Stecker Koax: 2,1 x 5,5 mm Reichelt
    - microSD-Karte (>=8GB): Sandisk Ultra microSDXC 32GB, Samsung microSDHC 8GB
    - WLAN-Antennen: 5dBi mit rp-SMA auf IPEX/u-FL Kabel
    - PCle Wlan-Karte: Forum ⇒ MT76
  - emmc: Forum
- Software
  - Betriebssystem-Abbilder:
    - offiziell:GoogleDrive dev.banana-pi.org.cn
    - meine (Debian/Ubuntu): GoogleDrive
    - Debian / Ubuntu
    - LEDE / OpenWRT
    - Ubuntu forum
    - CentOS Forum bootstrap
  - Kernel/Uboot (debian):
    - 4.4.70 auf offiziellem GitHub
    - 4.14+ auf meinem GitHub
    - offizieller 4.14
    - kompilierte Kernel auf meinem GDrive oder auf github (Releases)
    - aktuelles uboot auch auf Github
  - Netzwerkeinstellungen
  - GPIO
  - WLAN / Bluetooth
  - ∘ HW-NAT
  - VLAN-Support
  - CryptoDev
  - HDMI
- Hilfe / Dokumentation:
  - o Gitbook: BPI-R2 GitBook
  - Schaltungs-Schema: GoogleDrive
  - Datenblatt v1.0 v1.1 (GoogleDrive)
  - ∘ Forum EN DE
- Links

## bekannte Probleme

- on-board-WLAN aktuell beta (AP-Modus funktioniert soweit bis 5.1)
- Bluetooth funktioniert soweit (4.14,4.19) als beta
- BPi-R2 schaltet nach shutdown nicht ab: GitHub, funktioniert mit 4.14,4.19 und 5.0
- Switch 7530 Porttrennung/vlan wird nicht unterstützt von 4.4.x GitHub Forum, in 4.14+ Porttrennung/vlan funktionsfähig
- 2.GMAC funktioniert in 4.14 + 4.19

From:

http://fw-web.de/dokuwiki/ - FW-WEB -Wiki

Permanent link:

http://fw-web.de/dokuwiki/doku.php?id=bpi-r2:start

Last update: 2020/10/22 12:31



http://fw-web.de/dokuwiki/ Printed on 2020/12/01 00:28