Info0204

Ch Jaillet Janv. 2019

Eléments d'architecture des ordinateurs


Chapitre 3: Notions d'architecture

- 1. Les différents niveaux de langage
- 2. Architecture de von Neumann
 - a. principes
 - b. éléments caractéristiques
- 3. Un exemple simple de processeur



Ch Jaillet

- URCA > UFR Sciences > Dept Maths, Méca, Info
- christophe.jaillet@univ-reims.fr
- http://cosy.univ-reims.fr/~cjaillet




Ch Jaillet


Info0201


Introduction à la programmation orientée objet

Chapitre 3: Notions d'architecture


- 1. Les différents niveaux de langage
- 2. Architecture de von Neumann
 - a. principes
 - b. éléments caractéristiques :
 mémoire, UC et UAL, instructions
- 3. Un exemple simple de processeur








Ch Jaillet (URCA) 2. Architecture de von Neumann b. éléments caractéristiques Bus = squelette des ordinateurs communication entre proc., mémoire, cartes vidéo/son/réseau, accélérateurs • éléments reliés au bus par des connecteurs bus = « fond de panier » Mémoire différents types de signaux circulent sur le bus alimentation ■ adresses, données contrôles (instructions) Unité de rithmétique contrôle plusieurs canaux d'interconnexion ■ transferts en parallèle performance: Entrée fréquence MHz bande passante (largeur de bande) Kbps ou Ko/s dépend de la performance de la mémoire / des éléments connectés





Architecture de von Neumann b. éléments caractéristiques

Ch Jaillet (URCA Info0204 – Ch. 3 Notions d'archi


instructions

- langage machine
 - l'ensemble des instructions reconnues, et son système de codage
 - dépend du processeur

3 types d'instructions

- transfert de données
- opérations arithmétiques / logiques
- contrôle (tests et branchements)

- 2 grandes familles :
 - processeurs CISC
 - <u>Complex</u> Instruction Set Computer
 - une instruction peut effectuer plusieurs opérations élémentaires : chargements depuis la mémoire + calcul + sauvegarde en mémoire
 - 1 à plusieurs cycles selon les instructions
 - 80% des programmes n'utilisent que 20% des instructions
 - exemples: proc. généralistes d'Intel (x86, puis Pentium, Core2, ...), Motorola (68xx)
 - processeurs RISC
 - <u>Reduced</u> Instruction Set Computer
 - chaque instr. n'effectue qu'une opération élémentaire (en temps constant : 1 cycle)
 - faible consommation => regain d'intérêt
 - exemples: Sparc (Sun, 1987), PowerPC (IBM+Apple+Motorola, 1992), MIPS (MIPS Computer Systems, 1985 => calculateur SGI, routeurs CISCO, consoles de jeux Nintendo64 / PlayStation / PSP / ...), ARM (Acorm Computers, 1983 => téléphonie, tablettes + processeurs graphiques)



Info0201

Ch Jaillet

Introduction à la programmation orientée objet

Chapitre 3: Notions d'architecture

- 1. Les différents niveaux de langage
- 2. Architecture de von Neumann
- 3. Un exemple simple de processeur
 - a. cahier des charges ; schéma ; description
 - b. synthèse (micro-architecture + ISA)
 - c. analyse / écriture de codes


3. Un exemple simple de processeur a. cahier des charges ; schéma ; description


Ch Jaillet (URCA) Info0204 – Ch. 3 Notions d'archi.


a. carrier des endiges,


Cahier des charges


- Architecture simple
 - micro-architecture + jeu d'instructions (RISC!)
 - exemple simplifié, sans rapport avec la réalité du marché
- Ici, registres sur 1 octet (sauf RI : 2 octets)
 - contenu:
 - valeurs : entiers non signés sur 8 bits
 - adresses : non signées, sur 8 bits
 - un seul registre pour faire les opérations : Accumulateur
 - pas d'autre registre pour des besoins de stockage temporaire
 - les données / résultats des calculs doivent être systématiquement sauvegardés












Ch Jaillet (URCA) 3. Un exemple simple de processeur a. cahier des charges ; schéma ; description Codage des instructions en mémoire (suite) exemple hexadecimal assembleur binaire 0: LOAD Mem[1]01 01 0000 0001 0000 0001 1: MUL 31 A0 1F 1010 0000 0001 1111 2 : SUB #FA 90 FA 1001 0000 1111 1010 3 : Out 20 00 0010 0000 0000 0000 4: END 70 00 0111 0000 0000 0000 Exercice : Donnez le code d'assemblage correspondant au code machine suivant : 01 OC 30 OA 40 05 00 00 60 06 00 01 11 12 70 00 d0 05 • Que fait ce programme ? 19



3. Un exemple simple de processeur b. synthèse (micro-architecture + ISA)

Ch Jaillet (URCA) Info0204 – Ch. 3 Notions d'archi.

Liste des instructions de ontrôle : <u>UAL</u>

Num	Code	Commande	arg.	description
8	1000 / 8	ADD	M, I	ajoute la valeur spécifiée (par l'argument) à Acc
9	1001 / 9	SUB	M, I	retranche la valeur spécifiée à Acc
10	1010 / a	MUL	M, I	multiplie Acc par la valeur spécifiée
11	1011 / b	MOD	M, I	calcule dans Acc le reste de la divi- sion euclidienne de Acc par la valeur spécifiée
12	1100 / с	DIV	M, I	calcule dans Acc le quotient de la di- vision euclidienne de Acc par la va- leur spécifiée
13	1101 / d	AND	M, I	ET logique, bit à bit
14	1110 / е	OR	M, I	OU logique, bit à bit
15	1111 / f	NOT		négation logique, bit à bit

□ Les instructions de calcul modifient le registre d'état CC

2

3. Un exemple simple de processeur b. synthèse (micro-architecture + ISA)

Ch Jaillet (URCA) Info0204 – Ch. 3 Notions d'archi.

Liste des instructions de ontrôle : <u>UC</u>

Num	Code	Commande	arg.	description
0	0000 / 0	LOAD	M, I	charge dans Acc la valeur spécifiée (par l'argument)
1	0001 / 1	STORE	M	recopie la valeur contenue dans Acc dans l'emplacement mémoire spécifié
2	0010 / 2	In / Out	18	Entrée / Sortie, selon le type : In \Leftrightarrow type=1; Out \Leftrightarrow type=0
3	0011 / 3	CMP	M, I	compare Acc et la valeur spécifiée : modifie CC, selon $val-Acc$; pas Acc
4	0100 / 4	JZ	I	saut conditionnel vers l'instruction dont le numéro est spécifié en argument : saut ssi le $flag$ ZF est à 1
5	0101 / 5	JC	I	saut conditionnel (si CF est à 1)
6	0110 / 6	JMP	I	saut direct (non conditionnel)
7	0111 / 7	END	-	fin du code assembleur : sortie

□ A part CMP, les instructions de contrôle ne modifient pas CC

Ch Jaillet

Info0201

Introduction à la programmation orientée objet

Chapitre 3: Notions d'architecture

- 1. Les différents niveaux de langage
- 2. Architecture et processeur
- 3. Un exemple simple de processeur
 - a. cahier des charges ; schéma ; description
 - b. synthèse (micro-architecture + ISA)
 - c. analyse / écriture de codes

3. Un exemple simple de processeur c. analyse / écriture de codes

Ch Jaillet (URCA) Info0204 – Ch. 3 Notions d'archi.

Exemples directs:

- □ trace d'exécution (plusieurs valeurs), organigramme, analyse :
 - ..
- écriture de code assembleur : traitement sur des exemples, analyse, organigramme, code d'assemblage
 - addition de 3 et 7, et écriture du résultat à l'adresse 13
 - addition de 3 et de la valeur à l'emplacement mémoire 18, et écriture du résultat à l'emplacement mémoire 60
 - multiplication par 4 du contenu d'un emplacement en mémoire
 - échange des contenus des emplacements mémoire 18 et 30

Utilisation des instructions de saut :

u ...