Envoi de fichier sur la BeagleBone

Le but de ce document est de décrire l'échange de fichier (envoi/téléchargement) entre le poste Pc (local) et la BeagleBone Black.

C'est avec cette méthode que l'on transfert le dossier contenant le code (main.c, xxx.h, xxx.c, makefile) sur la carte BBB.

Le logiciel utilisé est : psftp.exe

1] Login:

Pour ce connecter à la carte, il faut utilisé la commande suivantes: open [IP de la carte] Exemple:

```
psftp: no hostname specified; use "open host.name" to connect
psftp> open 130.66.84.30
login as: root
root@130.66.84.30's password:
```

Le pass est toujours temppwd

2] <u>Se déplacer dans les répertoires :</u>

Le principe est qu'il faut se placer dans le répertoires de la carte où l'on veut placer le dossier, et se placer dans le répertoire du pc qui contient le dossier.

Pour se déplacer sur la carte, il s'agit des commandes normales.

Pour se déplacer sur le pc, il faut rajouter un l devant les commandes normale (ex: lcd, lpwd)

3] Transferer le fichier :

Pour envoyer un dossier sur la carte, il faut utiliser la commande suivante :

put -r nom dossier

Pour télécharger un dossier, il faut utiliser la commande suivante :

get nom_dossier

4] Remarque:

- la commande **lls** ne marche pas dans la version de psftp intallé sur le poste
- commande pour la description : help
- pour supprimer un dossier, commande suivante : rm -rf nom_dossier

5] Liens utiles:

http://marc.terrier.free.fr/docputty/Chapter6.html http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_sftp.htm