Formelsammlung der Superlative

Bene Simbürger February 5, 2025

1 Introduction

Eine Formelsammlung mit einigen Formeln

Contents

1	Intr	oducti	on
2	Mat	themat	m cik
	2.1	Geome	
		2.1.1	2 Dimensionen
		2.1.2	3 Dimensionen
		2.1.3	4 Dimensionen
	2.2		ik
	$\frac{2.2}{2.3}$		en
	2.0	2.3.1	Vektoren im \mathbb{R}^2 :
		2.3.1 $2.3.2$	Rechenregeln im \mathbb{R}^2 :
		2.3.2 $2.3.3$	Winkel zwischen Vektoren
		2.3.4	Skalarprodukt
		2.3.4 $2.3.5$	
	0.4		Normalenvektor
	2.4		heinlichkeit
	0.5	2.4.1	Inverse
	2.5		zen
	2.6		esimalrechnung
		2.6.1	Differenzieren
		2.6.2	Integrieren
	a -	2.6.3	Differintegral
	2.7		ionen
	2.8		formationen
		2.8.1	Taylor-Polynome
		2.8.2	Furier-Transformation
		2.8.3	Laplace-Transformation
		2.8.4	Diskrete Furier Transformation (DFT)
		2.8.5	Schnelle Fourier Transformation (FFT)
0	י יכד		1 '1
3		ktrotec	
	3.1		noffschen Gesetze
	0.0	3.1.1	Knotenregel
	3.2		enregel
	3.3		aaltung von Widerständen
		3.3.1	Reihenschaltung
		3.3.2	Serienschaltung
	3.4		strom
		3.4.1	Ohmsches Gesetz
		3.4.2	Leistung
		3.4.3	Arbeit/Energie
		3.4.4	Stromstärke
		3.4.5	Stern-Dreieck-Transformation
		3.4.6	Stromdichte
		3.4.7	Leitungswiderstand
		3.4.8	Temperaturabhängigkeit von Widerständen (lineare Näherung)
		3.4.9	Elektrisches Feld
	3.5	Wechs	elstrom
		3.5.1	Komplexe Zahlen
		3.5.2	Ohmsches Gesetz
		3.5.3	Reihenschaltung
		3.5.4	Serienschaltung
		3.5.5	Impedanzen
		3.5.6	Effektivwert usw
		3.5.7	Leistung
		3.5.8	Resonanz
	3.6		trom
	J.U	3.6.1	Leistung
		3.6.2	asymetrische Belastung (Sternschaltung)
			9/
		3.6.3	Blindleistungskompensation

	3.7	Maxwellsche Gleichungen	
		3.7.1 Gaußsches Gesetz	
		3.7.2 Gaußsches Gesetz für Magnetfelder	.5
		3.7.3 Induktionsgesetz	.5
		3.7.4 Erweitertes Durchflutungsgesetz	.5
	3.8	Elektromagnetismus	5
		3.8.1 Magnetische Durchflutung	.5
		3.8.2 Magnetische Feldstärke	6
		3.8.3 Magnetische Flussdichte	6
		3.8.4 Magnetischer Fluss	6
		3.8.5 Verketterter magnetischer Fluss	
		3.8.6 Induktivität	
	3.9	Elektromagnetische Induktion	
	0.0	3.9.1 Bewegungsinduktion	
		3.9.2 Bewegungsinduktion mit rotierender Leiterschleife	
		3.9.3 Ruheinduktion (bei sinusförmigen Fluss)	
		3.9.4 Selbstinduktion	
		3.9.5 Transformatorprinzip	
		3.9.6 Magnetischer Kreis	
	2 10	Lorenzkraft	
	5.10	3.10.1 Kräfte auf parallele Stromdurchflossene Leiter (ampèresches Kraftgesetz)	
	9 11	Elektrisches Feld	
		Symbole	
	3.12	Symbole	9
4	Elek	ktrische Maschinen 2	n
•	4.1	Motoren/Generatoren	
	4.2	Transformator	
	7.2	4.2.1 Leistung	
	4.3	Eulersche-Turbinengleichung	
	4.4	Wasserkraft	
	4.4	4.4.1 Turbinenarten und Einsatzgebiete	
		4.4.2 Steinmettschaltung	
	4.5	Windkraft	
	$\frac{4.5}{4.6}$		
	4.0		
	4 7		
	4.7	Drehfeld	
		4.7.1 Drehzahl Poolparzahl	
	4.0	4.7.2 Motormoment - momoment	
	4.8	Asynchronmaschine	
	4.0	4.8.1 Schlupf	
	4.9	Synchronmaschine	
	4.10	Gleichstrommaschinen	
		4.10.1 Ersatzschaltungen	
		4.10.2 Drehmoment	
		4.10.3 Reihenschlussmaschiene	
	4.11	Weitere Maschinen	
		4.11.1 Reluktanzmotor	
		4.11.2 Dahlander Motor	25
_	7. AT	1. 1	
5		schinenbau 2	
	5.1	Statik	-
	F ^		26
	5.2	•	26
		1 1	26
	٠.	5.2.2 Massenschwerpunkt	
	5.3	Kräfte	
		5.3.1 Spindelzugkraft	
	5.4	Gescheiter Maschinenbau	6

6	\mathbf{Elek}	ktronik	27
	6.1	OPV	. 27
	6.2	Aliasing	. 27
7	Phy		28
	7.1	Geschwindigkeit	
		7.1.1 Winkelgeschwindigkeit	. 28
		7.1.2 Zeit	. 28
		7.1.3 Periodendauer	. 28
	7.2	Energie	. 28
		7.2.1 Kinetische Energie	. 28
		7.2.2 Potentielle Energie	
		7.2.3 Wärmeenergie	
		7.2.4 Federenergie	
		7.2.5 Kondensator	
		7.2.6 Spule	
	7.3	Arbeit	
	7.4	Leistung	
	1.4		
	7 5	7.4.1 Rotation	
	7.5	Impuls	
	7.6	Elastischer Stoß	
	7.7	Kraft	
		7.7.1 Federkraft	
		7.7.2 Zentrifugalkraft	
		7.7.3 Reibungskraft	
		7.7.4 Trägheitskraft	
		7.7.5 Coulomb-Kraft	. 30
	7.8	Geschwindigkeit	. 30
	7.9	Newtonsche Gravitation	. 30
	7.10	Spezielle Relativität	. 30
		7.10.1 Relativistische Geschwindigkeitsaddition	. 30
		7.10.2 Relativistische Zeitdilatation	. 30
		7.10.3 Relativistische Längenkontraktion	
		7.10.4 Ruheenergie	
		7.10.5 Dynamische Masse	
		7.10.6 Relativistische Gesamtenergie	
		7.10.7 Relativistische Bewegungsenergie	
	7 11	Thermodynamik	
	1.11	7.11.1 Effizienz des Carnot Zyklus	
		· ·	
		7.11.2 maximale Arbeit	
		7.11.3 Ausdehnung bei Erwärmung	
		7.11.4 Wärmestrom	
	- 10	7.11.5 Wärmeenergie	
	7.12	Hydrodynamik	
		7.12.1 Pascalsches Gesetz	
		7.12.2 Massenstrom	
		7.12.3 Erhaltung des Drehimpulses	
		7.12.4 Capstan Gleichung	
	7.13	dass ist doch keine Raketenwissenschaft	. 33
8	Kon	stanten	34
	8.1	Mathematische Konstanten	
	8.2	Physikalische Konstanten	. 34
_	_	,,	
9	One	ellen	35

2 Mathematik

2.1 Geometrie

2.1.1 2 Dimensionen

Winkelfunktionen im \mathbb{R}^2

$$\sin(\alpha) = \frac{Gegenkathete}{Hypotenuse} = \frac{a}{c}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{Ankathete}{Hypotenuse} = \frac{b}{c}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{Gegenkathete}{Ankathete} = \frac{a}{b}$$

$$\cot(\alpha) = \frac{Ankathete}{Gegenkathete} = \frac{b}{a}$$

$$\sec(\alpha) = \frac{Hypotenuse}{Ankathete} = \frac{c}{b}$$

$$\csc(\alpha) = \frac{Hypotenuse}{Gegenkathete} = \frac{c}{a}$$

Pythagoras

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(\alpha)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos(\beta)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(\gamma)$$

Sinussatz

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

SiCoCoSi - CoCoSiSi

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta)$$

Allgemeine Sinusfuntion

$$f(x) = A \cdot \sin(\omega \cdot x + \varphi) + d$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega : \text{Frequenz}$$

$$\varphi : \text{Phasenverschiebung}$$

$$d : \text{Verschiebung}$$

$$T : \text{Periode}$$

$$[s]$$

2.1.2 3 Dimensionen

Volumen eines Prismas

$$V = A_G \cdot h$$

Volumen einer Kugel

$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$

Volumen eines Kegels

$$V = \frac{1}{3} \cdot r^2 \cdot \pi \cdot h$$

Volumen eines Kegelstumpfs

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot h \cdot (r_1^2 + r_2^2 + r_1 \cdot r_2)$$

Volumen eines Tetraeders

$$V = \frac{1}{6} \cdot A_G \cdot h$$

- 2.1.3 4 Dimensionen
- 2.2 Statistik
- 2.3 Vektoren
- 2.3.1 Vektoren im \mathbb{R}^2 :

Pfeil von P nach Q

$$P = (p_1|p_2), Q = (q_1|q_2)$$

$$\overrightarrow{QP} = \begin{pmatrix} q_1 - p_1 \\ q_2 - p_2 \end{pmatrix}$$

2.3.2 Rechenregeln im \mathbb{R}^2 :

$$\overrightarrow{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \overrightarrow{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \overrightarrow{a} \pm \overrightarrow{b} = \begin{pmatrix} a_1 \pm b_1 \\ a_2 \pm b_2 \end{pmatrix}$$
$$k \cdot \overrightarrow{a} = k \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot a_1 \\ k \cdot a_2 \end{pmatrix} \text{mit } \mathbf{k} \in \mathbb{R}$$

2.3.3 Winkel zwischen Vektoren

$$\cos(\alpha) = \frac{\overrightarrow{a} \bullet \overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{a}| \cdot |\overrightarrow{b}|}$$

2.3.4 Skalarprodukt

$$\overrightarrow{a} \bullet \overrightarrow{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot b_i$$

2.3.5 Normalenvektor

$$\overrightarrow{n}zu\begin{pmatrix} a\\b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b\\a \end{pmatrix} oder \begin{pmatrix} b\\-a \end{pmatrix}$$

- 2.4 Warscheinlichkeit
- 2.4.1 Inverse

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$Z : \text{Inverse}$$

$$x : \text{Wert}$$

$$[]$$

$$\mu : \text{Erwartungswert}$$

$$[]$$

$$\sigma : \text{Standartabweichung}$$

- 2.5 Matrizen
- 2.6 Infinitesimalrechnung
- 2.6.1 Differenzieren
- 2.6.2 Integrieren
- 2.6.3 Differintegral

$${}_{\alpha}D_{t}^{p}f(t) = \begin{cases} \left(\frac{d}{dt}\right)_{\alpha}^{k} \int_{a}^{t} f(x)dx^{\alpha} & \text{if } p > 0 \\ |p| \int_{a}^{t} f(x)dx^{|p|} & \text{if } p < 0 \end{cases} & \begin{array}{c} \alpha : \text{Ordnung des Integrals} \\ p : \text{Ordnung des Differentials} \\ f : \text{Funktion} \\ a : \text{Untere Grenze} \\ t : \text{Obere Grenze} \end{array} \right]$$

2.7 Funktionen

2.8 Transformationen

2.8.1 Taylor-Polynome

Zur Polynomialen Approximation einer Funktion

$$Tf(x;a) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2} (x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{6} (x-a)^3 + \cdots$$

a ... Stelle um die die Taylor Reihe entwickelt werden sollte Wenn a=0 ist, wird die Taylor-Reihe Maclaurin-Reihe gennant

2.8.2 Furier-Transformation

Hauptgleichung

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot e^{-i2\pi\xi x} dx$$
 wobei $2\pi\xi$ auch als ω geschrieben werden kann
$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot e^{-i\omega x} dx$$

Durch die Eulers Gleichung wissen wir $A \cdot e^{i\omega} = A \cdot \cos \omega + iA \cdot \sin \omega$

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot \cos(\omega x) dx - i \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot \sin(\omega x) dx$$

Furiertransformation für Periodische Funktionen

$$a_0 = \int_T f(x) \cdot dx$$

$$a_n = \int_T f(x) \cdot \cos(n \cdot x) dx$$

$$b_m = \int_T f(x) \cdot \sin(m \cdot x) dx$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos(n \cdot x) + \sum_{m=1}^{\infty} b_m \cdot \sin(m \cdot x)$$

2.8.3 Laplace-Transformation

$$F(s) = \mathcal{L}\left\{f\right\}(s) = \int_0^\infty f(t) \mathrm{e}^{-st} \, \mathrm{d}t, \qquad s \in \mathbb{C}, s = \sigma + i\omega$$
$$F(s) = \int_0^\infty f(t) \cdot e^{i\omega t} e^{\sigma t} dt$$

Also ist die Laplace-Transformation nur die Furier-Transformation mit einem extra Exponentialterm

2.8.4 Diskrete Furier Transformation (DFT)

$$\begin{split} \hat{f}_k &= \sum_{j=0}^{n-1} f_j \cdot e^{-i2\pi j k \frac{1}{n}} \\ f_k &= \sum_{j=0}^{n-1} \hat{f}_j \cdot e^{i2\pi j k \frac{1}{n}} \end{split}$$

$$\hat{f} : \text{Outputdatensatz (Frequenzbereich)} \\ f : \text{Ein Vektor des Inputdatensatzes (Zeitbereich)} \\ n : \text{Länge des Vektors f} \end{split}$$

$$\omega_n = e^{-2\pi i \frac{1}{n}}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{f}_0 \\ \hat{f}_1 \\ \hat{f}_2 \\ \vdots \\ \hat{f}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega_n & \omega_n^2 & \dots & \omega_n^{n-1} \\ 1 & \omega_n^2 & \omega_n^4 & \dots & \omega_n^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_n^{n-1} & \omega_n^{2(n-1)} & \dots & \omega_n^{(n-1)^2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$$

2.8.5 Schnelle Fourier Transformation (FFT)

$$\hat{f}_k = \sum_{j=0}^{n-1} f_j \cdot e^{-i2\pi j k \frac{1}{n}}$$

 $f_k = \sum_{j=0}^{n-1} \hat{f}_j \cdot e^{i2\pi j k \frac{1}{n}}$

 $\hat{f}: \mbox{Output} \mbox{datensatz}$ (Frequenzbereich)

f: Ein Vektor des Inputdatensatzes (Zeitbereich)

 \boldsymbol{n} : Länge des Vektors f

3 Elektrotechnik

3.1 Kirchhoffschen Gesetze

3.1.1 Knotenregel

Alle zufließenden Ströme an einem Punkt, müssen auch wieder abfließen

$$\sum I=0$$

$$I_{zu} = I_{ab}$$




Figure 1: Knotenregel, Quelle: [9]

Figure 2: Maschenregel, Quelle: [10]

3.2 Maschenregel

Die Summe aller Spannungen in einem Umlauf ist Null.

$$\sum U = 0$$

$$-U + U_1 + U_2 = 0$$

3.3 Verschaltung von Widerständen

3.3.1 Reihenschaltung

Der Gesamtwiderstand ist die Summe der Teilwiderstände

$$R_{gesamt} = \sum_{i=0}^{n} R_i$$

3.3.2 Serienschaltung

$$R_{gesamt} = \frac{1}{\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{R_i}}$$

3.4 Gleichstrom

3.4.1 Ohmsches Gesetz

$$R = \frac{U}{I}$$

$$I = \frac{U}{R}$$
 $R = U \cdot I$

 $R: {\bf Widerstand~(Resistance)}$

 $[\Omega]_{Ohm}$

U: Spannung (Voltage)

 $[V]_{Volt}$

I: Strom (Current)

 $[A]_{Amper}$

3.4.2 Leistung

$$P = U \cdot I$$

$$P = \frac{U^2}{R} \qquad P = I^2 \cdot R$$

P: Leistung (Power) $[W]_{Watt}$ I: Strom (Current) $[A]_{Amper}$

U: Spannung (Voltage)

 $[V]_{Volt}$

3.4.3 Arbeit/Energie

$$W = P \cdot t$$

 3.4.4 Stromstärke

$$I = \frac{Q}{t}$$
 $I: Strom (Current)$ $[A]_{Amper}$ $Q: Ladung (Charge)$ $[C]_{Coulomb}$ $t: Zeit (Time)$ $[s]_{Sekunde}$

3.4.5 Stern-Dreieck-Transformation

Dreieck-Stern-Transformation für $\Delta \to Y$:

$$R_a = \frac{R_{ac}R_{ab}}{R_{ac} + R_{cb} + R_{ba}} = \frac{\text{Produkt der Anliegewiderstände}}{\text{Maschenumlaufwiderstand}}$$

Dreieck-Stern-Transformation für Y $\rightarrow \Delta$:

$$R_{ac} = \frac{R_a \cdot R_c}{R_b} + R_a + R_b$$

$$R = \frac{\text{Produkt der Anliegewiderstände}}{\text{verbleibender Widerstand}} + \text{Beide Anliegerwiderstände}$$




Figure 3: Stern-Dreieck-Transformation, Quelle: [13]

3.4.6 Stromdichte

$$J = \frac{I}{A}$$
 $J : Stromdichte (Current density)$ $\left[\frac{A}{mm^2}\right]$ $I : Strom (Current)$ $[A]$ $A : Querschnitt (Area)$ $[mm^2]$

3.4.7 Leitungswiderstand

$$R: \text{Widerstand} \qquad \qquad [\Omega]$$

$$l: \text{Leitungslänge} \qquad \qquad [m]$$

$$A: \text{Querschnitt} \qquad \qquad [mm^2]$$

$$\rho: \text{spezifischer Widerstand} \qquad [\Omega m]$$

3.4.8 Temperaturabhängigkeit von Widerständen (lineare Näherung)

	$R(\vartheta)$: Temperaturabhangiger Widerstand	[22]
$R(\vartheta) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \vartheta)$	R_0 : nennwiderstand bei 0°C	$[\Omega]$
$R(\vartheta) = R(\vartheta_0) \cdot (1 + \alpha \cdot (\vartheta - \vartheta_0))$	$\alpha:$ mittlerer Temperaturkoeffizient	$[K^{-1}]$
	ϑ : Temperatur	$[^{\circ}C]$
	$\vartheta_0:$ Referenz temperatur typ. 20°C	$[^{\circ}C]$

3.4.9 Elektrisches Feld

$$E = \frac{U}{d}$$

$$E : \text{Elektrische Feldstärke} \qquad []$$

$$U : \text{Spannung} \qquad [V]$$

$$d : \text{Abstand} \qquad [m]$$

$$\tau = R \cdot C$$

(1)

(2)

$$U(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$au$$
: Zeitkonstante [Ω .

$$[\Omega F]$$

$$U(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$R:$$
 Widersand

C: Kapazität

$$[\Omega]$$

[F]

(3)

(6)

$$1\tau = 0.632 \cdot U_0$$

$$2\tau = 0.865 \cdot U_0$$

$$3\tau = 0.950 \cdot U_0$$

$$4\tau = 0.982 \cdot U_0$$

$$5\tau = 0.993 \cdot U_0$$

 $Q = I \cdot t = C \cdot U$

$$Q$$
: Ladung $[C]$

$$C:$$
 Kapacität

t: Zeit

[A]

U: Spanning [V]

3.5 Wechselstrom

Kapazität

Komplexe Zahlen

1. Komponentenform (Cartesian Form)

$$Z = a + ib$$

$$a = Z \cdot \cos \varphi$$

$$b = Z \cdot \sin \varphi$$

 \underline{Z} : komplexe Zahl (Imaginary number)

a: Realteil (Real part)

i : Imaginäre Einheit (Imaginary unit)

b: Imaginärteil

2. Polarform

$$Z = Z \cdot \angle \varphi$$

$$\underline{Z} = Z \cdot e^{i \cdot \varphi}$$

 $Z = \sqrt{a^2 + b^2}$

 $\varphi = \tan \frac{b}{a}$

 \underline{Z} : komplexe Zahl (Imaginary number)

Z: Betrag

 φ : Winkel (angel)

3.5.2 Ohmsches Gesetz

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{I}$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{Z} \qquad \underline{Z} = \underline{U} \cdot \underline{I}$$

Z: Widerstand

 $[\Omega]_{Ohm}$

 \underline{U} : Spannung

 $[V]_{Volt}$

 $\underline{I}:\operatorname{Strom}$

 $[A]_{Amper}$

Reihenschaltung 3.5.3

$$\underline{Z}_{gesamt} = \sum_{i=0}^{n} \underline{Z}_{i}$$

Serienschaltung 3.5.4

$$\underline{Z}_{gesamt} = \frac{1}{\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{\underline{Z}_{i}}}$$

3.5.5 Impedanzen

Widerstand

$$\underline{R} = R \angle 0$$

Induktivität

$$\underline{\mathbf{X}}_L = i \cdot \omega \cdot L$$

 $\underline{\mathbf{X}}_L: \mathbf{Impedanz} \qquad \qquad [\Omega]$

 ω : Kreisfrequenz (angular frequency) $[s^{-1}]$

L: Induktivität (inductance) $[H]_{Henry}$

Kapazität

$$\underline{\mathbf{X}}_{C} = \frac{1}{i \cdot \omega \cdot C}$$

 $\underline{\mathbf{X}}_{C}: \mathbf{Impedanz}$ $[\Omega]$

 ω : Kreisfrequenz (angular frequency) $[s^{-1}]$

C: Kapazität (Capacity) $[F]_{Farad}$


3.5.6 Effektivwert usw.

Amplitude

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

 U_{eff} : Effektivwert (effective voltage) [V]

 \hat{U} : Spitzenspannung (peak Voltage) [V]



 $1:\!Amplitude$

2: Spitze-Spitze-Wert

3: Effektivwert

4: Periodendauer

3.5.7 Leistung

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

 \underline{S} : Scheinleistung (apparent power) [VA]

P: Wirkleistung [W]

Q: Blindleistung [var]

 \underline{U} : Spannung [V]

 \underline{I} : Strom [A]

 $\cos \varphi$: Leistungsfaktor

3.5.8 Resonanz

 ${\bf Resonanz frequenz\ L-C-Glied\ (parallel\ und\ seriell)}$

$$f_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C} \cdot 2\pi}$$
 $f_r : \text{Resonsnzfrequenz (resonsnz frequency)} \quad [Hz]$

$$L:$$
 Induktivität $[H]$

$$C:$$
 Kapazität $[F]$




Figure 4: Leistungsdreieck, Source: [8]

Hoch-/Tiefpass:

RC-Glied:

 $f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C}$

 f_g : Grenzfrequenz R: Widerstand

[Hz]

LR-Glied

 $f_g = \frac{R}{2\pi \cdot L}$

L: Induktivität

 $[\Omega]$ [H]

C: Kapazität

[F]

Güte Seriell:

 $Q = \frac{P}{P_Q} = \frac{R}{X}$

Parallel:

 $Q = \frac{P}{P_Q} = \frac{X}{R}$

Q: Güte (Quality factor)

X : Impedanz

 $[\Omega]$

R: Widerstand

 $[\Omega]$

für den fall: $X=X_L=X_C$

3.6 Drehstrom

3.6.1 Leistung

$$S = S_{Str1} + S_{Str2} + S_{Str3} + \dots$$
$$\underline{S}_{Str} = \underline{U}_{Str} \cdot \underline{I}_{Str} *$$

 $S: {\it Scheinleistung} \qquad \qquad [Var]$

 $Leiter: \text{auf die Zuleitungen bezogen} \qquad \text{ z.B. } U_{12}$

Strang: auf die Lastimpedanz bezogen

Symmetrische Last:

Stern:

$$P_{Str} = U_{Str} \cdot I_{Str} \cdot \cos \varphi = U_Y \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$U_{Leiter} = \sqrt{3} \cdot U_Y$$

$$P_3 = 3 \cdot P_{Str}$$

$$P_3 = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

 P_{Str} : Leistung eines Strangs [W]

 P_3 : gesamtleistung des Verbrauchers [W]

 $U_{Leiter}: {\it Spannung}$ zwischen den Aussenleitern $\ \ [V]$

(meist nur U geschrieben)

Dreieck:

$$P_{Str} = U_{Str} \cdot I_{Str} \cdot \cos \varphi = U \cdot I_{Str} \cdot \cos \varphi$$

$$P_{Str} : \text{Leistung eines Strangs} \qquad [W]$$

$$I_{Leiter} = \sqrt{3} \cdot I_{Str} \qquad P_{3} : \text{gesamtleistung des Verbrauchers} \qquad [W]$$

$$P_{3} = 3 \cdot P_{Str} \qquad I_{Str} : \text{Strom im Aussenleitern} \qquad [A]$$

$$\text{(meist nur I geschrieben)}$$

Drehstromleistung bei symmetrische Last

$$\begin{array}{ll} P_{3\sim} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi \\ Q_{3\sim} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi \\ S_{3\sim} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \end{array} \qquad \begin{array}{ll} P, Q, S : \text{Wirk-, Blind-, Scheinleistung} & [W], [\text{VA}], [\text{Var}] \\ U : \text{Spannung (typ. 400V)} & [V] \\ I : \text{Strom} & [A] \\ \underline{S}_{3\sim} = P_{3\sim} + i \cdot Q_{3\sim} & \varphi : \text{Leistungsfaktor} & [] \\ \cos \varphi = \frac{P_{3\sim}}{Q_{3\sim}} & [] \end{array}$$

3.6.2 asymetrische Belastung (Sternschaltung)

$$\begin{split} \underline{\mathbf{I}}_0 &= -(\underline{\mathbf{I}}_{1F} + \underline{\mathbf{I}}_{2F} + \underline{\mathbf{I}}_{3F}) \\ \underline{\mathbf{U}}_0 &= \frac{\underline{\mathbf{I}}_0}{\underline{\mathbf{Y}}_1 + \underline{\mathbf{Y}}_2 + \underline{\mathbf{Y}}_3} \\ \underline{\mathbf{Y}} &= \frac{1}{Z} = \left| \frac{1}{Z} \right| \angle - \varphi \\ \underline{\mathbf{U}}_1 &= \underline{\mathbf{U}}_{1N} + \underline{\mathbf{U}}_0 \\ \underline{\mathbf{I}}_1 &= \frac{\underline{\mathbf{U}}_1}{Z_1} \end{split} \qquad \begin{aligned} \underline{\mathbf{I}}_0 &: \text{Ausgleichsstrom} \\ \underline{\mathbf{I}}_D &: \text{Strom vom 4-Leiter Netz} \\ \underline{\mathbf{U}}_0 &: \text{Verlagerungsspannung} \end{aligned} \qquad \begin{bmatrix} V \\ \mathbf{Y} \\ \mathbf{Y} \\ \end{bmatrix} \\ \underline{\mathbf{Y}} : \text{Admittanz} \end{aligned} \qquad \begin{bmatrix} S \\ \end{bmatrix}_{\text{Siemens}} \end{split}$$




Figure 5: Aufbau einer Sternschaltung, Source: [11]

3.6.3 Blindleistungskompensation

$$X_c = \frac{U^2}{Q_c}$$

$$C_Y = \frac{1}{\omega \cdot X_c} = \frac{Q_C}{\omega \cdot U^2}$$

$$C_\Delta = \frac{C_Y}{3}$$

$$Q = P \cdot \tan \varphi$$

Q_c : Zu kompensierente Blindleistung [var] C_Y : Kapazität in Sternschlatung [F] C_Δ : Kapazität im Dreieck [F]

 ∇ ... (Die Divergenz von ...) Der Nabla-Operator angewandt auf das Vektorfeld \vec{V} ergibt die Divergenz

des Vektorfeldes als formales Skalarprodukt mit dem

Vektorfeld an. Also ein Skalarfeld

 ε_0 ... elektrische Feldkonstante μ_0 ... magnetische Feldkonstante $\frac{\partial}{\partial t}$... änderungsrate über die Zeit

 $\vec{\mathbf{E}}$... elektrische Feldstärke $\vec{\mathbf{B}}$... magnetische Flussdichte

 ρ ... Ladungsdichte

3.7 Maxwellsche Gleichungen

3.7.1 Gaußsches Gesetz

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Elektrische Feldlinien divergieren voneinander unter Anwesenheit elektrischer Ladung, die Ladung ist Quelle des elektrischen Feldes.

3.7.2 Gaußsches Gesetz für Magnetfelder

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$$

Magnetische Feldlinien divergieren nicht, das Feld der magnetischen Flussdichte ist quellenfrei, es gibt keine magnetischen Monopole.

3.7.3 Induktionsgesetz

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Änderungen der magnetischen Flussdichte führen zu einem elektrischen Wirbelfeld. Das Minuszeichen schlägt sich in der Lenzschen Regel nieder

3.7.4 Erweitertes Durchflutungsgesetz

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \cdot \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

Elektrische Ströme, einschließlich des Verschiebungsstroms, führen zu einem magnetischen Wirbelfeld.

3.8 Elektromagnetismus

Herzlichen dank für die Unterlagen an Dipl.-Ing. Christopher Mittermüller

3.8.1 Magnetische Durchflutung

$$\Theta = I \cdot N$$
 Θ : Magnetische Durchflutung

$$I: Strom$$
 [A]

N: Windungsanzahl

3.8.2 Magnetische Feldstärke

$$H = \frac{\Theta}{l}$$
 $H:$ Magnetische Feldstärke
$$\left[\frac{A}{m}\right]$$
 $\Theta:$ Magnetische Durchflutung
$$[A]$$

$$l:$$
 mittlere Feldlinienlänge
$$[m]$$

3.8.3 Magnetische Flussdichte

$$B=H\cdot \mu$$

$$B: \text{Magnetische Flussdichte} \qquad [T]_{Tesla}$$

$$H: \text{Magnetische Feldstärke} \qquad \left[\frac{A}{m}\right]$$

$$\mu: \text{Magnetische Permeabilität} \qquad [A]$$

Magnetische Permeabilität

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r \qquad \qquad \mu : \text{Magnetische Permeabilität} \qquad \left[\frac{Vs}{Am}\right]$$

$$\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am} \qquad \qquad \mu_0 : \text{Magnetische Feldkonstante} \qquad \left[\frac{Vs}{Am}\right]$$

$$\mu_r : \text{Permeabilitätszahl}$$

Relative Permeabilität (μ_r)

Material	Relative Permeabilität (μ_r)	
Vakuum	1	
Luft	1	
Aluminum	1.000022	
Eisen	300 10 000	
Ferrit Stahl	1 000 1 800	
Ferrite	$4 \dots 14 000$	
Source: [13]		

3.8.4 Magnetischer Fluss

$\Phi = B \cdot A$	$\Phi:$ Magnetische Durchflutung	$[Vs]/[Wb]_{Weber}$
	$B: {\it Magnetische Flussdichte}$	[T]
	A: Querschnittsfläche der Spule	$[m^2]$

3.8.5 Verketterter magnetischer Fluss

$\Phi_V = \Phi \cdot N$	Θ_V : Verkettete magnetischer Fluss	[Wb]
·	$\Theta:$ Magnetische Durchflutung	[Wb]
	N: Windungszahl	

3.8.6 Induktivität

$L = \frac{\Theta_V}{I}$	$L: \operatorname{Induktivit} \ddot{\operatorname{at}}$	$[H]_{Henry}$
$L = \frac{l}{l}$	Θ_V : Verkettete magnetischer Fluss	[Wb]
$L = \mu \cdot \frac{N^2 \cdot A}{I}$	l: Spulenlänge	[m]
$L = \mu \cdot \frac{}{l}$	$N: {\it Windungsanzahl}$	
	A: Querschnitt der Spule	$[m^2]$

3.9 Elektromagnetische Induktion

A T	U: induzierte Spannung	[V]
$U = -N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$	N: Windungszahl	
Δt	Φ : magnetischer Fluss	[Wb]
	$t: \mathrm{Zeit}$	[s]

3.9.1 Bewegungsinduktion

$U = -N \cdot B \cdot l \cdot v$		
	${\cal U}$: induzierte Spannung in der Leiterschleife	[V]
	N: Windungsanzahl	
	B: Magnetische Flussdichte	[T]
	l: Länge der Leiterschleife	[m]
	\boldsymbol{v} : Bewegungsgeschwindigkeit der Leiterschleife	$\left[\frac{m}{s}\right]$

3.9.2 Bewegungsinduktion mit rotierender Leiterschleife

U: induzierte Spannung in der Leiterschleife	[V]
ω : Winkelgeschwindigkeit	$\left[\frac{rad}{s}\right]$
$t: {\bf Betrachtung szeit punkt}$	[s]
N: Windungsanzahl	
B: Magnetische Flussdichte	[T]
l: Länge der Leiterschleife	[m]
r: Radius der Leiterschleife	[m]
\boldsymbol{v} : Bewegungsgeschwindigkeit der Leiterschleife	$\left[\frac{m}{s}\right]$
	ω : Winkelgeschwindigkeit t : Betrachtungszeitpunkt N : Windungsanzahl B : Magnetische Flussdichte l : Länge der Leiterschleife r : Radius der Leiterschleife

3.9.3 Ruheinduktion (bei sinusförmigen Fluss)

$$U = -N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

 ${\cal U}$: induzierte Spannung in der Leiterschleife N: Windungsanzahl

[V]

$$\Delta t$$

$$\hat{U} = N \cdot \hat{\Phi} \cdot \omega$$

 Φ : magnetischer Fluss

[Wb]

$$\omega$$
: Winkelgeschwindigkeit

 $\lceil rad \rceil$

3.9.4Selbstinduktion

$$U = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

U: Spanning

[V]

$$L:$$
 Induktvität

[H]

[I]

$$t: \mathbf{Zeit}$$

[s]

3.9.5Transformatorprinzip

$$U_1 = -N_1 \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$
 $U_2 = -N_2 \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$

ü : Übersetzungsverhältniss U: Prim-/Sekundärspannung

[V]

N: Prim-/Sekundärwndungsanzahl

$$\ddot{\mathbf{u}} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

P: Prim-/Sekundärleistung[P]

Magnetischer Kreis

$$\Theta = I \cdot N = \Phi \cdot R_M$$

 Θ : Magnetische Spannung / Magnetischer Fluss [Wb]

 $I: \mathbf{Spulenstrom}$

[A]

$$R_M = \frac{l_m}{\mu \cdot A}$$

 R_M : Magnetische Widerstand

[Ohm]

 l_m : Mittlere Länge

N: Windungsanzahl

[m]

$$\overline{A}$$
 $\mu: ext{Magnetische Permeabilität}$

 \overline{Am}

A: Querschnittsfläche

 $[m^2]$

3.10 Lorenzkraft

$$F$$
: Kraftauswirkung auf die Ladung

[N]

$$F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha$$

q: Wert der Ladung

[C]

$$v:$$
 Geschwindigkeit der Ladung

B: Magnetische Flussdichte

[T]

α : Winkel zwischen Ladungspfad und Magnetfeld

[deg]

3.10.1 Kräfte auf parallele Stromdurchflossene Leiter (ampèresches Kraftgesetz)

$$F_{12}: \text{Kraft zwischen den Leitern} \qquad [N]$$

$$l: \text{Länge der Parallelität} \qquad [m]$$

$$\mu_0: \text{Permeabilität der Leiter} \qquad \left[\frac{Vs}{Am}\right]$$

$$I_{1/2}: \text{Leiterströme} \qquad [A]$$

$$r: \text{Leiterabstand} \qquad [m]$$

3.11 Elektrisches Feld

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{el}}{q} \qquad \qquad E_{el} : \text{Elektrische Feldstärke} \qquad \left[\frac{N}{C}\right] \\ F_{el} : \text{Kraft auf die Ladung} \qquad [N] \\ q : \text{Ladungsmenge} \qquad [C] \\ E = \frac{1}{\varepsilon_0 \cdot 4 \cdot \pi} \cdot \frac{q}{r^2} \qquad \qquad E_0 : \text{Elektrische Feldstärke} \qquad \left[\frac{N}{C}\right] \\ \varepsilon_0 : \text{Elektrische Feldkonstante} \qquad \left[\frac{As}{Vm}\right] \\ q : \text{Ladungsmenge} \qquad [C] \\ r : \text{Abstand zur Ladung} \qquad [m]$$

3.12 Symbole

4 Elektrische Maschinen

4.1 Motoren/Generatoren

4.2 Transformator

4.2.1 Leistung


$P = U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$		
	P: Leistung	[W]
	U_1 : Spannung Primärseite	[V]
	$I_1:$ Strom Primärseite	[A]
	U_2 : Spannung Sekundärseite	[V]
	$I_2:$ Strom Sekundärseite	[A]


4.3 Eulersche-Turbinengleichung

$$Y=u_2\cdot c_{u2}-u_1\cdot c_{u1}$$
 $Y:$ Spezifische Schaufelarbeit $u_1/u_2:$ Umfangsgeschwindigkeit am Ein-/Austritt $\left[\frac{m}{s}\right]$ $c_{u1}/c_{u2}:$ nutzbare Fluidgeschwindigkeit am Ein-/Austritt $\left[\frac{m}{s}\right]$ $\mathcal{T}=\dot{m}\cdot Y$ $\mathcal{T}:$ Drehmoment der Turbine $\left[Nm\right]$

 $\dot{m}:$ Massenstrom

Y: Spezifische Schaufelarbeit





[W]

(b) Anwendung der Eulerschen Turbinengleichung auf axial durchströmte Maschinen

(a) Perspektivische Darstellung der physikalischen Größen zur Eulerschen Turbinengleichung

Figure 6: Source: [12]

Mehr https://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/thermodynamics/notes/node91.html

4.4 Wasserkraft


$$P_H = g \cdot \rho_{H_2O} \cdot h \cdot \dot{V}$$
$$P_{el} = P_H \cdot \eta$$

$$\eta$$
... $0.85 - 0.9$


$$P_H$$
: hydraulische Leistung $[W]$
 g : Erdbeschleunigung $\left[\frac{m}{s^2}\right]$
 ρ_{H_2O} : Dichte von Wasser $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$
 \dot{V} : Volumenstrom $\left[\frac{m^3}{s^2}\right]$

h: Fallhöhe

4.4.1 Turbinenarten und Einsatzgebiete



(a) Grobe Einteilung von Turbienenart in Relation von Fallhöhe und Durchflussmenge, Quelle: [6]



(b) Feinere Einteilung, Quelle: [2]

4.4.2 Steinmettschaltung

$$C = \frac{2P}{\sqrt{3}\omega U^2}$$

C: Kapazität	$\lceil F \rceil$

$$P$$
: Leistung $[W]$

$$\omega$$
: Kreisfrequenz $\left[\frac{1}{s}\right]$

$$U: Spannung \qquad [V]$$

4.5 Windkraft

$$P_w = \rho \cdot r^2 \cdot \pi \cdot v^3 \cdot \frac{1}{2}$$

$$P_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$P_w$$
: Leistung des Windes

$$\varrho$$
 : Luftdichte

$$r$$
: Radius des Windrades

$$v:$$
 Windgeschwindigkeit

$$\left[\frac{kg}{m^3}\right]$$

4.6 Thermie

4.6.1Effizienz eines Brayton Zyklus bei Turbienen

$$\eta_B = 1 - \frac{T_a}{T_b}$$

 $\eta_B: {\bf Wirkungsgrad}$

 T_a : Atmosphärendruck [Pa]

 T_b : Kompressorausgangsdruck [Pa]

4.7 Drehfeld

Drehzahl Poolparzahl 4.7.1

$$f = n \cdot p$$

f: Drehfelddrehzahl $[min^{-1}]$

p: Polparzahl

 $n: {\bf Motordrehzahl}$

 $[min^{-1}]$

Motormoment - momoment 4.7.2

$$M \sim \left(\frac{U_s}{f_s}\right)^2$$

M: Motormoment[Nm]

 U_s : Motorspanning

[V]

 f_s : Motorfrequenz [Hz]

Asynchronmaschine 4.8


4.8.1 Schlupf

$$s = \frac{n_d - n}{n_d}$$


s: Schlupf

 n_d : Drehzahl Drehfeld


 $n: {\sf Statordrehzahl}$



(a) Drehmomentenkennlinie ASM, Quelle: [4]




(b) ASM-Ersatzschaltbild, Quelle: [1]



(a) SM-Drehmoment-Poolradwinkel-kennlinie, Quelle: $\left[5\right]$

4.9 Synchronmaschine

Leistungsbereich



 I_A : Statorstrom [A]

 I_E : Erregerstrom [A]

 ϑ : Maximaler Phasenversatz [°]

 $\frac{U_s}{X_d}$: Erregerstrom damit $\cos(\varphi) = 0$ [A]

4.10 Gleichstrommaschinen

4.10.1 Ersatzschaltungen




Figure 10

4.10.2 Drehmoment

	M: Drehmoment	[Nm]
$M = rac{P}{2\pi \cdot n} = rac{U_q \cdot I_A}{2\pi \cdot n}$	P: Leistung	[W]
	n: Drehzahl	[Hz]
$M = \frac{Z \cdot p \cdot \Phi \cdot I_A}{\overline{}} = I_A \cdot \Phi \cdot \frac{Z \cdot p}{\overline{}} = I_A \cdot \Phi \cdot c_M$	U_q : Querspannung	[V]
π π	I_A : Ankerstrom	[A]
	${\cal Z}$: Anzahl der Leiter pro Polpaar	
	p: Polpaarzahl	
	$\Phi:$ magnetischer Fluss	[A]

4.10.3 Reihenschlussmaschiene

$$n = \frac{U - (R_{A,V} + R_A) \cdot I_A}{k \cdot \Phi} \qquad \begin{array}{c} U : \text{Spannung} & [V] \\ \\ R_{A,V} : \text{Ankerwiderstand} & [\Omega] \\ \\ R_A : & [\Omega] \\ \\ I_A : \text{Ankerstrom} & [A] \\ \\ k : \text{Maschinenkonstante} & [] \end{array}$$

 $\boldsymbol{c}_{M}:$ Maschinenkonstante

 $n: \mathsf{Drehzahl}$

 $\Phi:$ magnetischer Fluss

[Hz]

[A]




Figure 11: MN-Kennlinie-Reihenschlussmaschiene





Figure 12: MN-Kennlinie-Nebenschlussmaschiene (Fremd-/Permanenterregt)

Nebenschlussmaschine

Doppelschlussmaschine



 ${\bf Figure~13:~MN-Kennlinie-Doppelschluss maschiene}$

- 4.11 Weitere Maschinen
- ${\bf 4.11.1} \quad {\bf Reluktanz motor}$
- 4.11.2 Dahlander Motor

Dahlander-Schaltung

Maschinenbau 5

5.1 Statik

5.1.1 Biegefestigkeit

$$\sigma:$$
 Biegespannung $\left[\frac{N}{m^2}\right]$ $\sigma_b = \frac{M_b}{W}$ $M_b:$ Biegemoment $\left[\frac{N}{m}\right]$ $W:$ Widerstandsmoment $[m^3]$

Widerstandsmoment

$$W = \frac{I}{a_{max}} \hspace{1cm} W : \mbox{Widerstandsmoment} \hspace{1cm} [m^3]$$

$$I : \mbox{Flächenträgheitsmoment} \hspace{1cm} [m^4]$$

$$a_{max} : \mbox{maximaler Rand-/Neutralfaserabstand} \hspace{1cm} [m]$$

Schwerpunkt 5.2

5.2.1 Körperschwerpunkt

$$x_s = \frac{1}{m} \int_v x \cdot \rho dV \qquad \qquad x_s : \text{X-Koordinate des Schwerpunkts} \qquad []$$
 Gilt nur für homogene Körper.
$$m : \text{Masse} \qquad [kg]$$
 Analog für die anderen Achsen, sowie andersdimensionale Objekte
$$V : \text{Volumen} \qquad []$$

5.2.2 Massenschwerpunkt

$x_s = \frac{1}{M} \cdot \sum_{i=1}^n x_i \cdot m_i$	x_s : X-Koordinate des Schwerpunkts M : Gesamtmasse Σm	[] $[kg]$
1 $\stackrel{n}{\longrightarrow}$	$\boldsymbol{x}_i: \mathbf{X}\text{-}\mathbf{Koordinate}$ des Schwerpunkts des Teilmasse	
$s = \frac{1}{M} \cdot \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot m_i$	m_i : Masse der Teilmasse	[kg]
i=1	p_i : Position in Vektorform (funktioniert vermutlich)	

5.3 Kräfte

Objekte

5.3.1 Spindelzugkraft

E M Ω $ W$	$F_Z: \mathbf{Zugkraft}$	[N]
$F_Z = \frac{1}{Spindelsteigung} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \eta$	$M: {\it spindeldrehmoment}$	[Nm]
	Spindelsteigung: Steigung 360°	[m]
	η : Wirkungsgrad (0.4 - 0.7)	

5.4 Gescheiter Maschinenbau

$$E = 2 \cdot \sqrt{(B-H) \cdot H} \hspace{1cm} E : \text{Kantendistanz} \hspace{1cm} [m]$$

$$B : \text{Balldurchmesser} \hspace{1cm} [m]$$

$$H : \text{Ball "über Referenzfl" "äche"} \hspace{1cm} [m]$$

- 6 Elektronik
- 6.1 OPV
- 6.2 Aliasing

7 Physik

7.1 Geschwindigkeit

- 7.1.1 Winkelgeschwindigkeit
- 7.1.2 Zeit
- 7.1.3 Periodendauer
- 7.2 Energie
- 7.2.1 Kinetische Energie

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

 \mathcal{E}_{kin} : Kinetische Energie

[J]

m: Masse

[kg]

v: Geschwindigkeit

 $\left\lceil \frac{m}{s} \right\rceil$

7.2.2 Potentielle Energie

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{kin}$$
: Kinetische Energie

[J]

m: Masse

[kg]

g: Gravitationskonstante

 $\left[\frac{m}{s^2}\right]$

 $h: H\ddot{o}he$

[m]

7.2.3 Wärmeenergie

7.2.4 Federenergie

$$E_{Feder} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta z)^2$$

 E_{Feder} : Federnergie

[J]

k: Federkonstante

 $\left[\frac{N}{m}\right]$

 Δz : Gravitationskonstante

[m]

7.2.5 Kondensator

$$E_{kon} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$$

 ${\cal E}_{kon}:$ Energie im Kondensator

[J]

C: Kapazität V: Spannung

[F] [V]

7.2.6 Spule

$$E_{spu} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$$

 E_{spu} : Energie in der Spule

[J] [H]

I: Strom

L: Induktivität

[A]

7.3 Arbeit

$$W = F \cdot s$$

$$W: {\it Arbeit}$$

[J]

F: Kraft

[N]

 $s: \mathbf{Strecke}$

[m]

7.4 Leistung

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{E}{\Delta t}$$

P: Leistung [W]

W: Leistung [J]

E: Energie [J]

t: Zeitspanne [s]

7.4.1 Rotation

$$P = M \cdot \omega$$

$$P$$
: Leistung $[W]$

M: Drehmoment [Nm]

 ω : Winkelgeschwindigkeit $[s^{-1}]$

Impuls 7.5

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{p}$$
: Impuls $[Ns]$

m: Masse[kg]

 \vec{v} : Geschwindigkeit

Elastischer Stoß 7.6

$$v_1' = \frac{m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot (2 \cdot v_2 - v_1)}{m_1 + m_2}$$
$$v_2' = \frac{m_2 \cdot v_2 + m_1 \cdot (2 \cdot v_2 - v_1)}{m_1 + m_2}$$

 v_1^\prime/v_2^\prime : Geschwindigkeit nach dem Stoß

 $v_1/v_2:$ Geschwindigkeit vor dem Stoß

 $\frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_1^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_2^2 = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_1^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_2^2$

 m_1/m_2 : Massen der Bewegten Körper

7.7 Kraft

$$F = m \cdot a$$

$$F: Kraft$$
 [N]

m: Masse[kg]

a: Beschleunigung

 $F = \frac{P}{v}$

P: Leistung

[W]

v: Geschwindigkeit

7.7.1 Federkraft

$$F = -k \cdot \Delta l$$

k: Federkonstante

$$\left[\frac{N}{m}\right]$$

 Δl : Auslenkung aus der Ruhelage

[m]

7.7.2 Zentrifugalkraft

$$F_Z = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

 F_Z : Zentrifugalkraft [N]

m: Masse des Objekts [kg]

v: Geschwindigkeit auf der Kreisbahn

r: Radius der Kreisbahn [m]

7.7.3 Reibungskraft

$$F_r = F_N \cdot \mu$$

 F_r : Reibungskraft

[N]

 F_n : Normalkraft

[N]

 μ : Reibungskoeffizient

7.7.4 Trägheitskraft

7.7.5 Coulomb-Kraft

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

 ${\cal F}:$ Kraft zwischen den Ladungen

[N]

 q_1/q_2 : Ladungsmengen

[C]

 $\boldsymbol{r}:$ Abstand der Ladungen

 ε_0 : elektrische Feldkonstante

[m]

7.8 Geschwindigkeit

7.9 **Newtonsche Gravitation**

$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

F: Kraft zwischen den Massen

 ${\cal G}$: Gravitationskonstante

 $\left[N\frac{m^2}{kg^2}\right]$

 m_1/m_2 : Massen

[kg]

r: Abstand der Massen

[m]

Spezielle Relativität 7.10

7.10.1 Relativistische Geschwindigkeitsaddition

$$v_{ges} = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 \cdot v_2}{c_0^2}}$$

 v_{ges} : Gesamtgeschwindigkeit

 v_1/v_2 : Teilgeschwindigkeiten

 c_0 : Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

7.10.2 Relativistische Zeitdilatation

$$t_b = t_r \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c_0}\right)^2}$$

$$t_b: {\it Zeit}$$
bei Bewegung

[s]

 t_r : Zeit in Ruhe

[s]

v: Geschwindigkeit

 c_0 : Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

7.10.3 Relativistische Längenkontraktion

$$l_b = l_r \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c_0}\right)^2}$$

$$l_b$$
: Länge bei Bewegung $[m]$

$$l_r$$
: Länge in Ruhe $[m]$

$$v$$
: Geschwindigkeit $\left[\frac{m}{s}\right]$

$$c_0$$
: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum $\left[\frac{m}{\varsigma}\right]$

7.10.4 Ruheenergie

$$E_0 = m_0 \cdot c_0^2$$

$$E_0$$
: Ruheenergie $[J]$

$$m_0$$
: Ruhemasse $[kg]$

$$c_0$$
: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

7.10.5 Dynamische Masse

$$m_d = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c_0}\right)^2}}$$

$$m_d$$
: Dynamische Masse $[kg]$

$$m_0$$
: Ruhemasse $[kg]$

$$v:$$
 Geschwindigkeit $\left[\frac{m}{s}\right]$

$$c_0$$
: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum $\left[\frac{m}{s}\right]$

7.10.6 Relativistische Gesamtenergie

$$E_{ges} = m_d \cdot c_0^2$$

$$E_{ges}$$
: Gesamtenergie $[J]$

$$m_d$$
: Dynamische Masse $[kg]$

$$c_0$$
: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum $\left[\frac{m}{s}\right]$

7.10.7 Relativistische Bewegungsenergie

$$E_{kin} = m_d \cdot c_0^2 - m_0 \cdot c_0^2 = (m_d - m_0) \cdot c_0^2$$

$$E_{kin}$$
: Kinetische Energie [J]

$$m_d$$
: Dynamische Masse $[kg]$

$$m_0$$
: Ruhemasse $[kg]$

$$c_0$$
: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum $\left\lceil \frac{m}{c_0} \right\rceil$

7.11 Thermodynamik

7.11.1 Effizienz des Carnot Zyklus

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

$$\eta$$
: Wirkungsgrad

 T_1 : Minimale Temperatur

[K]

 T_2 : Maximale Temperatur

[K]

7.11.2 maximale Arbeit

$$W_{max} = Q \cdot \left(1 - \frac{T_1}{T_2}\right)$$

$$W_max$$
: Maximal verfügbare Arbeit

eit
$$[J]$$

$$Q$$
: Wärme

$$T_1$$
: Minimale Temperatur

$$T_2$$
: Maximale Temperatur

7.11.3 Ausdehnung bei Erwärmung

$$\Delta l : \text{Längenänderung} \qquad [m]$$

$$\Delta l = \alpha \cdot l_0 \cdot \Delta T \qquad \qquad \alpha : \text{Längenausdehnungskoeffizient} \qquad [K^{-1}]$$

$$l_0 : \text{Originallänge} \qquad [m]$$

$$\Delta T : \text{Temperaturänderung} \qquad [K]$$

Längenausdehnungskoeffizient (α) Raumausdehnungskoeffizient (γ)

Material	α in μK^{-1}	
Aluminum	23.1	
Eisen	11.8	
Stahl	12	
Kupfer	16.5	

Material	α in mK^{-1}
Wasser	0.2064
Mineralöl	0.7

Source: [3]

7.11.4 Wärmestrom

	$\dot{Q}:$ Wärmestrom	[W]
$\dot{O} = \lambda \cdot A \cdot \Delta T$	$\lambda:$ Wärmeleitfähigkeit	$\left[\frac{W}{m\cdot K}\right]$
$Q = \frac{d}{d}$	A: Querschnittsfläche	$[m^2]$
	ΔT : Temperatur differenz	[K]
	$d: \mathbf{Abstand}$	[m]

7.11.5 Wärmeenergie

	ΔE : Energiedifferenz	[J]
$\Delta E = c \cdot m \cdot \Delta T$	m: Masse	[kg]
	ΔT : Temperatur differenz	[K]
	c: Spezifische Wärmekapazität	$\left[\frac{J}{ka\cdot K}\right]$

7.12 Hydrodynamik

7.12.1 Pascalsches Gesetz

	$p: {\it Hydrostatischer\ Druck}$	[Pa]
	ρ : Dichte	$\left[\frac{kg}{m^3}\right]$
$p = \rho \cdot g \cdot h + p_0$	g: Erdbeschleunigung	$\left[\frac{m}{s^2}\right]$
	h: Höhe des Flüssigkeitspegels	[m]
	$p_0:$ Wasseroberflächendruck (typ. Luftdruck)	[Pa]

7.12.2 Massenstrom

	\dot{m} : Massenstrom	$\left[\frac{m}{s}\right]$
	ϱ : Dichte	$\left[\frac{kg}{m^3}\right]$
$\dot{m} = \varrho \cdot \dot{V} = \varrho \cdot c \cdot A = \frac{\gamma}{g} \cdot \dot{V}$	\dot{V} : Volumenstrom	$\left[\frac{m^3}{s}\right]$
$\dot{m} = \varrho \cdot V = \varrho \cdot c \cdot A = \frac{\cdot}{g} \cdot V$	$\boldsymbol{c}:$ mittlere Strömungsgeschwindigkeit	$\left[\frac{m}{s}\right]$
	A: Querschnittsfläche	$[m^2]$
	$\gamma:$ Spezifisches Gewicht	$\left[\frac{N}{m^3}\right]$
	$g: {\bf Fallbeschleunigung}$	$\left[\frac{m}{s^2}\right]$

$7.12.3 \quad \text{Erhaltung des Drehimpulses}$

	\mathcal{T} : Drehmoment	$[N \cdot m]$
	\dot{m} : Massenstrom	$\left[\frac{kg}{s}\right]$
$\mathcal{T} = \dot{m}(v_c \cdot r_c - v_b \cdot r_b)$	$\boldsymbol{v}_{c}:$ Tangentialgeschwindigkeit am Punkt \boldsymbol{c}	$\left[\frac{m}{s}\right]$
	$\boldsymbol{r}_{c}:$ Radialer Abstand vom Drehpunkt zu c	[m]
	\boldsymbol{v}_b : Tangentialgeschwindigkeit am Punkt b	$\left[\frac{m}{s}\right]$
	\boldsymbol{r}_b : Radialer Abstand vom Drehpunkt zu b	[m]

7.12.4 Capstan Gleichung

$T_{load} = T_{hold} e^{\mu \varphi}$	T_{load} : Spannung am Zugseil	
	T_{hold} : Spannung nach der Rolle	
$F = T_{load} - T_{hold} = (e^{\mu \varphi} - 1) \ T_{hold} = (1 - e^{-\mu \varphi}) T_{load}$	$\mu:$ Reibungskoeffizient	[]
	φ : Seilanliegelänge in rad	[]

$7.13 \quad {}_{\rm dass \ ist \ doch \ keine} \ Raketenwissenschaft$

https://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/thermodynamics/notes/node101.html

8 Konstanten

8.1 Mathematische Konstanten

e = 2.71828... $\pi = 3.14159...$ $\phi = 1.61803...$

8.2 Physikalische Konstanten

 $c = 2.99792458 \times 10^8 \,\mathrm{m/s}$ Lichtgeschwindigkeit $G = 6.67430 \times 10^{-11} \,\mathrm{m^3 kg^{-1} s^{-2}}$ Gravitationskonstante $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \,\mathrm{J\cdot s}$ Planck-Konstante $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \,\mathrm{J/K}$ Boltzmann-Konstante $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \,\mathrm{mol}^{-1}$ Avogadro-Konstante $\epsilon_0 = 8.8541878128 \times 10^{-12} \,\mathrm{F/m}$ Elektrische Feldkonstante $\mu_0 = 1.25663706212 \times 10^{-6} \,\mathrm{H/m}$ Magnetische Feldkonstante $m_e = 9.1093837015 \times 10^{-31} \,\mathrm{kg}$ Elektronenmasse $m_p = 1.67262192369 \times 10^{-27} \,\mathrm{kg}$ Protonenmasse $e = 1.602176634 \times 10^{-19} \,\mathrm{C}$ Elementarladung

9 Quellen

References

- [1] as. as. as.
- [2] Höller und H.K und Grein und H. *Utilization of water power by means of hydrolic machines*. Sulzer Escher Wyss, 1989.
- [3] Autorenkollektiv Kaltofen. Tabellenbuch Chemie. VEB Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig, 1975.
- [4] me. URL: as.
- [5] Springer Nature. URL: https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/chp% 3A10.1007%2F978-3-662-53241-6_8/MediaObjects/139225_2_De_8_Fig16_HTML.png.
- [6] Pechristener. Kennfeld Wasserturbinen Francis. 2019. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei: Kennfeld_Wasserturbinen_Francis.svg.
- [7] Saure. Sinusspannung. 2009. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Amplitude#/media/Datei: Sinusspannung.svg.
- [8] Benedikt Simbürger. Beziehung zwischen S, P und Q. 2024.
- [9] Benedikt Simbürger. Knotenregel. 2024.
- [10] Benedikt Simbürger. Maschenregel. 2024.
- [11] Benedikt Simbürger. Sternschaltung. 2024.
- [12] VK. Eulersche Turbinengleichung Persp. 2006. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei: Eulersche_Turbinengleichung_Persp.png.
- [13] wdwd. Stern-Dreieck-Transformation von Widerständen. 2006. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stern-Dreieck-Transformation.png.