

### مقدمة

## ما هي رموز وأساسات الأنظمة التالية ؟ النظام الثنائي ، النظام الثماني ، النظام العشري

النظام الثنائي	النظام الثماني	النظام العشري	<b>Q1</b>
1-0	7-6-5-4-3-2-1-0	9-8-7-6-5-4-3-2-1-0	الرموز
2	8	10	الأساس

تعريف: نظام التعداد عبارة عن طريقة لتمثيل الأعداد بواسطة رموز معينة ، تختلف من نظام عد إلى آخر. لكل نظام تعداد أساس ( Base) ، الذي يمثل عدد الرموز المستعملة في النظام . مثلا: النظام العشري عدد الرموز المستعملة هي رمزين النظام الثنائي عدد الرموز المستعملة هي رمزين

## : (Decimal system) النظام العشري

× هو نظام تعداد معروف يستعمل عشرة رموز وأساسه 10:

المئات	العثىرات	الآحاد	العدد 582 في النظام العشري يكون:
5	8	2	502 = 2+80+500
			$(582)_{0} = 2.10 + 8.10 + 5.10^{2}$

ملاحظة: في المثال السابق نجد أن الرقم 2 ثقله 0 ، ويمثل الرقم ذو الثقل الأدنى ، الرقم 5 ثقله 2 ويمثل الرقم و الثقل الأعلى .

## (Binary System) -2-النظام الثنائي

الثنائي من رمزين فقط هما :" 0" و يطلق على كل خانة من (الثنائي عن رمزين فقط هما :" 0" و يطلق على كل خانة من (Bit.)  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0		MSB	e D						_	-		Least Significant bi
عدد الثنائي اسم بيت (Bit.) (Bit.) عدد الثنائي اسم بيت (Bit.) (Bit.) عدد الثنائي اسم بيت (Bit.) (Bit.) عدد الثنائي الموزون ذو 3 بيوت (Bit.) (B	7	1		1	1	1	0	0	1	1		
عدد الثنائي اسم بيت (	6	1		1	0						5 Bit <	لا يمثل العدد (10011)
عدد الثنائي اسم بيت ( .Bit. ) عدد الثنائي اسم بيت ( .Bit. ) عدد الثنائي اسم بيت ( .Bit. ) عدد الثنائي الموزون ذو 3 بيوت ( .Bit. ) عدد الثنائي الموزون ( .Bit. ) عدد الثنائي الم	5	1		0	1							
عدد الثنائي اسم بيت ( .Bit. ) عدد الثنائي اسم بيت ( .Bit. ) عدد الثنائي اسم بيت ( .Bit. ) عدد الثنائي الموزون ذو 3 بيوت ( .Bit. ) عدد الثنائي الموزون ( .Bit. ) عدد الثنائي الم	4	1		0	0			2=0. 2	+1.2	+0.	<b>2</b> <sup>2</sup>	
عدد الثنائي اسم بيت ( Bit. ) عدد الثنائي اسم بيت ( Bit. ) عدد الثنائي اسم بيت ( Bit. ) عدد الثنائي الموزون ذو 3 بيوت ( Bit. ) عدد الثن	3	0	)	1	1							
عدد الثنائي اسم بيت ( Bit. ) عدد الثنائي اسم بيت ( Bit. ) عدد الثنائي الموذون ذو 3 يبوت	2	0	)	1	0				0	1	2	
عدد الثنائي اسم بيت ( .Bit. ) عدد الثنائي اسم بيت ( .Bit )	1	0		0	1			0= 0. 2	0 2 + 0. 2	+ 0.	22	ي . تي التقم التقلي المورون د
	0	0	)	0	0							
1444	العشري	2	ني 2	الثنا أر	20	فاتة من	ئی کل خ	يطلق عا	" 1" و	0" و		

MOST Significant Bit

LSB

## 3-النظام الثماني (Octal System)

هو نظام تعداد يستعمل ثمانية رموز هي: 0-1-2-3-4-5-6-7- 8 وأساسه 8.

### 4-النظام السادس عشر (Hexadecimal System)

هو نظام عددي أساسه 16، يستعمل 16 رمزا لتمثيل الأعداد وهي: 0-1-2-3-4-3-9-8-9- P-E-D-C-B-A -9-8-7-6-5-4-3-2-1-0

بحيث الحروف F-E-D-C-B-A تمثل الأرقام 10-11-12-13-15 على التوالي

ر (EFC6) (AD84) : مثال 16

F	E	D	С	В	Α
15	14	13	12	11	10

## 5- التحويل إلى النظام العشري

5-1-التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري ح-2-التحويل من النظام الثماني إلى النظام العشري

5-3-التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام العشرى

# 5-1-التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري

لتحويل أي عدد من النظام الثناني إلى العشري يوجد طريقتين مختلفتين 1- طريقة جمع الجداءات:

يتم التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري بكتابة العدد الثنائي على شكل (مجموع قوة العدد 2) جمع جداءات البيوت في قوى الأساس 2.

$$=$$
 1 + 2 + 0 + 0 + 16 + 32  $=$  (51)10

#### الطريقة السريعة:

نتبع الخطوات التالية:

نبداً من الرقم الثنائي الأقصى (رقم الثقل الأعلى) ويساوي دوما" 1" ونضيف إليه قيمة البيت الثاني ، نضاعف هذا المجموع ونضيف إليه قيمة البيت الثالث وهكذا إلى غاية البيت الأخير.

	العشري؟	النظام	إلى	(101	1)	، العدد	ا-حول
--	---------	--------	-----	------	----	---------	-------

	1	0	11	11
المجموع	1₩	2	5₩	11
الضعف	2 /	4	10	

ب-حول العدد (1001111) إلى النظام العشري؟

	1	0	0	1	1	1	1
تمجموع	1	2	4	9	19	39	79
الضعف	2	4	8	18	38	78	

#### في حالة الأعداد العشرية:

-حول العدد2(1110,101) إلى النظام العثسري؟

### 3-5-التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام العشري

نفس طريقة التحويل من النظام الثناني إلى النظام العشري ولكن نغير أساس " 2" بالأساس " 16 "

#### طريقة الجداء

$$(2B6)_{16} = (?)$$
 $(2B6)_{16} = 6 \cdot 16 + B \cdot 16 + 2 \cdot 16^{2}$ 
 $= 6 + 16 \cdot 11 + 2 \cdot 256$ 
 $= 6 + 176 + 512$ 
 $= (694)_{10}$ 

#### الطريقة السريعة

J. B.	2	В	6
المجموع	2	43	694
الضعف	32	688	

## 2-5-التحويل من النظام الثماني إلى النظام العشري

نفس طريقة التحويل من النظام الثناني إلى النظام العشري ولكن نغير أساس " 2" بالأساس " 8 "

#### طريقة الجداء

$$(746) = (?)_{10_0}$$
 $(746) = 6.8 + 4.8 + 7.8$ 
 $(746)_8 = 6 + 32 + 448$ 
 $= (486)_{10}$ 

#### الطريقة السريعة

	7	4	6	
المجموع	7	60	486	
الضعف	56	480		0

## 6- التحويل من النظام العشري

#### إلى النظام الثنائي

(79) = (

لتحويل العدد من النظام العشري إلى النظام الثنائي نقوم بما يلي: - نقسم العدد العشري على أساس النظام الثنائي على التوالي. - نحتفظ في كل قسمة بالباقي حتى يتحصيل على حاصل قسمة معدوم "0".

0	1	3	6	12	25	2/الحاصل
1	1	0	0	1	1	الباقي

 $(51)_{10}$  $(110011)_{2}$ 

79: 2 = 39

					10`				
0	1	2	4	9	19	39	2/الحاصل		
1	0	0	1	1	1	1	الباقي		

## إلى النظام الثماني

لتحويل العدد من النظام العشري إلى النظام الثماني نقوم بما يلي:
- نقسم العدد العشري على أساس النظام الثماني على التوالي.
- نحتفظ في كل قسمة بالباقي حتى نتحصيل على حاصل قسمة معدوم "0".

أمثلة:

486: 8 = 60 (486)= ( ? )<sub>8</sub>


0	7	60	8/الحاصل
7	4	6	الباقي


#### إلى النظام السداسي عشر

لتحويل العدد من النظام العشري إلى النظام السادس عشر نقوم بما يلي:

- نقسم العدد العشري على الأساس " 16"على التوالي.

- نحتفظ في كل قسمة بالباقي حتى نتحصل على حاصل قسمة معدوم "0".





## التحويل إلى النظام الثنائي

## التحويل من النظام الثماني إلى النظام الثنائي

نحول كل رقم من العدد الثماني إلى مكافئه في النظام الثنائي باستعمال 3 أبيات ، كما هو مبين في الجدول الموالي:

7	2	4
111	010	100

پ	الثنائي الطبيعي		n eti
22	21	20	الثماني
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

التحويل من السداسي عشر إلى النظام الثنائي

E

نحول كل رقم من العدد السداسي عشر إلى مكافئه في النظام الثنائي باستعمال 4 أبيات

( 16E ) = (

6

0110 1110 0001

12404	\ _ /	2	
( 2AC1	) = (	•	) _
	16		2

2	Α	С	1	السداسي عشر
0010	1010	1100	0001	الثناني الطبيعي

## التحويل من النظام الثنائي

### التحويل من النظام الثنائي إلى النظام الثماني

هو عكس ما سبق وذلك بتقسيم العدد الثنائي إلى مجموعات من 3 أبيات من اليمين إلى اليسار، ثم نحول كل مجمع عة مباشرة إلى مكافئها في النظام الثنائي الطبيعي . ملاحظة: إذا نقصت المجموعة الأخيرة نضيف إليها أصفارا. الله عدد الموالي لنظام الثماني ( ? ) = ( 11100110) = ( ? )
2 8

011 100 110
3 4 6
3 4 6

مثال : حول العدد الموالي لنظام الثماني مثال : حول العدد الموالي لنظام الثماني ( ? ) = ( ? ) 8

3

 $(11001111011,101)_2 = (3173.5)_8$ 

5

# التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السداسي عشر

هو عكس ما سبق وذلك بتقسيم العدد الثنائي إلى مجموعات من 4 أبيات من اليمين إلى اليسار، ثم نحول كل مجموعة مباشرة إلى مكافئها في النظام الثنائي الطبيعي .

ملاحظة : إذا نقصت المجموعة الأخيرة نضيف إليها أصفارا .

مثال : حول العدد الموالى لنظام السداسي عشر (100111001011) = ( ? )

1001	1100	1011
9	С	В

# التحويل بين مختلف الأنظمة العددية بالآلة الحاسبة

النظام المنداسي HEXعشر	النظام الثماني OCT	النظام الثناني BIN	النظام العشري DEC
12	22	10010	18
D	15	1101	13
54	124	1010100	84
36	66	110110	54





