

REEMPLAZO DE DISCO DE DATOS


Para Quantum G300 M660 (DEPORTES, FORO, NOTICIEROS)

• Identificar físicamente, disco alarmado. En la parte frontal del frame, se observará un LED color ámbar encendido.







- 1 Hard-drive activity indicator (green)
- 2 Hard-drive status indicator (green or amber)
- Identificar dirección IP que corresponde al arreglo para acceder mediante la interfaz gráfica y anexar el reemplazo del disco de nueva cuenta al arreglo.



• El usuario de acceso es manage y la contraseña es !manage



 Una vez dentro, en la barra lateral, se puede identificar la parte física y lógica del RAID. Dando clic al apartado **Physical**, seleccionando **Enclosure0/Enclosure1** podemos ver el arreglo y el status del mismo, así como el status de cada uno de los discos de datos que lo componen.



- En la GUI, el disco degradado se mostrará con un indicador naranja.
- Para agregar el nuevo disco al RAID, se da clic en el menú superior Provisioning – Manage Global Spares. Seguido de esto se mostrará una nueva presentación del arreglo de discos, ahora se indicará el status VDISK / AVAIL en cada uno de los miembros del arreglo. Dando clic sobre el disco recién reemplazado, se da clic en el botón Modify Spares. Al darle clic, automáticamente adjunta los discos, da formato, particiona y reconstruye todos los discos de datos en el RAID.

