Computer Arkitektur Bits, Bytes, og Integers

Forelæsning 1 Brian Nielsen

Credits to
Randy Bryant & Dave O'Hallaron (CMU)

Kursusgang 0-2: Tal repræsentation

Introduktion

- Computer Arkitektur?
- Realiteterne
- Kursus mål
- Kursus format

Binær repræsentation

- Eksempel-system
- X86-64, Linux, gcc
- Binær, Hex, Dec
- Model for hukk.
 - Words
 - Adresser
 - Endian-ness
- C sproget
- Typer+størrelser
- Char, Short, Ints, Long, Pointers (8,16,32,64,) ...
- Boolsk Algebra
- True, False
- $\bullet \land \mathsf{AND}, \lor \mathsf{OR}, \neg \mathsf{NOT}, \oplus \mathsf{XOr}$
- Logiske Operationer
- True, False, &&, ||,!
- Bit-vektor Operationer
- 0,1, &, |, ~, ^

Heltal og Floats

- Unsignede/signed
 - Two's complement
- Operationer
 - Addition
 - Multiplikation
 - Skiftning
 - Konvertering
- Ekspandering
- Trunkering
- Floating Point
- Binære brøker
- IEEE 754
- Præcision
- Afrunding

- Hvordan organiseres hukommelsen
- Hvordan repræsenteres og tal og hvad er de grundlæggende operationer derpå?
- Vigtige begrænsninger ved tal-repræsentationerne

Tal-systemer og notation

Decimal tal

- Base 10
 - Streng af cifrene 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 - $123_{10} = 1*10^2 + 2*10^1 + 3*10^0$
 - Mest betydende ciffer: tallet med størst vægt (til venstre)
 - Mindst betydende ciffer: tallet med mindst vægt

Binære tal

- Base 2
 - Streng af cifrene 0,1
 - $101_2 = 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0$
 - Mest betydende ciffer: tallet med størst vægt (til venstre)
 - Mest betydende bit
 - Mindst betydende ciffer: tallet med mindst vægt
 - Mindst betydende bit



Hexa-decimale tal


- Base 16
 - Streng af cifrene '0' til '9' og 'A' til 'F'
 - $1AF_{16} = 1*16^2 + A*16^1 + F*16^0$ = $1*16^2 + 10*16^1 + 15*16^0 = 431_{10}$
- C-notation: hex tal præfixes med "0x"
 - FA1D37₁₆ skrives som
 - 0xFA1D37B, eller 0xfa1d37b
- Konvertering til binært er NEMT
 - Erstat hvert hex-tal med dets binære værdi (4 bits)
 - $2BA \rightarrow 0010 \ 1011 \ 1010$
- Konvertering fra binært er NEMT
 - Opdel bitstreng i grupper af 4 (højre mod venstre)
 - $1010111010 \rightarrow 1010111010 \rightarrow 2BA$

Hex Decimal

0	0000
1	0001
2	0010
	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Investér tid nu til at blive fortrolig med notationen og konvertering.
- NEM konvertering HEX-BIN

Binær Repræsentation



- Mennesker: 10 fingers, base 10 naturligt.
- Computere: base 2 mere naturlig og pålideligt
- Base16 (Hexa-decimal): mere kompakt og nemt at oversætte til/fra binær

Notation for Byte værdier

PP2.1 PP2.3

- Byte = 8 bits
- Binært: 00000000₂ to 11111111₂
 - $11000011_2 = 1*2^7 + 1*2^6 + 0*2^5 + ... + 1*2^1 + 1*2^0 = 195_{10}$
 - Most significant bit, least significant bit
- Decimal: 0₁₀ to 255₁₀
- Hexa-decimal: 00₁₆ to FF₁₆
- Den mindste datatype processoren gemmer i hukommelsen


Hex Decimal

0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	0111 1000 1001
9	9	1001
A B C D	10	1010
В	11 12	1011
С	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Hukommelses-model

En simpel maskine-model

- Processor (central processing unit)
 - Udfører maskin-instruktioner (fx "add")
- Hukommelsen
 - RAM aka. Primær Hukommelsen aka. Arbejdshukommelsen
 - Lagrer instruktionerne for kørende programmer
 - Lagrer kørende programmer's data
 - Variable, temps, objekter, stak, ...
 - Processoren arbejder hele tiden med hukommelsen
 - Læser instruktioner
 - Læser og skriver variable
 - Flygtig



Byte-baseret hukommelsesmodel

- Model: Tænk på hukommelsen som et meget stort byte-array!
 - Index kaldes adresse
 - Hvert element kan indeholde 1 byte
- EX
 - Et <u>ascii tegn</u> fylder 1 byte
 - "Hej med jer!"
 - 72,101,106, 32,109,101,106,32, 106, 101, 114, 33

Pop Quizz1

I hvilken adresse ligger "!" placeret?

- Som decimal adresse?
- Som hexidecimal adresse?

Pop Quizz2


Antag 2³² bytes stor hukommelse

- Hvad hedder den første adresse?
- Hvad hedder den største (i dec og hex)?

Bytes Addr. 0000000 00000001 00000002 0000003 00000004 72 00000005 101 00000006 106 00000007 32 0000008 109 00000009 101 0000010 106 32 106 101 114 33

Byte-baseret hukommelsesmodel

- Processoren udsteder virtuelle adresser
 - Abstraktion: et meget stort byte-array!
 - I virkeligheden flere RAM moduler og et hierarki af forskellige hukommelsestyper
 - Operativ System giver et privat adresserum til hver "proces"
 - Proces= kørende program
 - Program må overskrive egne data, ikke andres
 - OS/HW oversætter virtuelle adresser til fysisk adresse
- Compiler + køretidsomgivelse styrer allokering
 - Bestemmer hvor instruktioner, globale data, stak, hob, mv. gemmes
 - inden for en proces' eget virtuelle adresserum



Maskin "Ord"/Words

- Word / ord =
 - En samling a bits, som computeren kan arbejde med som en naturlig enhed
 - Typeløs værdi
 - Datatype afhænger af den fortolkning vi lægger ned over ordet: (signed/unsigned) heltal, float, instruktion, pointer,...
 - Længde: typisk 8, 16, 32, 64 bits (potens af 2)
- En arkitekturs ordstørrelse ("Word Size"): det største antal bits maskinen normalt kan håndtere i éen operation
 - Læse, skrivning i hukommelsen
 - Maks antal bits i register
 - Største heltal
 - Størrelse på adresser
- Tidligere(PC klasse og op): 32 bits (4 bytes) words
 - Adresser begrænset til 4GB: Blev for lidt til moderne data intensive applikationer
- Nuværende (PC klasse og op): 64 bits (8 bytes) words
 - Potential addresserum = $2^{64} \approx 1.8 \times 10^{19}$ bytes
 - Nuværende x86-64 processorer sparer og bruger "kun" 48-bit adresser: 256 Terabytes
- Maskinen understøtter flere (mindre) data-enheder
 - Størrelsen går op i eller er deleligt med ordstørrelsen

Ord-baseret hukommelses organisering

- Adresse angiver placering
 - Adresse på første byte i word
 - Adresse of følgende ord ændres med 4 (32-bit) or 8 (64-bit)


 Pointer= adresse på ordets (start) placering i hukommelsen

Relateret til pointer aritmetik.

Pop Quizz3

Tallet 4294967234₁₀ skal gemmes i hukommelsen som et 32 bit ord, startende i adresse 0.

I hvilken adresse slutter det?



Byte Ordning

- I hvilken rækkefølge er et ords bytes lagret?
- Konventioner
 - **Big End-ian**: Sun, Motorola Power PC, Internet
 - Mest betydende byte først; mindst betydende byte har højeste adresse
 - Little End-ian: x86
 - Mindst betydende byte først; mindst betydende byte has laveste adresse
- Ex. Et 32-bit ord (4 bytes) gemmer et heltals-variabel x med værdien 0x01234567 (1193046₁₀), lagret med start adresse 0x100:

Big Endian		0x100	0x101	0x102	0x103	
		01	23	45	67	
Little Endia	ın	0x100	0x101	0x102	0x103	
		67	45	23	01	



Læsning af byte-omvendt kode

- Disassemblering
 - Text repræssentation af binær maskinkode
 - Generated af disassembler-program med maskinkode input
- Example Fragment


Addresse	Maskinkode	Assem	nbly
8048365:	5b	pop	%ebx
8048366:	81 c3 ab 12 00 00	add	\$0x <mark>12ab,%ebx</mark>
804836c:	83 bb 28 00 00 00 00	cmpl	\$0x <mark>0,</mark> 0x28(%ebx)

- Decifrering af tal
 - Værdi:
 - Udfyld til 32 bits:
 - Opdel i bytes:
 - Vend om:

0x12ab 0x000012ab 00 00 12 ab ab 12 00 00

Kommunikation af binær data

• En big-endian maskine sender værdien 0x01234567 (1193046₁₀) til en little endian maskine.




- Forskellige maskiner kan have forskellige ord-størrelse og "end-ian-ness".
- Internet-protokollerne bruger "big-endian" byte ordning.
- Ved kommunikation af binær data, fx over netværk og via filer, skal maskinerne blive "enige" om data repræsentation, og konvertere ved sender/eller modtager, eller begge steder

Repræsentation af Basale Data typer

Repræsentation af Integers

long int C = 15213;



Decimal: 15213

Binær: 0011 1011 0110 1101

Hex: 3 B 6 D

- Et heltal repræsenteres i dets binære form og lagres som et "ord"
- Efter maskinens end-ianess
- Nødvendige antal bytes afhængigt af datatypen og maskinens ordstørrelse

Hvad fylder basale C-typer (i bytes)?

C Data Type	Typical 32-bit	Intel IA32 x86-64			Arduinos	
				ESP8266 (32bit)	Nano-ATMega328p (8-bit)	ATTiny85 (8-bit)
char	1	1	1	1	1	1
short	2	2	2	2	2	2
int	4	4	4	4	2	2
long	4	4	8	4	4	4
long long	8	8	8	8	8	8
float	4	4	4	4	4	4
double	8	8	8	8	4	4
long double	8	10/12 *)	10/16 *)	8	4	4
pointer	4	4	8	4	2	2

NB! Garanterede numeriske intervaller:

https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types

^{*) 80-}bit extended precision type understøttet af x86 hardware

Demo

• printranges.c

```
🙆 🖨 🗊 vagrant@vagrant-ubuntu-trusty-64: ~/Skrivebord/Demo
vagrant@vagrant-ubuntu-trusty-64:~/Skrivebord/Demo$ gcc printranges.c
vagrant@vagrant-ubuntu-trusty-64:~/Skrivebord/Demo$ _./a.out
The number of bits in a byte: 8
Type sizeof(bytes)
                        signed
                                                                unsigned
char
            1 [-128,127]
                                                                [0,255]
short
            2 [-32768,32767]
                                                                [0,65535]
            4 [-2147483648,2147483647]
                                                                [0,4294967295]
int
            8 [-9223372036854775808,9223372036854775807]
                                                                [0,18446744073709551615]
long
            8 [-9223372036854775808,9223372036854775807]
                                                                [0,18446744073709551615]
long long
char pointer 8
                                                                [(nil),0xffffffffffffffffff]
long pointer 8
                                                                [(nil),0xffffffffffffff8]
            4 [1.175494e-38,3.402823e+38]
float
            8 [2.225074e-308,1.797693e+308]
double
long double 16 [3.362103e-4932,1.189731e+4932]
vagrant@vagrant-ubuntu-trusty-64:~/Skrivebord/Demo$
```

Udskrivning af data repræsentation

Prøv det!

Casting pointer til unsigned char * giver et byte array

```
typedef unsigned char *pointer;

void show_bytes(pointer start, int len){
  int i;
  for (i = 0; i < len; i++)
    printf("%p\t0x%.2x\n",start+i, start[i]);
  printf("\n");
}</pre>
```

```
int a = 15213;
printf("int a = 15213;\n");
show_bytes((pointer) &a, sizeof(int));
```

Printf directives:

%p: Print pointer

%x: Print Hexadecimal

Resultat (Linux, X86-64):


```
int a = 15213;
0x11ffffcb8 0x6d
0x11ffffcb9 0x3b
0x11ffffcba 0x00
0x11ffffcbb 0x00
```

Repræsentation af Pointers

```
int B = -15213;
int *P = &B;
```

- Pointer= adresse på objektets placering i hukommelsen
- Størrelse af pointers svarer normalt til ordstørrelsen

(men også afhængigt af understøttet hukommelsesmængde, jfv. 8-bit micro controller.)




Forskellige compilere og maskiner placerer objekter forskelligt!

Data-layout og "alignment"

PP2.7

Repræsentation of Strenge

- Strenge i C
 - Repræsenteret ved array af karakterer (chars)
 - Karkterer kodes i ASCII format
 - Standard 7-bit indkodning
 - Karakteren "0" has kode 0x30
 - Cifferet i har værdi 0x30+i
 - Strenge skal nul-termineres
 - Sidste karakter = 0
- Kompatibilitet
 - Byte ordning uproblematisk



char S[6] = "18243";

Boolsk algebra Bit niveau operationer Logiske udtryk

Boolsk Algebra

- Udviklet af George Boole ca. år 1850
 - Algebra over Sand-Falsk værdier
 - Konvention: "True" kodes som 1, og "False" som 0

True, False	
\wedge AND	
∨ OR	
\neg NOT	
⊕ XOr	

And

A&B = 1 når både A=1 og B=1

o			В
Q	&		1
Α	0	0	0
A	1	0	1

Or

 $A \mid B = 1 \text{ når } A=1 \text{ eller } B=1$

1			В
		0	1
۸	0	0	1
Α	1	1	1

Exclusive-Or (Xor: "enten-eller")

A^B = 1 når netop ét af: A=1 eller B=1,

۸			В
		0	1
_	0	0	1
Α	1	1	0

Not

~		
۸	0	1
Α	1	0

General Boolsk Algebra

- Opererer med Bit Vektorer
- Operationer anvendes bit-vist

• Regneregler for Boolsk Algebra (også for bit-vektorer)

```
Commutative:
                                                Identity:
     • A \& B = B \& A
                                                     • A \& 1 = A
                                                     • A \mid 0 = A
     • A | B = B | A
Associative:
                                                Complement:
                                                     • (A & (~A) = 0
     • (A \& B) \& C = A \& (B \& C)
     • (A \mid B) \mid C = A \mid (B \mid C)
                                                     • A \mid (\sim A) = 1
Distributive:
                                                DeMorgan's Law:
                                                     • \sim ( A & B) = (\simA) | (\simB)
     • (A \& (B | C) = (A \& B) | (A \& C)
     • (A \mid (B \& C) = (A \mid B) \& (A \mid C)
                                               • \sim ( A | B) = (\simA) & (\simB)
```

Bit-niveau Operationer i C

PP2.10 PP2.11

- Bit-vise operationer &, |, ~, ^ findes i C
 - Kan anvendes på alle "hel-tallige" data typer: long, int, short, char, unsigned varianter
 - Operander fortolkes som bit vektorer

• Ex. Char data type:

```
\begin{array}{c} \text{~0x0C} \rightarrow \text{0xF3} \\ \text{~0000} \ 1100_2 \rightarrow 1111 \ 0011_2 \\ \text{~0x00} \rightarrow \text{0xFF} \\ \text{~0000} \ 0000_2 \rightarrow 1111 \ 1111_2 \end{array}
```

```
0x69 \mid 0x0C \rightarrow 0x6D \text{ (set bit 3-4)}

0110 \ 1001_2

\mid 0000 \ 1100_2

= 0110 \ 1101_2
```

char a=0x41;

b=~a; c=a&b

```
0x69 \& 0x0C \rightarrow 0x08 \text{ (udlæse bit 3-4)}

0110 \ 1001_2

& 0000 \ 1100_2

= 0000 \ 1000_2
```

```
0x69 \& \sim 0x0C \rightarrow 0x6D \text{ (slet bit 3-4)}

0110 \ 1001_2

\& \ 1111 \ 0011_2

= \ 0110 \ 0001_2
```

Eksempel på anvendelse: Repræsentation af (små) tal-mængder

Nyttigt, simpelt, effektivt for "små" integers.

- Repræsentation
 - bit vektor a med længde w kan repræsentere en delmængde af tallene : $A \subseteq \{0, ..., w-1\}$
 - Bit $a_j = 1$, hvis $j \in A$

A={ 0, 3, 5, 6 } 0110 1001

7654 3210

• Fx

B={ 0, 2, 4, 6 } 0101 0101 7654 3210

Operationer

 & fællesmængde 	$A \cap B = \{ 0, 6 \}$	01000001		
 foreningsmængde 	$A \cup B = \{ 0, 2, 3, 4, 5, 6 \}$	01111101		
• ^ Symmetrisk difference A⊖B={ 2, 3, 4, 5 } 0011110				
• ~ Komplementærmængde B ^C = { 1, 3, 5, 7 } 10101010				

Modsætning: Logiske udtryk i C

PP2.13 PP2.14

- "Logiske" Operatorer i betingede udtryk:
 - &&, ||,!
 - Betragter 0 som "False"
 - Alle ikke-nul værdier er "True"
 - Returnerer altid 0 or 1
 - Tidlig terminering (Short-circuit evaluering):
 if (a && b) {}
 if (a||b) {}
- Eksempler (char datatype)

```
• !0x41 \rightarrow 0x00
```

- $!0x00 \rightarrow 0x01$
- $!!0x41 \rightarrow 0x01$
- $0x69 \&\& 0x55 \rightarrow 0x01$
- $0x69 | | 0x55 \rightarrow 0x01$
- p && *p (undgå de-referering af null-pointer)

Heltal og Two's Complement

Heltal og Integers

- Repræsentation af positive tal og negative heltal?
 - Udnytte alle bits
 - Nem/hurtig at regne med,
 - Pæne, gennemskuelige matematiske regne-regler
- Fortegns-bit
- Ones' complement
 - +0,-0 ??
 - a+(-a)≠0
- Two's complement
- Forskudt talområde (floats)

```
int x = 15213;
int y = -15213;
```

```
Unsigned int x = 15213;
```


010001000010010101010 ???????

> Se evt. <u>denne video</u>: https://www.youtube.com/watch?v=Z3mswCN2FJs

One's Complement Two's Complement Signed Magnitude

Positive heltal (Unsigned Int)


• Med w-bits kan vi indkode 2^w forskellige værdier:






Integers

• Med w-bits kan vi indkode 2^w forskellige værdier



Integers (signed)

• Med w-bits kan vi indkode 2^w forskellige værdier



Integers

short int
$$x = 15213$$
;
short int $y = -15213$;

• Eksempel: (C short, 2 bytes)

	Decimal	Hex	Binary
x	15213	3B 6D	00111011 01101101
У	-15213	C4 93	11000100 10010011

Fortegns bit (Sign bit)

- I Two's complement, angiver mest betydende bit fortegnet
 - 0 for ikke-negative
 - 1 for negative
 - Bidrager med stor negativ vægt.

Two's Complement

$$B2T(X) = -x_{w-1} \cdot 2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} x_i \cdot 2$$
Sign
Bit

$$-1 \cdot 2^{15} + 1 \cdot 2^{14} + 1 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^{7} + 1 \cdot 2^{4} + 1 \cdot 2^{1} + 1 \cdot 2^{0} =$$

 $-32768 + 16384 + 128 + 16 + 2 + 1 = -15213$

(negation (-x) kan fås fra x ved at beregne komplementet til x og addere 1).

Numeriske intervaller (Ranges)

Unsigned Værdier

•
$$UMax = 2^{w-1} + ... + 2^1 + 2^0 = 2^w - 1$$

111...1

Værdier i Two's Complement

•
$$TMin = -2^{w-1}$$

100...0

•
$$TMax = 2^{w-1} - 1$$
011...1

Værdier for W = 16

	Decimal	Hex	Binary	
UMax	65535	FF FF	11111111 11111111	
TMax	32767	7F FF	01111111 11111111	
TMin	-32768	80 00	10000000 00000000	
-1	-1	FF FF	11111111 11111111	
0	0	00 00	00000000 00000000	

Intervaller for andre ord-størrelser

	W			
	8	16	32	64
UMax	255	65,535	4,294,967,295	18,446,744,073,709,551,615
TMax	127	32,767	2,147,483,647	9,223,372,036,854,775,807
TMin	-128	-32,768	-2,147,483,648	-9,223,372,036,854,775,808

Observationer

- |TMin| = TMax + 1
 - Asymmetrisk interval
 - UMax = 2* TMax +1

C Programmering

- #include limits.h>
- Erklærer konstanterne, fx.,
 - ULONG_MAX
 - LONG_MAX
 - LONG_MIN
- Værdierne er platforms specifikke

C#/JAVA har tilsvarende konstanter.

Unsigned & Signed Værdier

X	B2U(<i>X</i>)	B2T(<i>X</i>)
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	-8
1001	9	- 7
1010	10	-6
1011	11	- 5
1100	12	-4
1101	13	-3
1110	14	-2
1111	15	-1


- Ækvivalens
 - Samme indkodning for positive værdier
- Unikke
 - Hver bit mønster repræsenterer éen unik integer værdi
 - Hvert representabel integer har en unik bit indkodning
- ⇒ Vi kan invertere afbildingen
 - $U2B(x) = B2U^{-1}(x)$
 - Find bit mønster, som giver x i unsigned int
 - $T2B(x) = B2T^{-1}(x)$
 - Find bit mønster, som giver x i two's comp.

Bemærking: Præcision

- En maskine med max ordlængde w kan godt operere på større tal end ordlængden direkte tillader
 - Fx 8-bit micro-controller kan godt addere int_32 (men ikke i eét hug)
 - Compiler genererer den nødvendige serie af instruktioner
- Der findes program biblioteker, der understøtter beregninger med vilkårlig præcision
 - Begrænset af RAM.
 - Sprog: Ruby/Python integers
 - Prøv det.
 - IKKE indbygget i maskinen!
 - Væsentligt langsommere

Kontertering mellem Signed and unsigned


Konvertering imellem Signed & Unsigned




- Mapping imellem unsigned og two's complement værdier:
 - bevar bit repræsentation og genfortolk
 - X ≠ UX

Konvertering Signed ↔ Unsigned

Bits				
0000				
0001				
0010				
0011				
0100				
0101				
0110				
0111				
1000				
1001				
1010				
1011				
1100				
1101				
1110				
1111				






Konvertering Signed ↔ Unsigned


Bits				
0000				
0001				
0010				
0011				
0100				
0101				
0110				
0111				
1000				
1001				
1010				
1011				
1100				
1101				
1110				
1111				

Signed
0
2
2
3
4
5
6
7
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1




0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Konvertering mellem Signed og Unsigned



Bevar samme bit-mønster



Stor negativ vægt: -2w-1

bliver

Stor positiv vægt: 2w-1

Difference: 2*2w-1=2w

$$ux = \begin{cases} x & x \ge 0 \\ x + 2^w & x < 0 \end{cases}$$



Visualisering af konvertering

• Two's Complement → Unsigned **UMax** UMax - 1 Ordning vendes om • Negative bliver store Positive TMax + 1Unsigned **TMax TMax** Interval 2's Complement Interval

 ∞

0

 $-\infty$

Onde men vigtige teknikaliteter.

Type konvertering i "C"

- Konstanter
 - Er som udgangspunkt signed integers
 - Unsigned, gennemtvinges med endelsen "U"
 - OU, 4294967259U
- Casting
 - Type konvertering (casting) mellem signed and unsigned gør det same som U2T og T2U


```
int tx, ty;
unsigned ux, uy;
tx = (int) ux;
uy = (unsigned) ty;
```

- Implicit typekonvertering (casting) forekommer
 - i udtryk, især blandede
 - ved assignment, og
 - procedure kald

```
tx = ux;

uy = ty;
```

Jfv C sprogets regelsæt for type konvertering og promovering



Nogle sprog, fx Java, har kun ints.

Konklusion: Do not mix!

PP2.21

Overraskelser ved kontertering

- Evaluering af udtryk
 - I et udtryk med en blanding af unsigned og signed ints, bliver signed værdier implict konverteret til unsigned!!!!!!
 - Det inkluderer sammenligninger: <, >, ==, <=, >=
 - Eksempel med W = 32: TMIN = -2,147,483,648, TMAX = 2,147,483,647

Konstant ₁	Konstant ₂	Relation	Evaluering
0	0 U	==	unsigned
-1	0	<	signed
-1	0 U	>	unsigned!
2147483647	-2147483648	>	signed
2147483647U	-2147483648	<	unsigned!
-1	-2	>	signed
(unsigned) -1	-2	>	unsigned
2147483647	2147483648U	<	unsigned
2147483647	(int) 2147483648U	>	signed!

Eksempel på sikkerhedshul

```
/* Kernel memory region holding user-accessible data */
#define KSIZE 1024
char kbuf[KSIZE];

/* Copy at most maxlen bytes from kernel region to user buffer */
int copy_from_kernel(void *user_dest, int maxlen) {
    /* Byte count len is minimum of buffer size and maxlen */
    int len = KSIZE < maxlen ? KSIZE : maxlen;
    memcpy(user_dest, kbuf, len);
    return len;
}</pre>
```

- Svarende til kode fundet i FreeBSD's implementation af getpeername
- Der er hære af "smarte" mennesker, som søger sådanne sikkerhedshuller

Typisk Brug

```
/* Kernel memory region holding user-accessible data */
#define KSIZE 1024
char kbuf[KSIZE];

/* Copy at most maxlen bytes from kernel region to user buffer */
int copy_from_kernel(void *user_dest, int maxlen) {
    /* Byte count len is minimum of buffer size and maxlen */
    int len = KSIZE < maxlen ? KSIZE : maxlen;
    memcpy(user_dest, kbuf, len);
    return len;
}</pre>
```

```
#define MSIZE 528

void getstuff() {
    char mybuf[MSIZE];
    copy_from_kernel(mybuf, MSIZE);
    printf("%s\n", mybuf);
}
```

Ondsindet brug

```
/* Declaration of library function memcpy */
void *memcpy(void *dest, void *src, size_t n);
/* stddef.h:size_t -> unsigned int */
```

```
/* Kernel memory region holding user-accessible data */
#define KSIZE 1024
char kbuf[KSIZE];

/* Copy at most maxlen bytes from kernel region to user buffer */
int copy_from_kernel(void *user_dest, int maxlen) {
    /* Byte count len is minimum of buffer size and maxlen */
    int len = KSIZE < maxlen ? KSIZE : maxlen;
    memcpy(user_dest, kbuf, len);
    return len;
}</pre>
```


```
copy_from_kernel(mybuf,-528);
int len=-528; //=4294966768 unsigned
memcpy(mybuf,kbuf, 4294966768);
```


```
#define MSIZE 528

void getstuff() {
    char mybuf[1000*MSIZE];
    copy_from_kernel(mybuf, -MSIZE);
    . . .
}
```

Programmering af sikre systemer:







Aritmetik og over-/under-flow


Unsigned Addition

Operander: w bits

Sande Sum: w+1 bits

Menten (Carry) kasséres:

w bits



- Overløb, men veldefineret
 - Implementerer Modular Aritmetik
 - UAdd_w(u , v) =(u + v) mod 2^w
 - Bevarer normale regne-regler for addition af heltal ("Abelsk gruppe")!

```
Fx, w=4, 8+11=19

1000
+ 1011
----

±0011 //19 mod 2<sup>4</sup> = 3
```

Tallet bliver for stort til repræsenta tion med det givne antal bits!

I DSP bruges også "saturated" aritemtik:

- bevarer største værdi: 1000+1011=1111
- Resultat bliver numerisk tættest på sande sum
- Distributive og associative love gælder ej

Two's Complement Addition

0 111...1

0 100...0


0.000...0

1 011...1

1 000...0

- Overløb (Overflow)
 - Sande sum kræver w+1 bits
 - Msb mistes
 - Resterende bits behandles som Two's comp. Integer
 - "Abelsk gruppe"





Two's Complement Addition

• • • uOperander: w bits • • • ν Sande sum: w+1 bits u + v• • • Menten (Carry) kasséres: ${
m TAdd}_{\it w}(u\ ,\ v)$

SIGNED Positivt overløb


Fx, w=4, 7+5=120111 + 0101 1100 = -4 $NB:12-2^4 = -4$)

 Overløb (Overflow)

w bits

- Sande sum kræver w+1 bits
- Msb mistes
- Resterende bits behandles som Two's comp. Integer
- "Abelsk gruppe"


Sande Sum u+v



• • •

SIGNED Negativ overløb

Unsigned Multiplikation i C



- Standard Multiplikations-operation
 - Ignorér de w mest betydende bits
- Effekt: Modular Aritmetik

$$UMult_{w}(u, v) = u \cdot v \mod 2^{w}$$

Shifting

"Høk æ Hak" operationer (Shift-operations)

høk æ hak' er vendelbomål for at flytte sig en smule

- Venstre skifte: x << y
 - bit-vektoren x forskydes y positioner mod venstre
 - Ekstra bits til venstre smides væk
 - Fyldes med 0 til højre
- Højre skifte: x >> y
 - bit-vektoren x forskydes y positioner mod højre
 - Ekstra bits til højre smides væk
 - Logisk skift
 - Fyldes med 0 til venstre
 - Aritmetisk skift
 - Gentag msb til højre

w=8

Argument x	01100010	
<< 3	00010000	
Log. >> 2	00011000	
Arith. >> 2	00011000	

Argument x	10100010	
<< 3	00010000	
Log. >> 2	00101000	
Arith. >> 1	11010001	
Arith. >> 2	11101000	

PP2.16

Bemærkning:

- Der er kun det antal pladser som der er!!
- Præcedens!
 - Advarsel! De binære operatorer har lav præcedens
 - a << 3 + b << 2 samme som a << (3 + b) << 2
 - a & 3 != 0 samme som a & (3 != 0)
 - Sæt PARANTESER!
- Skifte er udefineret er udefineret når antallet af pladser, der skal skiftes, overstiger antal bit i data-typen.
 - Int32 t x; x>>33; er udefineret!
 - x >> m implementeres typisk som x >> (m % word_size)
 - Defineret sådan i Java.
- En C-compiler anvender "typisk" aritmetisk shift ved signed værdi og logisk ved unsigned; pas på promoveringsregler!
- I Java findes operatoren '>>>' til logisk/unsigned right shift

Fra Eksamen F17:

Antag w=8 bit: beregn 222₁₀<<3
222= 110111110 <<3
110 11110000 = F0

IKKE 6F0

Potens-af-2 Multiplikation vha. skiftning (shift)

- Multiplikation med operand, som er en potens af 2:
 - $\mathbf{u} \ll \mathbf{k}$ giver $\mathbf{u} * \mathbf{2}^k$
 - Både signed og unsigned
- FX.: k=1, u=4
 - $4*2^1$ unsigned: 0100 <<1 = 1000 =8
 - $-4*2^1$ signed: 1100 <<1 = 1000 = -8
- Eksempler
 - u << 3 == u * 8
 - (u << 5) (u << 3) == (u*32) (u*8) == u * 24
- De fleste maskiner udfører shift og add hurtigere end multiplikation
 - Compiler genererer selv denne form for kode automatisk

Potens-af-2 division vha. skiftning (Shift)

- Beregning af kvotient, hvor divisor er potents-af-2
- Unsigned
 - $\mathbf{u} \gg \mathbf{k}$ giver $\lfloor \mathbf{u} / 2^k \rfloor$
 - Bruger logisk skifte

	Matematisk Division	Beregnet	Hex	Binary
x	15213	15213	3B 6D	00111011 01101101
x >> 1	7606.5	7606	1D B6	00011101 10110110
x >> 4	950.8125	950	03 B6	00000011 10110110
x >> 8	59.4257813	59	00 3B	00000000 00111011

printf("%u\n", 15213/16);
-> 950

printf("%d\n", -3/2);

- Signed
 - C udtrykket $\mathbf{u} \gg \mathbf{k}$ giver $\lfloor \mathbf{u} / 2^k \rfloor$
 - Bruger aritmetisk shift
 - 1000 >> 1 = 1100 //-8/2=-4
 - Afrundingsproblem: -3/2 burde give -1, ikke -2,
 - 1101 >>1 = 1110**=-2**
 - Fix: se lærerbogen s. 142

Resumé

- Two's complement
- Overløb
- Grundlæggende regler ved konvertering mellem Signed ↔ Unsigned
 - Bit mønstret bevares
 - Men genfortolkes som den nye type
 - Kan have overraskende effekter: addition or subtraktion af 2^w
- Hvis udtryk indeholder både signed og unsigned integers
 - int konverteres til unsigned!!