Projektstart mit Arduino und ESP8266

Beschreibung

Für den erfolgreichen Projektstart mit der Arduino-Software und einem Mikrocontroller beim CoderDojo wird hier eine mögliche Vorgehensweise beschrieben um rasch zum gewünschten Erfolg zu kommen. Wir empfehlen bei jedem Projektstart diese Punkte durchzugehen. Siehe dir auch die Schnellstartanleitungen auf der CoderDojo Homepage an.

Software

Es wird hier eine Liste von benötigten Programmen angeführt. Bei der Installation lasse dir von einem Erwachsenen helfen.

- Arduino: https://www.arduino.cc/en/software
- Notepad++: https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.0/
- Visual Studio Code und Platform iO: https://code.visualstudio.com/ (nur für Profis)

Diese Programme können kostenfrei im Internet heruntergeladen und lizenzfrei benutzt werden.

Hardware

Es wird hier eine Liste von benötigten Bauteilen angeführt. Beim Einkaufen lasse dir von einem Erwachsenen helfen. Siehe im Conrad – Shop nach.

- Grundausstattung f
 ür das Elektronik Basteln (Steckboard, Widerst
 ände, LED, Transistoren, Steck-Draht, ...)
- NodeMCU: ESP8266 Wemos D1 mini
- USB Kabel
- Display: OLED 0,96 Zoll I2C Display 128x64 Pixel
- Sensor: BME280 I2C Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck




Es wird empfohlen gleich auf Vorrat zu kaufen, da der Preis günstiger wird und wenn etwas kaputt wird nicht gleich das Projekt zu Ende ist.

Literatur Quellen

- https://linz.coderdojo.net/uebungsanleitungen/loeten-und-elektronik/esp8266/
- https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
- https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp8266-wifi-transceiver-review/

Pin-Belegung D1 mini





Achtung: ESP ist nur 3,3V verträglich.

Der ESP8266 ist nur 3,3V verträglich!! Datenblätter von AZ-Delivery.de herunterladen und beachten.

- Stromversorgung über USB-B Stecker
- 9 digitale I/O Pins (maximal 3,3V!)
- 1 analoger I/O Pins (maximal 3,0V!)
- ESP8266 Variante ESP-12F
- USB-Schnittstelle CH340G

Schaltung Beispiel





Test

Nachdem die Schaltung aufgebaut und nochmals auf Richtigkeit geprüft ist, vor **jedem** Projektstart mit der Arduino-Software und einem Mikrocontroller immer einen Systemtest durchführen, um sicherzustellen, dass die Software-Plattform mit der Hardware richtig kommuniziert. Anderenfalls wird eine Fehlersuche sehr schwierig.

- Bei diesem Projekt wird die Vorgehensweise mit dem ESP8266 D1-mini gezeigt.
- Das System wird mit dem Arduino Beispielprogramm "Blink" getestet.

Treiberinstallation testen

- Den "Geräte-Manager" unter Windows öffnen. Mit der rechten Maustaste auf das Windows-Symbol und im Menü auswählen.
- Das ESP-Board an den USB anstecken. Es muss ein Eintrag wie folgender auftauchen. Hier ist alles in Ordnung



 Wenn dieser Eintrag nicht erscheint, dann muss zuerst der USB-SERIAL CH340 Treiber geladen werden.

Treiberinstallation (wenn notwendig)

Treiber herunterladen

Windows: http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html


Mac: http://www.wch.cn/download/CH341SER MAC ZIP.html

Unter Windows installierst du ihn einfach durch das Ausführen der "SETUP.EXE" im Ordner "CH341SER". Mac-Nutzer folgen am besten den Installationsanweisungen, die dem Treiberpaket beiliegen.Nach dem erneuten Anschließen des UNOs sollte dieser als "USB-SERIAL CH340"-Gerät (Windows) erkannt werden.

Arduino Software

- Arduino Software starten
- Arduino Voreinstellungen pr


 üfen




Zusätzliche Boardverwalter URL prüfen oder eintragen (Achtung auf Punkt und Beistrich).

https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json, https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

- Arduino "Neustart" durchführen, sobald hier etwas geändert wurde.
- Einstellung im Menüpunkt "Werkzeuge" "Boardverwalter" prüfen. Das dauert etwas bis der Boardverwalter vollständig geladen ist. Hier ist der Lolin (Wemos) D1 R2 mini bereits eingestellt. Es bleibt immer das zuletzt eingestellte Board ausgewählt.




Zur schnelleren Auswahl kann "esp" eingegeben werden.



Hier ist alles ok: esp8266 und esp32 ist installiert. Den Boardverwalter schließen und warten bis Menüpunkt Werkzeuge wieder ausgewählt werden kann.


• Einstellung im Menüpunkt "Werkzeuge" - "Board" das verwendete Board auswählen.



- Im Arduino Menü "Werkzeuge"- "Port" auf die entsprechende COMx einstellen.
- Hardware und Arduino Setting sind nun in Ordnung.

Software-Installation

Das Beispielprogramm "Blink" laden und auf den Mikrocontroller laden.



Beim Übertragen der Daten blinkt die blaue LED auf dem Board nervös. Sobald das Programm erfolgreich geladen wurde, startet es automatisch und die blaue LED blinkt im Sekundentakt.

Jetzt kann mit dem eigenen Projekt gestartet werden.