## Auxiliar la Cursul 12.: CARACTERISTICILE BODE ALE UNUI ET-Tm: y(t) = u(t-2.4)




Fig. 1.

## Auxiliar la Cursul 13. Exemple de REGIMURI STABILE ȘI INSTABILE:

Fig. 2 Ambele regimuri sunt stabile. Unul dintre regimuri are caracter aperiodic (linie continupă), celălalt are caracter oscilant-amortizat.

Fig. 3 Ambele regimuri sunt instabile. Unul dintre regimuri are caracter aperiodic (linie continupă), celălalt are caracter oscilant-amortizat.




Figure 2: Stable Systems Responses




Figure 3: Unstable Systems Responses

