
i8051

(примеры)

- **1** Аккумулятор битовый бит переноса (C)
- 2 Набор битовых команд микроконтроллера ightarrow
- **3 Побитовоадресуемая область памяти данных** (20h 2Fh)
- **4** Побитовоадресуемые регистры специальных функций (SFR)
- **5 Битовые адреса областей** RAM **и** SFR


(20H.1, 01h, -); (D0H.1, D1H, PSW.1, F1).

CLR	С	clear bit to zero	1	12
CLR	bit	clear bit to zero	2	12
SETB	С	set bit to one	1	12
SETB	bit	set bit to one	2	12
CPL	С	a manla mant hit	1	12
CPL	bit	complement bit	2	12
ANL	C,bit	AND bit with C	2	24
ANL	C,/bit	NOTbit with C	2	24
ORL	C,bit	OR bit with C	2	24
ORL	C,/bit	NOTbit with C	2	24
MOV	C,bit	maya bit ta bit	2	12
MOV	bit,C	move bit to bit	2	24
JC	rel	jump if C set	2	24
JNC	rel	jmp if C not set	2	24
JB	bit,rel	jump if bit set	3	24
JNB	bit,rel	jmp if bit not set	3	24
JBC	bit, rel	jmp&clear if set	3	24




$$Q=(U*(V+W))+(X*\overline{Y})+\overline{Z}$$


```
BIT
             P1.1
        BIT
             P2.2
        BIT
             TFØ
        BIT
             IE1
        BIT
             2ØH.Ø
        BIT
             21H.1
        BIT
            P3.3
TEST_V: JB V, TEST_U
        JNB W, TEST_X
TEST_U: JB U,SET_Q
TEST_X: JNB X, TEST_Z
        JNB
            Y,SET_Q
        JNB
            Z,SET_Q
TEST Z:
CLR \overline{Q}:
        CLR
        JMP
             NXTTST
        SETB Q
SET Q:
NXTTST: ...
                         ; продолжение программы
```



Управление сигналами автомобиля



	Входны	е сигналы		Выходные сигналы					
Педаль тормоза	Аварийный переклю- чатель	Переключа- тель левого поворота	Переключа- тель правого поворота	няя лампа и указатель на	Правая перед- няя лампа и указатель на перед. панели	Левая задняя лампа	Правая задняя лампа		
0	0 0	0	0	митание	Выкл	выкл	выкл		
0		0	1	выкл	миГание	выкл	мигание		
0		1	0	выкл	Выкл	мигание	выкл		
0	1	0	0	мигание	мигание	мигание	мигание		
0	1	0	1	мигание	мигание	мигание	мигание		
0	1	1	0	мигание	мигание	мигание	мигание		
1	0	0	0	выкл	выкл	вкл	вкл		
1		0	1	выкл	мигание	вкл	мигание		
1		1	0	мигание	выкл	мигание	вкл		
1 1 1	1 1 1	0 0 1	0 1 0	мигание мигание	мигание мигание	вкл вкл мигание	ВКЛ мигание вкл		



```
(Положительная логина)
        Описание входов
BRAKE
      BIT P1.Ø
                        ; Педаль тормоза нажата
EMERG BIT P1.1
                        ; Аварийный сигнал включен
PARK BIT P1.2
                        ; Включение габаритных огней
L_TURN BIT P1.3
                       ; Включен левый поворот
R TURN BIT P1.4
                        ; Включен правый поворот
                                 (Положительная логика)
        Описание выходов
L FRNT
        BIT P1.5
                        ; Передний указатель левого поворота
R FRNT BIT P1.6
                         Передний указатель правого поворота
L DASH BIT P1.7
                         Индикатор левого поворота на панели
R DASH BIT P2.0
                        ; Индикатор правого поворота на панели
L_REAR BIT P2.1
                        ; Задний указатель левого поворота
        BIT P2.2
R REAR
                        ; Задний указатель правого поворота
```

```
SUB_DIV DATA 20H ; Делитель частоты прерываний 
HI_FREQ BIT SUB_DIV.0 ; Бит генератора высокой частоты
LO FREQ BIT
                SUB_DIV.7; Вит генератора иизкой частоты
,
         ORG
                ØØØØH
                INIT
         JMP
         ORG
                100H
         MOV
                TMOD, #00000001B; Таймер 0 в режим 1
INIT:
         MOV
                TLØ,#Ø
                                 ; Инициализацин регистров таймера
         MOV
                THØ,#-16
         MOV
                SUB DIV,#244
         SETB
                ETØ
                                 ; Разрешение прерывания от таймера
                                 ; Общее разрешение всех прерываний
         SETB
                EΑ
         SETB
                                 ; Старт таймера
               TRØ
                                 ; Продолжение основной программы
```

```
      CRG
      ØØØBH
      ; Вектор прерывания таймера Ø

      MOV
      ТНØ,#-16
      ; Обслуживание прерывания таймера Ø

      PUSH
      PSW

      PUSH
      ACC

      PUSH
      B

      DJNZ
      SUB_DIV, TØSERV

      MOV
      SUB_DIV,#244

      T=(16x256)x244=4096x244=0,999c
```

```
DIM BIT PSW.1; Назначение флага временного хранения
```

MOV C, PARK ANL C, HI FREQ

MOV DIM, C

LB - function:

```
MOV C, L_TURN
```

ORL C, EMERG ANL C, LO_FREQ

MOV L_DASH, C

LF - function:

MOV FØ,C ORL C,DIM

MOV L_FRNT, C

```
MOV C, BRAKE
ANL C, /L_TURN

ORL C, FØ
ORL C, DIM
MOV L_REAR, C
```

```
C,R_TURN
MOV
ORL C, EMERG
ANL C, LO_FREQ
MOV
   R DASH, C
VOM
   FØ, C
ORL
   C,DIM
MOV
     R FRNT, C
     C, BRAKE
MOV
ANL
     C, /R_TURN
ORL
    C,FØ
ORL
    C,DIM
VOM
     R REAR, C
```

POP B
POP ACC
POP PSW
RETI

; Восстановление регистров процессора

DUTH SUB_DIV						ı		Сква	EXHOCT	ъ					
7	6	5	4	3	2	1	0	12.5%	25%	37, 5%	50%	62,5%	75%	87.5%	
XXXXXXX	×××××××	XXXXXXX	XXXXXXX	×××××××	00001111	00110011	0 1 0 1 0 1 0 1	Het Het Het Het Het Het Ja	нет нет нет нет нет нет	нет нет нет нет да да да	нет нет нет да да да	нет нет да да да да да	нет нет да да да да да	нет да да да да да да	

