1. Einführung in das ROS

Das ROS ist ein "opensource" Betriebssystem bestehend aus Werkzeugen, Bibliotheken, Gerätetreibern und Utilityfunktionen. Wie andere Betriebssysteme beinhaltet das ROS viele Dateien, die seine Funktionalität beschreiben: Packages, Manifests, Messages, Services, etc.

Der ROS-Master kann als der Namespace der Nodes und Services interpretiert werden. Ein echter Roboter bzw. die ROS-Verbindung mit einem echten Roboter startet den ROS-Master. Demgegenüber ist er mit dem Code **roscore** zu starten, wenn kein Roboter vorhanden ist.

2. Kommunikation innerhalb des ROS

Das ROS erstellt ein Netzwerk mit allen seinen Prozessen. Diese Kommunikation erfolgt über dem ROS-Master.

Ein ROS-Node ist der Prozess, der die Berechnungen durchführt. Häufig werden viele Nodes zusammen benutzt, um verschiedene und komplexe Funktionen anzusteuern. Jeder Node kann dieses Netzwerk erreichen, abonnieren oder dort etwas publizieren.




Abbildung 2.1. – ROS Computational Graph Level

3. Kommunikation der Nodes des e.DO-Roboters

Jedes in der Abbildung 2.1. dargestellte Element hat verschiedene Funktionen in diesem Netzwerk. Das ROS stellt außerdem verschiedene Tools zur Verfügung, damit dieses Netzwerk debuggt werden kann.

rqt_graph ist ein Tool, welches uns die aktiven Topics und Nodes grafisch darstellt. Dort werden die Nodes als Viereck und die Topics als Ellipse dargestellt.

rqt_topic ist ein anderes Tool des ROS, welches eine Liste der aktiven Topics erstellt. Folgende Abbildungen zeigen diese Tools.




Abbildung 2.2. – Standartsituation der Nodes des e.DO-Roboters




Abbildung 2.3. – Standartsituation des Nodes

Zwei der hier dargestellten Topics sind besonders wichtig. Sie leiten dem Roboter die Bewegungsbefehle weiter. /bridge jog und /bridge move.

/bridge_jog ist zurzeit nicht erkennbar, weil es noch von keinem Node gestartet wurde. Der erste Befehl wird es aktivieren, den auf dieses Topic gesendet wird.

/joint_states und /machine_state sind andere Topics, die uns über die Positionen der Joints und die Situation des Roboters informieren.

3. Verwendung von Sensoren mit dem e.DO-Roboter

Wie es davon in den vorherigen Kapitels erwähnt wurde, unterstützt das ROS viele externe Geräte und stellt deren Treiber auch zur Verfügung. Ein Joystick ist auch eines dieser Geräte, das mit einem über ROS gesteuerten Roboter benutzt werden kann.

In den folgenden Abschnitten dieses Berichts wird ein Teleoperation-Node für x-Box Controller des Microsofts geschrieben. Da dieses Gerät ein von Linux unterstützter Joystick ist, lässt sich sein Treiber mit folgendem Code installieren:

\$ sudo apt-get install ros-kinetic-joy

Hierbei wird die ROS-Kinetic-Version installiert. Für eine andere Version muss der Name des OS ersetzt werden.

Mit folgendem Code lässt sich der Joy-Node starten:

\$ rosrun joy joy node

Und mit folgendem Code kann man das Joy-Topic zuhören:

\$ rostopic echo joy oder \$ rostopic info joy

```
ros_admin@ros-pc:~/edoj_ws$ rosnode info /joy

Node [/joy]
Publications: None

Subscriptions: None

Services: None

cannot contact [/joy]: unknown node
ros_admin@ros-pc:~/edoj_ws$ []
```

Abbildung 3.1. - rosnode info joy, bevor der Node gestartet wird

```
ros_admin@ros-pc:~/edoj_ws$ rostopic info /joy
Type: sensor_msgs/Joy

Publishers:
  * /joy_node (http://192.168.12.3:38639/)

Subscribers: None

ros_admin@ros-pc:~/edoj_ws$
```

Abbildung 3.2 - rostopic info joy, nachdem der Node gestartet wird. sensor_msgs/Joy ist der Messagetyp, den wir brauchen.

```
header:
    seq: 36
    stamp:
    secs: 1554316537
    nsecs: 543679433
    frame_id: ''
axes: [-0.0, -0.007762945257127285, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
buttons: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
---
header:
    seq: 37
    stamp:
        secs: 1554316537
        nsecs: 551653979
    frame_id: ''
axes: [-0.0, -0.011136043816804886, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
buttons: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Abbildung 3.3. und 3.4. **rostopic echo joy** und verschiedene Reaktionen von Tasten und Achsen

```
ros_admin@ros-pc:~/edoj_ws$ rosmsg show sensor_msgs/Joy
std_msgs/Header header
  uint32 seq
  time stamp
  string frame_id
float32[] axes
int32[] buttons
ros_admin@ros-pc:~/edoj_ws$
```

Abbildung 3.5. rosmsg show sensor_msgs/Joy

rostopic info informiert uns nicht nur über derzeitige Publisher und Subscriber, sondern auch über den Messagetypen des Topics. Abbildung 3.2. zeigt, wie wir den Typen der Message bestimmt haben. Ein anderer Code rosmsg show zeigt, welche Informationen mit diesem Message publiziert werden. Auffällig ist es, dass wir exakt gleiche Informationen haben, wenn wir den Topics zuhören.

Abbildung 3.3 und 3.4 zeigen daher verschiedene Reaktionen der Achsen und der Tasten des Joysticks. In den beiden Fällen sind die Reaktionen anders, aber der Inhalt der Message ist immer gleich.




Abbildung 3.6. – Das Netzwerk der Nodes, nachdem der Joystick-Node gestartet wird

In der Abbildung 3.6. kann man erkennen, dass der Joystick-Node zwar gestartet wurde, aber mit nichts verbunden ist. Auf diese Weise können wir die Informationen seinerseits abrufen.

4. Implementierung der von Joystick erhaltenen Informationen

Die Tablet-Anwendung von Comau ist eine sehr gute Gelegenheit, um herauszufinden, wie es mit dem Roboter richtig kommuniziert werden kann. Den entsprechenden Topics, die in den vorherigen Abschnitten bestimmt wurden, kann es mit den entsprechenden Codes oder Tools zugehört werden.

```
ros_admin@ros-pc:~/edoj_ws$ rostopic type /bridge_jog
edo_core_msgs/MovementCommand
```

Abbildung 4.1. – Der Messagetyp, mit der man dem Roboter Bewegungsbefehle schickt

Der gleiche Vorgang kann für jedes Topic angewendet werden. Im Endeffekt hat man dann immer den Namen der Message.

```
TERMINAL
ros_admin@ros-pc:~/edoj_ws$ rosmsg show edo_core_msgs/MovementCommand
uint8 move_command
uint8 move_type
uint8 ovr
uint8 delay
uint8 remote_tool
float32 cartesian_linear_speed
edo_core_msgs/Point target
  uint8 data_type
  edo_core_msgs/CartesianPose cartesian_data
    float32 x
    float32 y
    float32 z
    float32 a
    float32 e
    float32 r
    string config_flags
  uint64 joints_mask
  float32[] joints_data
edo_core_msgs/Point via
  uint8 data_type
  edo_core_msgs/CartesianPose cartesian_data
    float32 x
    float32 y
    float32 z
    float32 a
    float32 e
    float32 r
    string config_flags
  uint64 joints_mask
  float32[] joints_data
edo_core_msgs/Frame tool
  float32 x
  float32 y
float32 z
  float32 a
  float32 e
  float32 r
edo_core_msgs/Frame frame
  float32 x
  float32 y
  float32 z
  float32 a
  float32 e
  float32 r
```

• Abbildung 4.2. - rosmsg show edo_core_msgs/MovementCommand gibt an, welche Informationen an den Roboter weitergeleitet werden, um ihn zu bewegen.

Die Informationen, die oben in der Abbildung 4.2. dargestellt werden, müssen also auf das entsprechende Topic publiziert werden, damit sich der Roboter bewegen kann.

Unser Ziel ist es, zu erfahren, wie das Tablet mit welchem Inhalt diese Informationen schickt. /rostopic echo bridge_jog ermöglicht uns wieder, dass wir dem Topic zuhören.

```
TERMINAL
[100%] Built target edo_manual_ctrl
ros_admin@ros-pc:~/edoj_ws$ rostopic echo bridge_jog
move_command: 74
move_type: 74
ovr: 100
delay: 0
remote_tool: 0
cartesian_linear_speed: 0.0
target:
  data_type: 74
  cartesian_data:
   x: 0.0
   y: 0.0
   z: 0.0
   a: 0.0
   e: 0.0
   r: 0.0
   config_flags: ''
  via:
  data_type: 0
  cartesian_data:
   x: 0.0
   y: 0.0
   z: 0.0
   a: 0.0
   e: 0.0
   r: 0.0
   config_flags: ''
  joints_mask: 0
  joints_data: []
tool:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
  a: 0.0
  e: 0.0
  r: 0.0
frame:
 x: 0.0
 y: 0.0
z: 0.0
  a: 0.0
  e: 0.0
  r: 0.0
```

Abbildung 4.3. – Die von Tablet auf das Topic publizierten Informationen

Nachdem wir das Topic mit dem Code 'abonniert' haben, schicken wir vom Tablet einen Bewegungsbefehl für den Joint 1. Die Abbildung 4.3. zeigt, welchen Inhalt wir dabei publiziert haben.

Uns ist es jetzt klar geworden, welche Informationen für eine Bewegung eines Joints geschickt werden sollen. Reintheoretisch kann man einen ähnlichen Inhalt auch vom Computer schicken, um ihn zu bewegen.

/bridge_init und /bridge_jnt_reset sollen die anderen wichtigen Topics sein, die wir uns benutzen werden. Wir erkundigen uns dabei von rqt topic.




Abbildung 4.4. – Das Feedback vom rqt_topic

Die Abbildung 4.4. gibt uns die Auskunft über die Typen und den Inhalt der Messages, die auf dieses Topic publiziert werden.

Mit folgenden Zeilen, \$ rostopic echo /bridge_init und \$ rostopic echo /bridge_jnt_reset hören wir den sogenannten Topic zu. Da wir davon ausgegangen sind, dass diese beiden Topics den Roboter initialisieren und seine Bremsen auslösen, soll der Roboter zunächst neugestartet werden.

Folgende Abbildungen informieren uns über den Output.

```
Terminal -ros_admin@ros-pc:~/edo/edo_ws — + ×

File Edit View Terminal Tabs Help

ros_admin@ros-pc:~$ source ros_setup.sh
ros_admin@ros-pc:~/edo/edo_ws$ rostopic echo bridge_init

mode: 0

joints_mask: 127
reduction_factor: 0.0
```

```
Terminal - ros_admin@ros-pc:~/edo/edo_ws - + ×

File Edit View Terminal Tabs Help

ros_admin@ros-pc:~$ source ros_setup.sh

ros_admin@ros-pc:~/edo/edo_ws$ rostopic echo bridge_jnt_reset

joints_mask: 127

disengage_steps: 2000

disengage_offset: 3.5
```

Abbildung 4.5. und 4.6. – Die vom Tablet auf verschiedene Topics publizierten Informationen

Nach dem Neustarten des Roboters wird er wieder vom Tablet initialisiert und oben dargestellte Informationen bekommen.

In diesem Abschnitt ist es uns jetzt bekannt geworden, wie wir den Roboter starten, initialisieren, seine Bremsen auslösen und Bewegungsbefehle schicken.

5. Schreiben eines Teleoperation Nodes für den e.DO-Roboter und x-Box-Controller

In dem folgenden Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Implementierung eines eigenen Nodes, dessen Aufgabe es ist, den Roboter anzusteuern, indem er ähnliche Befehle über das ROS schickt.

```
#include <ros/ros.h>
#include "edo_core_msgs/MovementCommand.h" // for move commands
#include "edo_core_msgs/JointReset.h" // for joint reset commands
#include "edo_core_msgs/JointInit.h" // for the initialization of robot
#include <sensor_msgs/Joy.h> // includes the joystick messages, so that we can listen the joy topic
#include <iostream>
#include <queue>
#include <ncurses.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdlib.h>
#include <thread>
#include <chrono>
#include <fstream>
#include <queue>
#include <queue>
#include <string>
#include <string>
#include <iomanip>
```

In diesem Teil werden für den Joystick die /sensor_msgs und für die Kommunikation mit dem Roboter die /edo_core_msgs hinzugefügt. Der Rest ist für verschiedene Aktivitäten des C++-Codes.

```
//Global variables for axes and buttons
double intturnA = 0;
double intturnB = 0;
double intturnC = 0;
double intturnD = 0;
double intturnE = 0;
double intturnF = 0;
double intturnF = 0;
double intturnG = 0;

//Global variables for velocity;
double velocitymax = 1.1;
double velocitydown = 0;
double velocitydown = 0;
double velocitymin = 0;
```

Hier wurden verschiedene globale Variablen definiert, um diese später überall im Code verwenden zu können.

```
//Shortcut for the robot - Fixed Values for a "jog" move
edo_core_msgs::MovementCommand createJog(){
    edo_core_msgs::MovementCommand msg;
    msg.move_command = 74;
    msg.move_type = 74;
    msg.ovr = 100;
    msg.target.data_type = 74;
    msg.target.joints_mask = 127; // Without gripper it should be 63
    msg.target.joints_data.resize(10, 0.0);
    return msg;
}
```

Der vorher bestimmte Inhalt des Bewegungsbefehls wird hier als eine Funktion definiert. Das Experimentieren mit dem Roboter hat es gezeigt, dass die Joints-Maske für ein Modell ohne Greifer 63 sein sollte.

```
eDOTeleop::eDOTeleop()
{
    //Joystick subscriber
    joy_sub_ = nh_.subscribe<sensor_msgs::Joy>("joy", 10, &eDOTeleop::joyCallback, this);
    //ROS Publisher to "/bridge_jog" topic
    jog_ctrl_pub = nh_.advertise<edo_core_msgs::MovementCommand>("bridge_jog", 10);
}

void eDOTeleop::joyCallback(const sensor_msgs::Joy::ConstPtr& joy)
//Callback function for the joystick

int i;

for (unsigned i = 0; i < joy->axes.size(); ++i) {
    //ROS_INFO("Axis %d is now at position %f", i, joy->axes[i]);
}
```

Als nächstes kommen die Definition der Klasse und darin die joyCallback Funktion, um die Sensor-Messages vom Joystick zu bekommen. Hier werden außerdem Subscriber und Publisher für eine spätere Benutzung definiert.

Die for-Schleife im void ermöglicht es, die vorher genannten Variablen mit den Joystick-Informationen noch einmal zu definieren. Für die Bewegungen der Joints werden die Achsen und Tasten des Joysticks benutzt, während für die Eingabe der Geschwindigkeit nur die Tasten benutzt werden.

Die unten dargestellte Abbildung zeigt die **velocity** Funktion ermöglicht es, den Eingabebereich der Geschwindigkeit zu bestimmen. Diese Funktion reagiert auf die Taste A und B auf dem Joystick.

```
//Definition of the correctvalues function - so that the robot does not react
double correctvalues(double value){
 double calibrator=0.3;
 double retval=0;
  if (value > 0 && value < 0.3)
   retval = 0;
  if (value > -0.3 && value < 0)
   retval=0;
  if (value == 0)
    retval=0;
  if (value == -0.0)
    retval=0;
 if (value>calibrator && value<1.0)
      retval=-1;
  if (value>-1.0 && value<-0.5)
      retval=1;
   if (value ==-1)
    retval=1;
  if (value ==1)
     retval=-1;
    return retval;
```

Die oben dargestellte Abbildung zeigt die **correctvalues** Funktion. Die verhindert die Sensibilität des Joysticks. Dass die Befehle ab einem Wert von 0.3 an den Roboter geschickt werden, wird hier definiert.

```
int main(int argc, char** argv)
{
    //Initialize "eDOTeleop" ROS Node
    //ROS_INFO("Start ROS");

ros::init(argc, argv, "eDOTeleop");
    eDOTeleop eDOTeleop;

ros::NodeHandle nh_;
    char proceed = '\n';
    edo_core_msgs::MovementCommand msg = createJog();

ros::Rate loop_rate(100); // Loop frequency
    ros::Publisher jog_ctrl_pub = nh_.advertise<edo_core_msgs::MovementCommand>("bridge_jog", 10);

//ROS_INFO("Start while");

//Robot startup messages
    ros::Publisher reset_pub = nh_.advertise<edo_core_msgs::JointReset>("/bridge_jnt_reset",10); //ROS Publisher to publish joint reset command ros::Publisher init_pub = nh_.advertise<edo_core_msgs::JointInit>("/bridge_init",10); //ROS Publisher to publish robot init command std::chrono::milliseconds timespan(10000); //Time for initialization edo_core_msgs::JointReset reset_msg; //Definition of the messages
    edo_core_msgs::JointReset reset_msg; //Definition of the messages
    edo_core_msgs::JointReset reset_msg; //Definition of the messages
```

Als nächstes initialisieren wir unsere ROS-Node und erstellen den eDOTeleop-Node. Nachher werden die Publisher für die Initialisierung des Roboters definiert.

```
std::cout << "\033[2J\033[1;1H"; // Clean the screen
std::this_thread::sleep_for(timespan/4); //For the joy_node;
while (proceed!='y'){
 std::cin >> proceed;
proceed = '\n';
init_msg.mode = 0; //Fixed values to start up the robot
init_msg.joints_mask = 127;
init_msg.reduction_factor = 0.0;
while(init_pub.getNumSubscribers() == 0){
 loop_rate.sleep();
init_pub.publish(init_msg);
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
std::this_thread::sleep_for(timespan); // While e.DO starts up
while(proceed != 'y'){
 std::cout << "Automatic motion! \n"
         << "The robot will move, type 'y' to disengage breaks == ";</pre>
  std::cin >> proceed;
proceed = 'n';
reset_msg.joints_mask = 127; //Fixed values to disengage the breaks
reset_msg.disengage_steps = 2000;
reset_msg.disengage_offset = 3.5;
while(reset_pub.getNumSubscribers() == 0){
  loop_rate.sleep();
reset_pub.publish(reset_msg);
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
```

Die vorher definierten Publishers werden hier benutzt, um den Roboter zu initialisieren und seine Bremsen auszulösen.

Nachdem der Roboter richtig gestartet wird, kommen wir langsam zu unserem Ziel.

```
std::cout
                 Welcome on board!
  <<"|
  <<"
           //JL\\
                                      (Y)
  <<"
                                   (X)
                                         (B)
  <="
  You are in the joystick mode of the e.DO
  <<"For Joint 1 -> Left joystick up and down
  <<"For Joint 2 -> Left joystick left and right\n"
    'For Joint 3 -> Right joystick up and down\n"
  <<"For Joint 4 -> Right joystick left and right\n"
  <<"For Joint 5 -> ^ for up and v for down\n"
  <<"For Joint 6 -> < for left and > for right\n"
    'For gripper -> RB to open and **RB and RT** to close\n"
  <<"Button A to speed up and Button B to speed down\n"
  << std::flush;
```

Die Benutzeroberfläche des Nodes wird hier genauer beschrieben und eine Bedienungsanleitung erstellt.

Als nächstes kommt der wichtigste Teil des Codes: Der Teil, der dem Roboter diese Informationen weiterleitet.

Zunächst werden die Werte jeder einzelnen Message definiert. Dann wird für jeden Joint eine Funktion erstellt, die aus vorher definierten Funktionen besteht. Mit dem Code msg.target.joints_data wird die Joints informiert, wie ,viel' sie bewegen sollen.

Wichtig ist es, dass die Joints als *eine Liste* im System gespeichert werden. Joint 1 befindet sich daher auf dem "nullten" Platz. usleep() bestimmt die Frequenz der Messages.

```
while(true){
     msg.move_command=74;
     msg.move_type=74;
     msg.ovr=100;
     msg.target.data_type = 74;
      msg.target.joints_mask = 127;
      msg.target.joints_data[0] = (0,(velocity(vel))*correctvalues(intturnA));
      jog_ctrl_pub.publish(msg);
      msg.target.joints_data[1] = (0,(velocity(vel))*correctvalues(intturnB));
      jog_ctrl_pub.publish(msg);
      msg.target.joints_data[2] = (0,(velocity(vel))*correctvalues(intturnC));
      jog_ctrl_pub.publish(msg);
      msg.target.joints_data[3] = (0,(velocity(vel))*correctvalues(intturnD));
      jog_ctrl_pub.publish(msg);
      msg.target.joints_data[4] = (0,(velocity(vel))*correctvalues(intturnE));
      jog_ctrl_pub.publish(msg);
      msg.target.joints_data[5] = (0,(velocity(vel))*correctvalues(intturnF));
      jog_ctrl_pub.publish(msg);
      msg.target.joints_data[6] = (0,(velocity(vel))*intturnG);
      jog_ctrl_pub.publish(msg);
      usleep(100000);
      ros::spinOnce();
}
```

6. Erstellen einer richtigen Umgebung

```
$ cd ~/catkin_ws/src
$ catkin_create_pkg joyteleop roscpp joy sensor_msgs
message_generation edo_core_msgs std_msgs
$ cd ~/catkin_ws/
$ catkin_make
```

Mit diesem Code wird ein neuer Ordner im Catkin-Workspace erstellt und kompiliert.

Der im letzten Abschnitt geschriebene und erklärte Code muss jetzt in die Datei joyteleop.cpp kopiert werden. Diese Datei soll im Verzeichnis joyteleop/src erstellt werden.

In die Package.xml-Datei im Joyteleop-Ordner sind folgende Zeilen hinzuzufügen:

In die CMakeLists.txt-Datei in demselben Ordner sind folgende Zeilen hinzuzufügen:

```
add compile options(-std=c++11)
find package(Curses REQUIRED)
generate messages (
    DEPENDENCIES
     edo core msgs
     std msgs
     sensor msgs)
catkin package(
     #INCLUDE DIRS include
     CATKIN DEPENDS joy roscpp message runtime edo core msgs
     std msgs sensor msgs)
include directories(
     include
     ${catkin INCLUDE DIRS}
     {CURSES INCLUDE DIR})
add executable(joyteleop src/joyteleop.cpp)
target link libraries(joyteleop ${catkin LIBRARIES})
```

6.1. Andere Abhängigkeiten des Packages

- NCurses dient zu einer asynchronen Kontrolle der Joints und ist online herunterzuladen und zu installieren.
- eDO_core_msgs-Ordner beinhaltet die Messages für die Kommunikation des Roboters. Auf der GitHub-Seite vom Comau lässt sich finden.
- C++ 11

Diese Abhängigkeiten des Packages müssen installiert werden, bevor das Package kompiliert werden. Ansonsten lässt es sich sowieso nicht kompilieren. ©

6.2. Erstellen einer Start-Datei

```
ros edoj.sh
 Open •
                                                 Save
                                ~/
File Edit View Search Tools
                           Documents Help
#!/bin/bash
cd edoj ws
source devel/setup.bash
export ROS IP=192.168.12.3
export ROS MASTER URI=http://192.168.12.5:11311
sudo modprobe joydev
sudo modprobe xpad
                                            Ln 7, Col 19
                    sh ▼
                          Tab Width: 8 ▼
                                                             INS
```

Abbildung 6.2.1. – Die Start-Datei ros edoj.sh

Das Erstellen einer Start-Datei dient dazu, dass die Umgebung richtig und auf einmal gestartet wird. Es spart also den späteren Aufwand. Diese Datei soll sich am Besten im Home-Verzeichnis befinden. Sie verbindet uns außerdem mit dem Roboter. Die untenstehenden IP-Adressen müssen deswegen je nach Situation mit den richtigen ersetzt werden.

- export ROS IP = die eigene IP-Adresse des Computers
- export ROS_MASTER_URI = die IP-Adresse des Roboters bzw. ROS-Masters
- sudo modprobe joydev
- sudo modprobe xpad

Die letzten beiden Zeilen aktivieren den Joystick beim Starten der Umgebung.

6.3. Verbinden mit dem e.DO-Roboter

Es stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: WLAN-Verbindung und LAN-Verbindung.

6.3.1. WLAN-Verbindung

Man muss zunächst mit dem eigenen WLAN-Netz des Roboters verbinden und die Start-Datei ausführen. Stellen Sie sich sicher, dass die IP-Adressen mit den richtigen ersetzt worden sind.

6.3.2. LAN-Verbindung

Um den Roboter über LAN zu erreichen, muss es erstens mit dem folgenden Code eine SSH-Verbindung erstellt werden.

\$ ssh edo@10.42.0.49

Das hier ist die Standart-IP-Adresse des Roboters. Damit wir unsere eigene Umgebung erstellen können, sollen wir am besten eine IP-Adresse auf unserem Router reservieren.

Das Passwort für den Roboter ist: raspberry. Mit folgendem Code wird der ministarter des Roboters geöffnet:

\$ sudo nano ministarter

Die entsprechenden Zeilen, die die IP-Adresse beinhalten, müssen mit den richtigen ersetzt werden. Nach dem Speichern der neuen Einstellungen muss der Roboter neugestartet werden.

\$ sudo reboot




Abbildung 6.3.1 – Die ministarter-Datei

6.4. Erstellen einer Launch-Datei

Eine einfache Launch-Datei spart uns die Zeit und den Aufwand, um die Nodes einzeln zu starten.

```
joyteleop.launch
 Open ▼
                                                       Save
                        ~/edoj_ws/src/joyteleop/launch
File Edit View Search Tools Documents Help
<launch>
<node pkg="joy" type="joy_node" name="joy_node"
output="screen"/>
<!-- The joyteleop node of e.DO robot -->
<node pkg="joyteleop" name="joyteleop" type="joyteleop"
output="screen">
</node>
</launch>
                      Plain Text ▼ Tab Width: 8 ▼
                                                   Ln 1, Col 1
                                                                    INS
```

Abbildung 6.4. – Die Launch-Datei joyteleop.launch

6.5. Starten und Überprüfen des Nodes

Im folgenden Abschnitt wird unser Teleoperation-Node gestartet und seine Umgebung überprüft.

Mit folgendem Code werden die Start- und Launch-Dateien ausgeführt und deswegen sollen die beiden Nodes mit einer richtigen Verbindung mit dem e.DO-Roboter gestartet werden.

- \$ source ros edoj.sh
- \$ roslaunch joyteleop joyteleop.launch

Die folgenden Folien zeigen der neue Stand von rqt topic und rqt graph.

Im richtigen Fall sollen die markierten Elemente erkennbar sein. Es ist wichtig, dass der Joy-Node gestartet und mit seinem Topic verbunden ist, da diese Informationen nachher auf unseren Teleoperation-Node publiziert werden.




Abbildung 6.5.1. – Das Feedback des rqt_topics, nachdem die Dateien richtig ausgeführt wurden




Abbildung 6.5.2. – Das Feedback des $\mathtt{rqt_graph}$ s, nachdem die Dateien richtig ausgeführt wurden