
## Réglage des voiles




		COMMENT DIMINUER ?						
		OUVERTURE	CREUX (= puissance)	VRILLAGE				
Foc	Drisse de foc	Х	Etarquer => Diminue et avance le creux vers l'avant	Х				
	Chariot Ecoute	Avancer (en régulant la tension de l'écoute)	Reculer	Avancer (en régulant la tension de l'écoute) : On augmente la tension de la chute, le point d'écoute descend, la voile se vrille moins ne permettant pas le dévers dans le haut				
	Ecoute	Border (2)	Border (1). Surtout dans le bas de la voile	Border (3)				
GV	Drisse de GV + Cunningham	Х	Etarquer : diminue et avance le creux de la voile	X				
	Bordure de GV	X	Etarquer	X				
	Chariot écoute	Remonter	X	X				
	Ecoute	Border (2)		Border (1)  Etarquer				
	Hale-bas (important au portant)		Prendre					
	Le pataras		Pataras tendu, étai tendu, la génois s'affine dans le haut + le raidir permet de cintrer le mât (car la tête de mat est bloquée par la tension de l'étai), ce qui efface le « creux de conception » (creuse lorsque le mât est droit) (surtout dans ces 2/3 supérieurs)					

Foc/génois : plus important les penons de l'extrado (sous le vent)

Si les penons au vent (intrados) décrochent : voile pas assez bordée au larque ou le barreur serre trop le vent. Si le penon du haut décroche, voile trop vrillée

GV: le penon du haut disparaît sous le vent, il faut vriller la grand voile. S'il est au vent, voile trop vrillée


Ordre de réglage : régler en premier le génois (d'abord le bord d'attaque avec la drisse ensuite l'écoute) et d'abord la partie basse des voiles. L'étage du bas sert au barreur a placé le génois(le bateau par conséguent) à un bon angle par rapport au vent.



Bateau ARDENT : qui a tendance à lofer (son centre de voilure est alors trop en arrière) - Bateau gité = plus ardent

Vrillage nécessaire car le vent est d'autant plus fort que l'on s'élève en altitude. Par ex, un vent qui a une vitesse de 20 km/h à 10m d'altitude peut perdre plus de 30% de sa vitesse à 2m s'il est humide (nettement moins s'il est sec). Pour la même raison, il devient turbulent et sa direction varie. Ainsi il sera dévié de 10 à 20°.

GV : Si pli vertical le long du guindant : drisse trop étarquée : plis horizontaux : drisse trop molle.



	Au PRES			CREUX	VRILLAGE
Petits airs	Foc	Privilégier la vitesse au cap. La meilleure vitesse correspond à 45°-50°  Réglage FOC: choquer le foc pour le faire faseyer légèrement au guindant; lorsque l'angle de tire est correct, le guindant doit faseyer sert oute sa hauteur. S'il		Avoir du creux pour avoir plus de puissance Chariot : 1 <sup>er</sup> tier avant => pour fermer la chute (=> tendue) de la voile et d'arrondir profondément la bordure pour plus de puissance	Si le haut dévente avant le bas, vrillage excessif
	GV	faseye d'abord dans les hauts, c'est que le chariot est trop reculé; s'il faseye d'abord en bas, c'est que le chariot est trop avancé.  Le moteur, c'est principalement le génois. GV = gouvernail aérien  Latte supérieure : Légèrement ouverte ou parallèle à la bôme	Pour aller vers le vent, remonter la GV (et bateau plus ardent). Tendance à l'avoir plutôt au vent .Chercher l'équilibre à la barre	Avoir du creux pour avoir plus de puissance Position : 50% ou légèrement vers l'arrière GV : à la limite des plis	GV vrillée pour permettre le dévers (parce que le vent est très instable)
	Foc			Pas de creu (étarquer, reculer le chariot et border l'écoute)	
Medium	GV		Barre au milieu	Pas de creux, aplanir la GV	Barre légèrement au vent pour vriller la GV en détendant la chute. La «Corde du profil au niveau de la latte supérieure » doit être parallèle à la girouette. Pas de dévers
Brise - A partir de Force 5	Foc	Plutôt partir sous-toilé (prendre un ris ou 2) Si trop de gite ou bateau trop ardent => Trop de voile. Si pas d'enrouleur, diminuer d'abord la GV pour que le bateau soit moins ardent .Ensuite utiliser le Tourmentin		Pas de creux	Foc vrillé : Ouvrir le haut de la voile (reculer le chariot) pour évacuer le trop de puissance ( plus de dévers) Plutôt chariot reculé que trop avancé
	GV	Ne pas trop serrer le vent, ni s'éloigner (car plus de gite) Si possible, centrer le mat pour diminuer le creux	Descendre le chariot (si bateau trop ardent) : barre d'écoute sous le vent	Pas de creux, Border l'écoute de GV Position : 30 à 50% ou légèrement vers l'avant	GV vrillée pour permettre le dévers cad, pour permettre au vent en excès de s'échapper vers le haut.

## Au DEBRIDE :

=> Ne pas avoir peur de choquer les voiles, les voiles fonctionnent en laminaire et travaillent encore en finesse

FOC : La voile est creusée suite au relâchement de l'écoute mais Conserver la chute du foc tendue et élargir au maximum le couloir => utiliser un Barber pour écarter le point de tire de l'axe du bateau et éviter que le haut de la voile dévente (et déverse de la puissance)

GV : Eviter trop de vrillage => descendre la barre d'écoute


Au large => creux moins à l'avant qu'au prés et vrillage important (pour plus de dévers)

## Près et Débridé :

- L'angle d'attaque de la voile par rapport au vent apparent ne devrait jamais dépasser 20 degrés.
- Réglez toujours la grand-voile pour qu'elle travaille avec le génois, non l'inverse

Au prés, il existe tis un bord favorable (appelé aussi le "bon bord") : une des deux amures est plus confortable, plus rapide, que l'autre => ceci dépend souvent des vagues et du courant

Au PORTANT: creux dans la grand voile (sauf si brise) - utiliser le hale-bas pour éviter que la bôme remonte trop Par petit temps, on cherche à avancer le centre de gravité pour réduire la surface mouillée de la carène et diminuer les résistances de frottement et de forme => déplacer du lest et mettre plus de puissance dans le Génois. Par vent fort, on recule le centre de gravité



Il faut avoir un génois et une grand voile réglés au même débattement de manière à ce qu'au près, l'écoulement laminaire soit parfait. Pour savoir si le réglage est bon, remonter au près. La voile qui faseye en premier est probablement celle qu'il faut reprendre.

