

Réalisation d'une boucle sur cordage âme fibres exotiques (Dyneema, Aramide)

Outils nécessaires pour ce matelotage:






EPISSURE MSQ



Réalisez un nœud à 5 m de l'extrémité.



Si le cordage a été coupé à chaud, recoupez l'extrémité avec un couteau.



Créez un décalage âme gaine égal à 20 fois son diamètre, soit 20cm sur un cordage de 10mm.

Conservez l'interface que nous

utiliserons pour la suite de la

réalisation.



Si votre cordage comporte une interface, supprimez-la sur les trois premiers mètres. Pour cela retroussez la gaine, coupez les fils de gaines puis faire glisser l'interface.



Réalisez un premier marquage à 40 fois le diamètre du cordage, soit 40cm sur un 10mm. Prenez bien soin d'également marquer l'âme du cordage.

EPISSURE MSO



Au deuxième point de marquage écartez les fils de gaine puis sortez l'âme.

précédemment ne pas oublier de mar-

Mesurez votre périmètre de boucle et faire un deuxième marquage, comme



ce que le premier et le deuxième Réalisez une pénétration jusqu'à marquage se rejoignent, puis sortez l'aiguille.



Au deuxième point de marquage introduisez l'extrémité de l'âme à l'aide de l'aiguille creuse. De la même manière sortez l'âme

au premier point de marquage.



Sortez l'âme en tirant sur le brin de gauche.



EPISSURE MSQ



Vous allez maintenant réaliser une queue de rat. A partir de l'extrémité réalisez 8 marquages : 1 fuseau sur deux pour les trois premiers et derniers marquages et deux fuseaux juxtaposés pour les deux centraux. (Voir épissure bloquée)



Au premier point de marquage introduisez l'interphase entre la gaine et l'âme sur une longueur de 5 centimetres. Aidez vous d'une petite aiguille



Sortez les fuseaux marqués et coupezles au point de marquage, vous devez obtenir une extrémité dégressive.



Réintroduisez l'âme; en partant du nœud (à 5m de l'extrémité) repoussez le surplus de gaine vers la boucle.



Réintroduisez la queue de rat. Pour cela compactez la tresse en partant du début de la pénétration.



Réitérez l'opération jusqu'à ce que l'âme disparaisse entièrement sous la gaine.

Votre boucle est finie.

EPISSURE MSQ



Tirez vers vous l'interphase afin d'introduire le bout de gaine restante dans l'interphase. le bout de gaine sous la gaine du cordage. A l'aide d'une aiguille creuse introduisez



votre boucle sur un point fixe. Pour faciliter l'opération fixez



Une fois cette opération effectuée coupez le surplus de gaine.