Les GPIO du Raspberry Pi

Le Raspberry Pi offre quelques possibilités d'entrées-sorties directes en utilisant les broches GPIO présentes sur son connecteur P1. Elles ne sont pas très nombreuses (une dizaine) mais cela peut suffire pour des petits projets interactifs nécessitant d'interroger des capteurs tout-ou-rien ou de valider des actionneurs.

Nous pouvons utiliser ces GPIO de différentes façons, depuis l'espace utilisateur ou depuis le noyau. Voyons-en rapidement les principaux aspects...

https://www.blaess.fr/christophe/2012/11/26/les-gpio-du-raspberry-pi/

Les broches GPIO

Sur <u>le connecteur P1 du Raspberry Pi</u>, nous pouvons trouver plusieurs broches consacrées aux entrées-sorties GPIO. Celles-ci peuvent être configurées individuellement en entrées ou en sorties numériques. Attention, la tension appliquée sur une borne d'entrée doit rester inférieure à 3.3 V.

Les GPIO directement accessibles sont les suivantes.

Broche	GPIO
3	0 (rev.1) ou 2 (rev.2)
5	1 (rev.1) ou 3 (rev.2)
7	4
11	17
12	18
13	21 (rev.1) ou 27 (rev.2)

Broche	GPIO
15	22
16	23
18	24
22	25

On peut remarquer que certaines broches (3, 5 et 13) ont changé d'affectations au gré des versions du Raspberry Pi, aussi évitera-t-on de les employer pour garder un maximum de portabilité aux applications.

Accès depuis l'espace utilisateur

L'accès simple, depuis le shell – ou tout autre programme de l'espace utilisateur – peut se faire très aisément grâce au système de fichiers /sys.

```
/ # cd /sys/class/gpio/
/sys/class/gpio # ls
export     gpiochip0 unexport
```

Demandons l'accès au GPIO 24 (broche 18).

Sortie de signal

Par défaut, les broches GPIO sont dirigées en entrée. Inversons le sens du 24, puis regardons sa valeur.

```
/sys/devices/virtual/gpio/gpio24 # echo out > direction
/sys/devices/virtual/gpio/gpio24 # cat value
0
```

Effectivement, le voltmètre confirme qu'il n'y a pas de tension sur la broche.



Modifions l'état de la sortie


/sys/devices/virtual/gpio/gpio24 # echo 1 > value

Vérifions la tension.



Re-basculons la sortie à zéro.

/sys/devices/virtual/gpio/gpio24 # echo 0 > value /sys/devices/virtual/gpio/gpio24 #



Lecture d'état

Demandons à présent l'accès à la broche 16 (Gpio 23)

```
# cd /sys/class/gpio/
/sys/class/gpio # echo 23 > export
/sys/class/gpio # 1s
export gpio23 gpio24 gpiochip0 unexport
/sys/class/gpio # cd gpio23/
/sys/devices/virtual/gpio/gpio23 # cat direction
in
```

Je relie la broche 16 à la broche 20 (GND), puis je lis la valeur d'entrée.

```
/sys/devices/virtual/gpio/gpio23 # cat value
```

Je relie à présent la broche 16 à la broche 17 (+3.3V)

```
/sys/devices/virtual/gpio/gpio23 # cat value
```

Retour à nouveau sur la broche 20 (GND).

```
/sys/devices/virtual/gpio/gpio23 # cat value
0
/sys/devices/virtual/gpio/gpio23 #
```

Accès depuis le kernel

Lectures et écritures

Nous pouvons écrire un petit module pour accéder en lecture et écriture aux mêmes broches. Dans le module ci-dessous un timer à 8Hz fait clignoter la sortie sur la broche 18 seulement si la broche 16 est mise à 1 (+3.3V).

```
rpi-gpio-1.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/timer.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/fs.h>
// Sortie sur broche 18 (GPIO 24)
#define RPI GPIO OUT 24
// Entree sur broche 16 (GPIO 23)
#define RPI GPIO IN 23
static struct timer list rpi gpio 1 timer;
static void rpi gpio 1 function (unsigned long unused)
 static int value = 1;
 value = 1 - value;
 if (gpio get value (RPI GPIO IN) == 0)
   value = 0;
 gpio set value(RPI GPIO OUT, value);
 mod timer(& rpi gpio 1 timer, jiffies+ (HZ >> 3));
static int init rpi gpio 1 init (void)
  int err;
  if ((err = gpio request(RPI GPIO IN,THIS MODULE->name)) != 0)
  if ((err = gpio request(RPI GPIO OUT,THIS MODULE->name)) != 0) {
    gpio free(RPI GPIO IN);
    return err;
  if ((err = gpio_direction_input(RPI_GPIO_IN)) != 0) {
    gpio free(RPI GPIO OUT);
    gpio free(RPI GPIO IN);
    return err;
  if ((err = gpio_direction_output(RPI_GPIO_OUT,1)) != 0) {
    gpio free (RPI GPIO OUT);
    gpio free(RPI GPIO IN);
    return err;
  }
  init timer(& rpi gpio 1 timer);
  rpi gpio 1 timer.function = rpi gpio 1 function;
 rpi_gpio_1_timer.data = 0; // non utilise
rpi_gpio_1_timer.expires = jiffies + (HZ >> 3);
  add timer(& rpi gpio 1 timer);
```


```
return 0;
}
static void __exit rpi_gpio_1_exit (void)
{
   del_timer(& rpi_gpio_1_timer);
    gpio_free(RPI_GPIO_OUT);
   gpio_free(RPI_GPIO_IN);
}
module_init(rpi_gpio_1_init);
module_exit(rpi_gpio_1_exit);
MODULE LICENSE("GPL");
```

La compilation se fait avec le fichier Makefile suivant. Les lignes KERNEL_DIR et CROSS_COMPILE indiquent respectivement l'emplacement du répertoire de compilation du noyau pour le Raspberry Pi et le préfixe pour la toolchain sur mon système. Il faut les adapter à votre environnement.

```
Makefile
```

```
ifneq (${KERNELRELEASE},)
 obj-m += rpi-gpio-1.o
else
 ARCH
              ?= arm
 KERNEL DIR ?= ~/linux-3.2.27
 CROSS COMPILE ?= /usr/local/cross/rpi/bin/arm-linux-
 MODULE_DIR := $ (shell pwd)
 CFLAGS
              := -Wall
all: modules
modules:
 ${MAKE} -C ${KERNEL DIR} ARCH=${ARCH} CROSS COMPILE=${CROSS COMPILE}
SUBDIRS=${MODULE DIR} modules
clean:
 rm -f *.o .*.o .*.ko .*.ko *.mod.* .*.mod.* .*.cmd
 rm -f Module.symvers Module.markers modules.order
 rm -rf .tmp versions
```

Après compilation et transfert sur le Raspberry Pi, nous chargeons le module et observons à l'aide d'un analyseur logique les deux broches 16 (canal 2) et 18 (canal 1), tandis qu'un signal de +3.3V est envoyé sur la broche 16.



Durant la période (mise en évidence par un trait rouge) où la broche 16 se voit appliquer une tension de +3.3V, nous voyons bien une oscillation de la sortie sur la broche 18.

Interruptions

À présent nous allons traiter les interruptions déclenchées par une entrée GPIO. Le module cidessous installe un handler d'interruption pour le GPIO 23 (broche 16). À chaque déclenchement de l'interruption, notre handler basculera l'état de la broche de sortie 18 (GPIO 24).

```
rpi-gpio-2.c
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/gpio.h>
// Sortie sur broche 18 (GPIO 24)
#define RPI GPIO OUT 24
// Entree sur broche 16 (GPIO 23)
#define RPI GPIO IN 23
static irqreturn t rpi gpio 2 handler(int irq, void * ident)
 static int value = 1;
  gpio_set_value(RPI_GPIO_OUT, value);
  value = 1 - value;
  return IRQ HANDLED;
static int init rpi gpio 2 init (void)
  int err;
  if ((err = gpio request(RPI GPIO OUT, THIS MODULE->name)) != 0)
   return err;
```

```
if ((err = gpio request(RPI GPIO IN, THIS MODULE->name)) != 0) {
    gpio free(RPI GPIO OUT);
    return err;
  if ((err = gpio_direction_output(RPI_GPIO_OUT,1)) != 0) {
    gpio free (RPI GPIO OUT);
    gpio free (RPI GPIO IN);
    return err;
  if ((err = gpio direction input(RPI GPIO IN)) != 0) {
    gpio free(RPI GPIO OUT);
    gpio free (RPI GPIO IN);
    return err;
  if ((err = request irq(gpio to irq(RPI GPIO IN), rpi gpio 2 handler,
IRQF SHARED | IRQF TRIGGER RISING, THIS MODULE->name, THIS MODULE->name))
! = 0) {
    gpio free(RPI GPIO OUT);
    gpio_free(RPI_GPIO_IN);
    return err;
  return 0;
}
static void exit rpi gpio 2 exit (void)
  free_irq(gpio_to_irq(RPI_GPIO_IN), THIS_MODULE->name);
  gpio_free(RPI_GPIO_OUT);
  gpio free (RPI GPIO IN);
module init(rpi gpio 2 init);
module exit(rpi gpio 2 exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
```


Le second module ayant été ajouté dans le Makefile, nous pouvons le compiler de la même façon que le précédent. Transférons-le sur le Raspberry Pi, puis chargeons-le dans le kernel.

```
/ # cat /proc/interrupts
         CPUO
          362 ARMCTRL BCM2708 Timer Tick
 3:
          419 ARMCTRL dwc otg, dwc otg pcd, dwc otg hcd:usb1
 32:
 52:
          O ARMCTRL BCM2708 GPIO catchall handler
 65:
          20 ARMCTRL ARM Mailbox IRQ
 66:
           1 ARMCTRL VCHIQ doorbell
 77:
         123 ARMCTRL bcm2708 sdhci (dma)
83:
          18 ARMCTRL uart-pl011
84:
          317 ARMCTRL mmc0
FIO:
               usb fiq
Err:
/ # insmod rpi-gpio-2.ko
/ # cat /proc/interrupts
         CPU0
 3:
          434 ARMCTRL BCM2708 Timer Tick
 32:
          463 ARMCTRL dwc_otg, dwc_otg_pcd, dwc_otg_hcd:usb1
```

```
52:
             0
                 ARMCTRL BCM2708 GPIO catchall handler
 65:
            28 ARMCTRL ARM Mailbox IRQ
 66:
             1 ARMCTRL VCHIQ doorbell
 77:
               ARMCTRL bcm2708 sdhci (dma)
            124
           119 ARMCTRL uart-pl\overline{0}11
 83:
            326 ARMCTRL mmc0
 84:
                  GPIO rpi_gpio_2
            0
193:
                 usb_fiq
FIQ:
             0
Err:
/ #
```

Nous voyons que la ligne d'interruption (numéro 193) est apparue dans /proc/interrupts. Pour l'instant aucune interruption ne s'est déclenchée. Connectons sur cette entrée un Générateur-Basse-Fréquence, qui lui envoie un signal carré [0, +3.3V] de 2.5kHz environ.


Aussitôt un signal carré apparaît sur la broche de sortie, avec une fréquence moitié du précédent. Nous pouvons le vérifier avec un oscilloscope.



Nous pouvons également vérifier dans /proc/interrupts que le nombre d'interruptions 193 traitées progresse régulièrement.

```
/ # cat /proc/interrupts
          CPU0
  3:
           646
                 ARMCTRL BCM2708 Timer Tick
 32:
           617 ARMCTRL dwc otg, dwc otg pcd, dwc otg hcd:usb1
         29791 ARMCTRL BCM2708 GPIO catchall handler
 52:
            60 ARMCTRL ARM Mailbox IRQ
 65:
 66:
             1 ARMCTRL VCHIQ doorbell
 75:
             1 ARMCTRL
           124 ARMCTRL bcm2708 sdhci (dma)
 77:
 83:
           187 ARMCTRL uart-pl011
 84:
           342 ARMCTRL mmc0
193:
         29792
                   GPIO rpi gpio 2
FIQ:
                 usb fiq
Err:
/ #
```

En zoomant sur le point de déclenchement, nous mesurons la durée de prise en compte de l'interruption.



La durée entre la montée du signal d'entrée et la réponse du handler est d'environ 7 microsecondes, ce qui est tout à fait correct pour cette gamme de microprocesseur.

Conclusion

L'accès aux GPIO du port d'extension du Raspberry Pi est très simple, tant depuis l'espace utilisateur que depuis le noyau. Il existe d'autres broches permettant des entrées-sorties GPIO, mais elles ont une autre fonctionnalité par défaut (RS-232, SPI, etc.).

Il serait également intéressant d'accéder aux GPIO depuis un driver RTDM pour Xenomai. Ceci fera l'objet d'un prochain article.