
# Fabriquer un système d'acquisition de mesures (datalogger) avec une carte Arduino / Genuino

Avec ou sans horodatage, c'est vous qui choisissez

https://www.carnetdumaker.net/articles/fabriquer-un-systeme-dacquisition-de-mesures-datalogger-avec-une-carte-arduino-genuino/



par skywodd | fév. 15, 2017 | Licence (voir pied de page)

Catégories : Tutoriels Arduino | Mots clefs : Arduino Genuino Datalogger Mesure DS1307 RTC Carte SD SD card

Cet article a été modifié pour la dernière fois le mars 14, 2017 à 5:49 après-midi

Cet article n'a pas été mis à jour depuis un certain temps, son contenu n'est peut être plus d'actualité.

Dans ce tutoriel, nous allons fabriquer un système d'acquisition de mesures autonome (aka "datalogger"). Celui-ci stockera les mesures sur une carte SD dans un format

textuel facilement utilisable avec un logiciel de type tableur (Excel, Libre Calc, etc.). Nous étudierons deux versions du code : une version basique sans horodatage pour comprendre les bases du fonctionnement et une version plus complexe avec horodatage pour obtenir des mesures utilisables par la suite.

#### **Sommaire**

- Le principe d'un datalogger
- Le montage
- Le code de base
- Le code avec horodatage
- Conclusion

### Bonjour à toutes et à tous !

Dans <u>un précédent article</u>, nous avons vu ensemble comment utiliser une carte SD avec une carte Arduino. Aujourd'hui, nous allons mettre en oeuvre ces nouvelles connaissances dans le but de construire un système de relevé de mesures autonome sur carte SD.


## Le principe d'un datalogger

<u>Un datalogger</u> ("enregistreur de données", ou "système d'acquisition de données" en bon français) est un type de montage un peu particulier n'ayant qu'un seul et unique but : enregistrer des données de manière périodique.

Le principe est simple : toutes les N secondes, le système fait une mesure, enregistre ladite mesure dans une mémoire non volatile comme une carte SD, une mémoire EEPROM, ou tout simplement sur une feuille de papier et ... voilà.

Ce genre de montage est utilisé dans diverses situations. Si vous vous demandez comment évolue la température dans une pièce de votre maison par exemple, vous pouvez mettre en oeuvre un datalogger pour voir l'évolution de la température sur une période de temps donnée. Si vous êtes un météorologue, vous pouvez utiliser le même type d'outil pour mesurer l'hygrométrie, la pression atmosphérique, la température, etc.

## Le montage



# Datalogger minimaliste

Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons avoir besoin de deux choses :

- Une carte Arduino UNO (et son câble USB),
- Une shield SD avec un module RTC DS1307 (pour le prochain chapitre).

Le montage se limite à empiler les deux cartes l'une sur l'autre.

PS Si vous utilisez un module SD et un module DS1307 séparés, je vous invite à lire mes deux articles sur chacun de ses sujets <u>ici</u> et <u>ici</u> pour plus de détails.

# Et les capteurs?

Comme il existe autant de capteurs différents disponibles dans le commerce que de grains de sable dans le désert du Sahara, je ne vais pas utiliser de capteur dans ce tutoriel. Ce tutoriel

sera une base de travail que vous pourrez personnaliser à votre guise, plutôt qu'un tutoriel spécialisé sur un capteur en particulier.

J'utilise les entrées analogiques de la carte Arduino en guise de capteur imaginaire. À vous de remplacer la partie mesure dans le code des chapitres suivant par votre code de mesure

# N.B. Les broches A4 etA5 seront utilisées par le bus I2C pour le module d'horodatage. Ne connectez rien sur ces broches à part des modules I2C.

#### Le code de base

Commençons simplement avec un code qui écrit périodiquement des mesures brutes dans un fichier.

```
1 /* Dépendances */
2 #include <SPI.h> // Pour la communication SPI
3 #include <SD.h> // Pour la communication avec la carte SD
```

Tout d'abord, nous allons avoir besoin de deux bibliothèques standards fournies avec le logiciel Arduino : <u>SPI</u> et <u>SD</u>. Ces deux bibliothèques permettent ensemble de communiquer avec la carte SD.

```
1 /** Broche CS de la carte SD */
2 const byte SDCARD_CS_PIN = 10; // A remplacer suivant votre shield SD
3
4 /** Nom du fichier de sortie */
5 const char* OUTPUT_FILENAME = "data.csv";
6
7 /** Delai entre deux prises de mesures */
8 const unsigned long DELAY BETWEEN MEASURES = 5000;
```

Viennent ensuite les classiques constantes.

Dans ce programme, nous allons avoir besoin de trois constantes : le numéro de broche CS de la carte SD, le nom du fichier de sortie qui contiendra nos données et le délai en millisecondes entre deux mesures.

```
1 /** Fichier de sortie avec les mesures */
2 File file;
```

Exceptionnellement, nous allons avoir besoin d'une variable globale dans ce tutoriel.

Habituellement, je conseille d'éviter au maximum les variables globales, car celles-ci sont souvent le signe d'une mauvaise organisation dans son code. Ici, pour une fois, on va avoir une utilisation légitime d'une variable globale (accessible partout dans le code).

Cette variable globale sera l'objet File qui va nous permettre d'écrire des données dans le fichier de sortie.

```
/** Fonction setup() */
  void setup() {
 2
    /* Initialisation du port série (debug) */
 3
    Serial.begin(115200);
 4
 5
    /* Initialisation du port SPI */
 6
    pinMode(10, OUTPUT); // Arduino UNO
 7
    //pinMode(53, OUTPUT); // Arduino Mega
 8
 9
    /* Initialisation de la carte SD */
10
    Serial.println(F("Initialisation de la carte SD ... "));
11
    if (!SD.begin(SDCARD CS PIN)) {
12
      Serial.println(F("Erreur : Impossible d'initialiser la carte SD"));
13
      Serial.println(F("Verifiez la carte SD et appuyez sur le bouton
14
  RESET"));
15
      for (;;); // Attend appui sur bouton RESET
16
    }
17
18
    /* Ouvre le fichier de sortie en écriture */
19
    Serial.println(F("Ouverture du fichier de sortie ... "));
20
    file = SD.open(OUTPUT FILENAME, FILE WRITE);
21
    if (!file) {
22
      Serial.println(F("Erreur : Impossible d'ouvrir le fichier de
23
  sortie"));
24
      Serial.println(F("Verifiez la carte SD et appuyez sur le bouton
  RESET"));
26
      for (;;); // Attend appui sur bouton RESET
27
    }
28
29
    /* Ajoute l'entête CSV si le fichier est vide */
30
    if (file.size() == 0) {
31
      Serial.println(F("Ecriture de l'entete CSV ..."));
32
      file.println(F("Tension A0; Tension A1; Tension A2; Tension A3"));
33
      file.flush();
34
```

La fonction setup () fait plein de choses, pas d'inquiétude, je vais détailler tout cela



- Tout d'abord la fonction setup () initialise le port série pour avoir un retour sur le moniteur série.
- La fonction setup () initialise ensuite la broche D10 (D53 sur les cartes Mega) pour le port SPI et initialise la carte SD dans la foulée.

Si une erreur survient durant l'initialisation de la carte SD, on affiche un message d'erreur et on attend le redémarrage de la carte Arduino.

• Une fois la carte SD initialisé, la fonction setup() ouvre en écriture le fichier de sortie. Si le fichier n'existe pas, il est automatiquement créé.

Si pour une quelconque raison l'ouverture du fichier échoue, on affiche un message d'erreur et on bloque.

Pour terminer, la fonction setup() écrit dans le fichier une ligne de texte au <u>format</u>
 <u>CSV</u>. Cette ligne de texte est un entête qui permettra plus tard d'importer les données
 dans un logiciel comme Excel ou LibreOffice Calc.

Sans entrer dans les détails du format CSV (cf lien Wikipedia ci-dessus), une ligne de texte équivaut à une prise de mesure. Chaque ligne peut contenir plusieurs champs / mesures en séparant chaque champ par un séparateur, un simple point virgule dans mon cas (vous pouvez choisir autre chose si vous le souhaitez).

```
/** Fonction loop() */
void loop() {
    // Temps de la précédente mesure et actuel
    static unsigned long previousMillis = 0;
    unsigned long currentMillis = millis();

/* Réalise une prise de mesure toutes les DELAY_BETWEEN_MEASURES
millisecondes */
if (currentMillis - previousMillis >= DELAY_BETWEEN_MEASURES) {
    previousMillis = currentMillis;
    measure();
}
```

La fonction loop () vous semble peut-être familière. J'ai repris le code de <u>mon exemple de</u> <u>multitâche non bloquant</u> pour cet article.

Ce que font ces quelques lignes de code est assez simple : appeler la fonction measure () toutes les DELAY BETWEEN MEASURES millisecondes. Rien de plus.

```
1 /** Fonction de mesure - à personnaliser selon ses besoins */
 2 void measure() {
 3
 4
   /* Réalise la mesure */
   float v 1 = analogRead(A0) * 5.0 / 1023;
    float v 2 = analogRead(A1) * 5.0 / 1023;
 7
    float v 3 = analogRead(A2) * 5.0 / 1023;
    float v 4 = analogRead(A3) * 5.0 / 1023;
 8
 9
10
   /* Affiche les données sur le port série pour debug */
11
   Serial.print(v 1);
12 Serial.print(F("; "));
13 Serial.print(v 2);
14 Serial.print(F("; "));
```

Page 6 sur 17 de Arduino\_FabriquerAcquisitionDeMesures-Datalogger.docx

```
15
   Serial.print(v 3);
    Serial.print(F("; "));
16
    Serial.println(v_4);
17
18
19
    /* Enregistre les données sur la carte SD */
20
   file.print(v 1);
   file.print(F("; "));
21
22 file.print(v 2);
23 file.print(F("; "));
24 file.print(v 3);
25 file.print(F("; "));
26 file.println(v 4);
   file.flush();
27
28 }
```

La fonction measure () fait le plus gros du travail. Elle fait la prise de mesures et écrit les données sur la carte SD.

Astuce: Pensez à afficher les mesures sur le port série avant des les écrites sur la carte SD. Cela vous aidera durant les tests en vous permettant de visualiser les données en temps réels dans le moniteur série. N.B. Ne pas oublier d'appeler file. flush() après avoir écrit les données de la prise de mesures. Si vous oubliez ce détail, vous risquez de perdre des données en cas de problème d'alimentation ou de redémarrage de la carte Arduino. Le code complet avec commentaires:

```
1 /**
 2 * Exemple de code Arduino pour un datalogger basique avec stockage sur
 3 carte SD.
 4 */
 6 /* Dépendances */
 7 #include <SPI.h> // Pour la communication SPI
 8 #include <SD.h> // Pour la communication avec la carte SD
10
11 /** Broche CS de la carte SD */
12 const byte SDCARD_CS_PIN = 10; // A remplacer suivant votre shield SD
13
14 /** Nom du fichier de sortie */
15 const char* OUTPUT FILENAME = "data.csv";
17 /** Delai entre deux prise de mesures */
18 const unsigned long DELAY BETWEEN MEASURES = 5000;
19
20
21 /** Fichier de sortie avec les mesures */
22 File file;
23
```

```
24
25 /** Fonction setup() */
26 void setup() {
27
    /* Initialisation du port série (debug) */
28
29
   Serial.begin(115200);
30
   /* Initialisation du port SPI */
31
   pinMode(10, OUTPUT); // Arduino UNO
32
33
    //pinMode(53, OUTPUT); // Arduino Mega
34
35
    /* Initialisation de la carte SD */
36
   Serial.println(F("Initialisation de la carte SD ... "));
37
    if (!SD.begin(SDCARD CS PIN)) {
38
      Serial.println(F("Erreur : Impossible d'initialiser la carte SD"));
      Serial.println(F("Verifiez la carte SD et appuyez sur le bouton
39
40 RESET"));
41
      for (;;); // Attend appui sur bouton RESET
42
43
44
    /* Ouvre le fichier de sortie en écriture */
45
    Serial.println(F("Ouverture du fichier de sortie ... "));
   file = SD.open(OUTPUT FILENAME, FILE WRITE);
47
    if (!file) {
      Serial.println(F("Erreur : Impossible d'ouvrir le fichier de
48
49 sortie"));
      Serial.println(F("Verifiez la carte SD et appuyez sur le bouton
51 RESET"));
52
     for (;;); // Attend appui sur bouton RESET
53
54
55
   /* Ajoute l'entête CSV si le fichier est vide */
   if (file.size() == 0) {
56
57
      Serial.println(F("Ecriture de l'entete CSV ..."));
58
      file.println(F("Tension A0; Tension A1; Tension A2; Tension A3"));
      file.flush();
59
60
   }
61 }
62
63
64 /** Fonction loop() */
65 void loop() {
    // Temps de la précédente mesure et actuel
   static unsigned long previousMillis = 0;
   unsigned long currentMillis = millis();
69
70
    /* Réalise une prise de mesure toutes les DELAY BETWEEN MEASURES
71 millisecondes */
72 if (currentMillis - previousMillis >= DELAY BETWEEN MEASURES) {
```

```
previousMillis = currentMillis;
 74
       measure();
 75
 76 }
 77
 78
 79 /** Fonction de mesure - à personnaliser selon ses besoins */
 80 void measure() {
 81
 82
    /* Réalise la mesure */
    float v 1 = analogRead(A0) * 5.0 / 1023;
 83
 84 float v 2 = analogRead(A1) * 5.0 / 1023;
    float v 3 = analogRead(A2) * 5.0 / 1023;
 85
 86
     float v 4 = analogRead(A3) * 5.0 / 1023;
 87
 88
     /* Affiche les données sur le port série pour debug */
 89
     Serial.print(v 1);
     Serial.print(F("; "));
 90
 91 Serial.print(v 2);
    Serial.print(F("; "));
 92
    Serial.print(v 3);
 93
     Serial.print(F("; "));
 94
 95
    Serial.println(v 4);
 96
 97 /* Enregistre les données sur la carte SD */
 98
     file.print(v 1);
 99 file.print(F("; "));
100
    file.print(v 2);
101 file.print(F("; "));
     file.print(v 3);
     file.print(F("; "));
     file.println(v 4);
     file.flush();
   }
```

L'extrait de code ci-dessus est disponible en téléchargement sur <u>cette page</u> (le lien de téléchargement en .zip contient le projet Arduino prêt à l'emploi).

#### Le code avec horodatage

Dans le précédent chapitre, on a vu les bases du code du datalogger. Cependant, il manque quelque chose d'absolument nécessaire à notre système : l'horodatage des mesures.

Sans horodatage, impossible de savoir de quand datent les données dans le fichier. Il peut très bien y avoir un "trou" de plusieurs heures, cela est impossible à détecter sans une indication de l'heure de la prise de mesures.

On pourrait utiliser la fonction millis () pour connaître le temps depuis le démarrage de la carte Arduino. Seulement, en cas de redémarrage de la carte Arduino, millis () repart de

zéro. On se retrouverait donc avec des données inexploitables, faute de pouvoir savoir à quelle heure une mesure en particulier a été prise.

On va donc mettre en oeuvre un module horloge temps réel DS1307, afin d'avoir l'heure exacte de chaque prise de mesures.

N.B. L'utilisation d'un module DS1307 avec une carte Arduino a fait l'objet d' <u>un article dédié</u> que je vous recommande

```
1 /* Dépendances */
2 #include <Wire.h> // Pour la communication I2C
3 #include <SPI.h> // Pour la communication SPI
4 #include <SD.h> // Pour la communication avec la carte SD
5 #include "DS1307.h" // Pour le module DS1307
6
7
8 /* Rétro-compatibilité avec Arduino 1.x et antérieur */
9 #if ARDUINO >= 100
10 #define Wire_write(x) Wire.write(x)
11 #define Wire_read() Wire.read()
12 #else
13 #define Wire_write(x) Wire.send(x)
14 #define Wire_read() Wire.receive()
15 #endif
```

Afin de pouvoir utiliser le module horloge, il va falloir ajouter deux #include à notre code : un pour <u>la bibliothèque Wire</u> qui permet de communiquer avec le module horloge et un second pour inclure le fichier DS1307.h, disponible dans mon article dédié en lien un peu plus haut.

On ajoute aussi un bloc de code / magie noire permettant de rendre le code compatible avec les anciennes versions du logiciel Arduino.

# N.B. Le fichier DS1307.h devra être au même niveau que le fichier de code Arduino. L'article sur le module DS1307 explique cela en détail.

```
14 byte read current datetime(DateTime t *datetime) {
16
   /* Début de la transaction I2C */
    Wire.beginTransmission(DS1307 ADDRESS);
17
18
    Wire write((byte) 0); // Lecture mémoire à l'adresse 0x00
    Wire.endTransmission(); // Fin de la transaction I2C
19
20
21
    /* Lit 7 octets depuis la mémoire du module RTC */
22
   Wire.requestFrom(DS1307 ADDRESS, (byte) 7);
   byte raw seconds = Wire read();
23
24 datetime->seconds = bcd to decimal(raw seconds);
   datetime->minutes = bcd_to_decimal(Wire read());
25
26 byte raw hours = Wire read();
27
   if (raw hours & 64) { // Format 12h
28
     datetime->hours = bcd to decimal(raw hours & 31);
     datetime->is pm = raw hours & 32;
29
   } else { // Format 24h
30
31
    datetime->hours = bcd to decimal(raw hours & 63);
32
      datetime->is pm = 0;
33
   }
34
    datetime->day of week = bcd to decimal(Wire read());
    datetime->days = bcd to decimal(Wire read());
    datetime->months = bcd to decimal(Wire read());
37
    datetime->year = bcd to decimal(Wire read());
38
    /* Si le bit 7 des secondes == 1 : le module RTC est arrêté */
    return raw seconds & 128;
  }
```

Les constantes restent là où elles sont et on vient ajouter deux fonctions pour la partie horloge. Ces fonctions sont expliquées en détail dans mon article dédié au module DS1307.

Page 11 sur 17 de Arduino\_FabriquerAcquisitionDeMesures-Datalogger.docx

```
16 programme"));
     for (;;); // Attend appui sur bouton RESET
18 }
19
20
    // ... la suite du code de setup()
21
22
    /* Ajoute l'entête CSV si le fichier est vide */
23
   if (file.size() == 0) {
24
      Serial.println(F("Ecriture de l'entete CSV ..."));
25
      file.println(F("Horodatage; Tension A0; Tension A1; Tension A2;
26 Tension A3"));
      file.flush();
    }
```

Dans la fonction setup() on va ajouter une ligne de code pour initialiser le port I2C qui nous permettra de communiquer avec le module horloge et un bloc de code testant l'état de l'horloge en essayant de faire une lecture de l'heure.

Il est important de tester l'état du module horloge dans setup (). Si l'horloge n'est pas configurée, cela ne sert à rien d'autoriser la prise de mesures !

Le reste du code de la fonction setup() reste inchangé. On ajoute juste la colonne "Horodatage" dans l'entête du fichier CSV. La fonction loop() n'est pas modifiée.

```
1 /** Fonction de mesure - à personnaliser selon ses besoins */
 2 void measure() {
 3
   /* Lit la date et heure courante */
 4
 5
    DateTime t now;
 6
    read_current_datetime(&now);
 7
 8
    /* Réalise la mesure */
   float v 1 = analogRead(A0) * 5.0 / 1023;
 9
   float v 2 = analogRead(A1) * 5.0 / 1023;
10
11
    float v 3 = analogRead(A2) * 5.0 / 1023;
    float v 4 = analogRead(A3) * 5.0 / 1023;
12
13
14
    /* Affiche les données sur le port série pour debug */
15
    Serial.print(v 1);
16
   Serial.print(F("; "));
17
    Serial.print(v 2);
    Serial.print(F("; "));
18
    Serial.print(v 3);
19
20
    Serial.print(F("; "));
    Serial.println(v 4);
21
22
23
   /* Enregistre les données sur la carte SD */
```

Page 12 sur 17 de Arduino\_FabriquerAcquisitionDeMesures-Datalogger.docx

```
24 // Horodatage
25 file.print(now.days);
26 file.print(F("/"));
27 file.print(now.months);
28
   file.print(F("/"));
29 file.print(now.year + 2000);
   file.print(F(" "));
30
31 file.print(now.hours);
32 file.print(F(":"));
33 file.print(now.minutes);
34 file.print(F(":"));
35 file.print(now.seconds);
   file.print(F("; "));
36
37 // Données brutes
38 file.print(v 1);
39
   file.print(F("; "));
   file.print(v 2);
40
    file.print(F("; "));
41
42 file.print(v 3);
   file.print(F("; "));
43
44 file.println(v 4);
45
   file.flush();
46 }
```

La fonction measure () se paye un petit coup de lifting.

Désormais on commence par lire l'heure (et la date), puis on fait les mesures. Ensuite on écrit le tout sur la carte SD.

PS Inutile d'afficher l'heure et la date sur le port série. Celui-ci n'est là que pour faire du debug.

Le code complet avec commentaires :

```
1 /**
2 * Exemple de code Arduino pour un datalogger avec horodatage et
3 stockage sur carte SD.
4 */
5
6 /* Dépendances */
7 #include <Wire.h> // Pour la communication I2C
8 #include <SPI.h> // Pour la communication SPI
9 #include <SD.h> // Pour la communication avec la carte SD
10 #include "DS1307.h" // Pour le module DS1307
11
12
13 /* Rétro-compatibilité avec Arduino 1.x et antérieur */
14 #if ARDUINO >= 100
```

Page 13 sur 17 de Arduino\_FabriquerAcquisitionDeMesures-Datalogger.docx

```
15 #define Wire write(x) Wire.write(x)
16 #define Wire read() Wire.read()
17 #else
18 #define Wire write(x) Wire.send(x)
19 #define Wire read() Wire.receive()
20 #endif
21
22
23 /** Broche CS de la carte SD */
24 const byte SDCARD CS PIN = 10; // A remplacer suivant votre shield SD
26 /** Nom du fichier de sortie */
27 const char* OUTPUT FILENAME = "data.csv";
29 /** Delai entre deux prises de mesures */
30 const unsigned long DELAY BETWEEN MEASURES = 5000;
31
32
33 /** Fonction de conversion BCD -> decimal */
34 byte bcd to decimal(byte bcd) {
   return (bcd / 16 * 10) + (bcd % 16);
36 }
37
39 * Fonction récupérant l'heure et la date courante à partir du module
40 RTC.
41 * Place les valeurs lues dans la structure passée en argument (par
42 pointeur).
43 * N.B. Retourne 1 si le module RTC est arrêté (plus de batterie,
44 horloge arrêtée manuellement, etc.), 0 le reste du temps.
46 byte read current datetime(DateTime t *datetime) {
47
   /* Début de la transaction I2C */
48
   Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
49
50
   Wire write((byte) 0); // Lecture mémoire à l'adresse 0x00
    Wire.endTransmission(); // Fin de la transaction I2C
51
52
53
    /* Lit 7 octets depuis la mémoire du module RTC */
   Wire.requestFrom(DS1307 ADDRESS, (byte) 7);
    byte raw seconds = Wire read();
55
56
   datetime->seconds = bcd to decimal(raw seconds);
    datetime->minutes = bcd to decimal(Wire read());
57
   byte raw hours = Wire read();
59
    if (raw hours & 64) { // Format 12h
60
     datetime->hours = bcd to decimal(raw hours & 31);
61
     datetime->is pm = raw hours & 32;
62
   } else { // Format 24h
datetime->hours = bcd_to_decimal(raw_hours & 63);
```

Page 14 sur 17 de Arduino\_FabriquerAcquisitionDeMesures-Datalogger.docx

```
datetime->is pm = 0;
 65
    }
 66
    datetime->day of week = bcd to decimal(Wire read());
    datetime->days = bcd to decimal(Wire read());
     datetime->months = bcd_to_decimal(Wire_read());
 69
     datetime->year = bcd to decimal(Wire read());
 70
 71
    /* Si le bit 7 des secondes == 1 : le module RTC est arrêté */
 72
     return raw seconds & 128;
 73 }
 74
 75
 76 /** Fichier de sortie avec les mesures */
 77 File file;
 78
 79
 80 /** Fonction setup() */
 81 void setup() {
 82
    /* Initialise le port I2C */
 83
 84
    Wire.begin();
 85
    /* Initialisation du port série (debug) */
 87
    Serial.begin(115200);
 88
 89
     /* Vérifie si le module RTC est initialisé */
 90
    DateTime t now;
 91
    if (read current datetime(&now)) {
 92
       Serial.println(F("Erreur : L'horloge du module RTC n'est pas
 93 active"));
      Serial.println(F("Configurer le module RTC avant d'utiliser ce
 95 programme"));
      for (;;); // Attend appui sur bouton RESET
 96
 97
    }
 98
 99
    /* Initialisation du port SPI */
     pinMode(10, OUTPUT); // Arduino UNO
100
101
     //pinMode(53, OUTPUT); // Arduino Mega
102
     /* Initialisation de la carte SD */
103
    Serial.println(F("Initialisation de la carte SD ... "));
104
105
    if (!SD.begin(SDCARD CS PIN)) {
       Serial.println(F("Erreur : Impossible d'initialiser la carte SD"));
106
       Serial.println(F("Verifiez la carte SD et appuyez sur le bouton
108 RESET"));
109
       for (;;); // Attend appui sur bouton RESET
110
111
112 /* Ouvre le fichier de sortie en écriture */
```

Page 15 sur 17 de Arduino\_FabriquerAcquisitionDeMesures-Datalogger.docx

```
Serial.println(F("Ouverture du fichier de sortie ... "));
    file = SD.open(OUTPUT FILENAME, FILE WRITE);
115
    if (!file) {
      Serial.println(F("Erreur : Impossible d'ouvrir le fichier de
116
117 sortie"));
      Serial.println(F("Verifiez la carte SD et appuyez sur le bouton
119 RESET"));
120
    for (;;); // Attend appui sur bouton RESET
121
    }
122
123
    /* Ajoute l'entête CSV si le fichier est vide */
124 if (file.size() == 0) {
125
      Serial.println(F("Ecriture de l'entete CSV ..."));
126
      file.println(F("Horodatage; Tension A0; Tension A1; Tension A2;
127 Tension A3"));
     file.flush();
128
129
    }
130 }
131
132
133 /** Fonction loop() */
134 void loop() {
    // Temps de la précédente mesure et actuel
    static unsigned long previousMillis = 0;
137 unsigned long currentMillis = millis();
138
139 /* Réalise une prise de mesure toutes les DELAY BETWEEN MEASURES
140 millisecondes */
141 if (currentMillis - previousMillis >= DELAY BETWEEN MEASURES) {
     previousMillis = currentMillis;
142
143
      measure();
144
    }
145 }
146
148 /** Fonction de mesure - à personnaliser selon ses besoins */
149 void measure() {
150
151
     /* Lit la date et heure courante */
152 DateTime t now;
153
     read current datetime (&now);
154
     /* Réalise la mesure */
155
156
    float v 1 = analogRead(A0) * 5.0 / 1023;
     float v 2 = analogRead(A1) * 5.0 / 1023;
157
158
    float v 3 = analogRead(A2) * 5.0 / 1023;
     float v 4 = analogRead(A3) * 5.0 / 1023;
159
160
161 /* Affiche les données sur le port série pour debug */
```

Page 16 sur 17 de Arduino\_FabriquerAcquisitionDeMesures-Datalogger.docx

```
162 Serial.print(v 1);
163 Serial.print(F("; "));
   Serial.print(v_2);
164
166 Serial.print(v 3);
168
    Serial.println(v 4);
169
170
    /* Enregistre les données sur la carte SD */
171
    // Horodatage
172 file.print(now.days);
173 file.print(F("/"));
174 file.print(now.months);
175 file.print(F("/"));
176 file.print(now.year + 2000);
   file.print(F(" "));
177
178 file.print(now.hours);
179 file.print(F(":"));
180 file.print(now.minutes);
181 file.print(F(":"));
182 file.print(now.seconds);
     file.print(F("; "));
     // Données brutes
     file.print(v 1);
     file.print(F("; "));
     file.print(v_2);
     file.print(F("; "));
     file.print(v 3);
     file.print(F("; "));
     file.println(v 4);
     file.flush();
   }
```

L'extrait de code ci-dessus est disponible en téléchargement sur <u>cette page</u> (le lien de téléchargement en .zip contient le projet Arduino prêt à l'emploi).

#### Articles en relation avec celui-ci

- Lire et écrire des données sur une carte SD avec une carte Arduino / Genuino
- Utiliser un module horloge temps réel DS1307 avec une carte Arduino / Genuino
- Datalogger de température autonome avec une carte Arduino et un capteur LM35