



User manual



1. Package contents


- Switch HDMI Travel Cable x 1
- User Manual x1

2. Product features

The HDMI Travel Cable is the portable alternative to taking the Nintendo Switch dock with you when you travel. Simply connect the HDMI cable to the HD compatible TV and the Type-C cable to the console for big screen gaming.

- Outputs the console video signal in 1080P resolution to any HDMI compatible TV.
- Play and charge at the same time using the Official AC Adapter*.
- Compact for easy transportation.
- 10 feet cable length.


3. Product instruction



4. Setup instructions

NOTE: *This product requires the Official AC Adapter (supplied with the console) to function.

PLEASE DO NOT USE OTHER AC ADAPTERS AS THIS COULD CAUSE DAMAGE TO YOUR CONSOLE



- Attach the HDMI connector on the Travel cable to a free HDMI port on your TV or monitor.
- *Please make sure that the TV is set to the same channel the HDMI cable is plugged into
 Connect the USB-C head on the AC adapter in to the female USB-C
- port on the Travel Cable.
- Connect the AC adapter into the power socket.
- Connect the USB-C Male cable into the USB-C port of the console.

Note: The product can use 5V and 15V power supply Note: This product does not require batteries.

5. LED function

 With the AC adapter and HDMI cable connected, the LED on the cable box will light up green.

6. Attention

Please make sure that the NIntendo Switch console is updated with the latest system software version. We recommend version 6.0.0 or above.

PRECAUTION AND MAINTENANCE

- 1. Store in a cool, dry & dust free area.
- 2. Do not store in areas of extreme low temperatures (0°C) or High (40°C).
- 3. Avoid direct sunlight and heat sources.
- 4. Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may cause damage.
- 5. Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol or other solvents.
- Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to internal components.
- 7. Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.
- This product should NOT be disposed of in normal household waste.
 It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.





HDMI TRAVEL CABLE POUR **NINTENDO SWITCH™**

Manuel de l'Utilisateur



1. Contenu de l'emballage


- Switch HDMI Travel Cable x 1
- Manuel de l'utilisateur x1

2. Caractéristiques du produit

Le câble de voyage HDMI est l'alternative portable à emporter la station d'accueil Nintendo Switch avec vous lorsaue vous voyagez. Connectez simplement le câble HDMI au téléviseur compatible HD et le câble de type C à la console pour les ieux sur grand écran.

- Émet le signal vidéo de la console en résolution 1080P vers n'importe quel téléviseur compatible HDMI.
- Jouez et chargez en même temps à l'aide de l'adaptateur secteur officiel*.
- Compact pour un transport facile.
- Longueur de câble de 10 pieds.


3. Instruction du produit



4. Instructions de configuration

REMARQUE: * Ce produit nécessite l'adaptateur secteur officiel (fourni avec la console) pour fonctionner.

S'IL VOLIS PLAÎT NE PAS LITILISER D'ALITRES ADAPTATEURS CA COMME CELA POURRAIT ENDOMMAGER VOTRE CONSOLE



- Fixez le connecteur HDMI du câble de vovage à un port HDMI libre de votre téléviseur ou moniteur.
- *Veuillez vous assurer que le téléviseur est réglé sur le même canal auguel le câble HDMI
- Connectez la tête USB-C de l'adaptateur secteur au port USB-C femelle du câble de vovage.
- Connectez l'adaptateur secteur à la prise de courant.
- Connectez le câble USB-C mâle au port USB-C de la console. Remarque: Le produit peut utiliser une alimentation 5V et 15V Remarque: ce produit ne nécessite pas de piles.

5. Fonction LED

• Une fois l'adaptateur secteur et le câble HDMI connectés, le voyant du câblosélecteur s'allume en vert.

6. Attention

Veuillez vous assurer aue la console NIntendo Switch est mise à jour avec la dernière version du logiciel système. Nous recommandons la version 6.0.0 ou supérieure.

PRÉCAUTION ET ENTRETIEN

- 1. Conserver dans un endroit frais, sec et sans poussière.
- 2. Ne pas stocker dans des zones de températures extrêmement basses (0°C) ou élevées (40°C).
- 3. Évitez la lumière directe du soleil et les sources de chaleur.
- 4. Ne laissez pas le produit se mouiller ou se salir: cela pourrait provoquer des dommages.
- 5. Ne pas nettover avec du benzène, du diluant pour peinture, de l'acétone, de l'alcool ou d'autres solvants.
- 6. Ne démontez pas le produit: cela annulerait votre garantie et pourrait provoguer un choc électrique ou endommager les composants internes.
- 7. Aidez à conserver l'environnement en recyclant l'emballage en carton de ce produit.
- 8. Ce produit ne doit PAS être jeté dans les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé séparément. Veuillez l'emmener dans un point de collecte des déchets électriques.













Benutzerhandbuch





Die Nintendo Switch™ Lite-Konsole unterstützt den

1. Packungsinhalt


- Switch HDMI Travel Cable x 1
- Renutzerhandhuch x1

2. Produktmerkmale

Das HDMI-Reisekabel ist die tragbare Alternative zum Mitnehmen der Nintendo Switch-Dockingstation auf Reisen. Schließen Sie einfach das HDMI-Kabel an den HD-kompatiblen Fernseher und das Typ C-Kabel an die Konsole an, um auf großen Bildschirmen zu spielen.

- Gibt das Konsolenvideosignal in 1080P-Auflösung an ein HDMI-kompatibles Fernsehgerät aus.
- Spielen und laden Sie gleichzeitig mit dem offiziellen Netzteil *.
- Kompakt für einfachen Transport.
- 10 Fuß Kabellänge.


3. Produkt anweisung



4. Anweisungen zur Einrichtung

HINWEIS: *Für dieses Produkt ist das offizielle Netzteil (im Lieferumfang der Konsole enthalten) erforderlich.

BITTE VERWENDEN SIE KEINE ANDEREN AC-ADAPTER, DA DIESE IHRE KONSOLE BESCHÄDIGEN KÖNNTEN



- Verbinden Sie den HDMI-Anschluss des Reisekabels mit einem freien HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgeräts oder Monitors.
 *Bitte stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät auf denselben Kanal eingestellt ist, an den auch das HDMI-Kabel angeschlossen ist
- Verbinden Sie den USB-C-Kopf des Netzteils mit der USB-C-Buchse des Reisekabels.
- Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
- Schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss der Konsole an.

Hinweis: Das Produkt kann mit 5 V und 15 V versorgt werden Hinweis: Für dieses Produkt sind keine Batterien erforderlich.

5. LED-Funktion

 Wenn das Netzteil und das HDMI-Kabel angeschlossen sind, leuchtet die LED an der Kabelbox grün.

6. Aufmerksamkeit

Bitte stellen Sie sicher, dass die NIntendo Switch-Konsole mit der neuesten Systemsoftware-Version aktualisiert ist. Wir empfehlen die Version 6.0.0 oder höher.

VORSICHT UND WARTUNG

- 1. An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort lagern.
- 2. Nicht in Bereichen mit extrem niedrigen Temperaturen (0 $^{\circ}$ C) oder hohen Temperaturen (40 $^{\circ}$ C) lagern.
- 3. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärmeauellen.
- Lassen Sie das Produkt nicht nass oder schmutzig werden.
 Andernfalls kann es zu Schäden kommen.
- Nicht mit Benzin, Farbverdünner, Aceton, Alkohol oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls erlischt Ihre Garantie und es kann ein elektrischer Schlag oder eine Beschädigung der internen Komponenten verursacht werden.
- Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schonen, indem Sie die Kartonverpackung dieses Produkts recyceln.
- Dieses Produkt darf NICHT im normalen Hausmüll entsorgt werden.
 Es sollte separat entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.







Manual de usuario





La consola Nintendo Switch™ Lite no es compatible con el modo TV Dock.

1. Contenido del paquete

- Switch HDMI Travel Cable x 1
- Monual de usuario x1

2. Características del producto

El cable de viaje HDMI es la alternativa portátil para llevar la base de Nintendo Switch cuando viaje. Simplemente conecte el cable HDMI al televisor compatible con HD y el cable tipo C a la consola para juegos en pantalla grande.

- Emite la señal de video de la consola en resolución 1080P a cualquier televisor compatible con HDMI.
- Juega y carga al mismo tiempo con el adaptador de CA oficial*.
- Compacto para facilitar el transporte.
- Longitud del cable de 10 pies.


3. instrucción del producto



4. Instrucciones de configuración

NOTA: *Este producto requiere el adaptador de CA oficial (suministrado con la consola) para funcionar.

POR FAVOR NO UTILICE OTROS ADAPTADORES DE CA ya QUE PODRÍA CAUSAR DAÑO A SU CONSOLA



- Conecta el conector HDMI del cable de viaje a un puerto HDMI libre en tu televisor o monitor.
- *Asegúrese de que el televisor esté configurado en el mismo canal
- Conecte el cabezal USB-C del adaptador de CA al puerto USB-C hembra del cable de viaje.
- Conecte el adaptador de CA a la toma de corriente.
- Conecte el cable USB-C Macho al puerto USB-C de la consola.

Nota: El producto puede usar una fuente de alimentación de 5V y 15V Nota: este producto no requiere baterías.

5. Función LED

 Con el adaptador de CA y el cable HDMI conectados, el LED del decodificador se iluminará en verde.

6. Atención

Asegúrese de que la consola Nintendo Switch esté actualizada con la última versión del software del sistema. Recomendamos la versión 6.0.0 o superior.

PRECAUCION Y MANTENIMIENTO

- 1. Almacene en un área fresca, seca y libre de polvo.
- No almacenar en áreas de temperaturas extremadamente bajas (0°C) o altas (40°C).
- 3. Evite la luz solar directa v las fuentes de calor.
- No permita que el producto se moje o ensucie; hacerlo puede causar daños.
- No lo limpie con benceno, diluyente de pintura, acetona, alcohol u otros solventes.
- No desarme el producto; hacerlo anulará su garantía y puede causar descargas eléctricas o daños a los componentes internos.
- Ayude a conservar el medio ambiente reciclando los envases de cartón de este producto.
- Este producto NO debe desecharse en la basura doméstica normal.
 Debe eliminarse por separado. Llévelo a un punto de recogida de residuos eléctricos.





HDMI TRAVEL CABLE PER NINTENDO SWITCH™

Manuale d'uso



1. Contenuto della confezione


- Switch HDMI Travel Cable x 1
- Manuale dell'utente x1

2. Caratteristiche del prodotto

Il cavo da viaggio HDMI è l'alternativa portatile per portare con te il dock Nintendo Switch quando viaggi. Collega semplicemente il cavo HDMI alla TV compatibile HD e il cavo Tvpe-C alla console per giocare sul arande schermo.

- Trasmette il segnale video della console in risoluzione 1080P a aualsiasi TV compatibile HDMI.
- Gioca e carica contemporaneamente utilizzando l'alimentatore CA ufficiale *.
- Compatto per un facile trasporto.
- 10 piedi di lunahezza del cavo.


3. Istruzioni sul prodotto



4. Setup instructions

NOTA: * Ouesto prodotto richiede l'adattatore CA ufficiale (in dotazione con la console) per funzionare.

** PER FAVORE NON UTILIZZARE ALTRI ADATTATORI AC COME POTREBBE CALISARE DANNI ALLA CONSOLLE **



- Collegato il connettore HDMI sul cavo da vigagio a una porta HDMI lihera sul televisore o sul monitor.
- * Assicurarsi che la TV sia impostata sullo stesso canale in cui è collegato il cavo HDMI
- Collegare la testa USB-C sull'adattatore CA alla porta USB-C femmina sul cavo da viaggio.
- Collegare l'adattatore CA alla presa di corrente.
- Collegare il cavo USB-C maschio alla porta USB-C della console.

Nota: il prodotto può utilizzare un alimentatore da 5 V e 15 V. Nota: auesto prodotto non richiede batterie.

5. Funzione LED

• Con l'adattatore CA e il cavo HDMI collegati, il LED sulla scatola dei cavi și illumineră di verde.

6. Attenzione

Assicurarsi che la console di Switch NIntendo sia aggiornata con l'ultima versione del software di sistema. Consigliamo la versione 6.0.0 o successiva.

PRECAUZIONE E MANUTENZIONE

- 1. Conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- 2. Non conservare in aree a temperature estremamente basse (0 ° C) o alte (40 ° C).
- 3. Evitare la luce solare diretta e fonti di calore.
- 4. Evitare che il prodotto si baani o si sporchi: ciò potrebbe causare
- 5. Non pulire con benzene, diluenti, acetone, alcool o altri solventi,
- 6. Non smontare il prodotto: ciò annulla la garanzia e può provocare scosse elettriche o danni ai componenti interni.
- 7. Aiutare a preservare l'ambiente riciclando l'imballaggio di cartone di auesto prodotto.
- 8. Questo prodotto NON deve essere smaltito nei normali rifiuti domestici. Dovrebbe essere smaltito separatamente. Si prega di portarlo in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici.









