GAMER PACK

FOR **PLAYSTATION®5**

User Guide

ENGLISH

Dual Charge Dock, USB power cable, protective silicon skin, 4 thumbgrips, stereo headset and user guide.


Please read and follow this user guide thorouhly before using any items in the Gamer Pack.

How to use the Dual Charge Dock 1. Gently plug the DC Input end of the included cable into the bottom of the Dual Charge Dock.


2. Plug the other end of the cable into the Type-C port on the front of the PlayStation 5 console.

3. Line up the bottom of the PlayStation 5 controller on the Dual Charge Dock and gently press down to charge. 4. The LED on the PlayStation controller indicates charging

How to install the protective silicon skin



How to install the thumb grips



1. To riase the volume, turn the volume wheel clockwise. 2. To lower the volume, turn the volume wheel counterclockwise.

Mute switch **1.** To mute the microphone, slide the mic switch towards the MUTE icon.

NOTE: When the microphone is switched to MUTE, other players cannot hear your conversation, but you will still be able to hear them speaking.

How to use the stereo gaming headset

1. Turn down the volume on the wired headset to the lowest 2. Gently insert the 3.5mm plug of the wired headset into the bottom of the controller.

3. Place the headset on our head and adjust the headband until the headset fits comfortably. Adjust the microphone to fit **4.** Slowly raise the volume to a comfortable level. **5.** Refer to the user guide of your controller on how to set up

your headset to work with online play.

 Extended exposure to high volumes when using a headset may result in temporary or permanent hearing loss. Prevent damage to your headset by not sitting or stepping on the headset, its cable or the cable connector.

Troubleshoothing

Issue: Controller will not charge on the Dual Charge Dock.

Solution. Try the following: Reposition the controller on the dock.

Verify that all dust and debris are removed from the device and Make sure there is power from the power source.

Important safety precautions

Do not attempt to disassemble product. Tampering with the product can result in damage to your product, void of warranty and could cause injuries. Store and operate between 32° F - 113° F. Do not allow this product to have contact with liquids.

Do not throw or shake. Do not operate if it has been subjected to shock or damage. Use a soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.

Do not place this product near a heat source or flame.

www.sparkfox.cn



www.**sparkfox**.cn

FRANÇAIS

Station de chargement double, câble d'alimentation USB, peau de protection en silicone, 4 poignées, casque stéréo et guide de

Veuillez lire et suivre attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser tout élément du Gamer Pack.

Comment utiliser la station d'accueil Dual Charge 1. Branchez doucement l'extrémité d'entrée CC du câble inclus

2. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port Type-C à l'avant de la console PlayStation 5.

3. Alignez le bas de la manette PlayStation 5 sur le Dual

dans le bas de la station de charge double.


Charge Dock et appuyez doucement pour charger. **4.** Le voyant du contrôleur PlayStation indique l'état de charge.

Comment installer la peau protectrice en silicone





Comment installer les poignées de pouce



Commandes du casque stéréo Le volume **1.** Pour augmenter le volume, tournez la molette de volume dans le sens des aiguilles d'une montre.

sens antihoraire. Commutateur de silencieux 1. Pour désactiver le microphone, faites glisser le commutateur

mais vous pourrez toujours les entendre parler.

2. Pour baisser le volume, tournez la molette de volume dans le

du micro vers l'icône MUTE. **REMARQUE:** lorsque le microphone est réglé sur MUTE, les autres joueurs ne peuvent pas entendre votre conversation,

Comment utiliser le casque de jeu stéréo **1.** Baissez le volume du casque filaire au niveau le plus bas. 2. Insérez doucement la fiche 3,5 mm du casque filaire dans le bas du contrôleur. 3. Placez le casque sur notre tête et ajustez le bandeau jusqu'à ce que le casque s'adapte confortablement. Aiustez le

microphone pour qu'il s'adapte correctement. **4.** Augmentez lentement le volume à un niveau confortable. **5.** Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre manette pour savoir comment configurer votre casque pour qu'il fonctionne avec le jeu en ligne.

Avertissements du casque filaire Une exposition prolongée à des volumes élevés lors de

l'utilisation d'un casque peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente. • Évitez d'endommager votre casque en ne s'assoyant pas ou en ne marchant pas sur le casque, son câble ou le connecteur de

Problème: le contrôleur ne se charge pas sur la station de

Solution. Essayez ce qui suit: Repositionnez le contrôleur sur la station d'accueil. Vérifiez que toute la poussière et tous les débris sont retirés de

l'annareil et de la station d'accueil. Assurez-vous que la source d'alimentation est alimentée.

Précautions de sécurité importantes N'essavez pas de démonter le produit.

 La falsification du produit peut endommager votre produit, annuler la garantie et entraîner des blessures. ■ Entreposer et faire fonctionner entre 32 ° F et 113 ° F. Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides.

■ Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur ou

Ne jetez pas et ne secouez pas. Ne l'utilisez pas s'il a été soumis à des chocs ou des

 Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de solvants de nettoyage

www.sparkfox.cn

d'une flamme.

DEUTSCH

Dual Charge Dock, USB-Netzkabel, Silikonschutzhaut, 4 Daumengriffe, Stereo-Headset und Bedienungsanleitung.

Bitte lesen und befolgen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie Elemente im Gamer Pack verwenden.


Verwendung des Dual Charge Dock


1. Stecken Sie das DC-Eingangsende des mitgelieferten Kabels vorsichtig in die Unterseite des Dual Charge Dock.

2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Typ-C-Anschluss an der Vorderseite der PlayStation 5-Konsole. 3. Richten Sie die Unterseite des PlayStation 5-Controllers am

Dual Charge Dock aus und drücken Sie sie zum Herunterladen vorsichtig nach unten. 4. Die LED am PlayStation-Controller zeigt den Ladestatus an.

So installieren Sie die schützende Silikonhaut





1. Um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie das Lautstärkerad im Uhrzeigersinn. 2. Um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie das

1. Um das Mikrofon stummzuschalten, schieben Sie den Mikrofonschalter in Richtung MUTE-Symbol.

Lautstärkerad gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS: Wenn das Mikrofon auf MUTE geschaltet ist, können andere Spieler Ihre Konversation nicht hören, aber Sie können sie trotzdem sprechen hören.

Verwendung des Stereo-Gaming-Headsets

1. Verringern Sie die Lautstärke des kabelgebundenen Headsets auf die niedrigste Stufe. 2. Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker des kabelgebundenen Headsets vorsichtig in die Unterseite des Controllers. 3. Setzen Sie das Headset auf unseren Kopf und stellen Sie das Kopfband so ein, dass das Headset bequem sitzt. Stellen Sie das Mikrofon richtig ein. **4.** Erhöhen Sie die Lautstärke langsam auf ein angenehmes

Niveau. Online-Wiedergabe finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Controllers.

Warnungen vor kabelgebundenen Headsets

■ Eine längere Exposition gegenüber hohen Lautstärken bei Verwendung eines Headsets kann zu vorübergehendem oder dauerhaftem Hörverlust führen. Verhindern Sie Schäden an Ihrem Headset, indem Sie nicht auf dem Headset, seinem Kabel oder dem Kabelstecker sitzen oder darauf treten.

Fehlerbehebung

Problem: Der Controller wird am Dual Charge Dock nicht

Lösung. Versuche Folgendes: Positionieren Sie den Controller neu auf dem Dock. Stellen Sie sicher, dass Staub und Schmutz vom Gerät und vom Nock entfernt wurden.

■ Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle mit Strom versorgt

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Manipulationen am Produkt können zu Schäden an Ihrem

Produkt führen, die Garantie erlischt und Verletzungen verursachen. ■ Lagern und betreiben Sie zwischen 32° F - 113° F.

Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt

■ Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder Flamme auf.

 Nicht werfen oder schütteln. Nicht betreiben, wenn es Stößen oder Beschädigungen

ausgesetzt war. ■ Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Äußere zu reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder starken

Reinigungsmittel. Webseite

www.sparkfox.cn

ESPAÑOL

Base de carga dual, cable de alimentación USB, funda protectora de silicona, 4 agarres para el pulgar, auriculares estéreo y guía del usuario.

Lea y siga esta guía del usuario detenidamente antes de usar cualquier elemento del Gamer Pack.

Cómo utilizar la base de carga dual 1. Conecte con cuidado el extremo de entrada de CC del cable

incluido en la parte inferior de la base de carga dual. 2. Conecte el otro extremo del cable en el puerto tipo C en la

parte frontal de la consola PlayStation 5.


3. Alinee la parte inferior del controlador de PlayStation 5 en la base de carga dual y presione suavemente hacia abajo para

4. El LED del controlador PlayStation indica el estado de carga.

Cómo instalar la funda protectora de silicona



Cómo instalar las empuñaduras para el pulgar




Controles de auriculares estéreo

1. Para subir el volumen, gire la rueda de volumen en el sentido de las agujas del reloj. 2. Para bajar el volumen, gire la rueda de volumen en sentido antihorario.

NOTA: Cuando el micrófono se cambia a MUTE, otros jugadores no pueden escuchar su conversación, pero usted podrá

Interruptor de silencio 1. Para silenciar el micrófono, deslice el interruptor del micrófono hacia el icono MUTE.

Cómo usar los auriculares estéreo para juegos 1. Baje el volumen de los auriculares con cable al nivel más



Advertencias de auriculares con cable ■ La exposición prolongada a volúmenes altos cuando se utilizan

auriculares puede provocar una pérdida auditiva temporal o Evite daños en el auricular al no sentarse o pisar el auricular, su cable o el conector del cable.

Solución de problemas **Problema:** el controlador no se carga en la base de carga

Solución. Intente lo siguiente:

Vuelva a colocar el controlador en la base. Verifique que se haya eliminado todo el polvo y la suciedad del dispositivo y la base.

Asegúrese de que haya energía de la fuente de alimentación.

Precauciones de seguridad importantes No intente desmontar el producto. La manipulación del producto puede provocar daños en el

producto, anular la garantía y provocar lesiones.

Almacene y opere entre 32° F - 113° F. ■ No permita que este producto entre en contacto con líquidos.

No coloque este producto cerca de una fuente de calor o una No lo arroje ni lo sacuda.

No lo utilice si ha sido sometido a golpes o daños. Utilice un paño suave para limpiar el exterior. No utilice productos químicos agresivos ni disolventes de limpieza

Sitio web www.sparkfox.cn

ITALIANO

Dual Charge Dock, USB power cable, protective silicon skin, 4

thumbgrips, stereo headset and user guide. Si prega di leggere e seguire attentamente questa guida per l'utente prima di utilizzare qualsiasi elemento nel pacchetto

Come utilizzare il Dual Charge Dock 1. Collegare delicatamente l'estremità di ingresso CC del cavo

incluso nella parte inferiore del Dual Charge Dock.

Charge Dock e premi delicatamente per caricare.

2. Collega l'altra estremità del cavo alla porta Type-C sulla parte anteriore della console PlayStation 5.

3. Allinea la parte inferiore del controller PlayStation 5 sul Dual

4. Il LED sul controller PlayStation indica lo stato di carica.


Come installare la pelle protettiva in silicone



Come installare le manopole

escucharlos hablar.

Interruttore Mute



2. Per abbassare il volume, girare la rotella del volume in senso

NOTA: quando il microfono è impostato su MUTE, gli altri giocatori non possono ascoltare la tua conversazione, ma sarai comunque in grado di sentirli parlare.

1. Per disattivare il microfono, far scorrere l'interruttore del

Come utilizzare le cuffie da gioco stereo

1. Abbassare il volume delle cuffie cablate al livello più basso. 2. Inserire delicatamente lo spinotto da 3,5 mm dell'auricolare cablato nella parte inferiore del controller. **3.** Posizionare l'auricolare sulla nostra testa e regolare l'archetto finché l'auricolare non si adatta comodamente. Regola il microfono per adattarlo correttamente. **4.** Alzare lentamente il volume a un livello confortevole. **5.** Fare riferimento alla guida dell'utente del controller su come configurare le cuffie per lavorare con il gioco online.

Avvisi per cuffie cablate L'esposizione prolungata a volumi elevati quando si utilizza un auricolare può provocare la perdita dell'udito temporanea o

Prevenire danni alle cuffie non sedendosi o calpestando le cuffie, il relativo cavo o il connettore del cavo.

Risoluzione dei problemi

Problema: il controller non si carica sul Dual Charge Dock. Soluzione. Prova quanto segue: Riposizionare il controller sul dock.

 Verificare che tutta la polvere e i detriti vengano rimossi dal • Assicurati che ci sia alimentazione dalla fonte di alimentazione.

Importanti precauzioni di sicurezza

■ Conservare e utilizzare tra 32 ° F - 113 ° F.

Non tentare di smontare il prodotto. La manomissione del prodotto può causare danni al prodotto, invalidare la garanzia e causare lesioni.

Non permettere che questo prodotto venga a contatto con

 Non posizionare questo prodotto vicino a una fonte di calore o a una fiamma. Non lanciare o scuotere.

Non azionare se ha subito urti o danni. Utilizzare un panno morbido per pulire l'esterno. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o solventi detergenti aggressivi.

Sito web www.sparkfox.cn