


DUAL CHARGE DOCK FOR PLAYSTATION®5

User manual



Setup Instructions:

- 1. Connect the DC power connector to the base of the charge dock
- 2. Plug the power adapter into the wall socket 3. Alian the bottom of the PS5 controller to the charge dock and



push down gently to start charging

Controller LED Indication:

- 1. If the controller is not connected to the console: The LED will flash ORANGE when charging, the LED will turn off when the
- controller is fully charged. 2. If the controller is connected to the console (via Bluetooth), the controller LED will stay ON, you can check the battery
- status in the PS5 settings. **Please Note:** The above is for reference only, please check official PlayStation documents for more detailed information

Troubleshooting

Charge Station is not powered on

only use the power adapter supplied in the box.

Check connections to the charge station make sure wall socket is

IMPORTANT: To avoid damage to the charge dock or controllers, please

© (E & RoHS Compliant

PRECAUTION AND MAINTENANCE

High (40°C).

cause damage.

other solvents.

internal components.

1. Store in a cool, dry & dust free area.

3. Avoid direct sunlight and heat sources.

cardboard packaging of this product.

an electrical waste collection point.

2. Do not store in areas of extreme low temperatures (0°C) or

4. Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may

5. Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol or

6. Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to

7. Please help to conserve the environment by recycling the

8. This product should NOT be disposed of in normal household

waste. It should be disposed of separately. Please take it to

SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. アンニ " AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 ODN © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.




DUAL CHARGE DOCK POUR PLAYSTATION®5

Manuel de l'Utilisateur



Contenu du colis:

Adaptateur pour courant alternatif



Instructions de configuration:

- 1. Connectez le connecteur d'alimentation CC à la base de la station
- de charge 2. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale 3. Alignez le bas du contrôleur PS5 sur la station de charge et appuyez doucement pour démarrer la charge



Indication LED du contrôleur:

- 1. Si le contrôleur n'est pas connecté à la console: la LED clignotera en ORANGE lors de la charge, la LED s'éteindra lorsque le contrôleur est complètement chargé. 2. Si le contrôleur est connecté à la console (via Bluetooth), le voyant du contrôleur restera allumé, vous pouvez vérifier l'état de la batterie dans les paramètres PS5.
- Remarque: ce qui précède est pour référence uniquement, veuillez consulter les documents officiels PlayStation pour plus d'informations

Dépannage

Vérifiez les connexions à la La station de charge n'est pas sous tension station de charge assurez-vous que la prise murale est allumée

IMPORTANT: pour éviter d'endommager la station de charge ou les contrôleurs, veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni dans la boîte

PRÉCAUTION ET MAINTENANCE

- 1. Conserver dans un endroit frais, sec et sans poussière.
- 2. Ne pas stocker dans des zones de températures extrêmement basses (0 ° C) ou élevées (40 ° C).
- 3. Évitez la lumière directe du soleil et les sources de chaleur. 4. Ne laissez pas le produit se mouiller ou se salir; cela pourrait
- 5. Ne nettoyez pas avec du benzène, du diluant pour peinture, de l'acétone, de l'alcool ou d'autres solvants.
- 6. Ne démontez pas le produit; cela annulera votre garantie et
- pourrait provoquer un choc électrique ou endommager les composants internes.
- 7. Veuillez contribuer à préserver l'environnement en recyclant
- l'emballage en carton de ce produit. 8. Ce produit ne doit PAS être jeté avec les ordures ménagères
- normales. Il doit être éliminé séparément. Veuillez l'amener à un point de collecte des déchets électriques.



CE ROHS Compliant


SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. "PLASSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION. ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES, TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KTIG ODN © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



DUAL CHARGE DOCK FÜR **PLAYSTATION®5**


Benutzerhandbuch





Installationsanweisungen:

- 1. Schließen Sie den Gleichstromanschluss an die Basis der
- 2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose
- 3. Richten Sie die Unterseite des PS5-Controllers an der Ladestation aus und drücken Sie sie vorsichtig nach unten, um den Ladevorgang zu starten





Controller-LED-Anzeige:

- 1. Wenn der Controller nicht an die Konsole angeschlossen ist: Die LED blinkt beim Laden ORANGE. Die LED erlischt, wenn der
- Controller vollständig aufgeladen ist. 2. Wenn der Controller mit der Konsole verbunden ist (über Bluetooth), leuchtet die Controller-LED weiter. Sie können den
- Batteriestatus in den PS5-Einstellungen überprüfen. Bitte beachten Sie: Die obigen Informationen dienen nur als Referenz. Weitere Informationen finden Sie in den offiziellen PlayStation-Dokumenten.

Fehlerbehebung

Die Ladestation ist nicht eingeschaltet

Überprüfen Sie die Verbindungen zur Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Steckdose eingeschaltet ist

WICHTIG: Um Schäden an der Ladestation oder den Controllern zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

VORSICHT UND WARTUNG

- 1. An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort lagern. 2. Nicht an Orten mit extrem niedrigen Temperaturen (0 $^{\circ}$ C)
- oder hohen Temperaturen (40 ° C) lagern. 3. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärmequellen.
- 4. Lassen Sie das Produkt nicht nass oder schmutzig werden. Dies kann zu Schäden führen.
- anderen Lösungsmitteln reinigen. 6. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls
- erlischt Ihre Garantie und es kann zu Stromschlägen oder Schäden an internen Komponenten kommen
- 7. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, indem Sie die
- Kartonverpackung dieses Produkts recyceln. 8. Dieses Produkt darf NICHT im normalen Hausmüll entsorgt
- werden. Es sollte separat entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.




SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. PECIFICATION A REPEARANCE ARE SUBSECT TO CANNOE WITHOUT PRIOR NOTICE.


"アン" AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE
ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES, TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KTIG ODN © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



DUAL CHARGE DOCK PARA PLAYSTATION®5

Manual de usuario





Instrucciones de configuración:

1. Conecte el conector de AC a la parte inferior de la base de carga 2. Conecte el adaptador de AC a la toma de corriente 3. Alinee la parte inferior del controlador PS5 con la base de carga y presione suavemente para comenzar a cargar 4. El LED del mando de PS5 indicará el estado de carga





Indicación LED del controlador:

- 1. Si el controlador no está conectado a la consola: El LED parpadeará en NARANJA durante la carga, el LED se apagará
- cuando el controlador esté completamente cargado. 2. Si el controlador está conectado a la consola (a través de Bluetooth), el LED del controlador permanecerá ENCENDIDO, puede verificar el estado de la batería en la configuración de PS5.

Nota: Lo anterior es solo para referencia; consulte los documentos

IMPORTANTE: Para evitar daños en la base de carga o los controladores, utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado en la caja.

oficiales de PlayStation para obtener información más detallada. Solución de problemas

La estación de carga no está

Verifique las conexiones a la estación de carga, asegúrese de que el enchufe de pared esté ENCENDIDO

PRECAUCION Y MANTENIMIENTO

- 1. Almacene en un lugar fresco, seco y sin polvo. 2. No almacenar en áreas de temperaturas extremadamente bajas (0°C) o altas (40°C).
- 3. Evite la luz solar directa y las fuentes de calor.
- 4. No permita que el producto se moje o ensucie; hacerlo puede 5. No limpie con benceno, disolvente de pintura, acetona, alcohol
- u otros disolventes. 6. No desarme el producto; si lo hace, anulará la garantía y
- puede provocar una descarga eléctrica o daños a los
- 7. Contribuya a conservar el medio ambiente reciclando el
- embalaje de cartón de este producto.
- 8. Este producto NO debe desecharse con la basura doméstica normal. Debe desecharse por separado. Llévelo a un punto de



PRECAUZIONE E MANUTENZIONE

(0°C) o alte (40°C).

recogida de residuos eléctricos.

SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. 'アナミ" AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED. AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 ODN © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

1. Conservare in un'area fresca, asciutta e priva di polvere.

3. Evita la luce solare diretta e le fonti di calore

a un punto di raccolta dei rifiuti elettrici.

2. Non conservare in aree a temperature estremamente basse

4. Non lasciare che il prodotto si bagni o si sporchi; ciò potrebbe

5. Non pulire con benzene, diluenti per vernici, acetone, alcol o

8. Questo prodotto NON deve essere smaltito con i normali rifiuti


domestici. Dovrebbe essere smaltito separatamente. Portalo

6. Non smontare il prodotto; ciò invaliderà la aaranzia e potrebbe causare scosse elettriche o danni ai componenti 7. Aiutateci a preservare l'ambiente riciclando l'imballaggio di



DUAL CHARGE DOCK PER PLAYSTATION®5

Manuale d'uso



Istruzioni per l'installazione:

- 1. Collegare il connettore di alimentazione CC alla base della
- 2. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa a muro 3. Allinea la parte inferiore del controller PS5 al dock di ricarica e premi delicatamente per avviare la ricarica





Indicazione LED del controller:

- 1. Se il controller non è collegato alla console: il LED lampeggerà in ARANCIONE durante la ricarica, il LED si spegnerà quando il controller è completamente carico.
- 2. Se il controller è connesso alla console (tramite Bluetooth), il LED del controller rimarrà acceso, puoi controllare lo stato
- della batteria nelle impostazioni di PS5. Nota: quanto sopra è solo di riferimento, controlla i documenti ufficiali di PlayStation per informazioni più dettagliate.

Risoluzione dei problemi

La stazione di ricarica non è

stazione di ricarica e assicurarsi che la presa a muro sia accesa

Controllare i collegamenti alla

IMPORTANTE: per evitare danni alla base di ricarica o ai controller, utilizzare solo l'alimentatore fornito nella confezione

CE ROHS Compliant


cartone di questo prodotto.

SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. "PLS" AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION. ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES, TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KTIG ODN © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



手柄双座充 适用于 PLAYSTATION®5 手柄

用户手册



操作步骤:

1.将直流电源适配器连接到充电座上; 2. 将电源适配器插进插座; 3.将PS5手柄底部对准充电座,轻轻向下推,开始充电;

4. PS5手柄上的LED将显示充电状态。



手柄充电指示灯:

充电座没有通电

- 1.手柄未连接主机: 手柄在充电时LED为橙色呼吸灯状态, 当手柄充满
- 2.如果手柄连接到主机(蓝牙连接状态): 手柄LED将保持开启状态, 您 可以在PS5主机中查看手柄充电状态。

注意:以上内容仅供参考,详情请参阅PlayStation官方文件。

故障排除:

座和插座

检查电缆是否正确连接到充电

预防与维护

1.请存放在阴凉、干燥、无尘的地方; 2. 请勿存放在极端低温 (0℃) 或高温 (40℃) 区域; 3. 避免阳光直射和热源;

4. 请勿弄湿或弄脏本产品,这样做将对产品造成损害; 5. 请勿用苯、油漆稀释剂、丙酮、酒精等溶剂清洗;

6. 请勿拆开本产品,这样做将无法享受保修服务,并可能导致触电或 内部组件损坏; 7. 请回收本产品的包装材料,以保护环境;

8. 本产品不应作为普通生活垃圾处理,它应该单独处理,请把它送到 专门的废弃电子产品回收站。



规格及外观如有更改,恕不另行通知。 "PS5"和"PLAYSTATION" 是索尼互动娱乐公司的注册商标。"SONY"是索尼公司的注册商标。 虽然本产品与sony®或playstation®相关产品兼容,但本产品未获 得该公司或其相关实体的许可或授权。商标和徽标是其各自所有者的 财产。SPARKFOX是SPARKFOX有限公司的注册商标。FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN ©2020 SPARKFOX有限公司版权所有。