#### **Attention**

Please make sure that the Nintendo Switch console is updated with the latest system software version. We recommend version 6.0.0 or above.

#### PRECAUTION AND MAINTENANCE

- 1. Store in a cool, dry & dust free area.
- 2. Do not store in areas of extreme low temperatures (0°C) or High (40°C).
- 3. Avoid direct sunlight and heat sources.
- 4. Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may cause damage.
- 5. Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol or other solvents.
- 6. Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to internal components.
- 7. Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.
- 8. This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.



Nintendo Switch" is registered trademark or trademarks of Nintendo Inc. All rights reserved; All other trademarks are property of their respective owners. Photos and illustrations not binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one country to another. This product is not distributed under official license from or approved, sponsored or endorsed by Nintendo Inc. This product is not manufactured for Nintendo Inc.





User manual




### Package contents:


- Switch Portable Dock x 1
- AC Adapter x 1
- User Manual x1

### **Product features**

Portable docking solution for the Nintendo Switch Console.

- Output the console video signal to any HDMI compatible TV
- 3 additional USB ports for connecting accessories
- Compact docking solution perfect for travel
- Table top mode compatible: play and charge at the same time
- Type-C power adapter included







### **Setup Instructions:**

- Connect the AC adapter to the "AC ADAPTER" port on the back of the Dock Kit, then carefully insert the other end into a power socket.
- Connect the Official Nintendo HDMI Cable (not included) in to the "HDMI OUT" port on the back of the dock, then connect the other end to a TV or monitor.
- Place the Switch console into the dock
   Note: The Switch is only designed to fit in the dock in 1 way. If installed correctly the screen will be facing you.
- Once connected the Dock Kit will have the HDMI output and USB hub feature.
- If seated correctly the LED on the front of the Dock Kit will light up green

# **USB Ports**

The Dock Kit includes 3 x USB 2.0 ports that can be used to connect other accessories

## **AC Adapter**

The AC Adapter can also be used as a standard console charger. Simply connect the USB-C connector into the console and carefully insert the AC Adapter into a power socket.

## **Tabletop Mode**

With the AC Adapter connected and the HDMI cable removed the Dock Kit can be used as a portable charging dock. The Dock Kit will charge the console while you play. The charge status can be viewed on the Switch console.

## **LED Function**

When the console is placed in the dock the LED will light up green.
 If the HDMI cable is connected or disconnected with the console in the dock.

#### Attention

Veuillez vous assurer que la console Nintendo Switch est mise à jour avec la dernière version du logiciel système. Nous recommandons la version 6.0.0 ou supérieure.

#### PRÉCAUTION ET ENTRETIEN

- 1. Conserver dans un endroit frais, sec et sans poussière.
- 2. Ne pas stocker dans des zones de températures extrêmement basses (0°C) ou élevées (40°C).
- 3. Évitez la lumière directe du soleil et les sources de chaleur.
- 4. Ne laissez pas le produit se mouiller ou se salir; cela pourrait provoquer des dommages.
- 5. Ne pas nettoyer avec du benzène, du diluant pour peinture, de l'acétone, de l'alcool ou d'autres solvants.
- Ne démontez pas le produit; cela annulerait votre garantie et pourrait provoquer un choc électrique ou endommager les composants internes.
- Aidez à conserver l'environnement en recyclant l'emballage en carton de ce produit.
- 8. Ce produit ne doit PAS être jeté dans les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé séparément. Veuillez l'emmener dans un point de collecte des déchets électriques.



Nintendo Switch™ est une marque déposée ou des marques de commerce de Nintendo Inc.
Tous droits réservés; Tous les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Photos et illustrations non contractuelles. Le contenu, les conceptions et les spécifications
peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier d'un pays à l'autre. Ce produit n'est pas
distribué sous licence officielle ni approuvé, parrainé ou approuvé par Nintendo Inc. Ce
produit n'est pas fabriqué pour Nintendo Inc.





Manuel de l'Utilisateur




### Contenu du colis:


- Switch Dock Portable x 1
- Adaptateur secteur x 1
- Manuel de l'utilisateur x1

# Caractéristiques du produit

Solution d'accueil portable pour la console Nintendo Switch.

- Sortie du signal vidéo de la console sur n'importe quel téléviseur compatible HDMI
- 3 ports USB supplémentaires pour connecter des accessoires
- Solution d'amarrage compacte parfaite pour les voyages
- Compatible avec le mode table: jouer et charger en même temps
- Adaptateur secteur de type C inclus







### Instructions d'installation:

- Connectez l'adaptateur secteur au port «AC ADAPTER» à l'arrière du Dock Kit, puis insérez soigneusement l'autre extrémité dans une prise de courant.
- Connectez le câble HDMI officiel Nintendo (non inclus) au port «HDMI OUT» à l'arrière de la station d'accueil, puis connectez l'autre extrémité à un téléviseur ou à un moniteur.
- Placez la console Switch dans le dock Remarque: le commutateur est uniquement conçu pour s'adapter dans le dock d'une manière. S'il est installé correctement, l'écran sera face à vous.
- Une fois connecté, le Dock Kit aura la sortie HDMI et la fonction de concentrateur USB.
- S'il est correctement installé, le voyant à l'avant du Dock Kit s'allume en vert

# **Ports USB**

Le Dock Kit comprend 3 ports USB 2.0 qui peuvent être utilisés pour connecter d'autres accessoires.

## Adaptateur pour courant alternatif

L'adaptateur secteur peut également être utilisé comme chargeur de console standard. Connectez simplement le connecteur USB-C à la console et insérez soigneusement l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

### Mode de table

Une fois l'adaptateur secteur connecté et le câble HDMI retiré, le Dock Kit peut être utilisé comme station de charge portable. Le Dock Kit chargera la console pendant que vous jouez en utilisant l'écran intégré du Switch.

#### **Fonction LED**

- Lorsque la console est placée dans la station d'accueil, la LED s'allume en vert
  - Si le câble HDMI est connecté ou déconnecté avec la console dans la station d'accueil.
  - (Mode table), la LED clignote pendant 1 à 2 secondes, puis revient au vert fixe.

#### Beachtung

Bitte stellen Sie sicher, dass die Nintendo Switch-Konsole mit der neuesten Systemsoftware-Version aktualisiert ist. Wir empfehlen die Version 6.0.0 oder höher.

#### **VORSICHT UND WARTUNG**

- 1. An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort lagern.
- 2. Nicht in Bereichen mit extrem niedrigen Temperaturen (0  $^{\circ}$  C) oder hohen Temperaturen (40  $^{\circ}$  C) lagern.
- 3. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärmequellen.
- 4. Lassen Sie das Produkt nicht nass oder schmutzig werden. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.
- 5. Nicht mit Benzin, Farbverdünner, Aceton, Alkohol oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
- 6. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls erlischt Ihre Garantie und es kann ein elektrischer Schlag oder eine Beschädigung der internen Komponenten verursacht werden.
- 7. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schonen, indem Sie die Kartonverpackung dieses Produkts recyceln.
- 8. Dieses Produkt darf NICHT im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es sollte separat entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.



Nintendo Switch™ ist eine eingetragene Marke oder Marke von Nintendo Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Fotos und Abbildungen unverbindlich. Inhalt, Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und können von Land zu Land variieren. Dieses Produkt wird nicht unter der offiziellen Lizenz von Nintendo Inc. vertrieben oder genehmigt, gesponsert oder unterstützt. Dieses Produkt wird nicht für Nintendo Inc. hergestellt.





Benutzerhandbuch




### Packungsinhalt:


- Switch Portable Dock x 1
- Netzteil x 1
- Benutzerhandbuch x1

### Produktmerkmale

Portable Docking-Lösung für die Nintendo Switch Console.

- Geben Sie das Konsolenvideosignal an ein HDMI-kompatibles Fernsehgerät aus
- 3 zusätzliche USB-Anschlüsse zum Anschließen von Zubehör
- Kompakte Docking-Lösung für unterwegs
- Kompatibel mit dem Tischmodus: Spielen und Laden gleichzeitig
- Netzteil Typ C enthalten







### Setup-Anweisungen:

• 595/5000

Schließen Sie das Netzteil an den Anschluss "AC ADAPTER" auf der Rückseite des Dock Kits an und stecken Sie das andere Ende

- vorsichtig in eine Steckdose.
  - Schließen Sie das offizielle Nintendo HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Anschluss "HDMI OUT" auf der
- Rückseite des Docks an und schließen Sie das andere Ende an einen Fernseher oder Monitor an.
- Setzen Sie die Switch-Konsole in die Dockingstation ein

  Hinwels: Der Switch ist nur so konzipiert, dass er auf eine Weise in das Dock passt. Bei korrekter Installation zeigt der Bildschirm zu Ihnen.
- Nach dem Anschließen verfügt das Dock Kit über den HDMI-Ausgang und den USB-Hub.
  - Bei korrektem Sitz leuchtet die LED an der Vorderseite des Dock Kits grün

# USB-Anschlüsse

Das Dock Kit enthält 3 x USB 2.0-Anschlüsse, an die weiteres Zubehör angeschlossen werden kann.

#### Netztei

Das Netzteil kann auch als Standard-Konsolenladegerät verwendet werden. Schließen Sie einfach den USB-C-Stecker an die Konsole an und stecken Sie das Netzteil vorsichtig in eine Steckdose.

#### Tischmodus

Wenn das Netzteil angeschlossen und das HDMI-Kabel entfernt ist, kann das Dock Kit als tragbares Ladedock verwendet werden. Das Dock Kit lädt die Konsole auf, während Sie über den eingebauten Bildschirm des Switch spielen.

### **LED-Funktion**

 Wenn sich die Konsole im Dock befindet, leuchtet die LED grün.
 Wenn das HDMI-Kabel mit der Konsole im Dock verbunden oder getrennt ist.

(Table Top Mode) Die LED blinkt 1-2 Sekunden lang und leuchtet dann wieder durchgehend grün.

#### **Atención**

Asegúrate de que la consola Nintendo Switch esté actualizada con la última versión del software del sistema. Recomendamos la versión 6.0.0 o superior.

### PRECAUCION Y MANTENIMIENTO

- 1. Almacene en un área fresca, seca y libre de polyo.
- 2. No almacenar en áreas de temperaturas extremadamente bajas (0°C) o altas (40°C).
- 3. Evite la luz solar directa y las fuentes de calor.
- No permita que el producto se moje o ensucie; hacerlo puede causar daños.
- No lo limpie con benceno, diluyente de pintura, acetona, alcohol u otros solventes.
- 6. No desarme el producto; hacerlo anulará su garantía y puede causar descargas eléctricas o daños a los componentes internos.
- 7. Ayude a conservar el medio ambiente reciclando los envases de cartón de este producto.
- Este producto NO debe desecharse en la basura doméstica normal.
   Debe eliminarse por separado. Llévelo a un punto de recogida de residuos eléctricos.



Nintendo Switch™ es marca registrada o marcas comerciales de Nintendo Inc. Todos los derechos reservados; El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Fotos e ilustraciones no vinculantes. Los contenidos, diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de un país a otro. Este producto no se distribuye bajo licencia oficial ni está aprobado, patrocinado o respaldado por Nintendo Inc. Este producto no está fabricado para Nintendo Inc.





Manual de Usuario




### Contenidos del paquete:


- Switch Portable Dock x 1
- Adaptador de CA x 1
- Manual de usuario x1

## Características del producto

Solución de acoplamiento portátil para la consola Nintendo Switch.

- Transmita la señal de video de la consola a cualquier televisor compatible con HDMI.
- 3 puertos USB adicionales para conectar accesorios.
- Solución de acoplamiento compacta perfecta para viajar.
- Compatible con el modo de mesa: juega y carga al mismo tiempo.
- Adaptador de corriente tipo C incluido.







### Instrucciones de configuración:

- Conecte el adaptador de CA al puerto "ADAPTADOR DE CA" en la parte posterior del kit de acoplamiento, luego inserte cuidadosamente el otro extremo en una toma de corriente.
- Conecte el cable oficial de HDMI de Nintendo (no incluido) en el puerto "HDMI OUT" en la parte posterior de la base, luego conecte el otro extremo a un televisor o monitor.
- Coloque la consola Switch en el muelle.
   Nota: El Switch solo está diseñado para caber en el muelle de 1 manera. Si está instalado correctamente, la pantalla estará frente a usted.
- Una vez conectado, el Dock Kit tendrá la salida HDMI y la función de concentrador USB.
- Si se asienta correctamente, el LED en la parte frontal del Dock Kit se iluminará en verde.

# **Puertos USB**

El kit de acoplamiento incluye 3 puertos USB 2.0 que se pueden usar para conectar otros accesorios.

# Adaptador de CA

El adaptador de CA también se puede utilizar como cargador de consola estándar. Simplemente conecte el conector USB-C a la consola e inserte cuidadosamente el adaptador de CA en una toma de corriente.

### Modo de mesa

Con el adaptador de CA conectado y el cable HDMI retirado, el kit de base se puede utilizar como base de carga portátil. El Dock Kit cargará la consola mientras juegas usando la pantalla integrada en el Switch.

#### Función LED

- Cuando la consola se coloca en la base, el LED se iluminará en verde.
- Si el cable HDMI está conectado o desconectado con la consola en la base.
- (Modo de sobremesa) el LED parpadeará durante 1-2 segundos y luego volverá a verde fijo.

#### **Attenzione**

Assicurati che la console Nintendo Switch sia aggiornata con l'ultima versione del software di sistema. Consigliamo la versione 6.0.0 o successiva.

#### PRECAUZIONE E MANUTENZIONE

- 1. Conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- 2. Non conservare in aree a temperature estremamente basse (0  $^{\circ}$  C) o alte (40  $^{\circ}$  C).
- 3. Evitare la luce solare diretta e fonti di calore.
- 4. Evitare che il prodotto si bagni o si sporchi; ciò potrebbe causare danni.
- 5. Non pulire con benzene, diluenti, acetone, alcool o altri solventi.
- 6. Non smontare il prodotto; ciò annulla la garanzia e può provocare scosse elettriche o danni ai componenti interni.
- 7. Aiutare a preservare l'ambiente riciclando l'imballaggio di cartone di questo prodotto.
- 8. Questo prodotto NON deve essere smaltito nei normali rifiuti domestici. Dovrebbe essere smaltito separatamente. Si prega di portarlo in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici.



Nintendo Switch è un marchio a marchi registrati di Nintendo Inc. Tutti i diritti riservati; Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Foto e illustrazioni non impegnative. Contenuti, design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare da un Paese all'altro. Questo prodotto non è distribuito sotto licenza ufficiale o approvato, sponsorizzato o approvato da Nintendo Inc. Questo prodotto non è prodotto per Nintendo Inc.





Manuale d'uso




### Contenuto del pacco:


- Switch Portable Dock x 1
- Adattatore CA x 1
- Manuale dell'utente x1

## Caratteristiche del prodotto

Soluzione docking portatile per Nintendo Switch Console.

- Invia il segnale video della console a qualsiasi TV compatibile HDMI
- 3 porte USB aggiuntive per il collegamento degli accessori
- Soluzione di aggancio compatta perfetta per i viaggi
- Compatibile con la modalità da tavolo: gioca e carica allo stesso tempo
- Adattatore di alimentazione di tipo C incluso







### Istruzioni per l'installazione:

- Collegare l'adattatore CA alla porta "AC ADAPTER" sul retro del Dock Kit, quindi inserire con attenzione l'altra estremità in una presa di corrente.
- Collega il cavo HDMI ufficiale Nintendo (non incluso) alla porta "HDMI OUT" sul retro del dock, quindi collega l'altra estremità a un televisore a monitor.
- Posiziona la console Switch nel dock
   Nota: lo Switch è progettato per adattarsi al dock solo in 1 modo. Se installato correttamente, lo schermo sarà rivolto verso di te.
- Una volta collegato, il Dock Kit avrà l'uscita HDMI e la funzione hub
- Se posizionato correttamente, il LED sulla parte anteriore del kit dock si illuminerà di verde

# Porte USB

Il kit dock include 3 porte USB 2.0 che possono essere utilizzate per collegare altri accessori.

# Adattatore per corrente alternata

L'adattatore CA può essere utilizzato anche come caricatore di console standard. Basta collegare il connettore USB-C nella console e inserire con cura l'alimentatore CA in una presa di corrente.

#### Modalità da tavolo

Con l'adattatore CA collegato e il cavo HDMI rimosso, il kit dock può essere utilizzato come dock di ricarica portatile. Il Dock Kit caricherà la console mentre giochi utilizzando la schermata integrata sullo Switch.

#### Funzione LED

 Quando la console viene inserita nel dock, il LED si illumina in verde Se il cavo HDMI è collegato o disconnesso con la console nel dock. (Modalità Table Top) il LED lampeggerà per 1-2 secondi, quindi tornerà a verde fisso.