


DUAL CHARGE DOCK FOR PLAYSTATION®5

User manual



Setup Instructions:

- 1. Connect the DC power connector to the base of the charge dock 2. Connect the Type-C end of the cable into the front of the PS5
- 3. Align the bottom of the PS5 controller to the charge dock and
- push down gently to start charging 4. The LED on the PS5 controller will indicate charge status





Controller LED Indication:

- 1. If the controller is not connected to the console: The LED will flash ORANGE when charging, the LED will turn off when the
- controller is fully charged 2. If the controller is connected to the console (via Bluetooth), the controller LED will stay ON, you can check the battery status in the PS5 settings.
- **Please Note:** The above is for reference only, please check official PlayStation documents for more detailed information

Troubleshooting

Charge Station is not powered on

Check that the cable is connected to the charge station and console correctly

© (E & RoHS Compliant

PRECAUTION AND MAINTENANCE

1. Store in a cool, dry & dust free area.

3. Avoid direct sunlight and heat sources.

cardboard packaging of this product.

an electrical waste collection point.

cause damage.

other solvents.

internal components.

2. Do not store in areas of extreme low temperatures (0°C) or

4. Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may

5. Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol or

6. Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to

7. Please help to conserve the environment by recycling the

8. This product should NOT be disposed of in normal household


waste. It should be disposed of separately. Please take it to

SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. アンニ " AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 ODN © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



DUAL CHARGE DOCK POUR PLAYSTATION®5

Manuel de l'Utilisateur



Câble d'entrée de type C vers CC

Contenu du colis: Instructions de configuration:

- 1. Connectez le connecteur d'alimentation CC à la base de la station
- 2. Connectez l'extrémité Type-C du câble à l'avant de la console PS5
- 3. Alianez le bas du contrôleur PS5 sur la station de charae et appuyez doucement pour démarrer la charge





Indication LED du contrôleur:

- 1. Si le contrôleur n'est pas connecté à la console: la LED clignotera en ORANGE lors de la charge, la LED s'éteindra lorsque le contrôleur est complètement chargé.
- 2. Si le contrôleur est connecté à la console (via Bluetooth), le voyant du contrôleur restera allumé, vous pouvez vérifier l'état de la batterie dans les paramètres PS5.
- Remarque: ce qui précède est pour référence uniquement, veuillez consulter les documents officiels PlayStation pour plus d'informations

Dépannage

La station de charge n'est pas sous tension

Vérifiez que le câble est correctement connecté à la station de charge et à la console

PRÉCAUTION ET MAINTENANCE

- 1. Conserver dans un endroit frais, sec et sans poussière. 2. Ne pas stocker dans des zones de températures
- extrêmement basses (0 ° C) ou élevées (40 ° C). 3. Évitez la lumière directe du soleil et les sources de chaleur.
- 4. Ne laissez pas le produit se mouiller ou se salir; cela pourrait 5. Ne nettoyez pas avec du benzène, du diluant pour peinture,
- de l'acétone, de l'alcool ou d'autres solvants.
- 6. Ne démontez pas le produit: cela annulera votre garantie et
- pourrait provoquer un choc électrique ou endommager les
- composants internes.
- 7. Veuillez contribuer à préserver l'environnement en recyclant
- l'emballage en carton de ce produit. 8. Ce produit ne doit PAS être jeté avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé séparément. Veuillez l'amener à un point de collecte des déchets électriques.




"PLASSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION. ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KTIG ODN © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.



DUAL CHARGE DOCK FÜR **PLAYSTATION®5**

Benutzerhandbuch





Installationsanweisungen:

- 1. Schließen Sie den Gleichstromanschluss an die Basis der Ladestation an
- 2. Schließen Sie das Typ C-Ende des Kabels an der Vorderseite der PS5-Konsole an
- 3. Richten Sie die Unterseite des PS5-Controllers an der Ladestation
- aus und drücken Sie sie vorsichtig nach unten, um den 4. Die LED am PS5-Controller zeigt den Ladestatus an





Controller-LED-Anzeige:

- 1. Wenn der Controller nicht an die Konsole angeschlossen ist: Die LED blinkt beim Laden ORANGE. Die LED erlischt, wenn der
- Controller vollständig aufgeladen ist. 2. Wenn der Controller mit der Konsole verbunden ist (über
- Bluetooth), leuchtet die Controller-LED weiter. Sie können den Batteriestatus in den PS5-Einstellungen überprüfen.
- Bitte beachten Sie: Die obigen Informationen dienen nur als Referenz. Weitere Informationen finden Sie in den offiziellen PlayStation-Dokumenten.

Fehlerbehebung

anaeschlossen ist

Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt

VORSICHT UND WARTUNG

- 1. An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort lagern. 2. Nicht an Orten mit extrem niedrigen Temperaturen (0 ° C)
- oder hohen Temperaturen (40 ° C) lagern. 3. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärmequellen. 4. Lassen Sie das Produkt nicht nass oder schmutzig werden.
- Dies kann zu Schäden führen. anderen Lösungsmitteln reinigen.
- 6. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls erlischt Ihre Garantie und es kann zu Stromschlägen oder
- Schäden an internen Komponenten kommen 7. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, indem Sie die
- Kartonverpackung dieses Produkts recyceln. 8. Dieses Produkt darf NICHT im normalen Hausmüll entsorat
- werden. Es sollte separat entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.


CE ROHS Compliant

SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. PECIFICATION A REPEARANCE ARE SUBSECT TO ANDEW MINIOT FROM THE RESISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES, TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KTIG ODN © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



DUAL CHARGE DOCK PARA PLAYSTATION®5

Manual de usuario



Instrucciones de configuración:

- 1. Conecte el conector de alimentación AC a la base de la base de
- 2. Conecte el extremo tipo C del cable en la parte frontal de la consola PS5 3. Alinee la parte inferior del controlador PS5 con la base de carga y
- 4. El LED del controlador de PS5 indicará el estado de carga

Indicación LED del controlador:

presione suavemente para comenzar a cargar

- 1. Si el controlador no está conectado a la consola: El LED
- parpadeará en NARANJA durante la carga, el LED se apagará
- cuando el controlador esté completamente cargado. 2. Si el controlador está conectado a la consola (a través de Bluetooth), el LED del controlador permanecerá ENCENDIDO,
- puede verificar el estado de la batería en la configuración de PS5. Nota: Lo anterior es solo para referencia; consulte los documentos oficiales de PlayStation para obtener información más detallada.

Solución de problemas

La estación de carga no está

Verifique que el cable esté conectado a la estación de carga y la consola correctamente

PRECAUCION Y MANTENIMIENTO

- 1. Almacene en un lugar fresco, seco y sin polvo. 2. No almacenar en áreas de temperaturas extremadamente
- bajas (0°C) o altas (40°C). 3. Evite la luz solar directa y las fuentes de calor.
- 4. No permita que el producto se moje o ensucie; hacerlo puede 5. No limpie con benceno, disolvente de pintura, acetona, alcohol
- u otros disolventes. 6. No desarme el producto; si lo hace, anulará la garantía y
- puede provocar una descarga eléctrica o daños a los 7. Contribuya a conservar el medio ambiente reciclando el
- embalaje de cartón de este producto. 8. Este producto NO debe desecharse con la basura doméstica normal. Debe desecharse por separado. Llévelo a un punto de
- recogida de residuos eléctricos.




SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. 'アナミ" AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY" OR PLAYSTATION" RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 ODN © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



DUAL CHARGE DOCK PER PLAYSTATION®5

Manuale d'uso



- Istruzioni per l'installazione: 1. Collegare il connettore di alimentazione CC alla base della
- 2. Collega l'estremità di tipo C del cavo alla parte anteriore della

4. Il LED sul controller PS5 indicherà lo stato di carica

console PS5 3. Allinea la parte inferiore del controller PS5 al dock di ricarica e premi delicatamente per avviare la ricarica





Indicazione LED del controller:

- 1. Se il controller non è collegato alla console: il LED lampeggerà in ARANCIONE durante la ricarica, il LED si spegnerà quando il controller è completamente carico.
- 2. Se il controller è connesso alla console (tramite Bluetooth), il
- della batteria nelle impostazioni di PS5. Nota: quanto sopra è solo di riferimento, controlla i documenti ufficiali di PlayStation per informazioni più dettagliate.

Risoluzione dei problemi

La stazione di ricarica non è accesa

correttamente alla stazione di ricarica e alla console

Verificare che il cavo sia collegato

PRECAUZIONE E MANUTENZIONE

(0°C) o alte (40°C).

- 1. Conservare in un'area fresca, asciutta e priva di polvere. 2. Non conservare in aree a temperature estremamente basse
 - 3. Evita la luce solare diretta e le fonti di calore. 4. Non lasciare che il prodotto si bagni o si sporchi; ciò potrebbe causare danni. 5. Non pulire con benzene, diluenti per vernici, acetone, alcol o
 - 6. Non smontare il prodotto: ciò invaliderà la garanzia e
 - potrebbe causare scosse elettriche o danni ai componenti
 - 7. Aiutateci a preservare l'ambiente riciclando l'imballaggio di cartone di questo prodotto. 8. Questo prodotto NON deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Dovrebbe essere smaltito separatamente. Portalo



© 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.


a un punto di raccolta dei rifiuti elettrici.

SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. "PLS" AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION. ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES, TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LUD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KTIG ODN



手柄双座充 适用于 PLAYSTATION®5 手柄

用户手册



设置指南:

1.将充电线DC插头连接到双座充上; 2. 将充电线的Type-C端连接到PS5主机;

3.将PS5手柄底部对准充电座, 轻轻向下推, 开始充电; 4. PS5手柄上的LED将显示充电状态。



手柄充电指示灯:

可以在PS5主机中查看手柄充电状态。

1.手柄未连接主机:手柄在充电时LED为橙色呼吸灯状态,当手柄充满 电后LED关闭; 2.如果手柄连接到主机(蓝牙连接状态): 手柄LED将保持开启状态, 您

注意:以上内容仅供参考,详情请参阅PlayStation官方文件。

故障排除:

检查充电线是否正确连接到充 充电座没有通电

预防与维护

1.请存放在阴凉、干燥、无尘的地方; 2. 请勿存放在极端低温 (0℃) 或高温 (40℃) 区域;

专门的废弃电子产品回收站。

3. 避免阳光直射和热源; 4. 请勿弄湿或弄脏本产品,这样做将对产品造成损害; 5. 请勿用苯、油漆稀释剂、丙酮、酒精等溶剂清洗;

6. 请勿拆开本产品,这样做将无法享受保修服务,并可能导致触电或 内部组件损坏; 7. 请回收本产品的包装材料,以保护环境;

8. 本产品不应作为普通生活垃圾处理,它应该单独处理,请把它送到

CE RoHS Compliant

规格及外观如有更改,恕不另行通知。 "PS5"和"PLAYSTATION" 是索尼互动娱乐公司的注册商标。"SONY"是索尼公司的注册商标。 虽然本产品与sony®或playstation®相关产品兼容,但本产品未获 得该公司或其相关实体的许可或授权。商标和徽标是其各自所有者的 财产。SPARKFOX是SPARKFOX有限公司的注册商标。FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN ©2020 SPARKFOX LTD.版权所有。