

RING WALL MOUNT

FOR NINTENDO SWITCH™ RING-CON CONTROLLER


User manual



• Wall-Mount (x1) Wall Bracket (x1)

Package contents:

- Wall Screws M3.5x30mm (x2) • Yellow Masonry Rawlplugs (plugs) (x2)
- 3M[™] Adhesive Sticky Pads (x6) Fitting Guide x 1



Setup Instructions: Mounting with 3M™ Sticky Pads


- Walls must be clean and flat for mounting with sticky pads, if not we
- recommend using the bracket option • Please only use the Wall Mount on flat walls as the pads will not stick to textured walls.
- Please ensure the Wall Mount is level when you install it as the pads cannot
- may cause them to come loose.
- $\bullet\,$ DO NOT mount above a radiator/heater as this will affect the sticky pads and • Please do not put heavy items in the tray when mounted with sticky pads, this should only be used for essential accessories.

2. Once all 5 pads are in place. Peel off the other side of the 3M pads rendy to stick to the wall.

3. Please ensure the wall is dust free before mounting. 4. Press the wall mount FIRMLY to the wall in the position you would like it and hold for 10 seconds.

1. Peel off 1 protective side of the 3M[™] pads (x5) and stick to the


clean flat sections on the back of the unit.




Mounting with Bracket and Screws

ATTENTION:

- A drill will be needed for this installation • The screws and plugs supplied are meant for use in masonry walls, if fitting to plasterboard, different plugs will be required (not supplied). • Please ensure the bracket is level when you install it, if not level then the
- 1. Place the bracket on the wall in the position you wish to install it and use a pencil to mark the 2 holes (make sure the bracket is level, if it is not level then the wall mount will not be level).
- 2. Using a drill, position the drill bit on the 2 marks and drill to the required depth for the plug (Start drilling slowly to ensure you drill accurately).
- 3. Before inserting the plugs, we recommend vacuuming out the hole of excess dust. 4. Push the plugs into the holes. 5. Take the bracket and position so you can see the left fixing hole
- 6. Position the other side of the bracket over the right hole and insert 7. Make sure the bracket is level and then tighten both screws. 8. Take the Wall Mount unit and slot down onto the bracket.





PRECAUTION AND MAINTENANCE

- 1. Store in a cool, dry & dust free area. 2. Do not store in areas of extreme low temperatures (0°C) or High
- 3. Avoid direct sunlight and heat sources. 4. Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may cause
- 5. Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol or other
- 6. Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to internal components.

7. Please help to conserve the environment by recycling the cardboard

packaging of this product. 8. This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.

Sparkfox DO NOT take responsibility for incorrect installation of the bracket/unit or damage caused by incorrectly installed units. Damage to walls, wall coverings, property or furniture will not be covered.

Nintendo Switch™ is registered trademark or trademarks of Nintendo Inc. All rights reserved; All other trademarks are property of their respective owners. Photos and illustrations not binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one country to another. This product is not distributed under official license from or approved, sponsored or endorsed by Nintendo Inc. This product is not manufactured for Nintendo Inc. Sparkfox is a registered trademark of Sparkfox Ltd. Foxhills Farm Business Park Longcross Road, Chertsey, KT16 ODN © 2020 Sparkfox Ltd. All rights reserved.

SPARKFOX°

RING WALL MOUNT

POUR NINTENDO SWITCH™ RING-CON CONTROLLER

Manuel de l'Utilisateur

Contenu du colis:

Montage mural (x1)

Guide de montage x 1

• Support mural (x1) • Vis murales - M3,5x30 mm (x2)

• Tampons adhésifs adhésifs 3M™ (x6)

- Bouchons jaunes de maçonnerie (bouchons) (x2)
- 4. Appuyez fermement le support mural contre le mur dans la position souhaitée et maintenez-le pendant 10 secondes. 5. NE PAS utiliser le support mural pendant 1 heure pour permettre

les sections plates propres à l'arrière de l'appareil


2. Une fois les 5 tampons en place. Décollez l'autre côté des

1. Décollez 1 côté protecteur des coussinets 3M ™ (x5) et collez-les sur

3. Veuillez vous assurer que le mur est exempt de poussière avant le

aux autocollants de coller

coussinets 3M prêts à coller au mur.





Montage avec support et vis

and insert the screw half way.

9. The unit is now ready for use.

- Un foret sera nécessaire pour cette installation. • Les vis et chevilles fournies sont destinées à être utilisées dans des murs en maçonnerie, si elles sont adaptées à des plaques de plâtre, différentes chevilles seront nécessaires (non fournies
- Veuillez vous assurer que le support est de niveau lorsque vous l'installez, sinon, le support mural ne sera pas non plus de niveau
- 1. Placez le support sur le mur dans la position où vous souhaitez l'installer et utilisez un crayon pour marquer les 2 trous (assurez-vous que le support est de niveau, s'il n'est pas de niveau,
- le support mural ne sera pas de niveau). 2. À l'aide d'une perceuse, positionnez la mèche sur les 2 repères et
- percez à la profondeur requise pour le bouchon (commencez à percer lentement pour vous assurer de percer avec précision).
- 3. Avant d'insérer les bouchons, nous vous recommandons d'aspirer le trou de la poussière en excès. 4. Poussez les bouchons dans les trous.
- 5. Prenez le support et la position de façon à voir le trou de fixation gauche et insérez la vis à moitié. 6. Positionnez l'autre côté du support sur le trou droit et insérez la vis. 7. Assurez-vous que le support est de niveau, puis serrez les deux vis. 8. Prenez l'unité de montage mural et insérez-la sur le support.





PRECAUZIONE E MANUTENZIONE

- 1. Conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere. 2. Non conservare in aree a temperature estremamente basse (0 $^{\circ}$ C)
- o alte (40 $^{\circ}$ C). 3. Evitare la luce solare diretta e fonti di calore.
- 4. Evitare che il prodotto si bagni o si sporchi; ciò potrebbe causare
- 5. Non pulire con benzene, diluenti, acetone, alcool o altri solventi.
- 6. Non smontare il prodotto; ciò annulla la garanzia e può provocare scosse elettriche o danni ai componenti interni.
- 7. Aiutare a preservare l'ambiente riciclando l'imballaggio di cartone di auesto prodotto. 8. Questo prodotto NON deve essere smaltito nei normali rifiuti domestici. Dovrebbe essere smaltito separatamente. Si prega di
- portarlo in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici. Sparkfox NE prend PAS la responsabilité d'une installation incorrecte du support / de l'unité ou des dommages causés par des unités mal installées. Les dommages aux murs, revêtements muraux, biens ou

Nintendo Switch™ is registered trademark or trademarks of Nintendo Inc. All rights reserved; All other trademarks are property of their respective owners. Photos and illustrations not binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one country to another. This product is not distributed under official license from or approved, sponsored or endorsed by Nintendo Inc. This product is not manufactured for Nintendo Inc. Sparkfox is a registered trademark of Sparkfox Ltd. Foxhills Farm Business Park Longcross Road, Chertsey, KT16 ODN © 2020 Sparkfox Ltd. All rights reserved.

SPARKFOX°

RING WALL MOUNT

Für NINTENDO SWITCH™ RING-CON CONTROLLER

Benutzerhandbuch

Packungsinhalt: • Wandhalterung (x1)

• Montageanleitung x 1

Instructions d'installation:

Montage avec des tampons adhésifs 3M™

coussinets ne colleront pas aux murs texturés.

car les coussinets ne peuvent pas être réutilisés.

coussinets collants et pourrait les détacher.

• Les murs doivent être propres et plats pour le montage avec des tampons collants, sinon nous recommandons d'utiliser l'option de support.

• NE PAS monter au-dessus d'un radiateur / radiateur car cela affecterait les


• Veuillez ne pas mettre d'objets lourds dans le plateau lorsqu'il est monté avec

des tampons collants, cela ne doit être utilisé que pour les accessoires essentiels

• Veuillez vous assurer que le support mural est de niveau lorsque vous l'installez,

• Veuillez utiliser le support mural uniquement sur des murs plats car les

- Metallwandhalterung (x1)
- Wandschrauben M3,5x30mm (x2) • Yellow Masonry Rawlplugs (Stecker) (x2) 3M™ Klebepads (x6)



Installationsanweisungen:

und dazu führen kann, dass sie sich lösen.

- Montage mit 3M™ Sticky Pads
- Die Wände müssen für die Montage mit Klebepads sauber und flach sein. Wenn
- nicht, empfehlen wir die Verwendung der Halterungsoptio $\bullet\;$ Bitte verwenden Sie die Wandhalterung nur an flachen Wänden, da die Pads nicht an strukturierten Wänden haften bleiben
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung eben ist, wenn Sie sie installieren, da die Pads nicht wiederverwendet werden können. • NICHT über einem Heizkörper montieren, da dies die Klebepads beeinträchtigt


• Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände in das Fach, wenn Sie mit Klebepads

montiert sind. Dies sollte nur für wesentliches Zubehör verwendet werden.

1. Ziehen Sie 1 Schutzseite der 3M ™ -Pads (x5) ab und kleben Sie sie an die sauberen flachen Teile auf der Rückseite des Geräts.

2. Sobald alle 5 Pads vorhanden sind. Ziehen Sie die andere Seite der


- 3M-Pads ab, um sie an der Wand zu befestigen. 3. Bitte stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Wand staubfrei ist. 4. Drücken Sie die Wandhalterung an der gewünschten Stelle fest an
- die Wand und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt. 5. Verwenden Sie die Wandhalterung NICHT 1 Stunde lang, damit sich die Aufkleber verbinden können. 6. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.




Montage mit Halterung und Schrauben

9. L'unité est maintenant prête à l'emploi

- Für diese Installation wird ein Bohrer benötigt. • Die mitgelieferten Schrauben und Stopfen sind für die Verwendung in
- Mauerwerkswänden vorgesehen. Bei Montage an Gipskartonplatten sind unterschiedliche Stopfen erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). • Bitte stellen Sie sicher, dass die Halterung bei der Installation eben ist. Wenn sie nicht eben ist, ist auch die Wandhalterung nicht eben
- 1. Platzieren Sie die Halterung an der Stelle, an der Sie sie installieren möchten, und markieren Sie die 2 Löcher mit einem Bleistift (stellen Sie sicher, dass die Halterung eben ist. Wenn sie nicht eben ist, ist die Wandhalterung nicht eben).
- 2. Positionieren Sie den Bohrer mit einem Bohrer auf den 2 Markierungen und bohren Sie bis zur erforderlichen Tiefe für den Stopfen (Beginnen Sie langsam mit dem Bohren, um sicherzustellen, dass Sie genau
- 3. Wir empfehlen, vor dem Einsetzen der Stopfen das Loch mit überschüssigem Staub abzusaugen 4. Schieben Sie die Stopfen in die Löcher
- 5. Nehmen Sie die Halterung und Position, so dass Sie das linke Befestigungsloch sehen können, und setzen Sie die Schraube zur Hälfte
- 6. Positionieren Sie die andere Seite der Halterung über dem rechten Loch und setzen Sie die Schraube ein 7. Stellen Sie sicher, dass die Halterung gerade ist, und ziehen Sie dann
- beide Schrauben fest. 8. Nehmen Sie die Wandhalterung und setzen Sie sie in die Halterung ein. 9. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.





VORSICHT UND WARTUNG

meubles ne seront pas couverts.

- 1. An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort lagern. 2. Nicht an Orten mit extrem niedrigen Temperaturen (0 ° C) oder hohen Temperaturen (40 $^{\circ}$ C) lagern.
- 3. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärmequellen. 4. Lassen Sie das Produkt nicht nass oder schmutzig werden. Dies
- kann zu Schäden führen.
- 5. Nicht mit Benzol, Farbverdünner, Aceton, Alkohol oder anderen
- Lösunasmitteln reinigen. 6. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls erlischt
- Ihre Garantie und es kann zu Stromschlägen oder Schäden an internen Komponenten kommen
- 7. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, indem Sie die Kartonverpackung dieses Produkts recyceln. 8. Dieses Produkt darf NICHT im normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Es sollte separat entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.
- Sparkfox übernimmt KEINE Verantwortung für eine fehlerhafte Installation der Halterung / Einheit oder für Schäden, die durch falsch installierte Einheiten verursacht wurden. Schäden an Wänden,

Wandverkleidungen, Eigentum oder Möbeln werden nicht abgedeckt.

RoHS Compliant

All other trademarks are property of their respective owners. Photos and illustrations not binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one country to another. This product is not distributed under official license from or approved, sponsored or endorsed by Nintendo Inc. This product is not manufactured for Nintendo Inc. Sparkfox is a registered trademark of Sparkfox Ltd. Foxhills Farm Business Park Longcross Road, Chertsey, KT16 ODN © 2020 Sparkfox Ltd. All rights reserved.

SPARKFOX°

PARA NINTENDO SWITCH™ RING-CON CONTROLLER


RING WALL MOUNT

Manual de usuario

• Guía de montaje x 1

- Contenidos del paquete: • Montaje en pared (x1)
- Soporte de pared (x1) Tornillos de pared - M3.5x30mm (x2) • Tapones de mampostería amarilla (tapones) (x2)

• Almohadillas adhesivas adhesivas de 3M™ (x6)



Instrucciones de configuración: Montaje con almohadillas adhesivas 3M™

- Las paredes deben estar limpias y planas para el montaje con almohadillas adhesivas; de lo contrario, recomendamos usar la opción de soporte.
- Utilice solo el soporte de pared en paredes planas, ya que las almohadillas no se adhieren a las paredes con textura.
- Asegúrese de que el soporte de pared esté nivelado cuando lo instale, ya que las almohadillas no se pueden reutilizar. • NO monte encima de un radiador / calentador ya que esto afectará las




pegatinas se adhieran

6. La unidad ya está lista para usar.

adhiérase a las secciones planas limpias en la parte posterior de la 2. Una vez que las 5 almohadillas estén en su lugar. Despegue el otro lado de las almohadillas 3M listas para pegarse a la pared. 3. Asegúrese de que la pared esté libre de polvo antes del montaje. 4. Presione el soporte de pared FIRMEMENTE contra la pared en la posición que desea y manténgalo presionado durante 10 segundos.

5. NO use el soporte de pared durante 1 hora para permitir que las

1. Despegue 1 lado protector de las almohadillas 3M ™ (x5) y



1. Staccare 1 lato protettivo degli elettrodi 3M $^{\text{\tiny TM}}$ (x5) e attenersi alle

2. Una volta che tutti e 5 i pad sono a posto. Staccare l'altro lato dei

3. Assicurarsi che il muro sia privo di polvere prima del montaggio.

4. Premere il supporto a parete FIRMLY sul muro nella posizione

5. NON utilizzare il supporto a parete per 1 ora per consentire agli

sezioni piatte pulite sul retro dell'unità.

desiderata e tenerlo premuto per 10 secondi.

pad 3M pronti ad attaccare al muro.

adesivi di incollarsi.

6. L'unità è ora pronta per l'uso.


Montaje con soporte y tornillos

- Se necesitará un taladro para esta instalación
- Los tornillos y tapones suministrados están destinados para su uso en paredes de mampostería, si se ajustan a paneles de yeso, se requerirán diferentes tapones (no suministrados) • Asegúrese de que el soporte esté nivelado cuando lo instale; si no está
- nivelado, el soporte de pared tampoco estará nivelado. 1. Coloque el soporte en la pared en la posición en la que desea instalarlo y use un lápiz para marcar los 2 agujeros (asegúrese de que el soporte esté nivelado, si no está nivelado, entonces el
- soporte de pared no estará nivelado). 2. Con un taladro, coloque la broca en las 2 marcas y taladre a la profundidad requerida para el tapón (comience a taladrar lentamente para asegurarse de taladrar con precisión).
- 3. Antes de insertar los tapones, recomendamos aspirar el orificio del 4. Empuje los tapones en los agujeros. 5. Tome el soporte y colóquelo de modo que pueda ver el orificio de fijación izquierdo e inserte el tornillo hasta la mitad.

6. Coloque el otro lado del soporte sobre el orificio derecho e inserte

7. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y luego apriete ambos

8. Tome la unidad de montaje en pared y colóquela en el soporte. La unidad ya está lista para usar.



PRECAUCION Y MANTENIMIENTO

(0°C) o altas (40°C).

paredes, propiedades o muebles.

- 1. Almacene en un área fresca, seca y libre de polvo. 2. No almacene en áreas de temperaturas extremadamente bajas
- 3. Evite la luz solar directa y las fuentes de calor. 4. No permita que el producto se moje o ensucie; hacerlo puede
- causar daños. 5. No limpie con benceno, diluyente de pintura, acetona, alcohol u otros solventes
- 6. No desarme el producto; hacerlo anulará su garantía y puede causar descargas eléctricas o daños a los componentes internos. 7. Ayude a conservar el medio ambiente reciclando los envases de cartón de este producto.

8. Este producto NO debe desecharse con la basura doméstica normal. Debe eliminarse por separado. Llévelo a un punto de recogida de residuos eléctricos. Sparkfox NO se responsabiliza por la instalación incorrecta del soporte / unidad o por daños causados por unidades instaladas

incorrectamente. No se cubrirán daños a paredes, revestimientos de

Nintendo Switch™ is registered trademark or trademarks of Nintendo Inc. All rights reserved All other trademarks are property of their respective owners. Photos and illustrations not binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may

or approved, sponsored or endorsed by Nintendo Inc. This product is not manufactured for

Nintendo Inc. Sparkfox is a registered trademark of Sparkfox Ltd. Foxhills Farm Business Park Longcross Road, Chertsey, KT16 ODN © 2020 Sparkfox Ltd. All rights reserved.



RING WALL MOUNT

PER NINTENDO SWITCH™ RING-CON CONTROLLER

Manuale d'uso

Contenuto della confezione:

• Cuscinetti adesivi 3M ™ (x6)

• Montaggio a parete (x1) • Staffa da parete (x1) Viti da parete - M3.5x30mm (x2)

• Yellow Masonry Rawlplugs (plugs) (x2)




Istruzioni per l'installazione:

- Montaggio con cuscinetti adesivi 3M™
- Le pareti devono essere pulite e piatte per il montaggio con cuscinetti adesivi, in caso contrario si consiglia di utilizzare l'opzione staffa. • Utilizzare il supporto a parete solo su pareti piane poiché i cuscinetti non si

 $\bullet\;$ Si prega di non mettere oggetti pesanti nel vassoio quando montato con cuscinetti appiccicosi, questo dovrebbe essere usato solo per accessori essenziali.

• Assicurarsi che il supporto a parete sia a livello quando lo si installa in quanto i pad non possono essere riutilizzati. • NON montare sopra un radiatore / riscaldatore poiché ciò influirà sui cuscinetti



Montaggio con staffa e viti

a parete non sarà in piano).

9. L'unità è ora pronta per l'uso.

- Sarà necessario un trapano per questa installazione • Le viti e i tasselli forniti sono pensati per l'uso in pareti in muratura, in caso di montaggio su cartongesso, saranno necessari tasselli diversi (non forniti).
- Accertarsi che la staffa sia in piano durante l'installazione, se non in piano, anche il supporto a parete non sarà in piano. 1. Posizionare la staffa sulla parete nella posizione in cui si desidera installarla e utilizzare una matita per contrassegnare i 2 fori (assicurarsi che la staffa sia in piano, se non è in piano, il supporto

2. Usando un trapano, posizionare la punta del trapano sui 2 segni e


perforare lentamente per assicurarsi di perforare con precisione).


3. Prima di inserire i tappi, si consiglia di aspirare il foro di polvere in

perforare fino alla profondità richiesta per il tappo (iniziare a

4. Inserire le spine nei fori. 5. Prendi la staffa e posiziona in modo da poter vedere il foro di fissaggio sinistro e inserire la vite a metà. 6. Posizionare l'altro lato della staffa sul foro destro e inserire la vite. 7. Accertarsi che la staffa sia a livello, quindi serrare entrambe le viti.

8. Prendere l'unità di montaggio a parete e inserirla nella staffa.





PRECAUZIONE E MANUTENZIONE

- 1. Conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- 2. Non conservare in aree a temperature estremamente basse (0 $^{\circ}$ C) o alte (40 $^{\circ}$ C). 3. Evitare la luce solare diretta e fonti di calore.
- 4. Evitare che il prodotto si bagni o si sporchi; ciò potrebbe causare 5. Non pulire con benzene, diluenti, acetone, alcool o altri solventi.
- 6. Non smontare il prodotto; ciò annulla la garanzia e può provocare scosse elettriche o danni ai componenti interni. 7. Aiutare a preservare l'ambiente riciclando l'imballaggio di cartone 8. Questo prodotto NON deve essere smaltito nei normali rifiuti

domestici. Dovrebbe essere smaltito separatamente. Si prega di

Sparkfox NON si assume la responsabilità per un'errata installazione

della staffa / unità o danni causati da unità installate in modo errato.

Non saranno coperti danni a pareti, rivestimenti murali, proprietà o

portarlo in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici.

All other trademarks are property of their respective owners. Photos and illustrations not

binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one country to another. This product is not distributed under official license from

or approved, sponsored or endorsed by Nintendo Inc. This product is not manufactured for

of approved, sportstered or endorsed by internal into improved is not internal into Mintenalo Inc. Sportsfox is a registered trademark of Sportsfox Ltd. Foxhills Form Business Park Longcross Road, Chertsey, KT16 ODN © 2020 Sportsfox Ltd. All rights reserved.



健身环壁挂支架

专为SWITCH"健身环设计

用户手册




appiccicosi e potrebbe causarne l'allentamento.



使用 3M™ 双面粘胶垫安装说明:

- 有纹理的墙壁上。
- 请确保壁挂支架保持水平安装,胶垫不能重复使用。 • 请勿将支架安装在散热器 / 加热器 / 暖气片上方,因为这将影响

1. 将 3M™ 双面粘胶垫(x5)的 1 侧保护膜剥掉,并粘在下图所 示的壁挂支架背面对应的5处位置表面。 2. 将 5 个粘胶垫都到粘贴到位后,剥下粘胶垫的另一侧的保护膜。



使用金属挂钩和螺丝安装说明:

上,则需要使用其他专业膨胀管和螺丝(未随附)。 • 安装时请确保金属挂钩保持水平。


1. 将支架金属挂钩放在想要安装的墙上,并用铅笔标记2个孔(确


(开始钻孔时要保持缓慢,确保孔位准确且水平)。 3. 在插入塑胶膨胀管之前,建议先用吸尘器吸掉孔内多余的灰尘。 4. 将塑胶膨胀管插入孔中,确保膨胀管深入平面。

5. 拿起支架挂钩并定位,对准左边的固定孔,将螺丝插入一半。

6. 将支架的另一侧对准右侧固定孔, 然后插入螺丝。 7. 确保支架挂钩水平, 然后拧紧两个螺丝。 8. 将壁挂支架安装在支架金属挂钩上。

9. 壁挂支架可供使用。





注意事项:


1.存放在阴凉,干燥,无尘的地方。 2.请勿存放在极端低温(0℃)或高温(40℃)的区域。 3.避免阳光直射和热源。 4.请勿将本产品弄湿或弄脏,这样做可能会造成损坏。 5.请勿使用苯,涂料稀释剂,丙酮,酒精或其他溶剂清洁。 6.请勿将本产品拆开,这样做将使您的保修失效。


7.请通过回收本产品的纸板包装来帮助保护环境。

Sparkfox 不对支架/配件的错误安装或支架安装不当造成的损坏负责。 对墙壁、墙面、财产或家具的损坏将不予赔偿。



Nintendo Switch™是任天堂公司的注册商标。 所有其他商标均为 其各自所有者的财产。 照片和插图不具有约束力。 内容、设计和 规格如有更改, 恕不另行诵知, 并且可能因国家/地区而异。 本产 品未经任天堂公司的官方授权或批准、赞助或认可。Sparkfox是 Sparkfox Ltd的注册商标。






• 墙壁必须干净平整才能使用粘胶垫安装,否则我们建议使用金属 挂钩安装。 • 请在平坦的墙壁上使用壁挂式支架,因为粘胶垫无法牢固的粘在

粘胶垫性能并可能导致它们松动。 • 当使用粘胶垫安装,请不要在支架托盘中放置重物,只能用于放 置健身环等必要的配件。

3. 安装前,请确保墙壁干净平整。 4. 将壁挂支架安装在墙面上您希望的位置,并朝墙面重压保持 10 5. 安装后在1小时内请勿使用壁挂支架,等待粘胶垫粘合牢固。 6.1 小时后,壁挂支架可供使用。



• 安装时需要使用电钻。 • 随附的螺丝和塑胶膨胀管专用于砖石墙,如果安装在石膏板墙面

