


# **DUAL CONTROLLER** CHARGER

FOR XBOX SERIES X™ / XBOX SERIES S™

User manua




### Specification:

- Simultaneously store and charge two Xbox Series X/S
- Charge batteries by themselves without the controller
- Features white / red LED for charging status • Fast charging via Xbox Series X/S • Includes 2 high capacity rechargeable batteries

### Operation Instructions:

1. Connect the standard USB head of the cable to the USB port on the Xbox Series X/S Console. Then connect the Type-C head of the cable to the Type-C port at the back of the charge station. Turn on the console and the LED on the charge station will turn WHITE.



- 2. Remove the battery cover of controller, then slide the
- rechargeable battery into the battery bay.
- 3. Place the controller into the charging slot. 4. The corresponding LED will turn RED when the controller starts charging, and the LED will turn WHITE when it's fully charged.

© ( E & RoHS Compliant

PRECAUTION AND MAINTENANCE

High (40°C).

cause damage.

other solvents.

internal components.

1. Store in a cool, dry & dust free area.

3. Avoid direct sunlight and heat sources.

cardboard packaging of this product.

an electrical waste collection point.

2. Do not store in areas of extreme low temperatures (0°C) or

4. Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may

6. Do not take the product apart; doing so will void your

warranty and may cause electrical shock or damage to

7. Please help to conserve the environment by recycling the

8. This product should NOT be disposed of in normal household

waste it should be disposed of separately. Please take it to

5. Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol or


SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS, TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS, SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 ODN @ 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.




# **DUAL CONTROLLER** CHARGER

POUR XBOX SERIES X™ / XBOX SERIES S™

Manuel de l'Utilisateur






## Spécification:

- Stockez et chargez simultanément deux contrôleurs Xbox
- Series X / S • Charger les batteries par elles-mêmes sans le contrôleur
- Comprend une LED blanche / rouge pour l'état de charge • Chargement rapide via Xbox Series X / S
- Comprend 2 piles rechargeables haute capacité

## Instructions d'utilisation:

1. Connectez la tête USB standard du câble au port USB de la console Xbox Series X / S. Ensuite, connectez la tête de type C du câble au port de type C à l'arrière de la station de charge. Allumez la console et la LED de la station de charge deviendra BLANCHE.



- 2. Retirez le couvercle de la batterie du contrôleur, puis faites glisser la batterie rechargeable dans la baie de batterie.
- 3. Placez le contrôleur dans la fente de chargement. 4. La LED correspondante devient ROUGE lorsque le contrôleur commence à se charger, et la LED devient BLANCHE lorsqu'elle est complètement chargée.

## PRÉCAUTION ET MAINTENANCE

- 1. Conserver dans un endroit frais, sec et sans poussière.
- 2. Ne pas stocker dans des zones de températures extrêmement basses (0 ° C) ou élevées (40 ° C). 3. Évitez la lumière directe du soleil et les sources de chaleur.
- 4. Ne laissez pas le produit se mouiller ou se salir; cela pourrait causer des dommages.
- 5. Ne nettoyez pas avec du benzène, du diluant pour peinture,
- de l'acétone, de l'alcool ou d'autres solvants. 6. Ne démontez pas le produit; cela annulera votre garantie et
- pourrait provoquer un choc électrique ou endommager les
- composants internes. 7. Veuillez contribuer à préserver l'environnement en recyclant
- l'emballage en carton de ce produit.
- 8. Ce produit ne doit PAS être jeté avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé séparément. Veuillez l'amener à un point de collecte des déchets électriques.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS, TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 ODN @ 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.




# **DUAL CONTROLLER CHARGER**

FÜR XBOX SERIES X™ / XBOX SERIES S™

Benutzerhandbuch

# Packungsinhalt:

- Dual Controller Ladegerät x 1 • Wiederaufladbarer Akku x 2
- USB-Ladekabel x 1




## Spezifikation:

- Speichern und laden Sie gleichzeitig zwei X / S-Controller der
- Laden Sie die Akkus ohne Controller selbst auf
- Mit weißer / roter LED für den Ladestatus
- Schnelles Aufladen über Xbox Series X / S. • Enthält 2 wiederaufladbare Hochleistungsbatterien

## Bedienungsanleitungen:

1. Schließen Sie den Standard-USB-Kopf des Kabels an den USB-Anschluss der X / S-Konsole der Xbox-Serie an. Verbinden Sie dann den Typ C-Kopf des Kabels mit dem Typ C-Anschluss auf der Rückseite der Ladestation. Schalten Sie die Konsole ein und die LED an der Ladestation leuchtet



2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung des Controllers und schieben Sie die wiederaufladbare Batterie in den Batteriefach. 3. Stecken Sie den Controller in den Ladeschacht.

4. Die entsprechende LED leuchtet ROT, wenn der Controller aufgeladen wird, und die LED leuchtet WEISS, wenn der Controller vollständig aufgeladen ist.

## **VORSICHT UND WARTUNG**

- 1. An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort lagern.
- 2. Nicht an Orten mit extrem niedrigen Temperaturen (0  $^{\circ}$  C) oder hohen Temperaturen (40 ° C) lagern.
- 3. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärmeguellen. 4. Lassen Sie das Produkt nicht nass oder schmutzig werden.
- Dies kann zu Schäden führen. anderen Lösunasmitteln reinigen.
- 6. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls erlischt Ihre Garantie und es kann zu Stromschlägen oder
- Schäden an internen Komponenten kommen.
- 7. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, indem Sie die Kartonverpackung dieses Produkts recyceln.
- 8. Dieses Produkt darf NICHT im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es sollte separat entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.




SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 ODN © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.




**DUAL CONTROLLER** CHARGER PARA XBOX SERIES X™ / XBOX SERIES S™

Manual de usuario



• Manual de usuario x 1

- Cargador de mandos dual x 1 • Batería recargable x 2 • Cable de carga USB x 1
- Ranura de carga del mando




Contacto de carao

Batería recargable

- Especificación:
- Almacene y cargue simultáneamente dos mandos Xbox Series
- Cargue las baterías por sí mismas sin el mando • Cuenta con LED blanco / rojo para el estado de carga Carga rápida a través de Xbox Series X / S

## • Incluye 2 baterías recargables de alta capacidad Instrucciones de operación:

1. Conecte el cabezal USB estándar del cable al puerto USB de la consola Xbox Series X / S. Luego, conecte el cabezal Tipo C del cable al puerto Tipo C en la parte posterior de la estación de carga. Encienda la consola y el LED de la estación de carga se volverá BLANCO.



2. Retire la tapa de la batería del mando, luego deslice la batería

recargable en el compartimiento de la batería. 3. Coloque el mando en la ranura de carga. 4. El LED correspondiente se volverá ROJO cuando el mando comience a cargar, y el LED se volverá BLANCO cuando esté completamente cargado.

- PRECAUCION Y MANTENIMIENTO 1. Almacene en un lugar fresco, seco y sin polvo.
- 2. No almacenar en áreas de temperaturas extremadamente bajas (0°C) o altas (40°C).
- 3. Evite la luz solar directa y las fuentes de calor. 4. No permita que el producto se moje o ensucie; hacerlo puede
- causar daños
- 5. No limpie con benceno, disolvente de pintura, acetona, alcohol u otros disolventes.
- 6. No desarme el producto; si lo hace, anulará la garantía y puede provocar una descarga eléctrica o daños a los componentes internos.
- 7. Contribuya a conservar el medio ambiente reciclando el embalaje de cartón de este producto.
- 8. Este producto NO debe desecharse con la basura doméstica normal. Debe desecharse por separado. Llévelo a un punto de recogida de residuos eléctricos.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE, THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 ODN @ 2020 SPARKFOX LTD, ALL RIGHTS RESERVED.



**DUAL CONTROLLER CHARGER** PER XBOX SERIES X™ / XBOX SERIES S™


Manuale d'uso



• Caricatore doppio controller x 1

Punto di ricarica

• Batteria ricaricabile x 2 • Cavo di ricarica USB x 1




# Specifica:

- Archivia e ricarica contemporaneamente due controller Xbox
- Caricare le batterie da sole senza il controller • Dispone di LED bianco / rosso per lo stato di carica
- Ricarica rapida tramite Xbox Series X / S • Include 2 batterie ricaricabili ad alta capacità

# Istruzioni di funzionamento:

1. Collega la testina USB standard del cavo alla porta USB sulla console Xbox Series X / S. Quindi collegare l'estremità di tipo C del cavo alla porta di tipo C sul retro della stazione di ricarica. Accendi la console e il LED sulla stazione di ricarica diventerà BIANCO.



2. Rimuovere il coperchio della batteria del controller, quindi far scorrere la batteria ricaricabile nel vano batteria.

3. Posiziona il controller nello slot di ricarica. 4. Il LED corrispondente diventerà ROSSO quando il controller inizia a caricarsi e il LED diventerà BIANCO quando sarà completamente carico.

- PRECAUZIONE E MANUTENZIONE 1. Conservare in un'area fresca, asciutta e priva di polvere.
- 2. Non conservare in aree a temperature estremamente basse (0°C) o alte (40°C). 3. Evita la luce solare diretta e le fonti di calore.
- 4. Non lasciare che il prodotto si bagni o si sporchi; ciò potrebbe causare danni. 5. Non pulire con benzene, diluenti per vernici, acetone, alcol o
- 6. Non smontare il prodotto; ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare scosse elettriche o danni ai componenti
- 7. Aiutateci a preservare l'ambiente riciclando l'imballaggio di cartone di questo prodotto. 8. Questo prodotto NON deve essere smaltito con i normali rifiuti

domestici. Dovrebbe essere smaltito separatamente. Portalo



a un punto di raccolta dei rifiuti elettrici.

© ( E & RoHS Compliant SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SPARKFOX IS A REGISTERED TRADEMARK OF SPARKFOX LTD. FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD,


CHERTSEY, SURREY, KT16 ODN @ 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



手柄双座充

用户手册

适用于 XBOX SERIES X™ / XBOX SERIES S™ 手柄




# 产品特性:

- 支持两个Xbox Series X/S手柄同时充电 • 不需要手柄也能自行给电池充电
- 白色/红色LED指示灯显示充电状态 • 使Xbox Series X/S手柄电池充电更加快速 • 包含2个高容量可充电电池

操作说明:

1. 将充电线的标准USB插头连接到Xbox Series X/S主机上的USB端口, 然后将充电线的Type-C插头连接到双座充背面的Type-C端口,打开 Xbox Series X/S 主机,连接成功后双座充上的LED指示灯将变为白



2.移除手柄的电池盖, 然后将本产品的充电电池装入手柄; 3.将游戏手柄按正确的方向放置在双座充充电插槽上。 4.当手柄开始充电时对应的LED变为红色,充满电后LED变为白色。

# 预防和维和

1.请存放在阴凉、干燥、无尘的地方; 2. 请勿存放在极端低温 (0℃) 或高温 (40℃) 区域;

3. 避免阳光直射和热源;

4. 请勿弄湿或弄脏本产品,这样做将对产品造成损害 5. 请勿用苯、油漆稀释剂、丙酮、酒精等溶剂清洗;

6. 请勿拆开本产品,这样做将无法享受保修服务,并可能导致触电或 7. 请回收本产品的包装材料,以保护环境; 8. 本产品不应作为普通生活垃圾处理,它应该单独处理,请把它送到 专门的废弃电子产品回收站。

© ( E & RoHS Compliant

规格和外观如有更改,恕不另行通知。 本产品不是由微软公司或其任 何部门设计、制造、赞助或授权的产品。商标和徽标是其各自所有者 的财产。 SPARKFOX是SPARKFOX LTD的注册商标。 FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN©2020 SPARKFOX LTD 版权所有。