
Laboratorio 3



Introduzione esperienza #D0

Anno Accademico 2021-2022

22/03/2022 - 24/03/2022

L'elettronica TTL

Scopo dell'esperienza è impratichirsi con con le funzionalità di Waveforms per i segnali digitali.

NON dovete consegnare relazioni (U)

Transistor Transistor logic (TTL) 2 stati basso e alto (0 e 1) $0V < V_L < 0.8V$ $2V < V_H < 5V$

In pratica:
Segnale logico alto "H" ~ +5V
Segnale logico basso "L" ~ 0V (GND)

L'alimentazione da utilizzare è sempre +5V tutti i pin digitali sono protetti fino a 20V

L'AD2 ha 16 canali Digitali di Input/Output (DIO).

Ogni canale può essere utilizzato per generare un segnale (Output) o per leggerlo (Input).

ATTENZIONE i canali digitali non possono essere utilizzati come sorgenti per alti carichi, non si deve connettere più di un LED con una resistenza a questi canali.


Uscita/Output = il pin dell'AD2 è configurato come uscita AD2 → breadboard Ingresso/Input = il pin dell'AD2 è configurato come ingresso breadboard → AD2

Input/Output (IO) statici – StaticIO


StaticIO definisce ingressi e uscite di segnali statici o lenti.
Ognuno dei 16 canali può essere definito come ingresso o come uscita.
Se è un ingresso appare come un LED
Se è un'uscita appare come un bottone o interruttore

Useremo pulsanti e LED veri e pulsanti e LED software (di Waveform) pulsanti e LED software → **LED-sw e pulsanti-sw** pulsanti e LED veri → **LED/pulsanti**

LED vero: attenzione alla polarità nel montaggio








Actually, there are only really two electrical connections. Inside the switch package, pins B and C are connected together, as are A and D.

Pattern generator: contatore decimale

Con il pattern generator si genera un contatore decimale su bus. Ciascuna cifra decimale è rappresentata su 4 bit che contano da 0 a 9.



ATTENZIONE: Static I/O ha priorità rispetto a Patterns quindi disabilitare le definizioni utilizzate in StaticIO per utilizzare Patterns. Per disabilitarle è sufficiente configurarle come LED.

Digital signal analyzer – Logic


Per visualizzare segnali logici si utilizza la funzionalità Logic. Con questa funzionalità possiamo sia visualizzare nuovi segnali che i segnali generati da Patterns,

Il tipo di trigger può essere Auto, Normal, None. Nella colonna "T" si imposta la condizione di trigger. Per esempio "Rise". Potete usare "X" per i segnali non di trigger.





Utilizzo della funzionalità ROM in Patterns

Oltre a segnali singoli ed a bus in Pattern si può definire una tabella di verità tramite la funzionalità ROM.



Esempio di tabella della verità





Buon Lavoro