PRÁCTICA 1. CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRAFO

1 CÁLCULO DE TRAFOS

Realiza los cálculos para la construcción de los 4 siguientes trafos, según los pasos dados en clase:

	TRAFO 1	TRAFO 2	TRAFO 3	TRAFO 4
S (VA)	50	100	150	200
V_1 (V)	28	66	109	111
V_2 (V)	15	38	63	83
Espesor de la chapa (mm)	0,35	0,35	0,35	0,35
Inducción de la chapa (T)	1	1,5	1,5	1,7
K_{ap} (método de clase)	0,9	0,9	0,9	0,9
Número de chapas	62	88	107 *	124 *

* En el carrete de 40 × 40 mm solo caben **85 chapas** del aula.

Se harán parejas de alumnos. A cada pareja se le repartirá 1 trafo de los anteriores.

2 AJUSTE DE LOS CÁLCULOS AL MATERIAL DISPONIBLE EN EL AULA

EN EL TALLER Los carretes del aula son **solo de 40 × 40 mm**. El número de chapas y el bobinado tienen que caber en ese carrete.

Debido a la falta de materiales en el taller haremos, en cada trafo, 2 tipos de ajustes:

Ajuste de los diámetros de hilo, y ajustes del tamaño y número de chapas usadas.

EN EL TALLER Las chapas del aula son viejas y están oxidadas: no apilan bien y en los 40 mm del carrete solo caben 85. Las 85 chapas suman 85 × 0,35 = 29,75 mm de hierro en 40 mm de fondo, así que **K_{ap} = 29,75 / 40 ≈ 0,74** (en lugar de 0,9). Dicho de otra forma, cada chapa ocupa **0,47 mm** en el paquete, en lugar de los 0,39 mm que ocuparían.

Con 85 chapas, los trafos 3 y 4 no tienen todo el hierro que piden y se llegan a saturar. Por eso **los trafos van a estar saturados** cuando lleguemos a la tensión para la que los construimos.

Indica, en cada trafo, las secciones y las chapas realmente usadas, comparándolas con las que debíamos usar. Explica, además, lo que va a suponer el cambio para el funcionamiento del trafo.

3 ENSAYOS

En cada caso, medimos V_1, V_2, I_1, I_2, y calculamos las potencias P_1 y P_2 resultantes, suponiendo cos φ = 1.

Orden de ensayos:

1º Medir la resistencia de los 2 devanados.

2º Ensayo de vacío, carga y aislamiento.

3º Ensayo de cc.

Xº Ensayo de sobrecarga especial.(SOLO EN ALGUNOS CASOS)

4º Repetir el ensayo de aislamiento.

5º Medir de nuevo la resistencia de los dos devanados, en caliente.

Ensayo de vacío por escalones: sube V_1 poco a poco y apunta I_0 en cada escalón. Así verás dónde empieza a saturarse tu núcleo: la corriente deja de subir poco a poco y se dispara.

Carga: lámpara de 100 W a 230 V. Conectada a unos 60 V solo consume unos 12 W, una carga muy pequeña para estos trafos.

PISTA La corriente de carga es pequeña y casi no se nota en el primario. Para verla:

- Mide I_2 (en vacío es 0) con el polímetro digital en serie, mejor que con la pinza.
- **Truco de la pinza:** pasa el cable 10 veces por la boca de la pinza y divide la lectura entre 10.
- Mide P_1 con el vatímetro: aunque I_1 casi no cambie, la potencia sí sube al poner la carga.

¡OJO! El **ensayo de sobrecarga** es un ensayo especial, posiblemente destructivo, en el que vamos a intentar sobrecalentar la máquina. **Hacerlo siempre bajo supervisión del profesor.**

Con el secundario en cc, mediremos V_1 e I_2 y haremos una sobrecarga de 5 hasta 20 veces la nominal del secundario durante un tiempo máximo de 1 minuto. **Si empezamos a ver humo, pararemos el ensayo inmediatamente.**

El objetivo es que el trafo quede muy caliente antes de medir aislamiento y resistencia de nuevo.

En el caso del ensayo de aislamiento, usar 500 Vdc configurados en el megger y calcular las 3 resistencias de aislamiento.

Apuntad todas las medidas en la **hoja de ensayos** (apartado 5, última página).

4 MEMORIA DE ENTREGA

Entregar vía Teams, de forma individual, un PDF con al menos los siguientes apartados:

0.- Portada e índice.

1.- Cálculos de los 4 trafos.

Calcula los 4 trafos con los 10 pasos dados en clase.

IDEA CLAVE A partir del paso 10 debemos ajustar los cálculos a los carretes del aula, que son de **40 × 40 mm**.

2.- Ajuste final del trafo.

2.1 Ajuste de los cálculos. Con el profesor, ajusta el diámetro de cálculo a unos valores lógicos.

2.2 Desarrolla la placa final con los valores usados realmente, según disponibilidad de materiales en el aula: una placa con el resumen de los datos importantes (S, chapas, y los valores de cada devanado de diámetro, vueltas, V e I).

3.- Informe de la construcción.

3.1 Pequeña descripción de material y herramientas utilizados en la construcción. Se recomienda consultar el tema 2 del libro (en archivos de Teams).

3.2 Descripción del proceso realizado, usando fotos y/o vídeos de clase.

4.- Realización de ensayos.

Incluir explicación, esquemas, fotos y/o vídeos y resultados (la hoja de ensayos).

5.- Interpretación de ensayos y conclusiones.

- Interpretar los resultados haciendo hincapié en los ensayos que se hayan salido de lo normal, o en las pruebas especiales que he encargado a algunos grupos.
- Explicar, o al menos lanzar hipótesis, sobre las razones de las discrepancias entre los datos calculados y ajustados en el punto 2 y los obtenidos y comprobados en el 4.

- Con los datos del ensayo de vacío por escalones, dibuja la gráfica de I_0 frente a V_1 y marca dónde empieza a saturarse el núcleo.

6.- Preguntas finales.

- Haz las medidas necesarias para identificar el grosor del hilo y del hierro usado, y compáralo con el que deberíamos usar, explicando las consecuencias que este desajuste tiene en el funcionamiento del trafo.
- Responde a las preguntas:
  - **a)** ¿A qué se debe la vibración del trafo?
  - **b)** ¿Cuánto debería ser la potencia y la intensidad del ensayo de vacío?
  - **c)** ¿Por qué no se quema el trafo en el ensayo de cc normal si el secundario está en cortocircuito?
  - **d)** ¿Por qué varía el aislamiento tras la prueba de sobrecarga?
  - **e)** ¿Por qué varía la resistencia tras la prueba de sobrecarga?
  - **f)** ¿Qué le pasa al trafo si metemos menos chapas de las calculadas en el carrete de 40 × 40 mm?
  - **g)** ¿Qué pasaría si conectáramos el primario a corriente continua en vez de a corriente alterna?
  - **h)** ¿Qué diferencia habría entre usar 500Vdc y 2000Vdc en la prueba de aislamiento?
  - **i)** Nuestras chapas tienen un K_{ap} de 0,74 en vez de 0,9. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene en el trafo?
  - **j)** ¿Por qué al conectar la lámpara casi no cambia I_1, pero sí cambia P_1?

5 HOJA DE ENSAYOS (RELLENA LA DE LOS ENSAYOS DE TU GRUPO)

Datos del trafo

Alumnos		Trafo nº	
Chapas metidas		Fondo del paquete (mm, calibre)	
Vueltas N_1 / N_2		Ø hilo prim. / sec. (mm, micrómetro)	

1º y 5º · Resistencia de los devanados

Devanado	1º · En frío (Ω)	5º · En caliente (Ω)	¿Cuánto ha subido? (%)
Primario			
Secundario			

2º · Ensayo de vacío por escalones (secundario sin nada)

Escalón	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_2 (V)	V_1 / V_2
25 % de V_1 de la tabla					
50 %					
75 %					
90 %					
100 % (V_1 de la tabla)					

2º · Ensayo de carga (a la V_1 de la tabla)

Carga	V_1 (V)	I_1 (A)	P_1 (W)	V_2 (V)	I_2 (A)	$P_2 = V_2 \cdot I_2$ (W)	$\eta = P_2 / P_1$ (%)
Sin carga					0	0	—
Lámpara 100 W							
Otra carga (si el profesor la da)							

2º y 4º · Aislamiento (megger a 500 Vdc)

Medida	2º · Antes (MΩ)	4º · Después (MΩ)
Primario – Secundario		
Primario – Núcleo		
Secundario – Núcleo		

3º · Ensayo de cortocircuito (secundario en cc, subir V_1 desde 0)

V_{cc} (V)	I_1 (A)	I_2 (A)	P_{cc} (W)	V_{cc} en % de V_1

Xº · Ensayo de sobrecarga (solo algunos grupos)

V_1 (V)	I_2 (A)	Veces la I_2 nominal	Tiempo (s)	Qué observáis