### Arithmetik mit Ganzzahlen

Thursday, 13 October 2022 11:10

#### 1.) Addition

Die Addition zweie Binazahlen Louft nach dem obigen Regel ab.

→ Übung: Wählen Sie zwei positive Integer, so dass die Summe negative wird

0011

# 2.) Subtrablion

Ein Prozessor rechnel nicht 
$$6\omega_e$$
- $3\omega_e$  sonden  $6\omega_e$  +  $(-3)\omega_e$  Übung  $\sqrt[7]{}$ 

0110 1 Komplement 1 Komplement 1011

Haben die addierkn Zahlen unterschiedliches Vorzaichen, dann wird de Overflow (Uberlant) ignorrest, ansonskin will das Overflow-Bit geschit

Zähler (counkr)

-> Was ist dix Differenz 0x03-0xff ( inter dem overflow?)

0×03-0×ff +0×01 Ewair komplement

0 × 03 + 0 × 01 = 0 × 04 das ist korrelet, solange der

Zähler nur enmal überläuft?

Die Differenzen von unsigned Datentypen werden korrelet bestimmt auch wonn de Zähler überlauft ?

## 3) Multiplikation mit Zer - Potenz

Dre Zahl 0011 ist um 2 Bits mach links gestifted worden.

# Bit Shift nach links.

Eine tiefgreiforde Frage ist nun ist

2.2 in Hex

gencuso schnell wie (-1) · (-1) in Hex

in der AVR Archilekkur.

Übung -> Versuchen Sie clièse Frage mit Dokumentation ATMERA3280 Befehlssatz zu beantworken → Wie kann man x · 2 noch am Computer ausrechnen Cassen?

-> Messen Sie die Rechenzut für alle 3 Operationen

1100

1 Muld pl leation (2) B. Ish. ft

Was isd 0xff.0xff (-1) (-1) =

11111111 1111111

un int 216 0. -65535 uns long 232 0 4294967.295

0×0002 - 0×0002

0×ffff . 0×ffff 00000001

Scik 98

×<< 0×1

0×0002 . 0×0002 22 Table 0× ffff · 0× ffff 22 Table

0×0002 « 0×0001

10 Talk

```
→ Wie kann man X·L noch am Compuke ausrechnen (assen!
                                                                                                                    0×0002 . 0×0002
                                                                                                                                               22 Table
          -> Messon Sie die Rochenzut für alle 3 Operationen
                                                                                                                    Oxffff · Oxffff
                                                                                                                                               22 Table
                                                                                                                    0×0002 < 0×0001
                                                                                                                                               10 Talk
       4.) Division mit also Zer-Potenz
            analog: Siehe Bit shift nach rechts
            Achtung: Hierbei entskht niemals eine Gleitkommazahl (float, clouble)
            Ubung: -> Was ist 5:2 aut dem ATmega 328p?
                                                                                                                   2
                   -> Wievicle Taktzyklen benötigt
                                                                                                                  224 444 Das ist Kalashophul Cangsam VVV
                      0× ffff / 0×0002
                   -> Wieviele Tahtzyklen benötigt
                     0× ffff % 0×0002
                   → Wie kann ich dieselben Rechnungen also
                                                                                                                  × » 0 × 0 0 0 1
                       ×/2 620 × % 2
                                                                                                                                             10
                                                                                                                  ×80×0001
                                                                                                                                             10
                       noch ausfeihren? Wieviele Takk brauchen diese Instruktionen?
                      × · 1 unnol;

× · 2 « 0 × 1

× · 9 « 0 × 2

× · 8 « 0 × 3

× · 16 « 0 × 9

× · 32 « 0 × 5

× · 69 « 0 × 6

× · 128 « 0 × 7

× · 256 « 0 × 8

× · 572 « 0 × 9

× · 1024 « 0 × α
                                                                                unnot; immer 0

80×1

80×3

80×7

80×1

60×1

60×3

60×7

60×7

60×7

60×7

60×7

60×7

60×7

60×7

60×3

60×3

60×3

60×3

60×3
                                               × / 1 unnoh;

× / 2 >> 0 × 1;

× / 4 >> 0 × 2;

× / 8 >> 0 × 3;

× / 16 >> 0 × 4;

× / 32 >> 0 × 5;

× / 64 >> 0 × 6;

× / 256 >> 0 × 8;

× / 572 >> 0 × 9;

× / 1024 >> 0 × α;
                                                                        × % 128
× % 756
× % 512
×% 1024
                   × / Zer Pokna immidiak und vom Compiler optimiert & × % Zer Pokna immidiak
        9 Talk vs 208 0 Achkung
0x01a5% 0x0008
0000.0001.1010.1011 \frac{1}{10000.0000.0000.000.1000} = -
Deselbe Wirkung kann deurch folgend Operation erzielt werden
    80 ______ 0111 Bitmashe
                         0000011
Wiederholung. Bit operationen in C
1 Not 2 And
                                                 (3) Or
                                                                               (4) Xor
    Achking: Verixchseln St die Bitoperationen (~, &, 1, ^) nicht
                                                                                           und d_+ a = 7.
              mit den Logischen Verknüpfungen (1, 88, 11)
                                                                                           |f(a==0)| \begin{cases} false \end{cases}
              In C ist jeder Ausdruck, der nicht Null ist true
                                Ausdrücke die Null sind sind false
    7/3 -> true // true -> true -> 0x1
                                                                                                        fale 1,1 0 × 00
     7 3 --> 0111 | 0011 --> 0111
                                                                                                   und 8-t a=7
                                                                                                  if(a==0) || (a==7)
```

