```
Exkurs: Messung der Laufzeit am Arduino
```

Dienstag, 11. Oktober 2022 10:39

Wie large clausest es essen char, int, larg, long long in des AVR

Architeletur zu addieren?

Exhux: Zaitmessung

Thermen: ungwollk Compiler Optimierungen Eeilmessung mil AVR

millis -Arduino Reference

micros - Arduino Reference

Achtung ? Die halburgs aussigehröftige Eerbrussung auf einem Computer (eyed ob PC oder Microconholler) ist eine Wissenschaft feir sich. Ergebniss einbedingt hinterfrugen ?

Der ATmega 328p hat eine Taletfrequenz von 161742

Die aller einfachsten Rechemoperationen auf einer CPU benötigen genau einen Arbeitstaht

- → Übung suche aus dem <u>ATMERA328p Befehlssatz</u> einen Bekhl, ober nur einen Talut benehigt (Talut engl.: cycles)
- → Wie off Lann clieser Bephil auf dem Atmagu 328,0 in einer Schundt ausgefrihrt werden?
- -> Wiewele Arbeitslake sand vergangen, wenn sich microsi) um 1 erhöht hat?
- -> Versuchen Six milhilfe von micros () festruskllen, wie lange auf dem AT unega 328p unsigned char + Unsigned char dauch.

en ADC brancht $T = \frac{1}{t}$ d.h. $6,25 \cdot 10^{-3}$ s. Also hönnen 16 Millionen ADC in the Sekunde ausgefeihrt weden

16 Talde in 1 us

Time: Auflösung: 4.45 \rightarrow 64 Takte

1 Abeistakt: 16MHz \rightarrow 9.0625 µs

Void setup()

{
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 unsigned char a = 0x7;
 unsigned char b = 0xff;
 long time start = micros();
 b = b + a;
 long time_stop = micros();
 delay(10);
 Serial.print("Benoetigte Zeit: ");
 Serial.println(time_stop - time_start);
}

Achtung:

Z. B ADC - Add with carry

fime_skarl könnk Oxff sein und Hme_skop OxO2

Dics ist abr kan Problem siehe Arithmetik mit Ganzzahlen (Subtraktion)

- → Warmon wird oft Our angereigh? Löschen Siè clee Rechengoreakion eend veydichen Si ele Ergebnise ? Was ist da las?
- Andert sich etwas, wenn wir b wirklich benutzen? 2.B. Serial. println(6);

Ergebnis:

Der Compiler ist een veredemmet komplexes Programm, dass sich extrem bemuht unseren geschrebenen (ode zu optimieren Bei der Zeitmessung und altgumen beim Timing bereiken uns aber der Optimierungen des Compilers viesige Kopfschmerzen ?

Losung für die Probleme:

- Di gernessener Zeikn sind grundsaklich sehr klein.

 Viel 61km addieven, 2.8 1000 Mal.
- 2 Der Compiler ophimiett die zu messende Addehon weg.

Die Variablem a und b als volable defineren. volatile-Arduino R

Der C-Compiler merht, dass wir zwor b+a rechnen, dass

Ergebnis aber micht verwendet wird. Deshalb Loscht der Compiler die

Zeile b=b+a; wal sich michts bewirkt

Vorsicht: Plan könnke mainen darch ein Scriak printlin (b); muss der

Compiler b=b+a; ausfahren. Nein, dur wird er nicht trun, sondern

während der Compilezait aussechnen, was a+b ist, da der Compiler

Versicht, dass a und b feske Zahlen sind. Er wird Letztlich so trun

als hicken wir geschrieben. Serial. printlin ("262")

```
(2) Der Compiler ophimiest die zu messende
       Addition way.
       Die Variablen a und b als volatile defineren.
                                                                              volatile - Arduino Reference
                                                                                                                                                                                       void setup()
                                                                                                                                                                                          Serial.begin(9600);
                                                                                                                                                                                       void loop()
                                                                                                                                                                                         b = b + a;
   Das ist schon nicht schlecht. Wir meissen nahirlich Bedenhen, dass nun die
    Gresamtzeit: Schleife, Variable SRAN→ CPU Register, Addation, Variable CPU Register → SRAN
    gemessen wird.
    Aber: Warum schwanken die Ecikn überhaupt noch?
                                                                                                                                                                                       schreiben V
Losung: mit den folgenden zwei Funktionen können Interrypts verbokes/erlaubt uxiden.
              Dies sollke nur kurzzeinig geschehen, da Internet-Routmen wichtige Aufgeben
                                                                                                                                                                                           void setup()
               erledigen.
                                                                                                                                                                                              Serial.begin(9600);
              noInterrupts - Arduino Referenz
                                                                                                                                                                                              noInterrupts();
              interrupts - Arduino Referenz
                                                                                                                                                                                           void loop()
                                                                                                                                                                                             {
                                                                                                                                                                                                 b = b + a;
       Timing with
          /** Zeitmessung: jetzt fangen wir an zu spinnen ... */
/* Durch timer2 gibt es einen overhead, der natürlich selber clockcycles
* frisst. Evtl könnte man versuchen diesen overhead durch inlinen von
* timer2.reset() und timer2.get_count() noch weiter zu reduzieren.
* Aber diesen overhead kann man sowieso herausrechnen indem man die
* Zeit 8 mal b += a mit der Zeit 16 mal b += a vergleicht!
            * Ergebnisse:
* Ein b += a braucht:
            * Ein b += a braucht:

* unsigned char: 7/8 * 0.5us -> 7 clockcycle

* unsigned int: 7/4 * 0.5us -> 14 clockcycle

* unsigned long: 7/2 * 0.5us -> 28 clockcycle

* unsigned long long: 9 * 0.5us -> 72 clockcycle
             * 1 clockcycle entspricht 0.0625us
           #define MEASURE_START noInterrupts(); \
TCCR1A = 0; \
TCCR1B = 1 << CS10; \
          TCCR1B = 1 << CS10; \
TCNT1 = 0;

/** offset empty loop is 4 cycles with optimization off */
/** offset empty loop is 1 cycles with standard optimization */
#define MEASURE_STOP(c, offset) c = TCNT1; \
c = c - offset;
interrupts();
           typedef unsigned char integer_to_test;
           void setup()
              Serial.begin(9600);
          //#pragma GCC push_options
//#pragma GCC optimize ("-00")
           void loop()
              volatile integer_to_test a = 0x7;
volatile integer_to_test b = 0xff;
unsigned int cycles;
```

```
/** Zeitmessung zweiter Anlauf */
   volatile unsigned char a = 0x7;
volatile unsigned char b = 0xff;
long time_start = micros();
for (int i = 0; i < 1000; i++)
   long time_stop = micros();
   delay(10);
Serial.print("Benoetigte Zeit: ");
Serial.println(time_stop - time_start);
Wegen Interrupts ? Interrupts sind Routhnern (C- Funktionen), die
der Microcontroller immer wieder außerplanmasig abarbeikt.
Dazu unkrbricht er unseren Cocke, führt dann die Inkerupt-Roubne
aw und führt anschließend wieder unser Programm aw.
abrigens werden wit in MCT eigene Interrupt - Routinen
  volatile unsigned char a = 0x7;
volatile unsigned char b = 0xff;
noInterrupts();
long time start = micros();
for (int i = 0; i < 1000; i++)</pre>
      long time_stop = micros();
interrupts();
delay(10);
      Serial.print("Benoetigte Zeit: ");
Serial.println(time_stop - time_start);
```

```
MEASURE_START
     b = b + a + a;
MEASURE_STOP(cycles, 1)
delay(10);
Serial.print("Benoetigte Zeit: ");
Serial.println(cycles);
}
//#pragma GCC pop_options
```