



# 硬件环境与软件抽象： ARM指令集架构

SSE202/204: 操作系统原理

苏玉鑫

suyx35@mail.sysu.edu.cn

助教：龙玉丹 单诗雯 毛晨希 沈志轩 郑灿峰 胡伟峰



# 版权信息



- 部分内容来自：上海交通大学并行与分布式系统研究所操作系统课件
  - <https://ipads.se.sjtu.edu.cn/courses/os/>
- 其它参考资料：
  - 清华大学操作系统公开课
    - <https://open.163.com/newview/movie/courseintro?newurl=ME1NSA351>
    - 介绍标准内容，适合考研
  - 南京大学计算机软件研究所
    - <http://jyywiki.cn/OS/2025/>
    - <https://space.bilibili.com/202224425/channel/detail?sid=192498>
    - 比较有趣



# 大纲

- 为什么选择ARM
- 硬件执行逻辑
- ARM汇编语言
- 内存模型



# 大纲


- 为什么选择ARM
- 硬件执行逻辑
- ARM汇编语言
- 内存模型



# ARM: 智能手机的模式指令集



华为海思：麒麟9000



高通：骁龙8 GenX



联发科：天玑9000系列



苹果：A17  
(iPhone 15 pro)



# ARM：正在走向PC/服务器



苹果M1/M2/M3/M4 用于笔记本、台式机



华为鲲鹏920用于服务器




# ARM发展

- 1993年 ➤ ARMv4及之前
  - ARM 32位指令集
- 1998年 ➤ ARMv4T、ARMv5TE
  - 加入Thumb 16位指令集
- 2001年 ➤ ARMv6
  - 多核、SIMD、TrustZone®
  - Thumb-2 32位指令集
- 2004年 ➤ ARMv7
  - 增强SIMD拓展——NEON
  - 全面支持平台操作系统，如Linux
  - 可预测实时高性能
- 2011年



➤ 2011年发布

- 扩大物理寻址
  - 4GB以外的物理地址
- 64位虚拟地址
- 自动事件信号
  - 低功耗、高性能的自旋锁
- 硬件加速加密
- 新的异常模型





# ARMv9


➤ 2021年公布

➤ 优化的领域：

- 安全性
- 机器学习
- 矢量运算

➤ 基本架构与Armv8一致

- 课程只涉及v8






# ARMv8基础平台

## ➤ 基本的冯诺依曼架构


- 计算
- 存储器
  - 内存(RAM)
- 输入输出
  - 镜像加载
  - 外设(peripheral)





# ARMv8基础平台


- 中断控制器
- 基本外设
  - 内存映射
  - 中断管理





# ARMv8基础平台

- 外设有多种计时器
  - 时钟
  - 看门狗计数器
  - 时间计数器
- 和中断响应控制器交互






# ARMv8基础平台

## ➤ ARMv8的核心特色：


- 安全隔离模块
- 小型独立的存储器、外设系统
- 可信看门狗
- 随机数生成器
- 非易失性计数器 (Non-volatile counters)
- 根键存储器






# ARMv8基础平台

## ➤ 其它辅助类的外设





# ARM开发板






# 大纲

- 为什么选择ARM
- 硬件执行逻辑
- ARM汇编语言
- 内存模型



# 冯诺依曼架构



- 输入/输出: 和设备之间交互数据
- CPU: 包括处理单元和控制单元
- 存储器: 内存



# 冯诺依曼架构

CPU

```
for (;;) {  
    next instruction  
}
```



内存


Instruction  
Instruction  
Instruction  
...  
data  
data  
data

- CPU: 解析指令
- 内存: 存储指令和数据



# 应用程序的硬件执行环境


- 操作系统也是程序
  - 大量的CPU指令





# 应用程序的硬件执行环境

- 操作系统也是程序
  - 大量的CPU指令
  
- 指令集架构(Instruction Set Architecture, ISA)
  - 与硬件绑定






# 应用程序的硬件执行环境

- 操作系统也是程序
  - 大量的CPU指令

- 指令集架构(Instruction Set Architecture, ISA)

- 与硬件绑定
- 用户ISA示例
  - `mov x0, sp`
  - `add x0, x0, #1`






# 应用程序的硬件执行环境

## ➤ 操作系统也是程序

- 大量的CPU指令
- 拥有一些特权指令

## ➤ 指令集架构(Instruction Set Architecture, ISA)


- 与硬件绑定
- 用户ISA示例
  - `mov x0, sp`
  - `add x0, x0, #1`
- 系统ISA示例
  - `msr vbar_el1, x0`





# 源代码和机器指令的关系

- 给人看的：源代码
- 给机器看的：机器码（汇编程序）






# 程序是怎么运行的

➤ 程序启动，将机器码从硬盘中复制到内存中

➤ CPU中的特殊寄存器：程序记数器（Program Counter, PC）


- 记录下一条指令在内存中的位置

➤ 图中隐藏了一个知识点：小端模式





# 程序计数器的两种更新方式





# 大纲

- 为什么选择ARM
- 硬件执行逻辑
- ARM汇编语言
- 内存模型



# ARM中常用的寄存器

- 31个64位通用寄存器
  - X0-X30
- 注意几个常用的寄存器
  - X0, X1, X8, X29, X30






# 寄存器的多模态(register banks)

➤ 31个通用寄存器，每个寄存器有多种形式：


- 32位形式：w0 – w30
- 64位形式：x0 – x30
- 由系统模式决定





# 寄存器的多模态(register banks)


- $V_n$ : 额外的寄存器表
  - 用于浮点计算、SIMD和加密操作
  - 32个128位寄存器
  - 32位形式:  $S_n$
  - 64位形式:  $D_n$
- 这样设计有什么好处?
  - 方便指令级并行





# 算术逻辑运算

```
uint32_t add (uint32_t a, uint32_t b)
{
    return a + b;
}
```



```
uint64_t sub (uint64_t a)
{
    return a - 1;
}
```

sub:  
SUB X0, X0, #1  
RET

```
uint32_t mul (uint32_t a, uint32_t b, uint32_t c)
{
    return c + (a * b);
}
```

mul:  
MADD W0, W1, W0, W2



# 复杂一点的例子：哈希函数

```
int hash(int src) {  
    src = ((src >> 16) ^ src) + 0xbeef;  
    return (src >> 16) ^ src;  
}
```

hash:

```
eor w0, w0, w0, asr 16  
mov w1, 48879  
add w0, w0, w1  
eor w0, w0, w0, asr 16  
ret
```



# ARM中常用的数据处理指令

指令类型	指令	效果	指令描述
算术运算指令	add $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn + Op2$	加法运算
	sub $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn - Op2$	减法运算
	mul $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn * Op2$	无符号乘法运算
	div $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn / Op2$	无符号除法运算
	neg $Rd, Rn$	$Rd \leftarrow -Rn$	取相反数
逻辑运算指令	and $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn \& Op2$	按位与
	orr $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn   Op2$	按位或
	eor $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn \oplus Op2$	按位异或
	mvn $Rd, Rn$	$Rd \leftarrow \sim Rn$	按位取反
移位指令	asr $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn >>_A Op2$	算术右移
	lsl $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn << Op2$	逻辑左移
	lsr $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn >>_L Op2$	逻辑右移
	ror $Rd, Rn, Op2$	$Rd \leftarrow Rn >>_R Op2$	循环右移
数据搬移指令	mov $Rd, Op2$	$Rd \leftarrow Rn$	数据移动

假设  $X0 = 0x123456789ABCDEF0$ , 执行 “LSR X0, X0, #4” 指令后,  
X0 的值为 ( )

- A 0x123456789ABCDEF0
- B 0x0123456789ABCDEF**
- C 0xF0123456789ABCDE
- D 0x123456789ABCDE0F


 提交



# CPU 视角下的内存

## ➤ 寄存器里的数据都是哪来的？

- W0存有第一个参数的值
- 运行结束后，W0存有返回值
- 数值都是从内存里读来的，也要写到内存中去
- CPU需要指令，完成对内存的读和写





# 存取指令

➤ 两个基本指令，用于：

- 取： LDR (load)
- 存： STR (store)

指令类型	指令	效果	指令描述
加载指令	ldr $R, \text{addr}$	$R \leftarrow \text{mem}[\text{addr} : \text{addr} + R_s]$	从内存加载数据到寄存器
	ldp $R1, R2, \text{addr}$	$R1, R2 \leftarrow \text{mem}[\text{addr} : \text{addr} + R1_s + R2_s]$	从内存加载数据到两个寄存器
存储指令	str $R, \text{addr}$	$R \rightarrow \text{mem}[\text{addr} : \text{addr} + R_s]$	将寄存器中的数据存储到内存
	stp $R1, R2, \text{addr}$	$R1, R2 \rightarrow \text{mem}[\text{addr} : \text{addr} + R1_s + R2_s]$	将两个寄存器中的数据存储到内存

➤ 由寄存器类型、名字决定存取数据长度

LDR W0, [<address>]	从地址处读取32位数据
LDR X0, [<address>]	从地址处读取64位数据
STRB W0, [<address>]	把寄存器W0的低字节(8位)存到地址处
STRH W0, [<address>]	把寄存器W0的低半字(16位)存到地址处
STRW X0, [<address>]	把寄存器W0的低字(32位)存到地址处

B: Byte (8位), H: Half word (16位), W: word (32位)



# 例子：交换函数

```
void swap(int* a, int* b) {  
    int temp = *a;  
    *a = *b;  
    *b = temp;  
}
```


swap:  
 ldr w3, [x1]  
 ldr w2, [x0]  
 str w3, [x0]  
 str w2, [x1]  
 ret



# 寻址方式

## ➤ 基址寻址方式(Base register addressing)

LDR W0, [X1]






# 寻址方式

## ➤ 变址寻址方式(offset addressing)


LDR W0, [X1, #12]





# 寻址方式

- 前变址寻址方式(pre-index addressing): X1先更新再寻址






# 寻址方式

- 后变址寻址方式(post-index addressing): X1先寻址再更新

LDR W0, [X1], #12





# 条件分支与条件码

```
int power(int x, unsigned int n) {  
    int result = 1;  
    for (unsigned int i = n; i > 0; i--) {  
        result *= x;  
    }  
    return result;  
}
```

```
power:  
    mov w2, w0  
    mov w0, 1  
    cbz w1, .L1  
.L3:  
    mul w0, w0, w2  
    subs w1, w1, #1  
    bne .L3  
.L1:  
    ret
```

- 根据前一条的状态决定是否跳转
  - bne: 不等于零时跳转
- 根据本条语句的状态决定是否跳转
  - cbz: 寄存器值为0时跳转
- 助记:
  - b: branch
  - ne: not equal
  - c: compare
  - z: zero




# 条件分支与条件码

- 根据前一条的状态决定是否跳转
  - 上一条的状态在哪?
  - 保存在了特殊寄存器里: 状态寄存器(PSTATE)的条件码

条件码: N (Negative) 、 Z (Zero)  
、 C (Carry) 、 V (Overflow)

条件	含义	对应的条件码 (NZCV)
EQ	相等	$Z = 1$
NE	不等	$Z = 0$
MI	负数	$N = 1$
PL	非负数	$N = 0$
HI	无符号大于	$C = 1$ 且 $Z = 0$
LO	无符号小于	$C = 0$
LS	无符号小于或等于	$C = 0$ 或 $Z = 1$
GE	有符号大于或等于	$N = V$
LT	有符号小于	$N \neq V$
GT	有符号大于	$Z = 0$ 且 $N = V$
LE	有符号小于或等于	$Z = 1$ 或 $N \neq V$





# 函数的调用、返回与栈

```
int square(int n) {  
    return n * n;  
}  
  
int cube(int n) {  
    return n * square(n);  
}
```

```
square:  
    mul w0, w0, w0  
    ret  
  
cube:  
    stp x29, x30, [sp, -32]!  
    mov x29, sp  
    str x19, [sp, 16]  
    mov w19, w0  
    bl square  
    mul w0, w0, w19  
    ldr x19, [sp, 16]  
    ldp x29, x30, [sp], 32  
    ret
```


- 被调函数如何得知结束后应该返回哪里？
- bl 执行会将返回地址写入“返回地址寄存器”
  - x30寄存器
  - 别名：LR(Link Register)



# 函数的调用、返回与栈

```
int square(int n) {  
    return n * n;  
}  
  
int cube(int n) {  
    return n * square(n);  
}
```

```
0000000000000000 <square>:  
    0: 00 7c 00 1b    mul   w0, w0, w0  
    4: c0 03 5f d6    ret  
  
0000000000000008 <cube>:  
    ...  
    18: fa ff ff 97   bl    0x0 <square>  
    1c: 00 7c 13 1b    mul   w0, w0, w19  
    ...
```






# 运行时栈：保存函数中的局部状态



- 函数有局部变量需要保存，特别是递归函数
- 每个函数拥有的连续内存空间称为函数的栈帧（Stack Frame）
- 栈帧在内存中的起始位置称为帧指针(Frame Pointer, FP)
  - 存于x29 通用寄存器




# 运行时栈：保存函数中的局部状态





# 运行时栈：保存函数中的局部状态

函数A被调用前



square:

```
mul w0, w0, w0
ret
```

cube:


```
stp x29, x30, [sp, -32]!
mov x29, sp
str x19, [sp, 16]
mov w19, w0
bl square
mul w0, w0, w19
ldr x19, [sp, 16]
ldp x29, x30, [sp], 32
ret
```

高地址

低地址



# 运行时栈：保存函数中的局部状态





# 运行时栈：保存函数中的局部状态

函数A被调用前



```
square:  
    mul w0, w0, w0  
    ret
```

```
cube:  
    stp x29, x30, [sp, -32]!  
    mov x29, sp  
    str x19, [sp, 16]  
    mov w19, w0
```

```
    bl square  
    mul w0, w0, w19  
    ldr x19, [sp, 16]  
    ldp x29, x30, [sp], 32  
    ret
```

函数A正在运行



把x19保存一下，因为接下来square  
可能要用到x19，值会被覆盖

函数B正在运行



SP


函数B的栈桢  
32字节

高地址

低地址



# 运行时栈：保存函数中的局部状态






# 过程调用准则(Procedure Call Standard, PCS)

- 规定在过程(函数)调用过程中使用寄存器的标准

```
extern int foo(int, int);  
  
int main(void)  
{  
    ...  
    a = foo(b, c);  
    ...  
}
```






# 过程调用准则(Procedure Call Standard, PCS)

X0-X7	X8-X15	X16-X23	X24-X30
参数 / 返回结果 (X0-7)	XR (X8)  可以被修改的寄存器 (X9-15)	IP0 (X16)  IP1 (X17)  PR (X18)  被调用过程使用的 (X19-23)	被调用过程使用的 (X24-28)  FP (X29)  LR (X30)

- IP0 & IP1: Intra-procedure-call temporary registers
- XR: Indirect result location parameter
- PR: 系统平台寄存器(Platform registers)
- FP: 栈帧指针寄存器(Frame pointer)



# 应用程序依赖的处理器状态





# 大纲

- 为什么选择ARM
- 硬件执行逻辑
- ARM汇编语言
- 内存模型



# 内存空间

➤ 在冯诺依曼架构中，数据程序均在内存中，且寻址空间相同

- 内核代码不能改，数据不能乱写
- 如何做权限管理？
- CPU是一样的，但内存大小差别很大
  - 如何适应不同内存空间？
- 外设非常多，如何统一管理？

## 内存





# 内存空间

➤ 在冯诺依曼架构中，数据程序均在内存中，且寻址空间相同

- 内核代码不能改，数据不能乱写
- 如何做权限管理？
- CPU是一样的，但内存大小差别很大
  - 如何适应不同内存空间？
- 外设非常多，如何统一管理？
  - 将外设映射到内存空间中


## 内存





# 内存空间

## ➤ 需要多种权限





# 统一内存映射

- 虚拟地址空间
- 前 $2^{48}$ 字节的地址空间给普通应用
- 操作系统、外设的地  
址均为 $0xFFFF$ 开头

0xFFFF,FFFF,FFFF,FFFF

0xFFFF,0000,0000,0000

0x0000,FFFF,FFFF,FFFF

0x0





1924-2024  
中山大學 世纪华诞  
100th ANNIVERSARY  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

1924-2024

# 谢谢

---

微信: suyuxin

钉钉: 苏玉鑫

B站: <https://space.bilibili.com/502854403>

软工集市课程专区: <https://ssemarket.cn/new/course>

(世)(纪)(中)(大)

(山)(高)(水)(长)