



# 设备管理

SSE202/204: 操作系统原理

苏玉鑫

suyx35@mail.sysu.edu.cn

助教: 龙玉丹 单诗雯 毛晨希 沈志轩 郑灿峰 胡伟峰



- 部分内容来自：上海交通大学并行与分布式系统研究所操作系统课件
  - <https://ipads.se.sjtu.edu.cn/courses/os/>
- 其它参考资料：
  - 清华大学操作系统公开课
    - <https://open.163.com/newview/movie/courseintro?newurl=ME1NSA351>
    - 介绍标准内容，适合考研
  - 南京大学计算机软件研究所
    - <http://jyywiki.cn/OS/2025/>
    - <https://space.bilibili.com/202224425/channel/detail?sid=192498>
    - 比较有趣



# 大纲

## ➤ 设备连接

## ➤ 设备类型抽象

- 字符设备
- 块设备
- 网络设备

## ➤ 设备与操作系统的交互

- 可编程I/O
- 直接内存访问

## ➤ 操作系统如何响应设备：中断

- 中断优先级
- 硬中断
- 软中断

## ➤ 操作系统如何管理设备

- 驱动程序
  - 驱动模型
- 设备树



# 大纲

## ▶ 设备连接

## ▶ 设备类型抽象

- 字符设备
- 块设备
- 网络设备

## ▶ 设备与操作系统的交互

- 可编程I/O
- 直接内存访问

## ▶ 操作系统如何响应设备：中断

- 中断优先级
- 硬中断
- 软中断

## ▶ 操作系统如何管理设备

- 驱动程序
  - 驱动模型
- 设备树




# 操作系统的管理/服务

- 根据不同需求和场景，人们发明了大量专用设备
  - 通信、存储、智能计算、安全协处理器等
- 每种设备有自己的协议、规范
  - 如何标准化外设接口？
- 设备也可能产生错误
  - 如何得知外设的状态并修复错误？





# 树莓派上的外设与接口



- 种类多
- 功能不同
- 接口、协议、规范不同
- 操作系统的担当：
  - 把复杂留给自己，把简单留给他




# 认知外设


- 设备的基本用途（能提供什么功能）
- 是否具备某些共同点（能否分门别类做简化）
- 如何驱使它们工作（设备的可编程接口长什么样）



# General Purpose I/O, GPIO




3V3 power	1	2	5V power
GPIO 2 (SDA)	3	4	5V power
GPIO 3 (SCL)	5	6	Ground
GPIO 4 (GPCLK0)	7	8	GPIO 14 (TXD)
Ground	9	10	GPIO 15 (RXD)
GPIO 17	11	12	GPIO 18 (PCM_CLK)
GPIO 27	13	14	Ground
GPIO 22	15	16	GPIO 23
3V3 power	17	18	GPIO 24
GPIO 10 (MOSI)	19	20	Ground
GPIO 9 (MISO)	21	22	GPIO 25
GPIO 11 (SCLK)	23	24	GPIO 8 (CE0)
Ground	25	26	GPIO 7 (CE1)
GPIO 0 (ID_SD)	27	28	GPIO 1 (ID_SC)
GPIO 5	29	30	Ground
GPIO 6	31	32	GPIO 12 (PWM0)
GPIO 13 (PWM1)	33	34	Ground
GPIO 19 (PCM_FS)	35	36	GPIO 16
GPIO 26	37	38	GPIO 20 (PCM_DIN)
Ground	39	40	GPIO 21 (PCM_DOUT)



<https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html#gpio-and-the-40-pin-header>


- 硬件接口、电线、管脚数目是有限的
- 而外接设备可以非常多






# GPIO LED

- 有专门的 INPUT/OUTPUT 管脚
- 通过管脚进行控制
- 每个01组合只显示一种状态



Equivalent Circuit for Raspberry Pi GPIO pins





# Intel 8042 (PS/2 键盘控制器)

- 电信号 → 数字信号 → 编码(Scan Code)
  - 每次只能键入一个字符

# 如果长按会如何？




# UART (串口)

- 通用异步收发传输器
  - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

- 半双工

- 每次只能传输一个字符





# Flash闪存


- 按照页/块的粒度进行读写/擦除
- 支持页/块随机访问





# Ethernet网卡


- 每次传输一块数据（以太网帧）
  - 每一块有严格的结构
- Wifi、蓝牙与此类似





# 设备还有很多.....

- 显示器
- 传感器
- 陀螺仪
- 磁力计
- 协处理器(GPU、TPU)
- ...
- 如何统一管理?
  - 抽象





# 大纲

➤ 设备连接

➤ 设备类型抽象

- 字符设备
- 块设备
- 网络设备

➤ 设备与操作系统的交互

- 可编程I/O
- 直接内存访问

➤ 操作系统如何响应设备：中断

- 中断优先级
- 硬中断
- 软中断

➤ 操作系统如何管理设备

- 驱动程序
  - 驱动模型
- 设备树



# 设备管理：复用文件系统抽象

- 抽象的作用
  - 操作系统将外设细节和协议封装在接口的内部
- 如下示例代码可以运行在不同设备上
  - 为应用程序提供的相同的抽象接口（文件接口）

```
char buffer[256];
int read_num = -1;
int fd = open("/dev/something", O_RDWR);
write(fd, "something to device", 19);

while (read_num == -1) {
    read_num = read(fd, buffer, 256);
}
close(fd);
```




# 设备抽象 (以Linux为例)

## ➤ 对设备进行分类

- 字符设备 (char) : LED、键盘、串口等
- 块设备 (block) : 闪存、硬盘等
- 网络设备 (network) : Ethernet网卡、蓝牙网卡等

## ➤ 对设备进行管理

- 字符抽象: 文件系统 ( read/write )
- 块抽象: 文件系统 ( read/write ), mmap
- 网络抽象: socket, 文件系统兼容 (用 read/write 也可读写socket)





# 字符设备(Char Device)

- 例子：
  - 键盘、鼠标、串口、打印机等
- 访问模式：
  - 顺序访问，每次读取一个字符
  - 调用驱动程序和设备直接交互
- 通常使用文件抽象：
  - open()
  - read()
  - write()
  - close()

```
yxsu@Dell-T6401:~$ cat /proc/devices  
Character devices:
```

```
1 mem  
4 /dev/vc/0  
4 tty ← 命令行终端  
4 ttyS  
5 /dev/tty  
5 /dev/console  
5 /dev/ptmx  
5 ttyprintk  
6 lp ← 打印机  
7 vcs  
10 misc  
13 input  
21 sg  
29 fb ← 显存  
89 i2c  
99 ppdev  
108 ppp  
128 ptm  
136 pts  
180 usb ← USB设备  
189 usb_device ←
```



# 字符设备(Char Device)

- 命令行终端示例:
- 通过向字符设备写字符, 实现操纵另一个设备

终端1(名称为pts/9)

```
yxsu@Dell-T6401:/dev$ ps
 PID TTY      TIME CMD
3140290 pts/9    00:00:00 bash
3141628 pts/9    00:00:00 ps
yxsu@Dell-T6401:/dev$ echo "hello world" > /dev/pts/15
```

终端2(名称为pts/15)

```
yxsu@Dell-T6401:~$ ps
 PID TTY      TIME CMD
3141309 pts/15    00:00:00 bash
3141506 pts/15    00:00:00 ps
yxsu@Dell-T6401:~$ hello world
```



# 块设备

## ➤ 例子：

- 磁盘、U盘、闪存等（以存储设备为主）

## ➤ 访问模式：

- 随机访问，以块粒度进行读写
- 在驱动程序之上增加一层缓冲，避免和慢设备频繁交互

## ➤ 通常使用内存抽象：

- 内存映射文件(Memory-Mapped File):  
直接访问数据
- 同样可以使用文件抽象，但内存抽象更受欢迎（灵活性更好）

```
yxsu@Dell-T6401:~$ cat /proc/devices
```

...

Block devices:

```
7 loop
8 sd
9 md
11 sr
65 sd
66 sd
67 sd
68 sd
69 sd
70 sd
71 sd
128 sd
129 sd
130 sd
131 sd
132 sd
133 sd
```

SCSI disk 表示磁盘



# 块设备

```
yxsu@Dell-T6401:/dev$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0  7:0    0   4K  1 loop /snap/bare/5
loop1  7:1    0 61.9M 1 loop /snap/core20/1405
loop2  7:2    0 55.5M 1 loop /snap/core18/2284
loop3  7:3    0 43.6M 1 loop /snap/snapd/15177
loop7  7:7    0 55.5M 1 loop /snap/core18/2344
loop8  7:8    0  9.6M 1 loop /snap/kubeadm/2417
loop10 7:10   0 44.7M 1 loop /snap/snapd/15534
loop11 7:11   0 54.2M 1 loop /snap/snap-store/558
loop12 7:12   0 65.2M 1 loop /snap/gtk-common-
themes/1519
loop13 7:13   0   51M 1 loop /snap/snap-store/547
loop14 7:14   0  9.6M 1 loop /snap/kubeadm/2461
loop15 7:15   0 61.9M 1 loop /snap/core20/1434
sda    8:0    0 21.9T 0 disk /data
sdb    8:16   0 893.8G 0 disk
└─sdb1 8:17   0  512M 0 part /boot/efi
└─sdb2 8:18   0 893.3G 0 part /
sr0   11:0   1 1024M 0 rom
```

```
yxsu@Dell-T6401:/dev$ sudo fdisk /dev/sdb
```

欢迎使用 fdisk (util-linux 2.34)。  
更改将停留在内存中，直到您决定将更改写入磁盘。  
使用写入命令前请三思。


命令(输入 m 获取帮助): p  
Disk /dev/sdb: 893.77 GiB, 959656755200 字节, 1874329600 个扇区  
Disk model: PERC H750 Adp  
单元: 扇区 / 1 \* 512 = 512 字节  
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节  
I/O 大小(最小/最佳): 262144 字节 / 262144 字节  
磁盘标签类型: gpt  
磁盘标识符: 2330DA30-1ADD-4C37-98B6-87F666805186

设备	起点	末尾	扇区	大小	类型
/dev/sdb1	2048	1050623	1048576	512M	EFI 系统
/dev/sdb2	1050624	1874327551	1873276928	893.3G	Linux 文件系统



# 网络设备


- 例子：
  - 以太网、WiFi、蓝牙等（以通信设备为主）
- 访问模式：
  - 面向**格式化报文**的收发
  - 在驱动层之上维护多种协议，支持不同策略
- 通常使用套接字抽象：
  - `socket()`
  - `send()`
  - `recv()`
  - `close()`



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

## 树莓派上的这些外设中，哪些属于字符设备？

- A UART串口
- B SD卡
- C RTC实时时钟
- D DS18B20温度传感器
- E USB
- F 以太网
- G HDMI
- H GPIO
- I CSI摄像头
- J 板载无线蓝牙



提交



# 大纲

➤ 设备连接

➤ 设备类型抽象

- 字符设备
- 块设备
- 网络设备

➤ 设备与操作系统的交互

- 可编程I/O
- 直接内存访问

➤ 操作系统如何响应设备：中断

- 中断优先级
- 硬中断
- 软中断

➤ 操作系统如何管理设备

- 驱动程序
  - 驱动模型
- 设备树



# CPU与外设的数据交互

## ➤ 可编程 I/O (Programmable I/O)

- 通过CPU in/out 或 load/store 指令
- 消耗CPU时钟周期和数据量成正比
- 适合于简单小型的设备

## ➤ 直接内存访问 (Direct Memory Access, DMA)

- 外设可直接访问总线
- DMA与内存互相传输数据，传输不需要CPU参与
- 适合于高吞吐量I/O



## ➤ PIO (Port IO)

- IO设备具有独立的地址空间
- 使用特殊的指令 (如x86中的in/out指令)

## ➤ MMIO (Memory-mapped IO)

- 将设备映射到连续物理内存中
- 使用内存访问指令
- 行为与内存不完全一样, 读写会有**副作用**

```
BEGIN_FUNC(early_put32)
    str w1, [x0]
    ret
END_FUNC(early_put32)
```

```
void early_uart_init(void) {
    unsigned int ra;

    ra = early_get32(GPFSEL1);
    ra &= ~(7 << 12);
    ra |= 2 << 12;
    ra &= ~(7 << 15);
    ra |= 2 << 15;
    early_put32(GPFSEL1, ra);


    early_put32(GPPUD, 0);
    delay(150);
    early_put32(GPPUDCLK0, (1 << 14) | (1 << 15));
    delay(150);
    early_put32(GPPUDCLK0, 0);
}
```

```
BEGIN_FUNC(early_get32)
    ldr w0, [x0]
    ret
END_FUNC(early_get32)
```



# CPU与外设的数据交互

- 普通交互需要CPU与外设直接通信
- 外设通过PCI总线通信
- 每个设备都有唯一标识
  - 总线号
  - 设备号
  - 功能号
- 查看: lspci 南桥





# CPU与外设的数据交互

## ➤ 查看PCI设备：


yxsu@Dell-T6402:~\$ **lspci**

```
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Sky Lake-E DMI3 Registers (rev 07)
00:05.0 System peripheral: Intel Corporation Sky Lake-E MM/Vt-d Configuration Registers (rev 07)
00:05.2 System peripheral: Intel Corporation Sky Lake-E RAS (rev 07)
00:05.4 PIC: Intel Corporation Sky Lake-E IOAPIC (rev 07)
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Sky Lake-E Ubox Registers (rev 07)
00:08.1 Performance counters: Intel Corporation Sky Lake-E Ubox Registers (rev 07)
00:08.2 System peripheral: Intel Corporation Sky Lake-E Ubox Registers (rev 07)
00:11.0 Unassigned class [ff00]: Intel Corporation C620 Series Chipset Family MROM 0 (rev 09)
00:11.5 SATA controller: Intel Corporation C620 Series Chipset Family SSATA Controller [AHCI mode] (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation C620 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (rev 09)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation C620 Series Chipset Family Thermal Subsystem (rev 09)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation C620 Series Chipset Family SATA Controller [AHCI mode] (rev 09)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation C620 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (rev f9)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation C621 Series Chipset LPC/eSPI Controller (rev 09)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation C620 Series Chipset Family Power Management Controller (rev 09)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation C620 Series Chipset Family SMBus (rev 09)
00:1f.5 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation C620 Series Chipset Family SPI Controller (rev 09)
02:00.0 PCI bridge: PLDA PCI Express Bridge (rev 02)
03:00.0 VGA compatible controller: Matrox Electronics Systems Ltd. Integrated Matrox G200eW3 Graphics Controller (rev 04)
```



# CPU与外设的数据交互


- 普通交互需要CPU与外设直接通信
- 数据从内存中读到寄存器中





# CPU与外设的数据交互


- 普通交互需要CPU与外设直接通信
- 数据从CPU中写到外设中





# CPU与外设的数据交互


- 普通交互需要CPU与外设直接通信
- 数据从外设写入CPU中





# CPU与外设的数据交互


- 普通交互需要CPU与外设直接通信
- 对需要频繁访问的场景来说CPU太累，且无意义





# 直接内存访问 DMA


- 现代计算机系统支持外设绕开处理器直接存取物理内存
- CPU可以做更有价值的事，但如何实现？





# 直接内存访问 DMA


- CPU向DMA控制器发送DMA请求
  - 方向、物理内存位置、大小





# 直接内存访问 DMA


- 外设地址空间特殊、多样，可能比物理内存小
- 需要再做一次转换





# 直接内存访问 DMA

- DMA控制器向CPU发送中断
- 通知CPU数据通信过程已结束
- 编程模型细节在网络协议栈部分讲



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

进行数据传输时，DMA的特点在于

- A DMA允许设备绕过处理器直接读写系统内存的数据
- B DMA 通过读写内存指令就可以直接控制设备
- C DMA可以高效的处理不需要I/O操作的数据传输
- D DMA可以高效的处理网络传输的数据

提交

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

如果系统使用DMA模式将数据从硬盘读到内存，则该过程包括以下操作：

- ① DMA控制器发出中断请求
- ② 初始化DMA控制器并启动硬盘
- ③ 从硬盘传输一块数据到内存缓冲区
- ④ 执行“DMA结束”中断服务程序

那么正确的执行顺序是：

③ → ① → ② → ④

② → ③ → ① → ④

② → ① → ③ → ④

① → ② → ④ → ③

提交



1924-2024  
中山大學 世纪华诞  
100th ANNIVERSARY  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

1924-2024

# 谢谢

---

微信: suyuxin

钉钉: 苏玉鑫

B站: <https://space.bilibili.com/502854403>

软工集市课程专区: <https://ssemarket.cn/new/course>

匿名提问箱: <https://suask.me/ask-teacher/106/苏玉鑫>

(世)(纪)(中)(大)

(山)(高)(水)(长)