inGates

Automate your gate, elevate your lifestyle.

SGD10 SMART

User Manual

Learn how to use the automated gate system to elevate your lifestyle.

Apprenez à utiliser le système de portail automatisé pour améliorer votre mode de vie.



ContentsSommaire

4	Inside your box		3
	A l'intérieur de votre boîte	·	

2	Main features		4
	Caractéristiques principal	es	-

Z	How to use	 5
J	Comment utiliser	

	End note	1	6
4	Note de fin		

Inside your box

A l'intérieur de votre boîte

- 1 SGD10 smart console
- Console auxiliaries
- 2 Remote controllers
- User manual

Main features

Caractéristiques principales

SGD10 smart:

Max. weight: 800 Kg

Working speed: 10m/min

Remote control:

Range: up to 50m

Control: 4 buttons

• Mobile app:

Range: up to 20m

App name: RemoteXY

Available on: Play store, App store

Note: No internet required

• Dual mode operation:

Automatic mode


Manual mode: Normal gate operation

How to use

Comment utiliser

1.Remote controller

télécommande



2.Mobile app

Application mobile


1.Download the app

Téléchargez l'application

Name: RemoteXY







2.Press "+" icon in the top right corner

Appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit

The home page appears blank because you haven't set up any system yet. Press the "+" in the top right corner to set up your gate.

La page d'accueil semble vide car vous n'avez pas encore configuré de système. Appuyez sur le symbole "+" dans le coin supérieur droit pour configurer votre portail.



3. On the "Add new device" page, Choose Wi-Fi point

Sur la page "Add new device", choisissez le point Wi-Fi



On the Add new device page, choose Wi-Fi point to connect to your system's wi-fi network.

Sur la page Ajouter un nouveau périphérique, choisissez le point Wi-Fi pour vous connecter au réseau Wi-Fi de votre système.

4. Choose the wi-fi available and then enter password to connect

Sélectionnez le réseau Wi-Fi disponible, puis saisissez le mot de passe pour vous connecter.

Choose the wi-fi available and then enter password to connect. Technician will help you set up the individual password.

Sélectionnez le réseau Wi-Fi disponible, puis saisissez le mot de passe pour vous connecter. Le technicien vous aidera à configurer le mot de passe individuel.



5.You will find the connected gate icon in the home screen

Vous trouverez l'icône de la porte connectée sur l'écran d'accueil.



After successful connection, you'll see the gate icon in the home screen. Click the icon to view controls.

Après une connexion réussie, vous verrez l'icône de la porte sur l'écran d'accueil. Cliquez sur l'icône pour afficher les commandes.

6. Red sign gate status means that the gate is open

L'état de la porte signalé en rouge signifie que la porte est ouverte.



The red sign gate status means that the gate is open. You can close it by tapping on the "C" button.

L'état de la porte signalé en rouge signifie que la porte est ouverte. Vous pouvez la fermer en appuyant sur le bouton "C".

7. Green sign gate status means that the gate is closed

L'état de la porte signalé en vert signifie que la porte est fermée.



The green sign gate status means that the gate is closed. You can open it by tapping on the "A" button.

L'état de la porte signalé en vert signifie que la porte est fermée. Vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur le bouton "A".

8. Tap on stop button to stop the gate when it is moving

Appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter la porte lorsqu'elle est en mouvement.



You can tap on the stop button to stop the gate when it is moving.

Vous pouvez appuyer sur le bouton d'arrêt pour arrêter la porte lorsqu'elle est en mouvement.

Turn back to manual

Revenez en mode manuel

To switch to manual mode, use the provided keys to open the locker and access the clutch disc. Rotate the disc clockwise until it stops. To return to automatic mode, rotate the disc counterclockwise until it stops.

Pour passer en mode manuel, ouvrez le casier avec les clés fournies et tournez le disque d'embrayage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. Pour revenir en mode automatique, tournez-le dans le sens inverse.





End note

Note de fin

 Our technical support team is always available to address any issues, including those covered under warranty. If your gate automation system has any problems, please contact us for assistance.

Notre équipe de support technique est toujours disponible pour résoudre tout problème, y compris ceux couverts par la garantie. Si votre système d'automatisation de portail rencontre des problèmes, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.



Contact us:

Email: ingatesrwanda@gmail.com

Phone: 0780682640

