
Indirizzi LAN (MAC) e IP

- □ Indirizzo IP: guida il pacchetto alla rete di destinazione
- □ Indirizzo LAN (o MAC o fisico): indirizza il pacchetto all' interfaccia di rete del nodo di destinazione sulla LAN locale
- □ Indirizzo MAC a 48 bit di solito memorizzato nella ROM dell' adattatore di rete



Summary of MAC protocols

- □ What do you do with a shared media?
 - Channel Partitioning, by time or frequency
 - Code Division MA, Wave Division MA
 - Random partitioning (dynamic),
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - Taking Turns
 - polling from a central cite, token passing
- ☐ For satellites, sensing if the channel is busy (if the channel is carrying a signal) is hard: ALOHA
- ☐ For LANs, carrier sensing is easier, but no perfect): CSMA
- ☐ Improve things is Collision Detection exists (CSMA/CD)
- □ 802.3 (ethernet) is CSMA/CD

Indirizzi LAN e IP (cont.)

- ☐ Gli indirizzi MAC sono amministrati dalla IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
- □ Ogni costruttore acquista una porzione dello spazio di indirizzamento (per assicurare unicità)
- Analogia:
 - (a) indirizzo MAC -> codice fiscale
 - (b) indirizzo IP -> indirizzo postale
- □ Indirizzamento MAC piatto => portabilità
- ☐ Indirizzo IP gerarchico non portabile
- □ Indirizzo Broadcast LAN: 1111...........1111
- □ D.: perché non si usano soltanto gli indirizzi IP?

ARP: Address Resolution Protocol


- □ Ogni nodo IP (Host, Router) sulla LAN ha un modulo ARP e una tabella
- □ Tabella ARP: mapping IP->MAC per alcuni nodi della LAN

< IP address; MAC address; TTL>

□ TTL (Time To Live): timer, di solito

<

20 min



ARP (cont.)

- ☐ A vuole inviare un pacchetto all'indirizzo IP di destinazione XYZ su una certa LAN
- ☐ A prima controlla la tabella ARP locale
- ☐ Se **non** esiste una entry corrispondente a XYZ, il modulo ARP invia un pacchetto ARP in **broadcast**:


$$<$$
 XYZ, MAC $(?)$ $>$

- □ TUTTI i nodi della LAN accettano e analizzano il pacchetto ARP
- □ Il nodo XYZ risponde con un pacchetto ARP **unicast** contenente il proprio indirizzo MAC:

☐ La tabella ARP svolge la funzione di una cache Il protocollo ARP può essere usato con tecnologie diverse

Es.: Routing verso una LAN diversa


Pacchetto da ind. IP <111.111.111.111> a ind.



- □ Nella tabella di routing, trova l'ind. IP del router (111.111.111.110)
- □ Nella tabella ARP, trova il corrispondente indirizzo MAC (E6-E9-00-17-BB-4B)
- ☐ Importante: ARP è un protocollo che usa lo strato di collegamento


Ethernet

- Molto diffusa:
 - Economica! Circa 50 € per 100Mbps!
 - Prima tecnologia LAN
 - Più semplice ed economica di ATM, token ring, ecc.
 - Crescita adeguata delle prestazioni nel tempo: 10, 100, 1000 Mbps
 - Molte tecnologie Ethernet diverse ma caratteristiche comuni



Struttura del Frame Ethernet


- □ Datagramma incapsulato in **Frame Ethernet** contentente un **Preambolo**, un **Header**, **Dati** e campo CRC
- □ Preambolo: 7 byte con sequenza 10101010 seguiti da un byte con la configurazione 10101011; usato per sincronizzare i clock del mittente e del ricevente



□ Nota: successione dei campi motivata da HW

Struttura del Frame Ethernet (cont.)


- □ Header: contiene gli indirizzi destinazione e sorgente e un campo Tipo
- □ Indirizzi: 6 byte. Il frame è ricevuto da tutti gli adattatori sulla LAN e scartato se l'indirizzo non corrisponde
- □ **Tipo**: indica il protocollo di rete. Spesso IP, ma altri sono possibili (es. Novell IPX e AppleTalk)
- □ CRC: controllato al lato ricezione. In caso di errore il frame è scartato



Codifica Manchester in banda base (baseband)

- ☐ L'adattatore invia un segnale digitale direttamente nel canale broadcast, senza modulazione
- □ La codifica Manchester prevede che si abbia una transizione in ogni bit (basso – alto –> 0, alto – basso –> 1)

Motivo: tecnologia



CSMA/CD

```
A: controlla il canale, if libero (idle)
then {
    trasmetti e controlla il canale;
    If individuata altra trasmissione
    then {
        sospendi la trasmissione; invia segnale di jam;
        aggiorna # collisioni;
        Ritarda secondo l'algoritmo di backoff esponenziale;
        goto A
        }
    else {frame trasmesso; # collisioni = 0}
}
else {aspetta la fine della trasmissione e vai ad A}
```

CSMA/CD (cont.)

□ **Segnale di Jam**: serve ad informare le altre stazioni della collisione; 48 bit; D.: perché?

□ Backoff esponenziale :

- Obiettivo: adattare il traffico offerto al carico stimato (aspetta più a lungo se il carico è elevato)
- Dopo la prima collisione scegli K in {0,1}; ritardo = (K x 512) x < tempo di trasm. di un bit >
- Dopo la seconda collisione scegli K in {0,1,2,3}...
- Dopo dieci o più collisioni, scegli K in {0,1,2,3,4,...,1023}

D.: perché esponenziale?

CSMA/CD (cont.)


□ Efficienza Ethernet: in condizioni di traffico elevato e per un elevato numero di nodi:

e per un elevato numero di no
$$Efficienza = \frac{1}{1 + (5*\frac{t_{prop}}{t_{trans}})}$$

 \Box L'efficienza tende a 1 quando $t_{prop}/t_{trans} -> 0$

Tecnologie Ethernet: 10Base2

- □ 10==10Mbps; 2==max. lunghezza di un segmento di cavo inferiore a 200 metri -> "Cheapnet"
- Usa un cavo coassiale con topologia a bus
- □ Ripetitori sono usati per connettere segmenti multipli (fino a 5); un ripetitore ritrasmette i bit che riceve su un'interfaccia su tutte le altre interfacce -> dispositivo di livello fisico!



10BaseT and 100BaseT

- □ Velocità di 10/100 Mbps; la seconda è detta "fast ethernet"
- ☐ T sta per Twisted Pair
- □ C'è un Hub al quale i nodi sono connessi da segmenti di doppino, dunque "topolgia a stella"
- ☐ Le collisioni avvengono nell' Hub (l'unica porzione di mezzo condivisa)

10BaseT and 100BaseT (cont.)

- ☐ Max distanza da nodo ad Hub 100 metri
- ☐ Un hub può scollegare un adattatore malfunzionante ("jabbering adapter"); una Ethernet 10base2 non funziona se un adattatore trasmette senza interruzione
- ☐ Un hub può raccogliere informazioni e statistiche utili all'amministratore della LAN
- □ La rete 100BaseT non usa una codifica Manchester (ne usa un'altra detta 4B5B)

Gbit Ethernet

- ☐ Usa il formato dei frame Ethernet standard
- □ Permette collegamenti punto-punto (switch) e canali broadcast condivisi
- ☐ In modalità broadcast si usa CSMA/CD; la distanza tra i nodi deve essere breve
- ☐ Gli hub sono detti "Buffered Distributors"
- □ Comunicazioni full-duplex a 1 Gbps per collegamenti punto-punto