

Sommaire

CH1: Introduction aux machines thermiques


CH2: Rappels thermodynamiques

CH 3:Cycles à vapeur

CH 4: Cycles à gaz

CH 5: Machines frigorifiques

.



1. Définitions

Machine thermique:

- C'est un mécanisme qui fait subir à un fluide des transformations cycliques;
- Au cours de ces transformations, le fluide échange de l'énergie avec des sources de chaleurs (en général deux sources de chaleur).

> Source de chaleur


- C'est un système qui peut échanger de la chaleur avec l'extérieur sans que sa température change;
- La transformation d'une source de chaleur est nécessairement isotherme.
- **Exemple:** l'atmosphère, le soleil, les océans, la combustion...

Prof. BOUTAMMACHTE

2. Types des machines thermiques

> Machines Motrices:

- Ce sont des machines qui convertissent une énergie d'entrée en énergie mécanique;
- Ces machines suivent le principe stipulant que l'existence d'un gradient d'un potentiel (pression, température, potentiel chimique, énergie potentielle, etc) présente une occasion pour produire un travail.



Prof. BOUTAMMACHTE

5

2. Types des machines thermiques

> Machines Motrices thermique

Ces machines **reçoivent** une quantité de **chaleur** pour transformer une partie en travail **mécanique**.



Centrale Thermique







Turbines à gaz

Moteur Diesel

Moteur Stirling

Prof. BOUTAMMACHTE

2. Types des machines thermiques

> Machines réceptrices:

Ce sont des machines qui **reçoivent** un **travail** mécanique pour effectuer une fonction donnée: Chauffer, refroidir, comprimer, etc.



Machine frigorifique



Pompe à chaleur

Prof. BOUTAMMACHTE

7

Objectif du cours

- Comprendre le principe de fonctionnement d'un nombre de machines thermiques que peut rencontrer un ingénieur dans l'industrie:
 - Centrales thermiques (à gaz, à vapeur, cycle combiné);
 - Moteurs thermiques (Diesel, essence, Stirling, etc);
 - Compresseurs...
- Pouvoir estimer les performances de ces machines et leur potentiel d'optimisation;
- > Appliquer les principes de la thermodynamique sur des cas réels.

Prof. BOUTAMMACHTE

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques Prof. BOUTAMMACHTE



1. Définition: variables d'état

- En thermodynamique, les variables d'état sont des propriétés indépendantes qui servent à définir l'état du système.
- Autrement dit, ce sont des paramètres indépendants qui permettent le contrôle de l'état thermodynamique de ce système. Généralement il sont au nombre de quatre :
- ➤ Température: c'est un paramètre macroscopique qui mesure le degré de l'agitation moléculaire.
- Pression : c'est un paramètre macroscopique qui mesure l'intensité de chocs entre les molécules d'un fluide et entre ces molécules et les parois*et les interactions entre ces molécules.
- > Volume : c'est un paramètre géométrique qui mesure l'espace occupé par la
- Masse : c'est un paramètre qui mesure la quantité de matière.

Prof. BOUTAMMACHTE

11

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

1. Définitions: Les énergies transitoires (chaleur et travail)

Quand un système est en contact avec son entourage, il se produit des transformations qui sont caractérisées par des échanges d'énergies entre le système et l'entourage.

>> Ces énergies sont appelées énergies de transition ou transitoires.

Prof. BOUTAMMACHTE

1. Définitions: Les énergies transitoires: chaleur et travail

> Le travail:

- Lorsqu'un corps pousse ou soulève un autre corps, on dit que ce corps fournit de l'énergie à l'autre corps sous forme de travail.
- En physique, le travail est donné par une force qui s'exerce sur une certaine distance (déplacement), ce qui se traduit par l'équation (travail mécanique):

$$W = F x L$$

[Travail] = [force] [distance]

Prof. BOUTAMMACHTE

13

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

1. Définitions: Notion d'énergie d'un système

En thermodynamique macroscopique, les **énergies** pour un **système** donné se résument en **trois formes** : Interne, Cinétique et Potentielle:

· L'énergie interne:

C'est l'ensemble des énergies contenues dans la matière et stockées à l'échelle de l'atome et de la molécule, comme les énergies de liaisons dans les molécules et l'énergie de vibration. Elle est indiquée par le symbole U.

• L'énergie cinétique :

Elle est relative au mouvement d'un objet de masse m et qui se déplace avec une vitesse V dans l'espace.

 $E_c = \frac{1}{2} \quad m \quad V^2$

Prof. BOUTAMMACHTE

1. Définition: Notion d'énergie d'un système

• L'énergie potentielle :

Elle est relative à la présence d'un **champ de forces** agissant sur un système macroscopique : électrique, magnétique ou gravitationnel.

· L'énergie totale du système:

Elle est la somme de l'énergie interne, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle :

$$E = E_p + E_c + U$$

Prof. BOUTAMMACHTE

15

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

1. Définitions: L'équilibre thermodynamique

- En mécanique, un système est en équilibre lorsque la somme des forces appliquées sur lui est nulle.
- Un équilibre thermodynamique est établit lorsqu'il y'a équilibre mécanique, équilibre thermique et équilibre chimique.
- Généralement, on parle d'un équilibre thermodynamique lorsque les variables d'état comme la température, la pression, le volume, la composition chimique et la masse sont constantes.

Prof. BOUTAMMACHTE

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques 1. Définition: Transformation quasi statique Incremental masses removeduring an expansion of the gas or liquid Pour un système qui évolue dans le temps, on ne peut pas lui associer des variables d'état. · Cependant, si cette évolution est suffisamment lente, on peut imaginer comme si elle est constituée d'une succession de d'états d'équilibre où l'on peut appliquer les lois de la thermodynamique. On parle donc d'une transformation quasi-statique. Measured data • Si en plus, on peut suivre le chemin inverse, ···· Curve fit on dit que la transformation est réversible. Une transformation réversible est une

Prof. BOUTAMMACHTE

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

transformation idéale

1. Définitions: Capacité thermique

On définit la capacité thermique massique d'un corps comme étant la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter d'un Kelvin la température d'un kilo de ce corps:

(Capacité thermique d'un système solide)

1. Définitions: Equation d'état

Pour un système en équilibre thermodynamique, on désigne par une fonction d'état toute équation de la forme : f(P,V,T) =0, permettant de relier les variables d'état: Pression, Température et Volume.

> Exemple: pV=nRT

Prof. BOUTAMMACHTE

1. Définitions:

> Formule générale pour le calcul du travail mécanique

$$\delta W = -p_{ext}dV$$

Pour une transformation réversible:

A chaque instant, la pression extérieure est égale à la pression du gaz.

C'est à dire: p_{ext}= p

D'où:

$$W = \int_{i}^{f} -p dV$$

Prof. BOUTAMMACHTE

19

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

1. Définitions:

> Formule générale pour le calcul du travail mécanique

Exemple: compression d'un gaz

On veut comprimer une mole d'un gaz parfait d'une manière isotherme (T=25°C) de la pression P_1 =1 bar à la pression P_2 =5 bars. Calculer le travail de compression si:

- La transformation est réversible;
- La transformation est brutale (en appliquant une pression constante de 5 bars).

Prof. BOUTAMMACHTE

1. Définitions: Calcul de chaleur

Il existe deux formules équivalentes pour le calcul de la quantité de chaleur:

$$\delta Q = c_V dT + ldV$$

$$\delta Q = c_p dT + hdp$$

$$\delta Q = c_n dT + h dp$$

 C_v , c_p , l et h sont appelés les coefficients **calorimétriques.**

Pour un gaz parfait: $c_v = \frac{R}{\gamma - 1}$ $c_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$ (cp et cv sont molaires)

$$c_{v} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$c_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

$$\gamma = \frac{cp}{cv}$$

Pour les liquides et les solides: $c_v = c_p = c$

Prof. BOUTAMMACHTE


Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

2. Premier principe de la thermodynamique

Le premier principe de la thermodynamique exprime la conservation d'énergie, il stipule que l'énergie ne peut être ni détruite ni crée.

Premier principe de la thermodynamique pour un système fermé :

La somme des variations de l'énergie interne (U), de l'énergie cinétique (Ec) et de l'énergie potentielle (Ep) d'un système, est égale à la somme des travaux et chaleurs échangés avec l'extérieur.



Echange d'énergie

Prof. BOUTAMMACHTE

 $\Delta E = W + Q$

2. Premier principe de la thermodynamique

 Lorsque la transformation se déroule sans variation d'énergie cinétique ou potentielle, le premier principe s'exprime par l'égalité :

$$dU = \delta W + \delta Q$$


Prof. BOUTAMMACHTE

23

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

2. Premier principe de la thermodynamique

- Volume de contrôle
- On appelle volume de contrôle le volume occupé par un système thermodynamique donné.
- La frontière de ce système thermodynamique représente la surface délimitant le volume de contrôle. Cette surface et généralement munie d'ouverture d'entrée et de sortie à travers lesquelles la masse traverse le volume de contrôle.
- La surface délimitant un volume de contrôle peut être physique ou bien virtuelle.




Prof. BOUTAMMACHTE

2. Premier principe de la thermodynamique

· Bilan de masse à travers un volume de contrôle

Le bilan de masse à travers un volume de contrôle permet de mettre en équation le principe de **conservation de masse** qui peut être formulé comme suit :



Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

2. Premier principe de la thermodynamique

· Bilan de masse à travers un volume de contrôle

Ou bien par unité de temps :

$$\frac{d m_{vc}}{dt}(t) = \frac{\delta m_e}{dt}(t) - \frac{\delta m_s}{dt}(t)$$

Ou encore:

$$\frac{d m_{vc}}{d t} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

Cas particuliers : Lorsqu'il s'agit d'un régime permanent, la masse totale contenue dans le volume de contrôle ne varie pas, donc le débit massique qui entre sera égale à celui qui sort : $\dot{m}_e = \dot{m}_{_S} = \dot{m}$

Prof. BOUTAMMACHTE

2. Premier principe de la thermodynamique

- Premier principe pour un système ouvert
- Considérons une machine munie de deux ouvertures (e : entrée et s : sortie) par lesquelles le fluide en circulation entre et sort de la machine.
- Cette machine est équipée d'un système mécanique qui permet de récupérer le travail fait par le fluide en circulation, au moyen d'un axe qui tourne (travail d'axe: shaft work).

A_s m_t


Prof. BOUTAMMACHTE

27

$$dE = \left(h_e + Ec_e + Ep_e\right) \delta m_e - \left(h_s + Ec_s + Ep_s\right) \delta m_s + \delta W + \delta Q$$

2. Premier principe pour un système ouvert

Le système peut être remplacé par le volume de contrôle suivant :



$$dE = (h_e + e_{c,e} + e_{p,e}) \delta m_e - (h_s + e_{c,s} + e_{p,s}) \delta m_s + \delta W + \delta Q$$

Prof. BOUTAMMACHTE

29

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

3. Deuxième principe de la thermodynamique

- Le second principe de la thermodynamique est une nécessité qui résulte des insuffisances du premier principe:
- Le premier principe nous renseigne sur l'équivalence entre la chaleur Q et le travail W, et ne nous renseigne pas sur le sens d'évolution de la transformation;
- ➤ Le premier principe s'applique même à une transformation impossible :

Ainsi avec 1kg d'eau à 30°C et 1Kg d'eau à 10°C on obtient 2 kg d'eau à 20°C. Mais le premier principe permet d'admettre la possibilité d'obtenir 1kg d'eau à 35°C et 1kg d'eau à 5°C.

Prof. BOUTAMMACHTE

3. Deuxième principe de la thermodynamique

· L'entropie:

L'entropie (S) d'un système peut être définie comme étant une **fonction d'état** qui a les propriétés suivantes :

- S est extensive ;
- S mesure l'état de désordre d'un système: plus le désordre augmente plus l'entropie augmente;
- Un système qui évolue spontanément dans le temps, sans échanger de la chaleur, atteint l'équilibre lorsque S devient maximale;

Prof. BOUTAMMACHTE

31

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

3. Deuxième principe de la thermodynamique

Calcul de l'entropie:

Le deuxième principe nous donne la relation permettant le calcul de la variation d'entropie lors d'une transformation:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta \sigma$$

dS Variation élémentaire de l'entropie;

 $\frac{\delta\!Q}{T}$: La chaleur échangée sur la température du système;

 $\delta\sigma$: Un terme positif ou nul. Il représente l'entropie créée lors d'une transformation irréversible ayant lieu à l'intérieur du système.

> Il est nul dans le cas d'une transformation réversible.

Prof. BOUTAMMACHTE

3. Deuxième principe pour un système ouvert

Quelques propriétés de l'entropie:

- L'entropie d'un système augmente quand il reçoit une quantité de chaleur;
- L'entropie d'un système augmente suite à des causes d'irréversibilité ayant lieu à l'intérieur du système;
- L'entropie d'un système peut diminuer quand il donne une quantité de chaleur;
- L'entropie ne change pas suite à un échange de travail.

$$dS = \frac{\delta Q}{T_{\Sigma}} + \delta \sigma$$

Prof. BOUTAMMACHTE

33

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

3. Deuxième principe pour un système ouvert

> Calcul de l'entropie:

- Il n'existe pas de formules permettant le calcul du terme δσ;
- Pour calculer la variation de l'entropie lors d'une transformation, on imagine que le système a évolué en suivant une transformation réversible avec le même état initial et final;

Etant donné que l'entropie est une fonction d'état, et sa variation ne dépend que de l'état initial et final, la valeur trouvée par le chemin imaginaire est égale à la valeur de la variation suivant le chemin réel.

Prof. BOUTAMMACHTE

3. Deuxième principe pour un système ouvert

Causes d'irréversibilité:

- L'existence de **gradient d'un potentiel** (température, pression, ...) **non exploité**;
- Présence des **effets dissipatifs** (frottement mécanique, visqueux, effets Joule,...).

Prof. BOUTAMMACHTE


35

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

3. Deuxième principe pour un système ouvert

> Calcul de la variation d'entropie pour un système ouvert:

Considérons un système **ouvert** qui échange de **l'énergie** et de la **matière** avec l'extérieure :



Prof. BOUTAMMACHTE

3. Deuxième principe pour un système ouvert

Le bilan entropique pour ce système s'écrit :

$$dS_{\Sigma} = \iint_{\substack{\text{frontière} \\ \text{du système}}} \frac{\delta Q_e}{T_{\Sigma}} + \delta m_e S_e - \delta m_s S_s + \delta \sigma_{\Sigma}$$

Se : Entropie massique des éléments entrant

 S_s : entropie massique des éléments sortant

 δQ_e : Chaleur échangée avec l'extérieur à travers les frontières de Σ

 $\delta\sigma_{\Sigma}$: La production d'entropie due aux irréversibilités internes.

Prof. BOUTAMMACHTE

37

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

3. Deuxième principe pour un système ouvert

Lorsqu'il n'y a pas de production d'entropie à l'intérieur du système, le terme $\delta\sigma$ est nul, il s'agit dans ce cas d'une évolution réversible.

$$dS_{\Sigma} = \iint_{\substack{\text{frontière} \\ \text{du système}}} \frac{\delta Q_e}{T_{\Sigma}} + dm_e S_e - dm_s S_s$$

Prof. BOUTAMMACHTE


4. Equilibre de phases d'un corps pur


- Un corps pur est un élément constitué d'une seule espèce chimique simple ou composée;
- Un corps pur peut être dans l'un des trois états physiques de la matière;
- Les solides possèdent un volume défini et sont incompressibles. Leur propriété la plus caractéristique est de posséder une forme propre;
- A l'état solide, les molécules, atomes ou ions constituent des cristaux où ils sont presque immobiles sous l'action de forces d'interaction plus ou moins intenses;
- Ce sont ces forces d'interactions et leur orientation qui donnent la forme propre aux solides;
- Les fluides n'ont pas de forme propre, ils prennent la forme de leur contenant et peuvent circuler dans des canalisations.


Prof. BOUTAMMACHTE


39

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques 4. Equilibre de phases d'un corps pur Changement de phase: Solide gaz liquide 0 Ensemble diffus Empilement Ensemble dense et un empilement et désordonnéde dense et ordonné de molécules aléatoire de de molécules On appelle changement de phase (ou d'état), le passage d'un corps d'une phase à une autre. On distingue les phases gazeuse, liquide et solide. Une substance sera dans une phase donnée en fonction de la température et de la pression du milieu. **Prof. BOUTAMMACHTE**










4. Equilibre de phases d'un corps pur

- Lorsqu'on relie les points de chaque isotherme où l'évaporation commence et les points où l'évaporation se termine, on obtient une courbe sous forme de cloche, appelée courbe de saturation.
- A droite de la cloche nous n'avons que la phase vapeur et à gauche nous n'avons que la phase liquide.
- A l'intérieur de la cloche on a un mélange liquide-vapeur.




Prof. BOUTAMMACHTE

45


Chapitre 2: Rappels thermodynamiques


4. Equilibre de phases d'un corps pur



- A l'intérieure de la cloche, nous avons la coexistence de la phase liquide et la phase vapeur.
- Cette zone est appelée zone de saturation. On parle alors d'un liquide ou d'une vapeur saturée. Le sommet de la cloche est appelé point critique.

Prof. BOUTAMMACHTE





4. Equilibre de phases d'un corps pur

Titre en Vapeur:

Lorsqu'une substance est **en partie liquide** et en partie **vapeur** à la température de saturation, on parle **d'équilibre liquide – vapeur** et on définit le **titre de la vapeur X**_v par :

$$X_v = \frac{\textit{Masse de vapeur}}{\textit{Masse totale}} = \frac{\textit{Nombre de moles vapeur}}{\textit{Nombre de moles total}}$$

Pression et température de saturation:

Dans la zone de saturation, pour chaque *température* existe une **seule** valeur de la **pression** qui est appelée *pression de saturation*.

Exemple: pour l'eau pure, la pression de saturation à la température 100°C est égale à 1 bar : Ps(100°C) = 1 bar .Ça veut dire qu'on ne peut évaporer l'eau à la pression atmosphérique qu'à la température de 100°C.

Prof. BOUTAMMACHTE


49

Chapitre 2: Rappels thermodynamiques

5. Diagrammes thermodynamiques

Diagramme de Clapeyron: (p,v)


- C'est le diagramme qui donne la pression en ordonnées et le volume en abscisses;
- Il permet de calculer le travail utile dans le cas des systèmes fermés.





Prof. BOUTAMMACHTE


Chapitre 2: Rappels thermodynamiques Diagramme de Clapeyron: (p,V) Dans le cas d'un cycle tracé dans le diagramme de Clapeyron, l'aire du cycle est égale au travail W, le signe étant donné par le sens de parcours.


Prof. BOUTAMMACHTE











Sommaire

- 1. Introduction aux centrales à vapeur
- 2. Principe de fonctionnement
- 3. Cycle idéal de Rankine
- 4. Cycle de Rankine modifié

Prof. BOUTAMMACHTE

57

Chapitre 3: Cycles à vapeur

1. Introduction aux centrales à vapeur

- ► Les cycles à vapeur sont d'une grande importance. Ils sont utilisés avec des sources d'énergie renouvelables ou non renouvelables;
- Les cycles à vapeur utilisent l'eau comme fluide de travail;
- ▶ Le cycle de base des centrales à vapeur est appelé cycle de RANKINE.



Prof. BOUTAMMACHTE

1. Introduction aux centrales à vapeur

Il existe 4 types de centrales à vapeur selon la source de chaleur:

- Centrales à combustibles fossiles (Charbon, fioul, etc);
- Centrales nucléaires (le rôle de la chaudière est joué par un réacteur nucléaire);
- Centrales solaires (le rôle de la chaudière est joué par un champs solaire);
- Centrales géothermiques (utilisant l'énergie géothermique).

Prof. BOUTAMMACHTE

59


Chapitre 3: Cycles à vapeur

1. Introduction aux centrales à vapeur


Centrales à combustibles fossiles (Charbon, fioul, etc):





Prof. BOUTAMMACHTE































2. Principe de fonctionnement

Les transformations constituants le cycle de RANKINE sont:

- •Transformation 1-2: La vapeur est détendue dans la turbine en développant une puissance mécanique;
- •Transformation 2-3: La vapeur est condensée dans le condenseur en cédant une puissance calorifique à la source froide;
- Transformation 3-4: Le liquide est pompé vers la chaudière;
- Transformation 4-1: Le liquide est chauffé et évaporé dans la chaudière.

Prof. BOUTAMMACHTE

73

Chapitre 3: Cycles à vapeur

2. Principe de fonctionnement

Hypothèses de calcul:

- ► Chaque élément est analysé comme un volume de contrôle au régime permanent;
- La turbine et la pompe fonctionnent adiabatiquement;
- Les variations de l'énergie cinétique et potentielle sont négligeables;
- Les pertes de charge dans le condenseur et la chaudière sont négligeables (la pression dans ces deux éléments est supposée constante).

Prof. BOUTAMMACHTE

2. Principe de fonctionnement

Bilan d'énergie

En appliquant le premier principe de la thermodynamique pour un système ouvert, en régime permanent sur chaque élément, on trouve:

Turbines

$$\frac{\dot{W_{\rm t}}}{\dot{m}} = h_2 - h_1$$

Condenseur

$$\frac{\dot{Q}_{\rm F}}{\dot{m}} = h_3 - h_2$$

Pompe

$$\frac{\dot{W}_{p}}{\dot{m}} = h_4 - h_3$$

$$\frac{\dot{Q}_{C}}{\dot{m}} = h_1 - h_4$$

Chaudière

$$\frac{\dot{Q}_{\rm C}}{\dot{m}} = h_1 - h_2$$

Prof. BOUTAMMACHTE

Chapitre 3: Cycles à vapeur

2. Principe de fonctionnement

Calcul de performance

Rendement thermodynamique:

$$\eta = \frac{\dot{W}_{\text{cycle}}}{\dot{Q}_{\text{C}}} = \frac{/\dot{W}_{\text{t}} / \dot{m} / - \dot{W}_{\text{p}} / \dot{m}}{\dot{Q}_{\text{C}} / \dot{m}} = \frac{/(h_2 - h_1) / - (h_4 - h_3)}{(h_1 - h_4)}$$

Le rapport entre les puissances échangées par la turbine et la pompe

$$\frac{\dot{W}_{p} / \dot{m}}{/ \dot{W}_{t} / \dot{m} /} = \frac{(h_{4} - h_{3})}{/(h_{2} - h_{1}) /}$$

La puissance fournie par la pompe est négligeable devant celle développée par la turbine (de l'ordre de 1% de la puissance de la turbine).

Prof. BOUTAMMACHTE

2. Principe de fonctionnement

Le travail de la pompe

Le travail de la pompe est donné par la formule:

$$\left(\frac{\dot{W_{\rm p}}}{\dot{m}}\right)_{\rm S} \approx v_3(p_4 - p_3)$$

• v_3 est le volume spécifique du liquide traversant la pompe.

Prof. BOUTAMMACHTE


77

Chapitre 3: Cycles à vapeur

3. Cycle de RANKINE

Le cycle idéal de RANKINE est composé de:

- 1-2 : Détente isentropique (adiabatique réversible) à travers la turbine;
- 2-3: Condensation de la vapeur;
- 3-4: Pompage isentropique dans le pompe;
- •4-1: Chauffage puis vaporisation de l'eau dans la chaudière.




Prof. BOUTAMMACHTE

3. Cycle idéal de RANKINE

Il existe un problème technique au niveau de ce cycle:

- A la sortie de la turbine (point 2), et après la détente, la vapeur contient une partie d'eau sous forme liquide.
- Ce mélange diphasique attaque les aubes de la turbine.
- Pour éviter ce problème, la vapeur T saturée (point 1) est surchauffée jusqu'au point 1' (cycle de Hirn). Dans ce cas, et après la détente, la vapeur contient moins d'eau liquide (vapeur de meilleure qualité).




Prof. BOUTAMMACHTE

79

Chapitre 3: Cycles à vapeur

4. Cycle Hirn (Rankine avec surchauffe)


Le cycle idéal de Hirn a donc la forme suivante:





Le rendement thermodynamique du cycle est quasiment proportionnel $1-\frac{I_{moy,Min}}{T_{moy,Max}}$ à:


Afin d'améliorer le rendement du cycle, il faut augmenter la température moyenne maximale et diminuer la température minimale du cycle.

Prof. BOUTAMMACHTE









4. Cycle de Hirn avec re-surchauffe


La puissance calorifique par unité du débit, reçue par la fluide, de la source chaude (chaudière) est:

•

$$\frac{\dot{Q}_c}{\dot{m}} = (h_1 - h_4) + (h_2 - h_{1})$$

 La puissance mécanique développée par la fluide est:

$$\frac{\dot{W}}{\dot{m}} = (h_1 - h_1) + (h_2 - h_2)$$




Prof. BOUTAMMACHTE

85

Chapitre 3: Cycles à vapeur

5. Cycle de Hirn avec soutirage (mélange direct)

- Parmi les méthodes permettant l'amélioration du rendement du cycle, on cite le soutirage.
- C'est une opération qui consiste à soutirer une quantité de vapeur à un certain étage de la turbine et la mélanger avec l'eau provenant de la pompe



4. Cycle de Hirn avec soutirage


La chaleur fournie par la chaudière (par unité de masse):


$$\frac{Q_C}{\dot{n}} = (h_1 - h_6)$$

La chaleur cédée à la source froide est:

$$\frac{Q_F}{\bullet} = (1 - y)(h_3 - h_2)$$

Puissance mécanique développée:






Prof. BOUTAMMACHTE

Chapitre 3: Cycles à vapeur

6. Rendement isentropique

Nous avons toujours considéré, jusqu'à maintenant, que la détente dans les turbines et la compression dans les pompes sont des processus isentropiques (adiabatiques réversibles). En réalité, les transformations dans ces machines ne sont pas réversibles et on assiste toujours à des pertes thermiques (transformation non adiabatique).



Prof. BOUTAMMACHTE

• Rendement isentropique pour les turbines

$$\eta_{is} = \frac{Travail}{Travail} \quad \frac{développ\'e}{developp\'e} \quad \frac{dans}{developp\'e} \quad \frac{le}{develope\'e} \quad \frac{r\'eel}{develope\'e} = \frac{\red{W}}{\red{W}_{is}} = \frac{\red{h}_2 - \red{h}_1}{\red{h}_{2,is} - \red{h}_1}$$

• Rendement isentropique pour la pompe:

