# Bcenter 与 Bipc 通讯协议

### 版本信息:

时间	人员	版本	说明
2017-1-14	孙希伟	0.1	创建文档
2017-1-17	孙希伟	0.2	加入通过信息和手动抓拍
2017-1-18	孙希伟	0.3	加入落杆和辅机融合
2017-1-20	孙希伟	0.4	加入相机用户名、密码
2017-2-5	孙希伟	0.5	加入退出命令

# 目录

目:	录	2
1.	协议总览	3
2.	获取硬件配置请求	3
3.	返回硬件配置信息	3
4.	推送车辆信息	5
5.	落杆	8
6.	开闸放行	9
7.	通过信息	9
8.	手动抓拍	.10
9.	退出命令	.10

#### 1. 协议总览

传输协议:UDP

IP地址:127.0.0.1

Bcenter 接收端口:5001

Bipc 接收端口:5002

传输格式:JSON(嵌套式)

传输内容:设备配置、车辆信息、开闸信息、通过信息、手动抓拍等

汉字编码:UTF8

#### 2. 获取硬件配置请求

a. 方向:由 Bipc 发送到 Bcenter

b. 内容:

```
{
    "cmd": "get_ipc_config"
}
```

#### 3. 返回硬件配置信息

a. 方向:由 Bcenter 发送到 Bipc

b. 内容:

{

```
"cmd":"ipc_config",
"channel": [
   {
       "channel_id": 1,
       "in_out":"入口",
       "ipc": [
           {
               "device_type": "相机主机",
               "device_ip_id": "192.168.88.11",
               "device_username": "abc",
               "device_password": "123"
           },
           {
               "device_type": "相机辅机",
               "device_ip_id": "192.168.88.13",
               "device_username": "abc",
               "device_password": "123"
           },
           {
               "device_type": "网络继电器",
               "device_ip_id": "192.168.88.15"
           }
       ]
   },
   {
       "channel_id": 2,
```

```
"in_out":"出口",
           "ipc": [
               {
                   "device_type": "相机主机",
                   "device_ip_id": "192.168.88.12"
               },
               {
                   "device_type": "网络继电器",
                   "device_ip_id": "192.168.88.15"
               }
           ]
       }
   ]
}
```

- c. 说明:
- ①目前支持1到2个通道
- ②有相机的辅机带上,自动识别。
- ③根据两个通道的网络继电器的 IP 地址是否一致来自动识别是否启用辅助继电 器配置。

#### 4. 推送车辆信息

- a. 方向:由 Bipc 发送到 Bcenter
- b. 内容:

```
{
   "cmd":"car_come",
   "time": "2017-01-14 17:08:03",
   "channel id":1,
   "in out":"入口",
   "car_info":[
    {"ipc_ip":"192.168.88.11",
     "vehicle":{
       "plate":"鲁 A12345",
       "pcolor":"white",
       "brand": "BMW",
       "type":"SUV",
       "color":"blue",
       "path":"http://192.168.88.10/piclog/20170114/B/2017-01-14_03-30 鲁
A12345.jpg"
       }
   }
 ]
}
说明:
```

- ①时间格式符合 ISO8601:2000 标准,但是日期和时间之间的T可以用空格代替,2015-11-11 13:14:03 或者 2015-11-11T13:14:03 都是符合标准的时间格式。
- ②pcolor 为车牌颜色,支持 blue, yellow, white, black, green。

- ③color 为车身颜色,支持国标颜色。
- ④brand 为车辆品牌, type 为车型。
- ⑤path 为完整的图片路径
- ⑥有辅机的情况,合并成一条信息推送。

{

```
辅机示例:
{
    "time": "2017-01-14 17:08:03",
    "channel_id":1,
    "in_out":"入口",
    "car_info":[
       {
           "ipc_ip":"192.168.88.11",
           "vehicle":{
               "plate":"鲁 A12345",
               "pcolor":"white",
               "brand":"BMW",
               "type":"SUV",
               "color":"blue",
"path":"http://192.168.88.10/piclog/20170114/B/2017-01-14_03-30 鲁
A12345.jpg"
           }
       },
```

```
"ipc_ip":"192.168.88.13",
           "vehicle":{
              "plate":"鲁 A12345",
              "pcolor": "white",
              "brand":"BMW",
              "type":"SUV",
              "color":"blue",
"path":"http://192.168.88.10/piclog/20170114/B/2017-01-14_03-30 鲁
A12345.jpg"
           }
       }
   ]
}
5. 落杆
a. 方向:由 Bcenter 发送到 Bipc
b. 内容:
{
   "cmd": "close_door",
   "channel_id": "1",
   "in_out": "入口"
}
c. 说明:
```

①自动根据停车场通道信息定位继电器 IP 和继电器通道。

## 6. 开闸放行

```
a. 方向:由 Bcenter 发送到 Bipc
b. 内容:
{
    "cmd": "open_door",
    "channel_id": "1",
    "in_out": "入口",
    "flag": "once"
}
```

- ①自动根据停车场通道信息定位继电器 IP 和继电器通道。
- ②flag 有两种可选 ,一种是 once 表示开一次 ,有车过会自动落杆 ;一种是 keep ,表示常开 ,车过之后不落杆。

#### 7. 通过信息

c. 说明:

a. 方向:由 Bipc 发送到 Bcenter

b. 内容: { "cmd": "car\_pass",

"channel\_id": "1",

```
"in_out": "入口",
"flag": "leave"
}
c. 说明:
```

①flag 目前只有 leave,表示车辆压地感后离开,此消息主要用于空车位统计。

#### 8. 手动抓拍

b. 内容:

a. 方向:由 Bcenter 发送到 Bipc

```
{
    "cmd": "snap_shot",
    "channel_id": "1",
    "in_out": "入口",
    "flag": "once"
```

c. 说明:

}

- ①自动根据停车场通道信息定位继电器 IP 和继电器通道。
- ②flag 目前只支持 once , 表示抓拍一次。

#### 9. 退出命令

a. 方向:由 Bcenter 发送到 Bipc

b. 内容: { "cmd": "exit" }

c. 说明:

①Bipc 收到这条指令后自动退出,等待看门狗重启。