#### 软件说明

# 主动学习材料优化软件: BgoFace

刘思远¹,曹斌¹, 张统一¹

「广州市材料信息学重点实验室,香港科技大学(广州).

### **BgoFace**

**BgoFace** 是一个可以便捷使用的**主动学习材料优化软件**,包括了 **Bgolearn** 库的几乎所有功能。**BgoFace** 支持上传训练样本和生成虚拟样本,利用现有的实验数据来搜索最优的材料组成设计,以最大化或最小化所需的性能指标。**BgoFace** 支持多种效用函数,如期望提升函数、高斯上确界函数和预测熵搜索函数等,用于回归和分类的贝叶斯优化材料设计问题。BgoFace 还添加了 **MultiBgolearn** 模块。**MultiBgolearn** 是一个专为多目标贝叶斯全局优化(MOBO)设计的 Python 包,专门针对材料设计。它扩展了专注于单目标优化的Bgolearn 包的功能,可以同时优化多种材料特性。




图 1: BgoFace 软件界面

软件可以实现输入样本的处理、特征分析、回归分类任务选择和最优材料成分推荐。本说明书就软件的 各个功能展开介绍。说明书首先给出单目标优化的步骤,然后说明多目标优化的流程。



#### 数据上传

上传的训练样本文件和虚拟样本文件支持"xls","xlsx"和"csv"格式。默认输入的训练样本的最后一列为预测目标,前几列为材料组成成分/工艺参数等特征。虚拟样本也可以通过上传训练样本文件然后手动生成。上传和处理训练样本和虚拟样本的步骤如下:

(数据上传模式1,直接上传训练样本和虚拟样本)

选择"Input"模式时,点击"Load Data"按钮加载文件上传界面。



图 2: 上传文件

点击"Browse"按钮选择训练样本和虚拟样本进行上传。




图 3: 选择上传文件

选择训练样本和虚拟样本后,文件路径显示在上传窗口中。






图 4: 文件路径显示

点击"Load Data"按钮,文件将被上传并加载到主窗口。




图 5: 显示样本文件

(数据上传模式 2, 直接上传训练样本, 通过 BgoFace 合成虚拟样本)

选择"Manual"模式时,点击"Load Data"按钮加载训练样本文件上传界面。



图 6: 上传训练样本

和前面的步骤类似,上传并加载训练样本到主窗口。




图7:训练样本显示

在样本区域可以看到被选中的样本,使用这些来生成虚拟样本。

例如, 使用 "Sn"、"Bi"、"In"和"Ti"来生成虚拟样本。




图 8: 生成虚拟样本

选择一种样本,通过调节最小值、最大值和步长来生成对应的虚拟样本。

Samples:			Manual Virtual Sample:		
	☑ Sn	^	Name:		
	☑ Bi		Sn ×		
	☑ In			Maximum: 92.900	
	☑ Ti		Step:		
	□т	~	2.000	OK	Download

图 9: 调节值生成虚拟样本

点击"OK"按钮来选择下一个样本。**当所有样本都被处理完成时,生成虚拟样本并在主窗口中显示。** 




图 10: 虚拟样本显示

虚拟样本被生成后,可以选择点击"Download"按钮来选择下载的文件夹来下载虚拟样本,则下次执行软件无需重新生成,通过方式1上传数据。




图 11: 下载虚拟样本

点击"OK"按钮来下载虚拟样本到指定的文件夹。




图 12: 下载路径



图 13: 下载成功

#### 数据统计

上传训练样本后,点击 "Plot" 按钮来生成特征统计图。

例如,这是"Sn"样本的分布图。




图 14: 样本分布图

这是单目标标签的分布图(主要针对分类变量标签统计)。




图 15: 标签分布图

这是特征的分布箱线图。




图 16: 箱线图

# 使用留一法交叉验证来评估內置高斯过程回归模型的预测性能,并绘制模型预测值和真实值的散点图。

当选择"Pred vs. Label"这张图时,会进行大量的计算,可能需要较长时间来加载完成(需耐心等待)。




图 17: 预测值和真实值的对比

与前面类似,点击"Export"按钮来下载这些图片到指定的文件夹。




图 18: 导出图片

#### 参数设置

获取训练样本和虚拟样本后,设置操作参数。




图 19: 设置参数

在菜单栏中点击"Single-Object"在参数窗口中设置参数。




图 20:参数设置界面

选择"Regression"模式,即回归任务,选择不同的函数进行相关的参数设置。




图 21: 回归任务

点击"Reset"按钮,参数将被重置。




图 22: 重置参数

点击"OK"按钮来完成参数设置。

选择"Classification"模式,即分类任务,选择函数并设置参数。




图 23: 分类任务

点击"Reset"按钮,参数将被重置。

## **BgoFace**




图 24: 重置参数

点击"OK"按钮来完成参数设置。

#### 拟合

完成参数设置后,点击"Fit"按钮在结果窗口中查看结果。




图 25: 加载训练样本和虚拟样本




图 26: 单目标参数设置




图 27: 预测结果显示

#### 多目标优化

软件也可以进行**多目标贝叶斯优化材料设计**,在主页选择"Multiple"模式。




图 28: Multiple 模式

然后点击"Load Data"按钮上传用于多目标优化的训练样本文件和虚拟样本文件,步骤同上。




图 29: 选择多目标文件

选择文件并上传后如下所示。




图 30 : 多目标的训练样本和虚拟样本

点击 "Setting"下的 "Multiple-Object"进行多目标的参数设置。




图 31: 参数设置

## **BgoFace**




图 32: 多目标优化参数设置

设置好参数后点击"OK"按钮,也可以点击"Reset"按钮将参数重置。

返回主页点击 "Fit" 按钮,进行多目标的优化,可以点击 "Result" 在窗口中查看优化结果。




图 33: 多目标优化的结果