Anleitung zum Uhrenstellen der DGT Uhren für das Klubturnier

Die Uhren müssen gemäß den Spielzeiten ihrer Gruppen eingestellt werden:

Bei der Beschreibung nutze ich folgende Tastenbeschreibungen:



Anleitung für die A-Gruppen Zeit:

(90 Minuten plus 30 Minuten ab dem 40. Zug sowie vom ersten Zug an 30 Sekunden Inkrement)

Auf der Unterseite einschalten.

So lange die 2 drücken, bis 00 auf dem Display steht.

Nun lange die 1 drücken. (es wird nun die auf 1 programmierte Zeit angezeigt) die blinkende 1 mit der Taste 4 bestätigen

Nun so lange die Tasten 2 oder 3 drücken, bis das Wort FISCH blinkt (die Fischerzeit) anschließend immer mit der Taste 4 bestätigen

dann die Stunde (1), die Minuten (30) und Sekunden (0) auf jeder Seite mit den Tasten 2 und 3 einstellen – jede Bestätigung erfolgt mit Taste 4

Anschließend wird die Inkrementzeit eingestellt. Hier ist die erste Zahl die Minute (0) und die Sekunden (30)

Auf der nächsten Seite sind zwei nullen, die so bleiben. Einfach mit der 4 weiter

Nun kommt die zweite Zeit. Wieder mit der Taste 2 oder 3 auf FISCH gehen mit Taste 4 bestätigen Nun wird die Zeit ab dem 40. Zug eingestellt, hier also 30 Minuten. Erste Zahl ist die Stunde (0) zweiten Zahlen sind die Minuten (30) und es folgen noch die Sekunden (00) Ebenfalls immer mit der Tate 4 bestätigen

Auf der nächsten Seite ist das Inkrement angegeben in Minute und Sekunden.

Hier bitte auf 0.30 einstellen.

Eine dritte Zeit gibt es nicht. Daher muss als letzter Schritt von den obigen Werten END ausgewählt werden. Und die Uhr ist gestellt.