### Seção

### **Processadores**




© 2014 Pearson. Todos os direitos reservados.

#### **Processadores**

Organização estruturada de computadores

6º EDIÇÃO

 A CPU (Central Processing Unit – unidade central de processamento) é o "cérebro" do computador.




#### Organização da CPU

Organização estruturada de computadores

6º EDIÇÃO

O caminho de dados de uma típica máquina de von

Neumann.



- A CPU executa cada instrução em uma série de pequenas etapas. Em termos simples, as etapas são as seguintes:
- Trazer a próxima instrução da memória até o registrador de instrução.
- 2. Alterar o contador de programa para que aponte para a próxima instrução.
- 3. Determinar o tipo de instrução trazida.
- 4. Se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está.

- 5. Trazer a palavra para dentro de um registrador da CPU, se necessário.
- 6. Executar a instrução.
- 7. Voltar à etapa 1 para iniciar a execução da instrução seguinte.
- A figura a seguir mostra esse programa informal reescrito como um método Java (isto é, um procedimento) denominado interpret.

#### Execução de instrução

#### Tanenbaum • Austin

### Organização estruturada de computadores

```
public class Interp {
                                                                     // contador de programa contém endereço da próxima instr
    static int PC;
                                                                     // o acumulador, um registrador para efetuar aritmética
    static int AC:
                                                                     // um registrador para conter a instrução corrente
    static int instr;
                                                                     // o tipo da instrução (opcode)
   static int instr_type;
                                                                     // o endereço dos dados, ou -1 se nenhum
    static int data_loc;
    static int data:
                                                                     // mantém o operando corrente
    static boolean run bit = true;
                                                                     // um bit que pode ser desligado para parar a máquina
    public static void interpret(int memory[], int starting address) {
       // Esse procedimento interpreta programas para uma máquina simples com instruções que têm
       // um operando na memória. A máquina tem um registrador AC (acumulador), usado para
       // aritmética. A instrução ADD soma um inteiro na memória do AC, por exemplo.
       // O interpretador continua funcionando até o bit de funcionamento ser desligado pela instrução HALT.
       // O estado de um processo que roda nessa máquina consiste em memória, o
       // contador de programa, bit de funcionamento e AC. Os parâmetros de entrada consistem
       / na imagem da memória e no endereço inicial.
    PC = starting_address;
   while (run bit) {
       instr = memory[PC];
                                                                     // busca a próxima instrução e armazena em instr
       PC = PC + 1;
                                                                     // incrementa contador de programa
       instr type = get instr type(instr);
                                                                     // determina tipo da instrução
       data loc = find data(instr. instr type);
                                                                     // localiza dados (-1 se nenhum)
       if (data_loc >= 0)
                                                                     // se data_loc é -1, não há nenhum operando
         data = memory[data_loc];
                                                                     // busca os dados
       execute(instr_type, data);
                                                                     // executa instrução
    private static int get instr type(int addr) { ... }
    private static int find_data(int instr, int type) { ... }
    private static void execute(int type, int data) { ... }
```

- Computadores simples com instruções interpretadas tinham benefícios, entre os quais os mais importantes eram:
- A capacidade de corrigir em campo instruções executadas incorretamente ou até compensar deficiências de projeto no hardware básico.
- 2. A oportunidade de acrescentar novas instruções a um custo mínimo, mesmo após a entrega da máquina.
- 3. Projeto estruturado que permitia desenvolvimento, teste e documentação eficientes de instruções complexas.

6ª EDIÇÃO

- Em 1980, um grupo em Berkeley, liderado por David Patterson e Carlo Séquin, começou a projetar chips para CPUs VLSI que não usavam interpretação.
- Eles cunharam o termo RISC para esse conceito e deram ao seu chip de CPU o nome RISC I CPU, seguido logo depois pelo RISC II.
- A característica que chamou a atenção de todos era o número relativamente pequeno de instruções disponíveis, em geral cerca de 50.
- Número muito menor do que os mainframes da IBM.

#### RISC versus CISC

### Tanenbaum • Austin Organização estruturada de computadores

- Mesmo que uma máquina RISC precisasse de quatro ou cinco instruções para fazer o que uma CISC fazia com uma só, se as instruções RISC fossem dez vezes mais rápidas, o RISC vencia.
- A Intel conseguiu empregar as mesmas ideias mesmo em uma arquitetura CISC.
- Mesmo que essa abordagem híbrida não seja tão rápida quanto um projeto RISC puro, ela resulta em desempenho global competitivo e ainda permite que softwares antigos sejam executados sem modificação.

## Princípios de projeto para computadores modernos

Tanenbaum • Austin
Organização estruturada
de computadores

- Há um conjunto de princípios de projeto, às vezes denominados princípios de projeto RISC, que os arquitetos de CPUs de uso geral se esforçam por seguir:
- Todas as instruções são executadas diretamente por hardware.
- É preciso maximizar a taxa de execução das instruções.
- Instruções devem ser fáceis de decodificar.
- Somente LOAD e STORE devem referenciar a memória.
- o É preciso providenciar muitos registradores.

# Paralelismo no nível de instrução

Tanenbaum • Austin
Organização estruturada
de computadores

O paralelismo tem duas formas gerais:

- No nível de instrução
- O paralelismo é explorado dentro de instruções individuais para obter da máquina mais instruções por segundo.
- No nível de processador
- Várias CPUs trabalham juntas no mesmo problema. Cada abordagem tem seus próprios méritos.


#### Pipelining (paralelismo)

Tanenbaum • Austin


Organização estruturada de computadores

6ª EDIÇÃO

Pipeline de cinco estágios.



Estado de cada estágio como uma função do tempo.



Organização estruturada de computadores

- O pipelining permite um compromisso entre latência (o tempo que demora para executar uma instrução) e largura de banda de processador (quantos MIPS a CPU tem).
- Com um tempo de ciclo de T ns e n estágios no pipeline, a latência é nT ns porque cada instrução passa por n estágios, cada um dos quais demora T ns.
- Visto que uma instrução é concluída a cada ciclo de clock e que há 10<sup>9</sup>/T ciclos de clock por segundo, o número de instruções executadas por segundo é 10<sup>9</sup>/T.


#### Pipelining (paralelismo)

#### Tanenbaum • Austin

Organização estruturada de computadores

6º EDIÇÃO


 Pipelines duplos de cinco estágios com uma unidade de busca de instrução em comum.



Organização estruturada de computadores

6º EDIÇÃO

 A ideia básica é ter apenas um único pipeline, mas lhe dar várias unidades funcionais:




Tanenbaum • Austin
Organização estruturada
de computadores

- Um processador SIMD consiste em um grande número de processadores idênticos que efetuam a mesma sequência de instruções sobre diferentes conjuntos de dados.
- As modernas unidades de processamento de gráficos (GPUs) contam bastante com o processamento SIMD para fornecer poder computacional maciço com poucos transistores.
- A figura a seguir mostra o processador SIMD no núcleo da GPU Fermi da Nvidia.

#### Tanenbaum • Austin

### Organização estruturada de computadores




Tanenbaum • Austin
Organização estruturada
de computadores

- Para um programador, um processador vetorial se parece muito com um processador SIMD.
- Ele é muito eficiente para executar uma sequência de operações em pares de elementos de dados.
- Porém, todas as operações de adição são efetuadas em uma única unidade funcional, de alto grau de paralelismo.
- Nosso primeiro sistema paralelo com CPUs totalmente desenvolvidas é o multiprocessador, um sistema com mais de uma CPU que compartilha uma memória em comum.

Tanenbaum • Austin
Organização estruturada
de computadores

6º EDIÇÃO

Multiprocessador de barramento único.




Tanenbaum • Austin

Organização estruturada de computadores

6º EDIÇÃO

Multicomputador com memórias locais.



Tanenbaum • Austin
Organização estruturada
de computadores

- Costuma-se dizer que as CPUs de um multicomputador são fracamente acopladas, para contrastá-las com as CPUs fortemente acopladas de um multiprocessador.
- As CPUs de um multicomputador se comunicam enviando mensagens umas às outras, mais ou menos como enviar e-mails, porém, com muito mais rapidez.
- Multiprocessadores são mais fáceis de programar.
- Multicomputadores são mais fáceis de construir.