
mnot
y_out_i
V=B"01"
i[1:0]
S=1'b1
I0
S=default
I1
O
S
RTL_MUX
y_out
not_out
select
mux_2_1
b
a
mand
y_out_i
i[1:0]
S=1'b1
I0
S=default
I1
O
S
RTL_MUX
y_out
and_out
select
mux_2_1
mor
y_out_i
i[1:0]
S=1'b1
I0
S=default
I1
O
S
RTL_MUX
y_out
or_out
select
mux_2_1