
cin
a
b
m0
y_out_i
m
n
sel
S=1'b1 I0
S=default I1
O
S
RTL_MUX
y_out
mux2_1
m1
m2
m3
m4
m5
m6
sum
carry