
Meßtechnische Grundlagen der Audiotechnik

Überblick Audiomeßtechnik:







PEGEL:

Referenz

Bezugspegel Audiotechnik

Nachrichtentechnik: u = 0,775 Volteff

Consumer-Geräte: V = 1 Volteff


Tonstudio: **r** = 1,23 Volt_{eff}

Senderegien/Funkhaus: r = 1, 55 Volteff


Digitale Audiogeräte: **FS** (Full scale = größtes Datenwort) = 4,358 Volt _{eff.}

Akustik: **SPL** = 0,0002 µbar (minimum Sound Pressure Level)

Verstärkung



Dämpfung



 $dB = 20 * log \left(\frac{\text{gemessener Spannungspegel}}{\text{Bezugspegel}} \right)$

Bildquellen: http://mi-hp13.mi-lab.fh-furtwangen.de/~schaefer/Intra/toninha.htm


Dynamik:

SIGNAL-Dynamik bezeichnet die Differenz zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Pegel, den ein Signal einnehmen kann.

SYSTEM-Dynamik bezeichnet die Differenz zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Signalpegel, den ein technisches System - <u>ohne Signalverfälschung</u> - verarbeiten kann.

Unterhalb des niedrigsten Signalpegels beginnt das SYSTEMRAUSCHEN (noise floor). Oberhalb des höchsten Signalpegels beginnt das BEGRENZEN (clipping).

Dynamikgrenzen




Akustik Audiotechnik Tape Amp CD SOUND LEVEL AT SIGNAL MAXIMUM SOUND LEVEL THE MICROPHONE LEVEL (THRESHOLD OF PAIN) (dB SPL) (dBu) CLIPPING POINT CLIPPING APPROX, 120 dB SPL +24 dBu POINT 120 +25 +18 dBu 115 -+20 20 dB 20 dB ----+15 14 dB 110 Headroom Headroom Head-+6dB, = 0dB, -+10 105 100 +4 dBu 100 dB Average SPL 10 dB Nominal Head-90 Level Room 60 dB 74 dB 85 S/N Dynamic -- -15 90 dB 90 dB Dynamic Dynamic 66 dB ---- -30 Range S/N Ratio 98 dB 55 S/N Ratio -- -55 -56 dBu **--** -60 Noise -65 30 dB SPL -66 dBu Noise **— -70** "Floor" "Floor" - -75 Ambient Noise Level 22 dB -- -80 Foot--- -85 Room -90

Dynamikgrenzen

Übergangsformel: Akustik- >Elektroakustik $100dB_{SPI} = +6 dB_{II} = 1,55V_{eff}$

FREQUENZBEREICH (Audiotechnik):


Ist identisch dem Hörbereich des Menschen. Manchmal werden allerdings schon Frequenzen oberhalb 15 kHz (wegen geringerer Hörrelevanz und mangelnder Bandbreite im nachfolgenden Übertragungssystem) nicht mehr weiterverarbeitet. (Beispiel: Audiokonsolen in Senderegien für UKW-Hörfunk/PAL-Fernsehen)



PEGEL - Verhalten über FREQUENZ (Linearität):


• Audiogeräte, welche eine **klang-getreue** Aufnahme, Übertragung, Wiedergabe, etc. leisten sollen, dürfen bei ihrer internen Signalverarbeitung (außer einer generellen Pegelanpassung) **keinerlei** eigenmächtige Veränderungen bei bestimmten Frequenzen durchführen.

Man prüft dies durch eine sogenannte Frequenzgang-Messung (Frequenz-Durchlauf mit konstantem Eingangs-Pegel), deren Ergebnis ein annähernd konstanter Ausgangspegel (Gerade) über alle Frequenzen sein sollte (sog. linearer Frequenzgang).




PEGEL - Manipulation über FREQUENZ (Filter):

• Geräte, welche eine gezielte Pegeldämpfung in bestimmten Frequenzbereichen durchführen sollen, bezeichnet man als FILTER. Die vier wichtigsten Filtercharakteristiken sind ...




R,L,C- Filterschaltungen s. Medientechnik1



Bildquellen:

http://mi-hp13.mi-lab.fh-furtwangen.de/~schaefer/Intra/toninha.htm








• Die **Grenzfrequenz** f_g eines Filters ist definiert als der Frequenzpunkt, an dem die einsetzende Dämpfung (im Vergleich zum Durchlassbereich) -3dB beträgt - der Pegel also schon halbiert wird!

FREQUENZ-Auswirkungen durch nichtlineare **Kennlinien und Begrenzung (Clipping):**

• Geräte, mit nichtlinearer Verstärkungskennlinie und/oder Geräte die den Ausgangspegel begrenzen (da sie an der oberen Grenze ihres Dynamikbereiches betrieben werden), erzeugen an ihrem Ausgang unerwünschte Signal-Artefakte (Signalanteile, die im Eingangssignal nicht vorhanden waren). Man bezeichnet diesen Effekt als KLIRREN (engl. Distortion)!







Bildquelle: http://mi-hp13.mi-lab.fh-furtwangen.de/~schaefer/Intra/toninha.htm

Klirrfaktormessung (Total Harmonic Distortion):


• Die Klirrfaktormessung betrachtet das Auftreten "nichtzugehöriger" Ausgangssignale bei Einspeisung einer definierten Frequenz/Pegel-Kombination am Signaleingang des Gerätes (meist werden 3 Meßreihen mit 60Hz, 1kHz, 5kHz bei Bezugspegel durchgeführt).



 Die unerwünschten Signal-Artefakte treten hauptsächlich als ganzzahlige Vielfache der eingespeisten Frequenz auf, so dass sich der sog. harmonische Gesamtklirrfaktor (THD) rechnerisch ergibt zu:

$$k_{ges \mid f} = \frac{\sqrt{u_{2f}^2 + u_{3f}^2 + u_{4f}^2 + u_{5f}^2 + ...}}{u_{ges_{eff}}}$$

Messbereich » Bandsperre bei Eingangsfrequenz:



• Sollen summarisch alle unerwünschten Signal-Artefakte (inkl. Rauschen) erfasst werden, gilt:

$$k_{ges \mid f} = (u_{geseff} - u_{1f}) / u_{geseff}$$
 [Man bezeichnet dies auch als THD+N(oise)-Messung]

Meßtechnische Schnellbewertung von Audiogeräten (Ablaufplan):

- 1. In welchem Pegel**referenzsystem** (Anwendungsgebiet) soll das Gerät untersucht werden ? Nachrichtentechnik (dB_u), Tonstudiotechnik (dB_r), Senderegietechnik (dB_r), Consumer (dB_v)!
- 2. Über welchem Frequenzbereich arbeitet das Gerät linear?
 - ⇒ Frequenzgangmessung (Frequenzdurchlauf mit 0 dB₂-Einspeisepegel) bei ausgeschalteter Klangbeeinflussung!
- 3. In welchem **Dynamikbereich** arbeitet das Gerät korrekt?
 - Unterhalb des niedrigsten verarbeitbaren Pegels beginnt das GRUNDRAUSCHEN (noise floor).
 - ⇒ Signal/Rauschabstand-Messung (ab welchem Einspeisepegel ist am Ausgang eine Differenz zwischen Signal und Grundrauschen messbar ?)
 - Oberhalb des höchsten verarbeitbaren Pegel beginnt das BEGRENZEN (clipping).
 - \Rightarrow Klirrfaktormessung (ab welchem Einspeisepegel/Verstärkungsfaktor entstehen am Ausgang Signalartefakte \Rightarrow k_{ges | f} > 1 %)

Die Frage, ob eine Gerät absolut gesehen gut oder schlecht ist, ergibt sich aus den vorab definierten Grenzen, in denen sich die Messergebnisse bewegen dürfen. Diese Grenzen unterliegen meist der subjektiven Sichtweise unterschiedlicher Anwendergruppen und Interessenslagen (z.B. DIN, ARD/ZDF-Pflichtenheft Tonstudiotechnik, etc.)