
Mikrofone im Praxiseinsatz

Elektroakustische Schallaufnahme mit Mikrofonen:

Vereinfachtes Funktions*prinzip* eines Mikrofons:

Schallwellen bringen durch ihre Druckschwankungen - über die Membran einer Mikrofonkapsel -

- eine Spule in einem *permanenten Magnetfeld* oder
- die Platte eines *aufgeladenen Kondensators* mechanisch zur Schwingung und erzeugen so ein zu Schalldruck (Lautstärke) und Frequenz (Tonhöhe) gleichwertiges elektrisches Wechselspannungssignal.




Physikalisch gesehen ist wichtig, ob in der Mikrofonkapsel der absolute Druck der Schallwelle oder nur die Druckveränderung ausgewertet wird ("Wandlerprinzipien: Druckempfänger oder Druck*gradienten*empfänger"). Diese Sichtweise schlägt sich in der PRAXIS aber im Wesentlichen in der Eigenschaft der Richtcharakteristik des Mikrofons nieder. Deshalb gilt hier oft folgende Vereinfachung:

Mikrofone werden in der <u>Praxis</u> unterschieden nach:

- 1. der Bauart (elektromechanisches Arbeitsprinzip) und
- 2. der *Richtcharakteristik* (Vorzugsrichtung, aus der der Schall besonders gut aufgenommen wird).


1. Gesamtüberblick elektromechanische Arbeitsprinzipien:

Anm.: In der Medienproduktion werden vorrangig die markierten Passiven Wandler verwendet



Die 3 "klassischen" Mikrofon-Bauarten in der Medienproduktion:


(Großflächen-)Kondensatormikrofon:




Achtung:
Kondensator-Mikrofone benötigen zur korrekten Funktion eine
externe Versorgungsspannung (meist 48V/Gleichstrom). Da für
die Zuführung das Signalkabel mitverwendet wird wird dies als
"Phantomspeisung" bezeichnet.

<u>Elongationsempfänger:</u> Signal proportional zur Membranauslenkung

Elektret-Kondensatormikrofon:



Dynamisches Mikrofon:



Geschwindigkeitsempfänger:
Signal proportional zur Membrangeschwindigkeit

<u>Überlegen / Recherchieren (Aufgabe2):</u> Von welchen *Faktoren* ist die induzierte Spannung in einer Spule abhängig?

Praxiseigenschaften: Mikrofon-BAUART

Bauart der Mikrofonkapsel	Schall- empfindlichkeit	Mechanische Robustheit	⇒ "Faustregel"	Besonderheiten
SPULE	NIEDRIG, da (träge) Masse der Spule erst vom Schall in Bewegung gebracht werden muß	MITTEL	Ideal bei unkontrollierbaren Randbedingungen = Außenaufnahme	
KONDENSATOR	HOCH, da (dünne) Kondensator- Membran sehr biege- empfindlich = Schalldruck- empfindlich ist	NIEDRIG (zusätzlich: sehr feuchtigkeitsempfindlich)	Ideale Schall- Abbildung unter kontrollierten Bedingungen = Studio	Benötigt zugeführte "Phantomspeisung" (+ 48V) zum Aufladen des Kondensators!
Elektret- Kondensator	MITTEL	extrem HOCH	ldeal für "rauhe" Umgebungen (z.B. Reportage)	Elektret-Füllung ersetzt Phantomspeisung. Mikrofon kann konstruktiv sehr klein ausgeführt werden (Ansteckmikro o. "Wanze").


2. Richtcharakteristiken:

"Richtcharakteristik" meint ...


... aus welcher Richtung ein Mikrofon BEVORZUGT Schall aufnimmt!


Dies wird meist durch Polardiagramme dargestellt, in denen


- die Empfindlichkeit des Mikrofons
- in Abhängigkeit vom Schalleinfallswinkel eingezeichnet wird.



Richtcharakteristiken









Bei Mikrofonen mit

Supernierencharakteristik




Nierenmikrofone nehmen Schall von der



auf und müssen genau ausgerichtet werden. Keulenmikrofone sind Richtmikrofone; nehmen von der Seite nur sehr wenig

ständig unterdrückt.



Quelle: © SRT / Informationskurs Fernsehen

"Achter" Mikrofone werden im allgemeinen Schall von den Seiten wird unterdrückt. Sie bevorzugen Schall von 0⁰ beim Reportagebetrieb nicht eingesetzt. und 180°.

Merke:

Wichtig für eine gute Tonaufnahme ist nicht nur das Mikrofon selbst (Bauart/Richtcharakteristik), sondern vor allem die gute Positionierung zum Schallereignis (Negativ-Effekte: Abschattungen, Reflexionen, Körperschall, etc.).

10 Grundregeln zum professionellen Einsatz von Mikrofonen

- 1. Richten Sie das Mikrofon gezielt **auf** die aufzunehmende Schallquelle und gezielt **weg** von unerwünschten Schallquellen!
- 2. Plazieren Sie das Mikrofon so nah wie möglich an die gewünschte Schallquelle!
- 3. Benutzen Sie möglichst nur ein Mikrofon pro Schallquelle!
- 4. Verwenden Sie generell so wenig Mikrofone wie möglich!
- 5. Mindestabstand bei mehreren Schallquellen/Mikrofonen: Separieren Sie jedes einzelne Mikro vom anderen im mindestens dreifachen "Besprechungsabstand" seiner zugeordneten Schallquelle!
- 6. Vermeiden Sie die Plazierung von Mikrofonen in der Nähe von Schall-reflektierenden Flächen!
- 7. Verwenden Sie im Freien einen Windschutz!
- 8. Vermeiden Sie direkte mechanische Einflüsse auf das Mikrofon (Körperschall)!
- 9. Zusammenspiel von Mikrofonen und Einspiel-Lautsprechern/Monitoring:
 Verwenden Sie Mikrofone mit einer klar zur Aufnahmequelle weisenden Richtcharakteristik. Platzieren
 Sie den Monitoring-Lautsprecher im Bereich des geringsten Richtungseinflusses des Mikrofones!
- 10. Testen Sie das Mikro auf Funktionstüchtigkeit niemals durch "anblasen" (sondern durch ansprechen oder vorsichtiges anklopfen)!