Preguntas Q1

Grupo Q1

June 25, 2024 < 2024 - 06 - 24 Mon >

Contents

#article: +latex_{CLASS}

1 Preguntas Exposición Buses

• ¿Qué función cumplen los buses del sistema en una arquitectura de computadoras y cuáles son los tipos más comunes que se utilizan en la actualidad?

Los buses del sistema son canales de comunicación que transfieren datos entre los componentes de una computadora, como la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada/salida. Su función principal es permitir la interacción y la transferencia de datos de manera eficiente y coordinada.

• ¿Cómo influye la velocidad y el ancho de banda del bus del sistema en el rendimiento general de un sistema informático y cómo se optimiza este componente en diseños modernos?

La velocidad y el ancho de banda del bus del sistema son cruciales para el rendimiento general de un sistema informático:

- Velocidad del bus: Se refiere a la frecuencia con la que se pueden transferir datos por el bus. Una mayor velocidad permite que se transfieran más datos por segundo, mejorando el rendimiento.
- Ancho de banda: Es la cantidad de datos que el bus puede transportar en un ciclo de reloj. Un mayor ancho de banda permite mover más datos simultáneamente.
- ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos y de diseño al implementar buses del sistema en sistemas multiprocesador o en entornos de computación distribuida?

Desafios en la implementación de buses del sistema

 Coherencia de caché: Mantener la coherencia de los datos almacenados en las cachés de diferentes procesadores.

- Latencia y sincronización: Minimizar la latencia y asegurar la sincronización de datos entre múltiples procesadores.
- Contención de bus: Manejar la contención y evitar cuellos de botella cuando varios procesadores acceden al bus simultáneamente.
- ¿Qué diferencias y similitudes existen entre los buses del sistema utilizados en computadoras personales y en servidores de alta gama?

Similitudes:

- Ambos utilizan buses para la comunicación interna entre CPU, memoria y dispositivos de entrada/salida.
- Emplean tecnologías similares (por ejemplo, PCIe) aunque en diferentes configuraciones y capacidades.

Diferencias:

- Ancho de banda y velocidad: Los buses en servidores de alta gama suelen tener un mayor ancho de banda y velocidad para manejar cargas de trabajo más intensivas.
- Escalabilidad: Los servidores suelen tener buses más avanzados para soportar configuraciones multiprocesador y grandes cantidades de memoria y dispositivos de almacenamiento.
- Redundancia y fiabilidad: Los buses en servidores están diseñados para alta fiabilidad y tolerancia a fallos, a menudo con mecanismos de redundancia que no se encuentran en computadoras personales.
- ¿Cuál es el papel del bus del sistema en la escalabilidad de un sistema informático y cómo puede afectar la capacidad de expansión y actualización de hardware en el futuro?

Escalabilidad:

El bus del sistema es fundamental para la escalabilidad de un sistema informático. Su capacidad de manejar mayores velocidades y volúmenes de datos determina cuánto puede crecer un sistema en términos de rendimiento y capacidad.

Impacto en la capacidad de expansión y actualización de hardware:

- Modularidad: Los buses modernos, como PCIe, permiten la fácil adición de nuevos componentes, facilitando la expansión del hardware.
- Compatibilidad: La estandarización de buses asegura que nuevos dispositivos sean compatibles con sistemas existentes, permitiendo actualizaciones sin necesidad de cambiar toda la infraestructura.

 Rendimiento: La mejora continua en las tecnologías de buses (mayor velocidad y ancho de banda) permite que el hardware más reciente sea compatible con sistemas más antiguos, prolongando su vida útil y mejorando su rendimiento sin necesidad de reemplazar el sistema completo.