Zusatzaufgabe zum LibreOffice Formeleditor:

Die nachfolgenden Formeln dienen zur Berechnung von Bassreflexrohren beim Selbstbau von hochwertigen HiFi-Lautsprecherboxen:

(Genauer: Formel zur Berechnung der Länge von Helmholtz-Resonator-Kanälen und darunter der Länge von Bassreflexrohren.)

$$1 = \frac{23400 \cdot d^2}{f^2 \cdot V_B} - 0.8 \cdot t$$

$$L = \frac{\left(\frac{C^2 \cdot A}{4\pi \cdot f_0^2 \cdot V} - 0.5\sqrt{\pi \cdot A}\right)}{2}$$

Erstellen Sie diese Formeln mit LibreOffice Math!