#### Метод молекулярно-пучковой эпитаксии

#### Виноградов И.Д. Понур К.А. Шиков А.П.

Радиофизический факультет ННГУ, 430 группа

Научный руководитель: Лобанов Д.Н.

Нижний Новгород, 2018

#### Определение эпитаксии


Эпитаксия - это закономерное нарастание одного кристаллического материала на другой, т.е. ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого.

#### Авто(гомо)эпитаксия

Материалы осаждаемого слоя и подложки идентичны

#### Гетероэпитаксия

Материалы осаждаемого слоя и подложки различны



Решетка германия и кремния

## Область применения

Эпитаксия является одним из базовых процессов технологии изготовления полупроводниковых приборов и интегральных схем.

#### Преимущества эпитаксиальной технологии

- Возможность изменения типа проводимости выращиваемых эпитаксиальных слоев
- Возможность проведения роста при температурах меньших, чем температура роста монокристалла
- 3 Возможность нанесения слоя как на большие площади, так и локально
- 4 Рост соединений со сложным, контролируемым составом

#### Методы эпитаксиального роста

Жидкофазная: Монокристаллические слои получают из контактирующей с подложкой перенасыщенных жидких растворов. **Недостатки**: Сложности контроля параметров получаемых пленок, низкое качество.

Газофазная: Вещество, необходимое для роста поступает к подложке в составе химического соединения, с выделением при разложении вещества, необходимого для роста эпитаксиальной пленки.

**Достоинства**: Высокая скорость роста, высокая производительность.


**Недостатки**: Токсичность, зависимость скорости роста от температуры подложки.

Молекулярно-лучевая: Хим. элементы, необходимые для роста поступают на подложку в виде молекулярных пучков этих элементов.

**Достоинства**: Возможность роста при пониженных температурах, лучший по сравнению с ГФЭ контроль над составом и толщиной слоев.

**Недостатки**: Низкая производительность, дороговизна (необходим сверхвакуум).

#### Механизмы гетероэпитаксиального роста




 $\gamma_1$  - Энергия поверхности подложки


 $\gamma_{12}$  - Энергия границы раздела

 $\gamma_2$  - Энергия поверхности осаждаемого материала

### Механизмы гетероэпитаксиального роста



### Механизм Странского-Крастанова




Механизм Странского-Крастанова

Такой механизм имеет место, когда межатомное расстояние в решетке осаждаемого материала и в решетке подложки имеют рассогласования. На начальных этапах выполняется

$$\gamma_2 + \gamma_{12} < \gamma_1$$

и образуется «смачивающий» слой, приводящий к уменьшению суммарной энергии системы. С определенной толщины энергия упругих напряжений увеличивается, увеличивая общую энергию системы, из-за чего происходит релаксация упругой энергии.


### Механизмы релаксации упругих напряжений




$$\Delta E_{\rm cuct} = \Delta E_{\rm ynp} + \Delta E_{\rm nob} < 0$$

# Реконструкция поверхности Si(001)


Уменьшение энергии системы за счет реконструкции на границе.








Димер - два близко расположенных атома Si



Образование димеров уменьшает энергию свободных связей поверхностных атомов. Димеры выстраиваются в цепочки, направление которых в каждом последующем слое меняется на  $90^{\circ}$ 


# Реконструкция поверхности Ge на Si(001)




При росте Ge на Si, в результате рассогласования параметров решетки, пленка Ge испытывает упругие напряжения сжатия. Эти напряжения приводят к образованию дивакансий в цепочках димеров.

### Релаксация за счет образования 3D - структур

Образования Ge островков происходит возле углублений, образованных пересечениями отсутствующих димеров. Толщина пленки при которой начинается формирование островков  $d_{\kappa p}$  для Ge, осаждаемого на Si(001), лежит в диапозоне 3-5 монослоев




## Типы образуемых островков




#### Установка

#### Molecular Beam Epitaxy System



### Молекулярно-пучковая эпитаксия



# Плотность поверхностного покрытия

