# 임베디드 설계 및 실험 11 주차 실험 보고서

목요일 분반 3조

202011503 강찬미 201606151 김민승 201724425 김민종 201824451 김정호 201724485 배재홍

### 목 표

- 1. 임베디드 시스템의 기본 원리 습득
- 2. Timer 이해 및 실습

## 1. 배경 지식

#### 1.1 Timer

타이머는 주기적 시간 처리에 사용되는 디지털 카운터 회로 모듈이다. 펄스폭 계측과 주기적인 interrupt 발생 등에 사용하기 위해 쓰인다. 우선 우리는 보드의 주파수가 높기 때문에 prescaler 를 사용하여 주파수를 낮춘 후 낮아진 주파수로 8,16bit 등의 카운터 회로를 사용하여 주기를 얻는다.

타이머의 종류로는 Systick, Watchdog, Advanced-control, General, Basic 카운터 등이 있다.

- 1. Systick: Real-time operating System 전용으로 쓰이지만 standard down counter 로도 사용할 수 있다. 특징으로는 24bit down counter 이고, autoreload capability, counter 가 0 이 되면 설정에 따라 interrupt 발생이 가능하다. 또한 programmable clock source 를 사용하게 된다.
- 2. Watchdog(WDG): 임베디드 시스템 등의 특수한 상황에서 CPU 가 올바르게 작동하지 않을 시 강제로 리셋 시키는 기능을 의미한다. 특징에 따라 크게 IWDG 와 WWDG 로 나뉘는데, IWDG 는 LSI 클럭 기반으로 메인 클럭 고장에도 활성 상태 유지가 가능하고, 타이밍 정확도 제약이 낮은 어플리케이션에 적합하며 counter가 0이 되면 reset이 된다.

WWDG는 7-bit down counter 이며 WWDG의 clock은 APB1 clock을 prescale 해서 정의가 가능하다. 비정상적 어플리케이션 동작 감지를 위해 설정 가능한 time-window 기능도 제공한다. 또한 counter 가 0x40 보다 작을 경우 또는 카운터가 Time-window 밖에서 Reload 됐을 경우 reset 이 가능하다. 이러한 기능들로 time-window 내에서 반응하도록 요구하는 애플리케이션에 적합하다.

- 3. Advanced-control: advanced control timer 는 prescaler 를 이용해 설정 가능한 16-bit autoreload counter 를 포함하고 있다. 입력 신호 펄스 길이를 측정 또는 출력 파형 생성 등에 사용 가능하다. 또한 자원을 공유하지 않는 독립적 구조이며, 동기화가 가능하다.
- 4. Basic timer: 16bit -auto-reload up counter 이며 설정 가능한 16-bit prescaler 를 이용해 counter clock 주파수를 나눠서 설정이 가능하다. 지난 주 사용한 DAC 트리거로 사용한다. 또한 counter overflow 발생 시 interrupt/DMA 를 생성 한다.
- 5. General-purpose: 이 timer 역시 prescaler 를 이용해 16-bit up, down/down auto-reload counter 를 조절할 수 있다. 또한 Advanced-control timer 와 같이 펄스 길이 측정 또는 출력 파형 생성 등의 용도로 사용할 수 있다. 이때 펄스 길이와 파형 주기는 timer prescaler 와 RCC clock controller prescaler 를 사용하여 µs 에서 ms 까지 변조 할 수 있으며, 타이머들은 완전히 독립이고 어떠한 자원도 공유하지 않으나 동기화는 가능하다는 특징이 있다.

• 분주란 MCU에서 제공하는 Frequency를 우리가 사용하기 쉬운 값으로 바꾸어 주는 것을 말합니다.

• Counter clock frequency 를 1~65536의 값으로 나누기위해 16-bit programmable prescaler 사용

• period 로 몇 번 count하는지 설정

$$f_{clk}*\frac{1}{prescaler}*\frac{1}{period}= 주파수[Hz]$$

<General-purpose timer 의 분주 계산 공식>

#### 1.2 PWM


PWM(Pulse Width Modulation)은 펄스 변조의 일종으로 신호의 크기에 따라 펄스의 폭을 변조하는 방식이다. 펄스 파형의 high 상태와 low 상태 파형의 비율을 duty 사이클이라고 부르는데, PWM 은 이 duty 사이클을 조정해서 변조하는 방식이다.

원래는 통신용으로 개발된 기술이었으나 전류,전압 제어용으로 탁월한 방식이었기 때문에 현재는 통신보다는 DC 쪽 전력 제어나 모터 제어 쪽에 쓰이는 기술이다. 우리가 사용할 서보모터는 50Hz 의 주파수를 요구하고 해당 주파수에 맞게 Duty 사이클을 조정해주면 사용이 가능하다.

### 2. 실험 과정

#### 2.1 세부 실험 내용

- 1. TFT-LCD 를 보드와 연결
- 2. 서보모터를 보드와 연결
- 3. TFT-LCD 에 Team 03, 토글 ON/OFF 상태, 사각형 버튼 출력
- 4. 사각형 버튼 터치 시 토글 ON/OFF 상태 변경
- 5. 토글 상태가 ON 이면, Timer2 인터럽트를 이용하여 LED1(1 초), LED2(5 초) 간격으로 Toggle, 토글 상태가 OFF 이면 Toggle 동작 멈춤
- 6. Timer3 를 통해 서보모터 제어




### 2.2 실험 방법

- 1. J-Link 와 보드를 컴퓨터에 연결한다.
- 2. IAR EW for Arm 을 실행해 project 생성 및 기본 설정을 한다.
- 3. 실험에 필요한 라이브러리 파일을 프로젝트에 넣는다.
- 4. 서보모터와 lcd 를 보드에 연결한다.
- 5. 10 주차 실험 코드와 stm32f10x\_tim.h(.c) 파일의 내용을 바탕으로 하여 clock 인가, 타이머 설정 등 필요한 함수를 정의하고 구현한다.

- RCCInit(): Clock 를 인가해주는 함수
- GpioInit(): 사용되는 Gpio pin 의 핀번호, In/output Mode, Speed 를 설정해주는 함수
- NvicInit(): Timer2의 인터럽트 우선순위를 설정해주는 함수
- TIM2\_IRQHandler(): Timer2 의 인터럽트 발생 시 (1 초마다 발생) t1 을 증가시키고 서보모터의 각도를 변경하는 함수
- changeServoM(): 입력된 값으로 pulse 를 변경한 후 Init 해주어 서보모터의 각도를 바꿔주는 함수
- TIM\_configure() : 사용되는 Timer 의 Period, Prescaler, in/out mode, pulse 등을 설정하고 사용할 수 있도록 설정해주는 함수, 이 때 아래의 식과 Reference Manual 의 Clock Tree 의 Timer clock frequency 참고하여 분주한다.

$$\frac{1}{f_{clk}} \times prescaler \times period$$
  $f_{clk} * \frac{1}{prescaler} * \frac{1}{period} = \text{Part}[Hz]$ 

- 분주 계산을 위한 식 -



- 6. 미션 동작을 수행할 수 있도록 main 함수의 while 문을 작성한다.
  - TFT-LCD 에 Team 03, 토글 OFF 상태, 사각형 버튼 출력
  - 사각형 버튼 터치 시 토글 ON/OFF 상태 변경 (ON -> OFF, OFF->ON)
- 토글 상태가 ON 이면, Timer2 인터럽트 이용하여 LED1(1 초), LED2(5 초) Toggle, lcd 에 ON 출력
  - 토글 상태가 OFF 이면, LED Toggle 동작 멈춤, lcd 에 OFF 출력

### 3. 실험 결과 - 코드

#### 3-1) lcd.c 설정

이번 주차에도 LCD 모듈을 사용한다. 따라서 저번 10 주차에 사용했던 Icd.c 수정을 해 주어야 한다.

Reg 를 LCD 에 전송하기 위해 RS, CS, WR 를 GPIO\_ResetBit() 함수를 사용해 LOW 로 설정해준다. 다음으로 GPIO\_Write() 함수를 사용하여 LCD\_REG 를 전송한다. 전송이 끝나면 CS 와 WR 을 GPIO\_SetBits() 함수를 HIGH 로 설정해준다.

```
static void LCD_WR_DATA(uint16_t LCD_Data)
{
    // TODO implement using GPIO_ResetBits/GPIO_SetBits
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);    // LCD_RS(1);
    GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);    // LCD_CS(0);
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14);    // LCD_WR(0);

GPIO_Write(GPIOE, LCD_Data);

// TODO implement using GPIO_ResetBits/GPIO_SetBits
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);    // LCD_CS(1);
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14);    // LCD_WR(1);
}
```

위와 같이 GPIO\_ResetBits()/GPIO\_SetBits()를 사용해 RS 는 HIGH 로 CS, WR 은 LOW 로 설정해준다. 그 후 GPIO\_Write()함수를 사용하여 LCD\_Data 를 전송한다. 전송이 끝나면 CS 와 WR 을 HIGH 로 설정해준다.

### 3-2) 전처리 및 RCC/GPIO Configure

stm 보드의 Timer 2 번 3 번을 사용하기 위해 RCCInit 에서 클럭 인가를 한다. 또한 LED 및 Timer3 의 채널 3 번을 사용하기 위해 GPIOB 및 D 에 클럭 인가를 한다. 1,2 번 LED 사용을 위해 GPIOInit 함수를 활용하여 D2,3 번 Port 를 초기화 한다. Timer3 의 채널 3 번 사용을 위해 B0 Port 를 Alternative Mode 로 초기화 한다.

```
#include "stm32f10x.h"
#include "core cm3.h"
#include "misc.h"
#include "stm32f10x gpio.h"
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x usart.h"
#include "stm32f10x adc.h"
#include "lcd.h"
#include "touch.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
void RCCInit() {
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
}
void GpioInit() {
  GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_LED;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PIN B0 = ADC_Channel_8
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP ; //or OD
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure_LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure_LED);
```

### 3-3) Timer Configure

Timer Configure 함수를 이용하여 Timer2 와 3 의 설정을 조율한다.

MCU 에서 제공하는 72MHz 의 주파수를 적당히 분주하여 원하는 대로 조정하는데 방법은 다음과 같다.

Period 와 Prescaler의 값만큼 -물론 범위가 존재하지만- 주파수를 나누어 줄 수 있다. 따라서 72MHz/10000\*7200 으로 Timer2 의 경우 1Hz 의 주파수를 갖고 Timer3 의 경우 72MHz/20000\*72로 50Hz의 주파수를 갖게 되는데 이는 서보모터의 권장 주파수가 50~1000Hz 이기 때문이다.

Timer2의 경우 분주 된 주파수를 그대로 사용하기 때문에 TODO의 Period 와 Prescaler 값만 조절해주면 되지만, Timer3의 경우 추가적으로 Pulse 값을 조정해주어야 한다.

Pulse 값은 분주한 주파수의 Duty 값을 정해주기 위해 조정하는 값이다.

Pulse 값에 따라 서보모터의 날개 각도가 달라지게 된다.

이번 실험에서 초기 값을 1500으로 두었다.

```
void TIM_configure() {
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000;
 TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 7200;
 TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
 TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
 TIM Cmd(TIM2, ENABLE);
 TIM ITConfig(TIM2, TIM IT Update, ENABLE);
 TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure 2;
 TIM OCInitTypeDef TIM OCInitStructure 2;
 TIM TimeBaseStructure 2.TIM Period = 20000;
 TIM TimeBaseStructure 2.TIM Prescaler = 72;
                                                           //set 50Hz
 TIM TimeBaseStructure 2.TIM ClockDivision = 0;
 TIM_TimeBaseStructure_2.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down;
 TIM OCInitStructure 2.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1;
 TIM OCInitStructure 2.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High;
 TIM OCInitStructure 2.TIM OutputState = TIM OutputState Enable;
 TIM OCInitStructure 2.TIM Pulse = 1500;
                                                              // set move 0
 TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure_2);
 TIM TimeBaseInit(TIM3, &TIM TimeBaseStructure 2);
 TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
 TIM ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
 TIM Cmd(TIM3, ENABLE);
```

### 3-4) NVIC\_Configure / TIM2\_IRQHandler / changeServoM

NVIC 를 활용하여 인터럽트 설정을 해주고 Timer2 의 인터럽트 Handler 를 조정하여 시간을 계산한다. 또한 changeServoM 함수를 이용해 서보모터의 날개 각도를 조정하는데 이 때에 Handler 의 계산한 시간을 활용하여 1초에 1회씩 날개를 돌아가게 한다.

NvicInit 함수로 인터럽트 설정을 한다.

```
void NvicInit() {
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 01;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
```

이번 실험에서 Timer2 번의 인터럽트 설정을 해 주되 우선순위는 고려하지 않는다.

changeServoM 함수에서 Timer3 의 펄스값을 조정하여 서보모터의 날개 각도를 변하게 한다.

정수형의 t1 변수를 0 으로 초기화 하고 전역으로 두어 1 초에 한번씩 호출되는 Timer2 번의 인터럽트 함수를 이용해 시간을 계산하고 거기에 더해 서보 모터 또한 1 초에 한번 씩 돌아가게 한다.

TIM ClearITPendingBit 함수를 활용 해 인터럽트를 초기화 하여 핸들러가 다시 호출되게 한다.

```
void changeServoM(int percent){ //(percent,move) 3.5 (-90), 7.5(0), 10(90)
  int myPulse = percent;

TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure_2;

TIM_OCInitStructure_2.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure_2.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OCInitStructure_2.TIM_Pulse = myPulse;
  TIM_OCInitStructure_2.TIM_Pulse = myPulse;
  TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure_2);
}

int t1 = 0;

int arr[3] = {700, 1500, 2300};
void TIM2_IRQHandler(void) {
  t1++;
  if(t1==0xffff) t1 = 1;
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
  changeServoM(arr[t1%3]);
}
```

```
3-5) main 함수
  uint16_t flag = 0;
  uint16_t x, y;
  uint16_t lcd_x, lcd_y;
  int main() {
    SystemInit();
    RCCInit();
    GpioInit();
    TIM_configure();
    NvicInit();
  //----
    LCD Init();
    Touch_Configuration();
    Touch Adjust();
    LCD_Clear(WHITE);
    while(1){
      LCD_ShowString(50, 30, "Team 03", BLACK, WHITE);
      LCD DrawRectangle(100, 100, 150, 150);
      LCD ShowString(125, 125, "BUT", BLACK, WHITE);
      Touch GetXY(&x, &y, 0);
      Convert_Pos(x, y, &lcd_x, &lcd_y);
      if (flag ^ (100 < lcd_x && lcd_x < 150 && 100 < lcd_y && lcd_y < 150)) {
        flag = 1;
      else { flag = 0; }
      if (flag == 1) {
        LCD_ShowString(50, 50, "ON ", BLACK, WHITE);
        if (t1 % 2) {
          GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
        else {
          GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
        if (t1 % 10 < 5) {
          GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
        else {
          GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
      else {
        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
        LCD_ShowString(50, 50, "OFF", BLACK, WHITE);
```

앞서 작성한 함수를 통해 클럭 인가 및 초기화 작업을 하고 while 문을 활용하여 요구 동작을 구현한다.

먼저 LCD\_ShowString 함수를 이용해 좌상단에 Team03을 출력한다.

LCD\_DrawRectangle 함수를 이용해 버튼의 역할을 할 사각형을 출력하고 버튼임을 표시하기 위해 LCD\_ShowString 함수를 활용, But 라는 문자열을 사각형 내부에 출력한다.

Touch\_GetXY 함수를 활용 해 사용자가 클릭한 스크린의 위치를 알아내고 Convert\_Pos 함수를 이용해 스크린의 좌표값을 직관적인 값으로 전환한다.


조건문을 활용 해 버튼을 클릭할 때 마다 토글 방식으로 ON OF 가 전환되게 하고 ON 상태일 시 ON을 좌상단에 출력하고 LED1 번은 1초마다 2 번은 5초마다 토글되게 한다.

### 3-6) 동작 결과 및 회로 사진

ON 상태에서 LED 가 점등되는 모습



서보 모터가 돌아가는 모습



### 4. 결론

이번 실험에서는 타이머와 분주 계산, PWM 제어를 통해 서보모터를 제어하는 방법을 배웠다.

타이머 종류에는 Systick timer, IWDG/WWDG Timer-Watching timer, Advanced-control timer, Basic timer, General-purpose timer 가 있으며 이번 실험에서는 General-purpose timer 두 개를 사용했다. 한 타이머는 PWM 제어를 하는데 사용했고 나머지 한 개는 interrupt 를 통해 시간을 측정하는 용도로 사용했다.

분주는 prescaler 와 period 의 값을 설정해 frequency 를 조절하는 것인데 시간을 측정하는 타이머는 잘 분주 됐으나 PWM 제어를 하는 타이머는 분주에 어려움이 있었다. 처음 period 를 72, prescaler 를 20000 으로 설정해 frequency 를 50 으로 두고 서보모터를 제어했으나 서보모터가 원하는 대로 움직이지 않았다. 그리고 period 값을 20000, prescaler 값을 72 로 바꿔주었더니 정상적으로 작동했다. period 와 prescaler 값은 0~65535 사이의 값으로 바뀌어도 정상적으로 동작해야 한다고 생각했으나 그렇지 않았다. 이유는 아직 파악하지 못했다.