# Insper

Elementos de Sistemas / G-CPU

Rafael Corsi ${\tt -}$ rafael.corsi@insper.edu.br

Abril 2019

### **Instruction Set**

Transcreva as seguintes instruções para linguagem de máquina.

(exemplo) movw %A, %S

Precisamos ir montando a instruções por partes: Primeiro é necessário identificar seu tipo:  $\mathbf{C}$  (bit 17), depois precisamos saber quais devem ser as entradas e saída da ULA para executar a operação em questão. A entrada é controlada pelos bits  $\boxed{\mathtt{r2}}$ ,  $\boxed{\mathtt{r1}}$  e  $\boxed{\mathtt{r0}}$  e saída da ULA (operação) é controlada pelos bits  $\boxed{\mathtt{c4}}$ ,  $\boxed{\mathtt{c3}}$ ,  $\boxed{\mathtt{c2}}$ ,  $\boxed{\mathtt{c1}}$  e  $\boxed{\mathtt{c0}}$ .

No caso da operação movw %A, %S precisamos que entre %A na ULA e saia %A da ULA para que então esse valor seja salvo no registrador %S. Para que isso ocorra devemos configurar os bits r = 000 e c = 11000.

Os bits  $\boxed{\mathtt{d}}$  definem o destino da operação, no nosso caso o registrador  $\boxed{\%\mathtt{S}}$ , para isso devemos configurar  $\boxed{\mathtt{d}=0100}$ , como a instrução não possui ação de jump os bits referentes a isso ficam zerados:  $\boxed{\mathtt{j}=000}$ .




movw	%A, %	%D														
17																0
	,							I.		<u> </u>	I.					
leaw	\$18,	%A														
17		,	1	T	r			r	r	r	r	r				0
	***															
	(%A)	, %D														
17	1		1			1	1	Ī			Ī				· · · · · ·	0
			_													
addw	%S, %	%D, % <i>A</i>	1													
17	1		1	T	r	r		Г	r	г	Г	r	r	r		0
jmp																
17	1		1			,	,									0
	_												•			
j1 %I	)															
17																0
								1			1					

Valide as respostas com o simulador (lá da para ver os bits)!

- Abra o simulador (Z01simulator.py)
- escreva a instrução (ROM)
  Visualizar -> ROM -> Binário

## Control Unit

Considerando a unidade de controle descrita a seguir (entradas e saídas), projete uma lógica (em VHDL) para resolver as saídas da entidade.



ControlUnit.vhd

## (exemplo) loadS

O sinal <code>loadS</code> indica quando o registrador <code>S</code> deve armazenar um novo sinal. Para isso, devemos verificar se a instrução em questão que será decodificada pelo 'controlUnit' é do tipo **comando** (C), essa verificação é feita pelo bit mais significativo da instrução (bit17)

Uma vez que detectado uma instrução do tipo C, devemos verificar se o comando que ela representa carrega a operação de salvar em %S (bit 5/ d2).

Com esses dados conseguimos criar a tabela verdade a seguir e extrair as equações.

bit 17	bit 5	loadS
0	X	0
1	0	0
1	1	1

Podendo ser traduzido para o código em VHDL:

loadS <= INSTRUCAO(17) and INSTRUCAO(5);</pre>

loadM		
loadM <=		
loadA		
loadA <=		
ZX		
zx <=		
muxA/M		
muxAM <=		

Valide as respostas com algum professor/ colega.


# Memory IO


O componente memory IO é a 'memória' do nosso computador. Interno nesse módulo possuímos além da memória RAM, outros componentes tais como: tela, chave, leds. Lembrando que para a CPU, não existe separação entre o que é memória e o que é hardware externo.

Os periféricos internos do memoryIO são:

- Tela (screen.vhd)
  - responsável por controlar o LCD
- RAM (ram16k.vhd)
  - memória RAM de 16k endereços
- SW
  - chaves da FPGA
- LED
  - LEDs da FPGA

screen e ram16k possuem a interface detalhada a seguir:






screen ram16k

os sinais do tipo LCD\_ da screen são conectados diretamente ao LCD, via portmap.


O componente memoryIO possui a seguinte entidade:



#### Estudando!

- 1. Pense e discuta com seus colegas o memoryIO
- 2. Dos sinais de entrada do memoryIO qual define qual periférico será 'escrito/lido' pela CPU? Explique.
- 3. Qual sinal informa o memoryIO que a CPU está realizando uma escrita?
- 4. Como funciona o LCD? Quais são suas entradas e saídas (tirando tudo que começa com LCD\_)
- 4. Como funciona o LED?
- 5. Faça um esboço (diagrama) de como o memoryIO implementará a saída LED





# Pinos do memoryIO

- LOAD: indica escrita
- ADDRESS(16 downto 0): endereço da escrita
- INPUT(16 downto 0): dado a ser escrito
- LED(9 downto 0): Valor dos LEDs da FPGA

# $\mathbf{CPU}$

Proponha uma modificação na  $\boxed{\mathtt{CPU}}$  do nosso Z01.1 que:

- 1. Adiciona mais um registrador (onde é melhor?)
- 2. Possibilita %S endereçar a memória
  - movw %D, (%S)
- 3. Possibilite fazer carregamento efetivo em %D
  - leaw \$5, %D

Faça o desenho da nova CPU.

#### **Extras**

nop

17									0

movw %S, %D e jg %S

Nossa CPU suportaria executar um  $\boxed{\texttt{movw \%S, \%D}}$  e ao mesmo tempo a instrução  $\boxed{\texttt{jg \%D}}$ ?

17									0

loadPC

loadPC <=

#### Dissasembly

Você teve acesso a um binário de um programa para o Z01.1:

- 1. Faça o dissasembly (recuperar a instruções originais)
- 2. O que o código faz?