实验五 AD 转换及 PWM 控制

实验目的:

- (1) 掌握 SPI 总线的使用方式
- (2) 掌握 xpt2046 AD 转换芯片的工作原理
- (3) 掌握 SPI 总线方式实现基于 xpt2046 的 AD 转换
- (4) 掌握 PWM 控制功率的方式

实验内容:

学习 xpt2046 AD 转换芯片的工作原理,利用 SPI 总线实现基于该芯片的 AD 转换,调节滑动变阻器将 AD 转换的结果显示在数码管上,同时利用 PWM 控制方式实现 LED 灯的亮度联动,当 AD 结果增大时,亮度增加,反之,亮度减小。

参考资料: 芯片手册文档

实验步骤:

- (1) 编写 SPI 总线通信程序和数码管显示程序
- (2) 编写 xpt2046 控制程序, 实现 AD 转换。
- (3) 编写 PWM 控制, 实现 LED 灯亮度联动。

实验要求:

编写实验报告,主要包括关键步骤的实现和效果截屏,并分析实验过程中出现的问题和分析解决方法。

代码

```
int timer=0; //中断次数计数器变量
uchar code smgduan[10] = \{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f\};
void delay(int i)
          //延时
     while (i--);
*函数名: initTimer()
*输 入: 无
*输出:
*功能:初始化定时器
**********************
void initTimer()
     TMOD=0X01; //晶振 11.0592, 定时器定时方式 1
     THO=0XFF; //250ms
     TL0=0X06;
     EA=1;//开总中断
     ET0=1://开定时器中断
     TR0=1;//开定时器
*函数名: timerO() interrupt 1 using 3
*输 入: 无
*输出:
*功能:定时器中断函数
void timer0() interrupt 1 using 3
     int grade=result/80; //共分为 4000/80=50 个级别, 用 grade 表示当前级别
     THO=0xFF; //恢复定时器初始值
     TL0=0x06;
     timer++; //定时器自加
     if(timer>grade)
          PWM=1; //灯灭(查看指导手册,高电平灭)
     else
          PWM=0;
```

```
if(timer==step) //当 timer 达到级别数后, timer 重置为 0
          timer=0;
*函数名: datapros(int result)
*输 入: 无
*输出:
*功 能:将滑动变阻器的结果转换到数码管上
void datapros(int result)
     DisplayData[0] = smgduan[result / 1000 % 10];
     DisplayData[1] = smgduan[result / 100 % 10];
     DisplayData[2] = smgduan[result / 10 % 10];
     DisplayData[3] = smgduan[result % 10];
*函数名: DigDisplay()
*输 入: 无
*输出:
*功 能:显示数码管上内容
void DigDisplay()
     uchar i:
     for (i=0; i<4; i++)
                 //位选,选择点亮的数码管,
          switch(i)
               case(0):
                     LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
               case(1):
                     LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
               case (2):
                     LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
               case(3):
                     LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
```

```
#include"XPT2046.h"
*函数名: SPI_Write
*输 入: dat: 写入数据
*输 出: 无
*功 能: 使用 SPI 写入数据
void SPI_Write(uchar dat)
    uchar i;
    CLK = 0;
    for (i=0; i<8; i++)
         DIN = dat >> 7; //放置最高位
         dat <<= 1;
                      //上升沿放置数据
         CLK = 0;
         CLK = 1;
```

```
*函数名: SPI Read
*输 入: 无
*输 出: dat: 读取 到的数据
*功 能: 使用 SPI 读取数据
uint SPI Read(void)
    uint i, dat=0;
    CLK = 0;
    for(i=0; i<12; i++) //接收12位数据
        dat <<= 1;
        CLK = 1;
        CLK = 0;
        dat |= DOUT;
   return dat;
*函数名: Read_AD_Data
*输 入: cmd: 读取的 X 或者 Y
*输 出: endValue: 最终信号处理后返回的值
*功 能: 读取触摸数据
uint Read AD Data(uchar cmd)
   uchar i;
   uint AD_Value;
    CLK = 0;
```

```
CS = 0;

SPI_Write(cmd);

for(i=6; i>0; i--);  //延时等待转换结果

CLK = 1;  //发送一个时钟周期,清除 BUSY

_nop_();

_nop_();

CLK = 0;

_nop_();

_nop_();
```

```
#ifndef __XPT2046_H_
#define __XPT2046_H_
//---包含头文件---//
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
#ifndef ulong
#define ulong unsigned long
#endif
//---定义使用的 IO 口---//
sbit DOUT = P3<sup>7</sup>; //輸出
sbit CLK = P3<sup>6</sup>; //时钟
sbit DIN = P3<sup>4</sup>; //输入
sbit CS = P3<sup>5</sup>; //片选
uint Read_AD_Data(uchar cmd);
uint SPI_Read(void);
void SPI_Write(uchar dat);
```

演示

