

Planszowy symulator pralki

Opis wejść sterownika

Uwaga: wejścia aktywne generują „0”, wejścia nieaktywne generują „1”.

Programator pralki

Nazwa	Rodzaj	Zmienna wejściowa
Half load (połowa ładunku)	przełącznik	I 1
Spin (wirowanie)	przełącznik	I 2
Cool wash (pranie normalne)	przełącznik	I 3
Hot wash (gotowanie)	przełącznik	I 4
Door closed/open (drzwi zamknięte/otwarte)	przełącznik	I 5
Start (uruchomienie prania)	przycisk	I 8

Symulatory czujników w pralce

Nazwa	Rodzaj	Zmienna wejściowa
Tub half full (czujnik napełnienia pralki wodą do połowy)	przycisk	I 6
Tub full (czujnik napełnienia pralki wodą do pełna)	przycisk	I 7
Vibration sensor (czujnik niepożądanych wibracji bębna)	przycisk	I 9

Opis wyjść sterownika

Uwaga: Numery wyjść w module rozszerzającym sterownika zaczynają się od **Q 25**

Sygnalizatory stanów pralki

Nazwa	Dioda	Zmienna wyjściowa
Fast forward spin (włączone wirowanie)	LD 1	Q 31
Pump on (włączona pompa wypróżniająca pralkę)	LD 2	Q 2
Door locked (drzwi pralki zamknięte)	LD 3	Q 32
Tub filling (napełnianie pralki)	LD 4	Q 4
Tub full (pralka pełna)	LD 5	Q 5
Tub half full (pralka napełniona do połowy)	LD 6	Q 6
Slow forward (wolne obroty pralki do przodu)	LD 7	Q 7
Cold (woda w pralce jest zimna)	LD 8	Q 8
Tepid (woda w pralce jest letnia)	LD 9	Q 25
Hot (woda w pralce jest gorąca)	LD 10	Q 26
Hot on (zawór doprowadzający gorącą wodę jest otwarty)	LD 11	Q 27
Cold on (zawór doprowadzający zimną wodę jest otwarty)	LD 12	Q 28
Start (pralka pracuje)	LD 13	Q 29
Slow reverse (wolne obroty pralki do tyłu)	LD 14	Q 30