


● VISTA FRONTAL


Pantalla LCD



Botón de encendido principal

● VISTA LATERAL IZQUIERDA

Manija



Puerto de expansión B
de CC
(Conectar a la Terminal B
del Cable de Expansión)

Puerto de expansión A
de CC
(Conectar a la Terminal A
del Cable de Expansión)