战德臣


哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员



Research Center on Intelligent
Computing for Enterprises & Services,
Harbin Institute of Technology

电子自动计算-计算机系统 (1) 自动计算需要解决的问题?






电子自动计算-计算机系统 (2) 计算机系统的构成包括哪些部分?



计算机系统要解决的几个问题

- ◆"控制与计算"----微处理器
- ◆ "输入" ----如何将外部信息输入到计算机中?
- ◆ "输出" ----如何将计算机中信息输出到外界(显示或打印)?
- ◆"永久存储与临时存储"----如何将计算机中的信息永久保存或临时保存?


(3) 控制与计算-微处理器-计算机系统的核心?




微处理器的发展

器→多核微处理器

- ◆字长: 8位→16位→32位→64位
- ◆主频: 几MHz→几百MHz→几GHz
- ◆晶体管数量:几万→几百万→几亿颗
- ◆功能/规模: 微处理器→微处理器+协处理器(浮点运算)→微处理器+图形处理单元GPU→微处理器+3D处理器+多媒体处理







(4) 怎样解决大规模快速存储问题?



存储设备

发展水平

纳米存储/量子存储

固态硬盘 USB Removable disk FlashRAM


光盘存储(CD-ROM, CD R/W, DVD)

磁盘存储(硬盘与软盘)

半导体存储(ROM/RAM)

磁带/磁芯/磁鼓存储 汞延迟线

- •体积越来越小
- •容量越来越大
- •访问速度越来越快
- •可靠性越来越高
- •功耗越来越低
- •持久性越来越好




DRAM半导体存储器芯片



固态硬盘



U-Disk



磁芯存储器







FlashRAM存储器

类别

电子自动计算-计算机系统 (5) 怎样解决输入问题?



输入设备

发展水平

感知输入 (接触式感知输入 非接触式感知输入)

> 鼠标输入 (点输入)

键盘输入 (符号输入)

穿孔纸带 (0/1输入)



(6) 怎样解决输出问题?



输出设备---显示及显示控制

发展水平

3D显示器: 3维图形

数字显示器:高清图形 (液晶、等离子技术)

CRT: 数字光栅扫描显示器 (基于内存的显示: 输出图形)


CRT: 字符发生器 (向量式模拟显示器: 输出字符)

CRT: 阴极射线管 (模拟显示器: 黑白与彩色)



- •分辨率越来越高
- •颜色越来越逼真
- •显示速度越来越快(屏幕刷新速度和图形处理速度)
- •越来越薄,越清晰
- •可视角度越来越接近平角





多显示卡并联

GPU芯片


输出设备 (显示器)

类别

(7) 计算机系统各主要部件的发展趋势是什么?



计算机系统的发展



电子自动计算-计算机系统 (8) 小结



